

Zeitbasierte Port-Verwaltung in den Cisco Switches der Serie Business 220 konfigurieren

Ziel

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die zeitbasierten Porteinstellungen auf Ihrem Cisco Business Switch der Serie 220 konfigurieren.

Einführung

Mit der Funktion für das zeitbasierte Portmanagement der Cisco Business Switches der Serie 220 können Sie das Verhalten der Ports an Ihrem Switch je nach der von Ihnen festgelegten Uhrzeit konfigurieren und verwalten. Dazu gehören der Fluss von Jumbo Frames und die Port-Operationen.

Unterstützte Geräte | Softwareversion


- Serie CBS 220 ([Datenblatt](#)) | 2,0 0,17

Zeitbasierte Portverwaltung konfigurieren

Porteinstellungen

Schritt 1

Melden Sie sich beim webbasierten Switch-Dienstprogramm an, und wählen Sie **Port Management > Port Settings** aus.



Schritt 2

(Optional) Aktivieren Sie im Bereich Porteinstellungen das Kontrollkästchen **Aktivieren** für Jumbo Frames. Dadurch können die Ports Pakete von bis zu 10.000 Byte unterstützen, was im Vergleich zur Standardpaketgröße von 1.522 Byte viel größer ist.

Port Settings

Schritt 3

Klicken Sie auf **Apply** (Anwenden).



Schritt 4

Um die Konfiguration dauerhaft zu speichern, rufen Sie die Seite "Copy/Save Configuration" (Konfiguration kopieren/speichern) auf, oder klicken Sie auf das Symbol Save (Speichern) oben auf der Seite.



CBS220-8T-E-2G-Switch304996



admin(Switch...)

Schritt 5

Klicken Sie unter der Tabelle für die Porteeinstellungen auf das Optionsfeld des gewünschten Ports, den Sie ändern möchten, und klicken Sie dann auf **Bearbeiten**. In diesem Beispiel wird Port GE2 ausgewählt.

Port Setting Table



	Entry No.	Port	Description	Port Type	Operational Status
<input type="radio"/>	1	GE1		1000M-Copper	Up
<input checked="" type="radio"/>	2	GE2		1000M-Copper	Down
<input type="radio"/>	3	GE3		1000M-Copper	Down

Schritt 6

Das Fenster Porteeinstellungen bearbeiten wird angezeigt. Vergewissern Sie sich in der Dropdown-Liste Interface (Schnittstelle), dass der angegebene Port der in Schritt 5 ausgewählte Port ist. Andernfalls klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil, und wählen Sie den richtigen Port aus.

Edit Port Settings

Interface:



Port Type:

Schritt 7

Geben Sie im Feld *Portbeschreibung* einen beliebigen gewünschten Anschlussnamen ein. In diesem Beispiel wird 1stPort verwendet.

Edit Port Settings

Interface:

Port GE2

Port Type:

1

Description:

1stPort

7/32 characters used)

Schritt 8

Klicken Sie auf ein Optionsfeld, um festzulegen, ob der Port beim Neustart des Switches betriebsbereit (Nach oben) oder nicht betriebsbereit (Nach unten) sein soll. In diesem Beispiel wird "Nach oben" ausgewählt.

Im *Bereich Betriebsstatus* wird angezeigt, ob der Port aktuell betriebsbereit oder abgeschaltet ist.

Administrative Status:

Up

Down

Operational Status:

Down

Wenn der Port aufgrund eines Fehlers ausgefallen ist, wird die Fehlerbeschreibung angezeigt.

Schritt 9

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Enable (Aktivieren)** in Time Range (Zeitbereich), um die Zeit festzulegen, zu der der Port den Status Up hat. Wenn ein Zeitbereich konfiguriert ist, ist er nur wirksam, wenn der Port vom Administrator aktiviert wurde.

Time Range:

Enable

Schritt 10

Klicken Sie auf den **Link Edit (Bearbeiten)**, um zur *Seite Time Range (Zeitbereich)* zu gelangen, um ein Zeitbereichsprofil für den Port zu definieren.

Time Range:

Enable

Operational Time-Range State: Inactive

Time Range Name:

Upport

Edit

Der Bereich *Operational Time Range State* (Betriebszeitbereichsstatus) zeigt an, ob der Zeitbereich derzeit aktiv oder inaktiv ist.

Sie werden dann zur Seite "Time Range" (Zeitbereich) weitergeleitet.

Zeitbereich

Schritt 11

Klicken Sie unter der Zeitbereichstabelle auf die Schaltfläche **Hinzufügen**.

Time Range

Time Range Table



Periodic Range



Time Range Name

Absolute Starting Time

Das Fenster Zeitbereich hinzufügen wird angezeigt.

Schritt 12

Geben Sie einen Namen in *das* Feld "Time Range Name" ein. So können Sie den von Ihnen festgelegten Zeitbereich leicht identifizieren. In diesem Beispiel wird PortUp verwendet.

Add Time Range

 Time Range Name: (6/32 characters used)

Schritt 13

Klicken Sie auf ein Optionsfeld für die Absolute Startzeit. Folgende Optionen sind verfügbar:

- Sofort: Mit dieser Option wird der festgelegte Zeitraum sofort angewendet.
- Date (Datum): Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Uhrzeit für den Zeitraum festlegen, der mit der Auswahl von Jahr, Monat und Tag sowie der genauen Stunde und Minute beginnt.

Add Time Range



⚙ Time Range Name: (6/32 characters used)

Absolute Starting Time: Immediate

Date Time

In diesem Beispiel wird Immediate ausgewählt. Dies ist die Standardeinstellung.

Schritt 14

Klicken Sie auf ein Optionsfeld für die Absolute Ending Time (Absolute Endzeit). Folgende Optionen sind verfügbar:

- Infinite (Unbegrenzt): Mit dieser Option wird der zu jeder Zeit anzuwendende Zeitraum festgelegt.
- Date (Datum): Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeit für den zu Ende gehenden Zeitraum festlegen, indem Sie das Jahr, den Monat und den Tag sowie die genaue Stunde und Minute auswählen.

⚙ Time Range Name: (6/32 characters used)

Absolute Starting Time: Immediate

Date Time

Absolute Ending Time: Infinite

Date Time

In diesem Beispiel wird Infinite ausgewählt. Dies ist die Standardeinstellung.

Schritt 15

Klicken Sie auf **Apply** (Anwenden).

Add Time Range



⚙ Time Range Name: (6/32 characters used)

Absolute Starting Time: Immediate

Date Time H

Absolute Ending Time: Infinite

Date Time H

Schritt 16

Um die Konfiguration dauerhaft zu speichern, rufen Sie die Seite "Copy/Save Configuration" (Konfiguration kopieren/speichern) auf, oder klicken Sie auf das Symbol Save (Speichern) oben auf der Seite.




CBS220-8T-E-2G-Switch304996



admin(Switch...)

Schritt 17

Kehren Sie zum Fenster Porteinstellungen unter Port Management zurück.



Schritt 18

Klicken Sie auf den zuvor ausgewählten Port, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten**, um zum Fenster Porteinstellungen bearbeiten zurückzukehren.

Port Setting Table



	Entry No.	Port	Description	Port Type	Operational Status
<input type="radio"/>	1	GE1		1000M-Copper	Up
<input checked="" type="radio"/>	2	GE2		1000M-Copper	Down
<input type="radio"/>	3	GE3		1000M-Copper	Down

Schritt 19

(Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aktivieren** für die automatische Verhandlung. Auf

diese Weise kann der Port seine Übertragungsrate, seinen Duplexmodus und seine Flow-Control-Funktionen an andere Geräte weitergeben.

Auto Negotiation: Enable Operational Auto Negotiation: Enabled

Im Bereich Operational Auto Negotiation (Automatische Aushandlung) wird der aktuelle Status für die automatische Aushandlung auf dem Port angezeigt.

Schritt 20

(Optional) Klicken Sie auf ein Optionsfeld für "Administrative Port Speed" (VerwaltungsPortgeschwindigkeit), um die Geschwindigkeitseinstellung des Ports basierend auf dem Port-Typ auszuwählen. Folgende Optionen sind verfügbar:

- 10 Mio.
- 100 Mio.
- 1000 Mio.

Die Geschwindigkeit des administrativen Ports kann nur konfiguriert werden, wenn die automatische Verhandlung nicht aktiviert ist. In diesem Beispiel wird 100M ausgewählt.

Auto Negotiation: Enable Operational Auto Negotiation: Enabled
Administrative Port Speed: 10M 100M 1000M 10G
Operational Port Speed:

Im Bereich Operational Port Speed (Betriebliche Portgeschwindigkeit) wird die aktuelle Portgeschwindigkeit angezeigt, die das Ergebnis der Aushandlung ist.

Schritt 21

Klicken Sie auf ein Optionsfeld für den Modus "Administrative Duplex". Folgende Optionen sind verfügbar:

- Voll - Dadurch wird die Schnittstelle aktiviert, um die gleichzeitige Übertragung zwischen Switch und Client in beide Richtungen zu unterstützen.
- Half - Dadurch kann die Schnittstelle die Übertragung zwischen Switch und Client in nur einer Richtung unterstützen.

Die Geschwindigkeit des administrativen Ports kann nur konfiguriert werden, wenn die automatische Verhandlung nicht aktiviert ist. In diesem Beispiel wird Full ausgewählt.

Administrative Duplex Mode: Half Full
Operational Duplex Mode: Half

Im Bereich Operational Duplex Mode (Operativer Duplex-Modus) wird der aktuelle Duplexmodus

angezeigt, der das Ergebnis der Aushandlung ist.

Schritt 22

Klicken Sie auf ein Optionsfeld für die Auto Advertisement-Geschwindigkeit, um die Anzeigemöglichkeit auszuwählen, die vom Port angekündigt werden soll. Folgende Optionen sind verfügbar:

- Alle Geschwindigkeiten
- 10 Mio.
- 100 Mio.
- 1000 Mio.
- 10 Mio./100 Mio.
- 10 G

Auto Advertisement Speed: All Speed Operational Advertisement:
 10M
 100M
 1000M
 10M/100M
 10G

Nicht alle Optionen sind für alle Geräte relevant. In diesem Beispiel wird All Speed (Alle Geschwindigkeit) ausgewählt. Dies ist die Standardeinstellung.

Schritt 23

Klicken Sie auf ein Optionsfeld für den Auto Advertisement Duplex, um den Duplexmodus auszuwählen, der vom Port angekündigt werden soll. Folgende Optionen sind verfügbar:

- Alle Duplexmodule - Der gesamte Duplexmodus kann akzeptiert werden.
- Voll - Dadurch wird die Schnittstelle aktiviert, um die gleichzeitige Übertragung zwischen Switch und Client in beide Richtungen zu unterstützen.
- Half - Dadurch kann die Schnittstelle die Übertragung zwischen Switch und Client in nur einer Richtung unterstützen.

In diesem Beispiel wird Full ausgewählt.

Auto Advertisement Duplex: All Duplex
 Half
 Full

Im Bereich für betriebliche Werbung werden die Funktionen angezeigt, die derzeit für den Nachbarn des Ports veröffentlicht werden, um den Verhandlungsprozess einzuleiten.

Schritt 24

(Optional) Wählen Sie den Back Pressure-Modus (Back Pressure-Modus) am Port aus (verwendet im Halbduplex-Modus), um die Geschwindigkeit des Paketempfangens bei überlastetem Gerät zu verlangsamen. Wenn Sie diese Option auswählen, wird der Remote-Port deaktiviert, wodurch der Remote-Port verhindert wird, Pakete durch eine Signalstörung zu senden.

Back Pressure: Enable

Schritt 25

(Optional) Klicken Sie auf ein Optionsfeld für die Flusssteuerung am Port. Folgende Optionen sind verfügbar:

- Aktivieren: Dadurch wird die Flusskontrolle auf 802.3X aktiviert.
- Disable (Deaktivieren) - Dadurch wird die Flusskontrolle auf 802.3X deaktiviert.
- Auto-Negotiation (Automatische Aushandlung): Dies würde die automatische Aushandlung der Flusssteuerung am Port aktivieren (nur im Vollduplex-Modus).

Im Bereich Current Flow Control (Aktuelle Flusssteuerung) wird der aktuelle Status der 802.3X-Flusskontrolle angezeigt.

Flow Control: Enable Disable Auto-Negotiation

Current Flow Control: Disabled

In diesem Beispiel wird die automatische Verhandlung ausgewählt.

Schritt 26

(Optional) Aktivieren Sie im Feld *Protected Port* das Kontrollkästchen Enable, um diesen Port zu einem geschützten Port zu machen.

Ein geschützter Port wird auch als Private VLAN Edge (PVE) bezeichnet. Die Merkmale eines geschützten Ports sind wie folgt:

- Geschützte Ports ermöglichen Layer-2-Isolierung zwischen Schnittstellen.
- Pakete, die von geschützten Ports empfangen werden, können nur an ungeschützte Ausgangsports weitergeleitet werden.
- Der Port-Schutz unterliegt nicht der VLAN-Mitgliedschaft. Mit geschützten Ports verbundene Geräte dürfen nicht miteinander kommunizieren, selbst wenn sie Mitglieder desselben VLAN sind.
- Sowohl Ports als auch LAGs können als geschützt oder ungeschützt definiert werden.

Protected Port: Enable

Schritt 27

Klicken Sie auf **Apply** (Anwenden).



Schritt 28

Um die Konfiguration dauerhaft zu speichern, rufen Sie die Seite "Copy/Save Configuration" (Konfiguration kopieren/speichern) auf, oder klicken Sie auf das Symbol Save (Speichern) oben auf der Seite.



Fazit

Sie haben jetzt die zeitbasierte Portverwaltung erfolgreich auf Ihrem Cisco Business 220 Switch konfiguriert.

Weitere Konfigurationen finden Sie im [Cisco Business Switches der Serie 220](#).