

Estado de VPN en el teléfono IP SPA525G/SPA525G2

Objetivo

Este documento muestra el procedimiento para verificar el estado de VPN en los teléfonos IP SPA525G/SPA525G2. La información de estado de VPN se puede utilizar para verificar si la VPN está conectada correctamente. Esto se puede hacer observando parámetros como el número de bytes enviados o el número de bytes recibidos, etc.

Dispositivos aplicables

- SPA 525G
- SPA 525G2

Configuración de VPN.

Paso 1. Pulse el botón **Setup** del teléfono. Aparecerá el menú *Información y configuración*.



Paso 2. Utilice las teclas de navegación y desplácese hacia abajo hasta Estado. Pulse la tecla programada **Seleccionar**. Aparece el menú *Status*.

Paso 3. Utilice las teclas de navegación y desplácese hacia abajo hasta VPN Status (Estado de VPN). Pulse la tecla programada **Seleccionar**. Aparece el menú *VPN Status*.

Los campos se explican de la siguiente manera.

- VPN Connected: este campo notifica si la VPN está conectada o no. Si la VPN está conectada, el valor de este campo será **yes**. Este campo tendrá el valor como **no** si la VPN no está conectada.
- dirección IP: este campo mostrará la dirección IP asignada por el servidor VPN.
- Subnet Mask (Máscara de subred): este campo mostrará la máscara de subred correspondiente de la dirección IP asignada por el servidor VPN.
- Bytes Send: este campo mostrará el número total de bytes enviados desde el SPA525G/SPA525G2 al servidor VPN.
- Bytes Recv: este campo mostrará el número total de bytes recibidos del servidor VPN al SPA525G/SPA525G2.

Paso 4. La tecla programada **Actualizar** se puede presionar para restablecer la conexión VPN. Para volver al menú Estado anterior, pulse la tecla programada **Atrás**.