Comprendre la relation entre le protocole BFD et le routage compatible avec les applications

Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Calcul des statistiques de performances du tunnel

Exemples de relation entre les valeurs BFD et les pertes

Introduction

Ce document décrit la relation qui existe entre les paquets Hello BFD et les statistiques du tunnel de routage sensible aux applications.

Conditions préalables

Exigences

Cisco recommande que vous ayez une connaissance de ce sujet :

- Réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN) Cisco Catalyst.
- Routage reconnaissant les applications.
- BFD.

Composants utilisés

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

- Cisco Catalyst SD-WAN Manager.
- Périphériques SD-WAN du Catalyst Cisco IOS® XE.

Informations générales

Le protocole BFD (Bidirectional Forwarding Detection) s'exécute sur tous les tunnels de plan de

données entre périphériques Cisco IOS-XE Catalyst SD-WAN. Ce protocole est utilisé pour surveiller les caractéristiques d'activité et de chemin des tunnels, telles que les performances de tunnel signalées comme Perte, Gigue et Latence.

Les périphériques de périphérie utilisent des sondes BFD Hello pour mesurer la perte de paquets, la gigue et la latence sur le tunnel. Ces statistiques sont calculées pour chaque sonde Hello BFD et sont prises sur une fenêtre glissante de temps appelée intervalle d'interrogation.

Ces statistiques de perte, de latence et de gigue sont utilisées par le routage sensible aux applications pour acheminer le trafic en fonction des exigences définies dans la stratégie, appelées classes SLA, dans lesquelles il détermine la perte, la gigue et la latence maximales autorisées dans le tunnel sélectionné pour acheminer les données.

Pour cette raison, il est très important de comprendre comment les mesures sont calculées et comment un changement dans les valeurs BFD peut affecter le calcul des performances du tunnel principalement la perte moyenne. Les paramètres BFD sont les suivants :

Paramètre	Valeur par défaut	Plage	Utilisation
intervalle Hello BFD	1 seconde	1 à 65535 secondes	Paquets permettant de détecter l'activité de la connexion du tunnel et les défaillances du tunnel.
Intervalle d'interrogation	10 minutes (600 000 millisecondes)	millisecondes	Fréquence à laquelle une mesure de groupement est calculée pour fournir des statistiques.
Multiplicateur	6	1 à 6	Valeur qui multiplie l'intervalle d'interrogation pour spécifier le temps de calcul de la perte moyenne, de la latence moyenne et de la gigue moyenne. Cette valeur détermine le nombre de compartiments.

Calcul des statistiques de performances du tunnel

Pour les paramètres BFD définis par défaut, le calcul des statistiques s'effectue comme suit :

Intervalle d'interrogation / Intervalle Hello BFD = 600 000 ms / 1 000 ms = 600 Hello BFD par compartiment.

Comme le multiplicateur est défini sur 6, cela signifie que 6 compartiments sont utilisés pour

calculer la latence moyenne, la gigue et la perte. Avec les valeurs par défaut, cela équivaut à 1 heure. Ce temps total est également appelé intervalle app-route.

Intervalle App-route = Intervalle d'interrogation * multiplicateur = $600\ 000\ ms\ x\ 6 = 3\ 600\ 000\ ms$ égal à 1 heure.

Les calculs des statistiques de route d'application sont utilisés par le routage sensible aux applications pour déterminer les modifications dans le plan de données. Pour qu'un périphérique Edge puisse tirer parti des statistiques de routage d'application, les classes SLA doivent être spécifiées dans la politique AAR dans laquelle la gigue de paquet, la perte et la latence maximales acceptables sont définies. Ces classes SLA sont utilisées dans la politique AAR pour acheminer le trafic pour des applications spécifiées conformément aux SLA.

Une fois configurées dans un périphérique Edge, les statistiques AAR sont utilisées pour les comparer à la perte moyenne, à la latence moyenne et à la gigue moyenne fournies par les statistiques calculées avec tous les compartiments (sur l'intervalle app-route entier). Il est également important de noter que les SLA sont mis à jour après chaque intervalle d'interrogation, toutes les dix minutes par défaut.

Pour obtenir la perte moyenne, la gigue moyenne et la latence moyenne, les équations utilisées sont les suivantes :

Perte moyenne = (perte totale pour tous les compartiments * 100) / Nombre total de paquets.

Latence moyenne = (perte totale pour tous les regroupements) / montant des regroupements.


Gigue moyenne = (gigue totale dans tous les compartiments) / quantité de compartiments.

Le calcul de ces valeurs avec la moyenne de chaque compartiment peut être revu dans l'interface de ligne de commande avec :


```
<#root>
vEdge#
show app-route stats

<#root>
cEdge#
show sdwan app-route stats
```

Dans l'interface utilisateur graphique, la perte moyenne, la latence moyenne et la gigue moyenne uniquement peuvent être examinées dans la section Monitor > Overview > Application-Aware Routing.



Vous pouvez également le consulter dans la section Monitor > Devices > Select Device > WAN > Tunnel.



Exemples de relation entre les valeurs BFD et les pertes

Comme les HELLO BFD sont des valeurs configurables, ils peuvent être modifiés en fonction des

besoins ; cependant, il est important de les modifier après mûre réflexion, sinon des calculs biaisés ou des statistiques faussement positives peuvent être reçus puisque la précision du calcul de perte moyenne dépend des valeurs BFD. Par exemple, avec des valeurs par défaut de :

Paramètre	manquer à ses obligations
paquet Hello BFD	1 seconde
Intervalle d'interrogation	(600 000 millisecondes) 10 minutes
Multiplicateur	6

<#root>

vEdge1#

show app-route stats

app-route statistics 10.100.100.2 10.200.200.4 ipsec 12366 12346

remote-system-ip 10.1.1.1 local-color private1 remote-color private1

mean-loss 1
mean-latency 110
mean-jitter 51
sla-class-index 0,2
IPV6 TX IPV6 RX

TOTAL INDEX	PACKETS	AVERAG LOSS	_	E TX DATA JITTER	RX DATA PKTS	A DATA PKTS	DATA PKTS	PKTS
0	596	7	110	50	0	0	0	0
1	596	5	111	50	0	1	0	0
2	597	13	111	53	0	0	0	0
3	594	4	111	53	0	0	0	0
4	596	5	110	50	0	0	0	0
5	594	12	111	50	0	2	0	0

Perte moyenne = (7+5+13+4+5+12)100/ (596+596+597+594+596+594)

= 4 600/3 573

= 1,28 ~ 1 %

Latence moyenne = (110+111+111+111+110+111)/6

Gigue moyenne = (50+50+53+53+50+50) / 6

$$= 3/6 = 51 \text{ ms}$$



Remarque : pour chaque calcul effectué, seules les valeurs entières sont présentées. Même lorsque le résultat exact est décimal, les valeurs entières sont arrondies à l'entier inférieur le plus proche.

En règle générale, il est conseillé de modifier ces valeurs pour augmenter la fréquence des calculs, mais cela peut avoir un impact important. Par exemple, si au lieu des valeurs par défaut, l'intervalle d'interrogation est modifié pour :

Paramètre	manquer à ses obligations
paquet Hello BFD	1 seconde
Intervalle d'interrogation	(60 000 millisecondes) 1 mn
Multiplicateur	6

Ce changement signifie qu'il utilise $1 \times 60 = 60$ paquets par bucket au lieu de 600 par défaut. Le résultat de la perte moyenne est :

```
<#root>
vEdge1#
show app-route stats
app-route statistics 10.100.100.2 10.200.200.4 ipsec 12366 12346
remote-system-ip 10.1.1.1
local-color
                private1
remote-color
                private1
mean-loss
mean-latency
                112
mean-jitter
sla-class-index 0,2
IPV6 TX IPV6 RX
                                                         DATA
TOTAL
        AVERAGE AVERAGE TX DATA RX DATA DATA
INDEX PACKETS LOSS LATENCY JITTER PKTS
                                                                PKTS
```

0	59	1	113	53	0	0	0	0
1	60	3	111	52	0	1	0	0
2	59	1	111	51	0	1	0	0
3	60	3	111	50	0	1	0	0
4	60	2	115	50	0	0	0	0
5	59	1	111	50	0	2	0	0

Perte moyenne = ((1+3+1+3+2+1)*100)/(59+60+59+60+60+59)

= (1100)/357

= 3,08 ~ 3 %

À ce stade, si, par exemple, la classe SLA est définie sur une perte maximale de 3, alors le tunnel est sous la limite de la violation du SLA. Toutefois, si l'intervalle d'interrogation est modifié pour :

Paramètre	manquer à ses obligations
paquet Hello BFD	1 seconde
Intervalle d'interrogation	(6 000 millisecondes) 1 seconde
Multiplicateur	6

Ce changement signifie qu'il utilise $1 \times 6 = 6$ paquets par bucket au lieu de 600 par défaut. Le résultat de la perte moyenne est :

```
<#root>
```

vEdge1#

show app-route stats

```
app-route statistics 10.100.100.2 10.200.200.4 ipsec 12366 12346
remote-system-ip 10.1.1.1
local-color
                private1
remote-color
                private1
mean-loss
                17
mean-latency
                110
mean-jitter
sla-class-index None
IPV6 TX IPV6 RX
              AVERAGE AVERAGE TX DATA RX DATA DATA
                                                           DATA
TOTAL
INDEX PACKETS LOSS LATENCY JITTER
                                                PKTS
                                                                  PKTS
                                       PKTS
                                                         PKTS
```

0	5	1	113	2	0	0	0	0	
1	6	1	110	1	0	1	0	0	
2	6	1	111	2	0	0	0	0	
3		0		0	0	0	0	0	
4				0	0	0	0	0	
5	6	1	111	0	0	2	0	0	

Perte moyenne = (5)100/(5+6+6+6+6)

= (500)/29

= 17,24 ~ 17 %

Si l'intervalle d'interrogation est réduit sans la validation correcte du nombre de paquets utilisés pour la mesure, cela peut affecter la perte moyenne, la même chose peut s'appliquer si l'intervalle Hello bfd est augmenté sans augmenter l'intervalle du pool.

Dans le dernier exemple, comme très peu de paquets sont utilisés pour effectuer le calcul, avec un seul paquet perdu, la perte moyenne peut être affectée de manière significative. Le résultat de ces calculs est un comportement de stratégie sensible aux applications avec des basculements multiples et très fréquents.

L'objectif de cette explication n'est pas d'éviter la modification de ces valeurs, au contraire, dans de nombreuses situations, ces sondes doivent être modifiées. Cela dépend entièrement des besoins du réseau, mais il est très important de vérifier dans quelle mesure ces paquets Hello peuvent être réduits.

La commande de configuration pour modifier globalement l'intervalle d'interrogation est :

<#root>

vEdge(config)#

bfd app-route poll-interval 600000

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.