

Configurazione delle impostazioni LAG su uno switch serie CBS250 o CBS350 dall'interfaccia della riga di comando (CLI)

Obiettivo

Link Aggregation Group (LAG) moltiplica la larghezza di banda, aumenta la flessibilità delle porte e fornisce la ridondanza dei collegamenti tra due dispositivi. Il protocollo LACP (Link Aggregation Control Protocol) è una parte della specifica IEEE (802.3az) che può controllare l'aggregazione di diverse porte fisiche per formare un singolo canale logico. Il bilanciamento del carico del traffico sulle porte membro attive di un LAG è gestito da una funzione di distribuzione basata su hash che distribuisce il traffico unicast e multicast in base alle informazioni dell'intestazione del pacchetto di layer 2 o 3. LACP consente di formare un singolo LAG raggruppando molte porte fisiche. È inoltre responsabile della moltiplicazione della larghezza di banda, dell'aumento della flessibilità delle porte e della ridondanza dei collegamenti tra due dispositivi. Ciò consente inoltre di modificare la velocità del LAG, la pubblicità, il controllo del flusso e anche la protezione che può essere facilmente identificata nella tabella delle impostazioni del LAG.

Questo documento spiega come configurare un LAG su uno switch dall'interfaccia della riga di comando (CLI).

Note:

Per istruzioni su come configurare il LAG su uno switch dall'interfaccia grafica (GUI), fare clic [qui](#)

Dispositivi interessati | Versione firmware

- CBS250 ([scheda tecnica](#)) | 3.0.0
- CBS350 ([scheda tecnica](#)) | 3.0.0
- CBS350-2X ([scheda tecnica](#)) | 3.0.0
- CBS350-4X ([scheda tecnica](#)) | 3.0.0

Procedura di configurazione del LAG

In questo documento sono riportati due switch CBS350 collegati tra loro sulle porte

GE1/0/1 e GE1/0/2. Tutte le porte membro devono avere la stessa configurazione e la stessa velocità. La configurazione è configurata su entrambi gli switch.

Passaggio 1. SSH allo switch. Il nome utente e la password predefiniti sono cisco/cisco. Se sono stati configurati un nuovo nome utente o password, immettere queste credenziali.

Note:

In questo esempio, utilizzeremo il CBS350 per configurare il LAG. per informazioni su come accedere alla CLI di uno switch per PMI tramite SSH o Telnet, fare clic [qui](#).

Passaggio 2. In modalità di esecuzione privilegiata dello switch, accedere alla modalità di configurazione globale immettendo quanto segue:

```
configure
```

Passaggio 3. Per configurare i criteri di bilanciamento del carico del channeling della porta, utilizzare il comando port-channel load-balance Global Configuration mode. I parametri sono definiti come segue:

- src-dst-mac - Il bilanciamento del carico del canale della porta si basa sugli indirizzi MAC di origine e di destinazione.
- src-dest-mac-ip - Il bilanciamento del carico del canale della porta si basa sull'origine e la destinazione degli indirizzi MAC e IP.

Note:

src-dst-mac è l'opzione predefinita. In questo esempio, il bilanciamento del carico viene mantenuto come opzione di default.

```
port-channel load-balance {src-dest-mac/src-dest-mac-ip}
```

Passaggio 4. Per eseguire un comando su più porte contemporaneamente, usare il comando interface range. Nell'esempio, verrà configurata la porta 1 e 2 dello switch.

```
interface range GigabitEthernet1/0/1-2
```

Per configurare una singola interfaccia, utilizzare il comando interface-id.

Passaggio 5. Per abilitare il funzionamento della negoziazione automatica per i parametri di velocità e duplex e la modalità principale-subordinata di una determinata interfaccia, utilizzare il comando di configurazione dell'interfaccia di negoziazione (Ethernet, Port-channel). In questo esempio, verrà disabilitata la negoziazione automatica.

```
no negotiation
```

Passaggio 6. Per associare una porta a un canale porta, utilizzare il comando channel-group Interface mode. I parametri sono definiti come segue:

- Port-channel - Specifica il numero di canale della porta da collegare alla porta corrente.
- Mode: specifica la modalità di unione del canale della porta. I valori possibili sono:
 - On: forza la porta a unirsi a un canale senza un'operazione LACP.
 - Auto - Forza la porta a unirsi a un canale come risultato di un'operazione LACP.

```
channel-group port-channel mode {on|auto}
```

In questo esempio verrà configurato il gruppo di canali 1 con LACP.

```
channel-group 1 mode auto
```

Passaggio 7. Per accedere alla modalità di configurazione interfaccia e configurare un'interfaccia, usare il comando interface Global Configuration mode. Nell'esempio, verrà configurata la porta-canale 1.

```
interface port-channel 1
```

Passaggio 8. Per configurare il controllo del flusso su una determinata interfaccia, utilizzare il comando di configurazione dell'interfaccia di controllo del flusso (Ethernet, Port-Channel). Il controllo del flusso è una funzionalità che consente al dispositivo ricevente di inviare un segnale al dispositivo mittente per segnalare che è congestionato. In questo modo il dispositivo di invio interrompe temporaneamente la trasmissione per ridurre la congestione. I parametri sono definiti come segue:

- auto - Specifica la negoziazione automatica del controllo del flusso.
- on - Abilita il controllo del flusso.
- off - Disattiva il controllo del flusso.

```
flowcontrol {auto|on|off}
```

In questo esempio verrà attivato il controllo del flusso.

```
flowcontrol on
```

Per disabilitare il controllo del flusso, utilizzare la forma no di questo comando. Ad esempio:

```
no flowcontrol
```

Passaggio 9. Per aggiungere una descrizione a un'interfaccia, utilizzare il comando description Interface (Ethernet, Port Channel) Configuration mode.

```
description LAG1
```

Passaggio 10. (Facoltativo) Un'interfaccia trunk è un membro senza tag di una singola VLAN e, inoltre, può essere un membro con tag di una o più VLAN. Per aggiungere/rimuovere VLAN su/da una porta trunk, usare il comando switchport trunk allowed vlan Interface mode.

```
switchport trunk allowed vlan {all|none|add vlan-  
list|remove vlan-list|except vlan-list }
```

Nell'esempio, sono consentite le vlan 2-15, 100, 105-115.

```
switchport trunk allowed vlan add 2-15,100,105-115
```

Passaggio 11. Per terminare la sessione di configurazione corrente e tornare in modalità di esecuzione privilegiata, utilizzare il comando end.

```
end
```

Passaggio 12. (Facoltativo) Per copiare un file da un'origine a una destinazione, utilizzare il comando copy in modalità di esecuzione privilegiata. Nell'esempio riportato di seguito verrà copiata la configurazione in esecuzione nella configurazione di avvio.

```
copy running-config startup-config
```

Passaggio 13. (Facoltativo) Viene visualizzato un messaggio in cui viene chiesto se si desidera sovrascrivere la configurazione di esecuzione con la configurazione di avvio. Digitare Y per sì o N per No.

Comandi LACP (Link Aggregation Control Protocol)

Passaggio 1. In modalità di esecuzione privilegiata dello switch, accedere alla modalità di configurazione globale immettendo quanto segue:

```
configure
```

Passaggio 2. Per eseguire un comando su più porte contemporaneamente, usare il comando interface range. Nell'esempio, verrà configurata la porta 1 e 2 dello switch.

```
interface range GigabitEthernet1/0/1-2
```

Passaggio 3. Per impostare la priorità della porta fisica, utilizzare il comando lacp port-priority Interface (Ethernet) Configuration mode. Ogni porta configurata per l'utilizzo di LACP ha una priorità di porta LACP. È possibile configurare un valore compreso tra 1 e 65535. LACP utilizza la priorità della porta in combinazione con il numero di porta per formare l'identificatore della porta. La priorità della porta viene usata per decidere quali porte mettere in modalità standby quando vi è una limitazione hardware che impedisce l'aggregazione di tutte le porte compatibili. La priorità predefinita della porta è 1.

```
lacp port-priority value
```

Nell'esempio, la priorità del porto rimarrà impostata su 1.

```
lacp port-priority 1
```

Passaggio 4. Per assegnare un timeout LACP amministrativo a un'interfaccia, usare il comando modalità di configurazione Ethernet (LACP timeout Interface). Il timeout LACP è l'intervallo di tempo tra l'invio e la ricezione di unità di dati del protocollo LACP (PDU) consecutive. Selezionare le

trasmissioni periodiche delle PDU LACP, che si verificano a una velocità di trasmissione lunga o breve, a seconda della preferenza di timeout LACP espressa. Il valore predefinito del timeout della porta è long. I parametri sono definiti come segue:

- long - Specifica il valore di timeout lungo.
- short: specifica il valore di timeout breve.

```
lacp timeout {long|short}
```

In questo esempio verrà utilizzato il valore predefinito long per il timeout LACP.

```
lacp timeout long
```

Passaggio 5. Per uscire da qualsiasi modalità e portare l'utente alla successiva modalità superiore nella gerarchia delle modalità CLI, usare il comando exit.

```
exit
```

Passaggio 6. Per impostare la priorità del sistema, utilizzare il comando lacp system-priority Global Configuration mode. Per ripristinare la configurazione predefinita, utilizzare la forma no di questo comando. La priorità di sistema LACP deve essere configurata su ciascuno switch con LACP. possono essere configurati automaticamente o tramite la CLI). LACP utilizza la priorità del sistema con l'indirizzo MAC dello switch per formare l'ID del sistema e anche durante la negoziazione con altri sistemi. La priorità di sistema predefinita è 1.

```
lacp system-priority 1
```

In questo esempio verrà utilizzato il valore predefinito 1.

```
lacp system-priority value
```

Note:

Per salvare la configurazione in esecuzione nella configurazione di avvio, eseguire i [passaggi 11-13](#) della sezione precedente: [Procedura di configurazione del LAG](#).

Conclusioni

A questo punto, è necessario configurare il LAG sulle interfacce dalla CLI.

Passaggio 1. Per verificare che il canale della porta sia stato creato. Utilizzare il comando seguente:

```
show interfaces port-channel [interface-id]
```

```
show interfaces port-channel 1
```

Passaggio 2. Per visualizzare le informazioni LACP per tutte le porte Ethernet o per una porta

Ethernet specifica, utilizzare il comando show lacp in modalità di esecuzione privilegiata.

```
show lacp interface-id [parameters|statistics|protocol-state]
```

In questo esempio verranno esaminate le statistiche GE1/0/1 per LACP.

```
show lacp ge1/0/1 statistics
```

Passaggio 3. Per visualizzare le informazioni LACP per un canale porta, utilizzare il comando show lacp port-channel in modalità di esecuzione privilegiata.

```
show lacp port-channel[port_channel_number]
```

Il comando seguente è il comando utilizzato per visualizzare le informazioni LACP per un canale porta.

```
show lacp port-channel 1
```

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).