

2つの内部ネットワークとインターネットを備えた ASA 8.3(x) ダイナミック PAT 設定例

目次

[はじめに](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[設定](#)

[ネットワーク図](#)

[ASA CLI 設定](#)

[ASDM の設定](#)

[確認](#)

[PAT の一般的なルールの検証](#)

[PAT の特定のルールの検証](#)

[トラブルシューティング](#)

[関連情報](#)

[はじめに](#)

このドキュメントでは、ソフトウェア バージョン 8.3(1) が稼働する Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス (ASA) 上でのダイナミック PAT の設定例を示します。 [ダイナミック PAT](#) では、実際の発信元アドレスおよび送信元ポートが、マッピング アドレスおよび固有のマッピング ポートに変換されることによって、複数の実際のアドレスが 1 つのマッピング IP アドレスに変換されます。送信元ポートが接続ごとに異なるため、各接続には別の変換セッションが必要です。

[前提条件](#)

[要件](#)

この設定を行う前に、次の要件が満たされていることを確認します。

- 内部ネットワークには、ASA の内部に置かれた 2 つのネットワークがあることを確認します。192.168.0.0/24 : ASA に直接接続されたネットワーク。192.168.1.0/24 : ASA の内部にあるネットワーク。ただし、別のデバイスの背後にあります (たとえば、ルータ)。
- 次のように内部ユーザが PAT を取得することを確認します。192.168.1.0/24 サブネット上のホストは、ISP によって提供された予備の IP アドレス (10.1.5.5) への PAT を取得します。ASA 内部の背後にあるその他のホストは、ASA の外部インターフェイス IP アドレス (10.1.5.1) への PAT を取得します。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- バージョン 8.3(1) の Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス (ASA)
- ASDM バージョン 6.3(1)

注: ASA を ASDM で設定できるようにするには、『[ASDM 用の HTTPS アクセスの許可](#)』を参照してください。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期 (デフォルト) 設定の状態から起動しています。稼働中のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してください。


表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

設定

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク構成を使用しています。



注: この設定で使用している IP アドレス スキームは、インターネット上で正式にルーティング可能なものではありません。これらはラボ環境で使用された [RFC 1918](#) のアドレスです。

- [ASA CLI 設定](#)
- [ASDM の設定](#)

ASA CLI 設定

このドキュメントでは次に示す設定を使用しています。

```
ASA のダイナミック PAT の設定

ASA#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z.

!--- Creates an object called OBJ_GENERIC_ALL. !-- Any
```

```

host IP not already matching another configured !---
object will get PAT to the outside interface IP !--- on
the ASA (or 10.1.5.1), for internet bound traffic.
ASA(config)#object network OBJ_GENERIC_ALL
ASA(config-obj)#subnet 0.0.0.0 0.0.0.0
ASA(config-obj)#exit
ASA(config)#nat (inside,outside) source dynamic
OBJ_GENERIC_ALL interface

!--- The above statements are the equivalent of the !---
nat/global combination (as shown below) in v7.0(x), !---
v7.1(x), v7.2(x), v8.0(x), v8.1(x) and v8.2(x) ASA code:
nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0
global (outside) 1 interface

!--- Creates an object called OBJ_SPECIFIC_192-168-1-0.
!--- Any host IP facing the the 'inside' interface of
the ASA !--- with an address in the 192.168.1.0/24
subnet will get PAT !--- to the 10.1.5.5 address, for
internet bound traffic. ASA(config)#object network
OBJ_SPECIFIC_192-168-1-0
ASA(config-obj)#subnet 192.168.1.0 255.255.255.0
ASA(config-obj)#exit
ASA(config)#nat (inside,outside) source dynamic
OBJ_SPECIFIC_192-168-1-0 10.1.5.5

!--- The above statements are the equivalent of the
nat/global !--- combination (as shown below) in v7.0(x),
v7.1(x), v7.2(x), v8.0(x), !--- v8.1(x) and v8.2(x) ASA
code: nat (inside) 2 192.168.1.0 255.255.255.0
global (outside) 2 10.1.5.5

```

ASA 8.3(1) の実行コンフィギュレーション

```

ASA#show run
: Saved
:
ASA Version 8.3(1)
!
hostname ASA
enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted
passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted
names
!
!--- Configure the outside interface. ! interface
GigabitEthernet0/0 nameif outside security-level 0 ip
address 10.1.5.1 255.255.255.0 !--- Configure the inside
interface. ! interface GigabitEthernet0/1 nameif inside
security-level 100 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
! interface GigabitEthernet0/2 shutdown no nameif no
security-level no ip address ! interface
GigabitEthernet0/3 shutdown no nameif no security-level
no ip address ! interface Management0/0 shutdown no
nameif no security-level no ip address management-only !
boot system disk0:/asa831-k8.bin ftp mode passive object
network OBJ_SPECIFIC_192-168-1-0
  subnet 192.168.1.0 255.255.255.0
object network OBJ_GENERIC_ALL
  subnet 0.0.0.0 0.0.0.0

pager lines 24
no failover

```

```
icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1
asdm image disk0:/asdm-631.bin
no asdm history enable
arp timeout 14400

nat (inside,outside) source dynamic OBJ_GENERIC_ALL
interface
nat (inside,outside) source dynamic OBJ_SPECIFIC_192-
168-1-0 10.1.5.5

route inside 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.254 1
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.5.2
timeout xlate 3:00:00
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00
icmp 0:00:02
timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp
0:05:00 mgcp-pat 0:05:00
timeout sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 sip-invite 0:03:00
sip-disconnect 0:02:00
timeout sip-provisional-media 0:02:00 uauth 0:05:00
absolute
timeout tcp-proxy-reassembly 0:01:00
dynamic-access-policy-record DfltAccessPolicy
http server enable
http 192.168.0.0 255.255.254.0 inside
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server enable traps snmp authentication linkup
linkdown coldstart
crypto ipsec security-association lifetime seconds 28800
crypto ipsec security-association lifetime kilobytes
4608000
telnet timeout 5
ssh timeout 5
console timeout 0
threat-detection basic-threat
threat-detection statistics access-list
no threat-detection statistics tcp-intercept
!
class-map inspection_default
  match default-inspection-traffic
!
!
policy-map type inspect dns preset_dns_map
  parameters
    message-length maximum client auto
    message-length maximum 512
policy-map global_policy
  class inspection_default
    inspect dns preset_dns_map
    inspect ftp
    inspect h323 h225
    inspect h323 ras
    inspect rsh
    inspect rtsp
    inspect esmtp
    inspect sqlnet
    inspect skinny
    inspect sunrpc
    inspect xdmcp
    inspect sip
    inspect netbios
    inspect tftp
    inspect ip-options
```

```
!  
service-policy global_policy global  
prompt hostname context  
Cryptochecksum:6ffffbd3dc9cb863fd71c71244a0ecc5f  
: end
```

ASDM の設定


ASDM インターフェイスを介してこの設定を完了するには、次を行う必要があります。

1. 3つのネットワーク オブジェクトの追加。この例では、次のネットワーク オブジェクトを追加します。OBJ_GENERIC_ALLOBJ_SPECIFIC_192-168-1-010.1.5.5
2. 2つの NAT/PAT ルールの作成。この例では、次のネットワーク オブジェクトの NAT ルールを作成します。OBJ_GENERIC_ALLOBJ_SPECIFIC_192-168-1-0


ネットワーク オブジェクトの追加

ネットワーク オブジェクトを追加するには、次のステップを実行します。


1. [ASDM] にログインし、[Configuration] > [Firewall] > [Objects] > [Network Objects/Groups] を選択します。




2. [Add] > [Network Object] を選択し、ネットワーク オブジェクトを追加します。




[Add Network Object] ダイアログボックスが表示されます。




- [Add Network Object] ダイアログボックスで、次の情報を入力します。ネットワーク オブジェクトの名前。（この例では *OBJ_GENERIC_ALL* を使用します）。ネットワーク オブジェクトの種類。（この例では [Network] を使用します）。ネットワーク オブジェクトの IP アドレス。（この例では *0.0.0.0* を使用します）。ネットワーク オブジェクトのネットマスク。（この例では *0.0.0.0* を使用します）。
- [OK] をクリックします。ネットワーク オブジェクトが作成され、このイメージに示すように [Network Objects/Groups] リストに表示されます。




5. 2 番目のネットワーク オブジェクトを追加するには、前の手順を繰り返して [OK] をクリックします。この例では次の値を使用しています。[Name] : OBJ_SPECIFIC_192-168-1-0 Type: ネットワーク IP アドレス : 192.168.1.0 [Netmask] :




255.255.255.0 2 番目のオブジェクトが作成され、このイメージに示すように [Network Objects/Groups] リストに表示されます。



6. 3 番目のネットワーク オブジェクトを追加するには、前の手順を繰り返して [OK] をクリックします。この例では次の値を使用しています。[Name] : 10.1.5.5 Type: ホストIP アドレス



: 10.1.5.5 3 番目のネットワーク オブジェクトが作成され、[Network Objects/Groups] リストに表示されます。




これで、[Network Objects/Groups] リストには、NAT ルールの参照に必要な 3 つの必須オブジェクトが含まれました。


NAT/PAT ルールの作成

次のステップを実行して、NAT/PAT ルールを作成します。

1. 最初の NAT/PAT ルールを作成します。ASDM で、[Configuration] > [Firewall] > [NAT Rules] を選択し、[Add] をクリックします。



[Add NAT Rule] ダイアログボックスが表示されます。



[Add NAT Rule] ダイアログボックスの [Match Criteria: Original Packet] エリアで、[Source Interface] ドロップダウンリストから [inside] を選択します。

Add NAT Rule

Match Criteria: Original Packet

Source Interface: inside Destination Interface: -- Any --

Source Address: any Destination Address: any

Service: any

Action: Translated Packet

Source NAT Type: Static

Source Address: -- Original -- Destination Address: -- Original --

Fall through to interface PAT Service: -- Original --

Options

Enable rule

Translate DNS replies that match this rule

Direction: Both

Description:

OK Cancel Help

[Source Address] フィールドの右側にある browse ([...]) ボタンをクリックします。
[Browse Original Source Address] ダイアログボックスが表示されます。

Browse Original Source Address

+ Add Edit Delete Where Used

Filter: Filter Clear

Name	IP Address	Netmask	Description	Object NAT Addr...
IPv4 Network Objects				
10.1.5.5	10.1.5.5	255.255.255.255		
OBJ_GENERIC_ALL	0.0.0.0	0.0.0.0		
OBJ_SP...	192.168.1.0	255.255.255.0		
any	0.0.0.0	0.0.0.0		

Selected Original Source Address

Original Source Address -> OBJ_GENERIC_ALL

OK Cancel

[Browse Original Source Address] ダイアログボックスで、最初に作成したネットワーク オブジェクトを選択します。（この例では、OBJ_GENERIC_ALL を選択）。[Original Source Address] をクリックして、[OK] をクリックします。これで、OBJ_GENERIC_ALL のネットワーク オブジェクトが、[Add NAT Rule] ダイアログボックスの [Match Criteria: Original Packet] エリアの [Source Address] フィールドに表示されます。

Add NAT Rule

Match Criteria: Original Packet

Source Interface: Destination Interface:

Source Address: Destination Address:

Service:

Action: Translated Packet

Source NAT Type:

Source Address: Destination Address:

Fall through to interface PAT Service:

Options

Enable rule

Translate DNS replies that match this rule

Direction:

Description:

OK Cancel Help

[Add NAT Rule] ダイアログボックスの [Action: Translated Packet] エリアで、[Source NAT Type] ダイアログボックスから [Dynamic PAT (Hide)] を選択します。

Add NAT Rule

Match Criteria: Original Packet

Source Interface: Destination Interface:

Source Address: Destination Address:

Service:

Action: Translated Packet

Source NAT Type:

Source Address:

Destination Address:

Service:

Fall through to Dynamic

Options

Enable rule

Translate DNS replies that match this rule

Direction:

Description:

OK Cancel Help

[Source Address] フィールドの右側にある browse ([...]) ボタンをクリックします。

Add NAT Rule

Match Criteria: Original Packet

Source Interface: Destination Interface:

Source Address: Destination Address:

Service:

Action: Translated Packet

Source NAT Type:

Source Address: Destination Address:

Fall through to interface PAT Service:

Options

Enable rule

Translate DNS replies that match this rule

Direction:

Description:

OK Cancel Help

[Browse Translated Source Address] ダイアログボックスが表示されます。

Browse Translated Source Address

+ Add Edit Delete Where Used

Filter: Filter Clear

Name	IP Address	Netmask	Description	Object NAT Addr...
-- Original --				
IPv4 Network Objects				
10.1.5.5	10.1.5.5	255.255.255.255		
Interfaces				
inside				
outside				

Selected Translated Source Address

outside

OK Cancel

[Browse Translated Source Address] ダイアログボックスで、[outside] インターフェイスオブジェクトを選択します（このインターフェイスは、元の設定の一部であるため、すでに作成されています。） [Translated Source Address] をクリックして [OK] をクリックします。これで、[outside] インターフェイスが、[Add NAT Rule] ダイアログボックスの [Action:

Translated Packet] エリアの [Source Address] フィールドに表示されます。

Add NAT Rule

Match Criteria: Original Packet

Source Interface: inside Destination Interface: outside

Source Address: OBJ_GENERIC_ALL Destination Address: any

Service: any

Action: Translated Packet

Source NAT Type: Dynamic PAT (Hide)

Source Address: outside Destination Address: -- Original --

Fall through to interface PAT Service: -- Original --

Options

Enable rule


Translate DNS replies that match this rule

Direction: Both


Description:

OK Cancel Help

注: [Destination Interface] フィールドも [outside] インターフェイスに変更されます。最初に完了した PAT ルールが次のように表示されることを検証してください。[Add NAT Rule] ダイアログボックスの [Match Criteria: Original Packet] エリアで、次の値を検証します。[Source Interface] = inside[Source Address] = OBJ_GENERIC_ALL[Destination Address] = any[Service] = any[Add NAT Rule] ダイアログボックスの [Action: Translated Packet] エリアで、次の値を検証します。[Source NAT Type] = Dynamic PAT (Hide)[Source Address] = outside[Destination Address] = Original[Service] = Original[OK] をクリックします。このイメージに示すように、最初の NAT ルールが ASDM に表示されます。




2. 2 番目の NAT/PAT ルールを作成します。ASDM で、[Configuration] > [Firewall] > [NAT Rules] を選択し、[Add] をクリックします。[Add NAT Rule] ダイアログボックスの [Match Criteria: Original Packet] エリアで、[Source Interface] ドロップダウンリストから [inside] を選択します。[Source Address] フィールドの右側にある browse ([...]) ボタンをクリックします。[Browse Original Source Address] ダイアログボックスが表示されます。



[Browse Original Source Address] ダイアログボックスで、2 番目に作成したオブジェクトを選択します。（この例では、OBJ_SPECIFIC_192-168-1-0 を選択）。[Original Source Address] をクリックして、[OK] をクリックします。[Add NAT Rule] ダイアログボックスの [Match Criteria: Original Packet] エリアの [Source Address] フィールドに、OBJ_SPECIFIC_192-168-1-0 のネットワーク オブジェクトが表示されます。[Add NAT Rule] ダイアログボックスの [Action: Translated Packet] エリアで、[Source NAT Type] ダイアログボックスから [Dynamic PAT (Hide)] を選択します。[Source Address] フィールドの右側にある [...] ボタンをクリックします。[Browse Translated Source Address] ダイアログボ

ックスが表示されます。



[Browse Translated Source Address] ダイアログボックスで、10.1.5.5 のオブジェクトを選択します。（このインターフェイスは、元の設定の一部であるため、すでに作成されています）。[Translated Source Address] をクリックして [OK] をクリックします。[10.1.5.5] のネットワーク オブジェクトが、[Add NAT Rule] ダイアログボックスの [Action: Translated Packet] エリアの [Source Address] フィールドに表示されます。[Add NAT Rule] ダイアログボックスの [Match Criteria: Original Packet] エリアで、[Destination Interface] ドロップダウンリストから [outside] を選択します。注: このオプションで *outside* を選択しない場合、宛先インターフェイスは *Any* を参照します。

Edit NAT Rule

Match Criteria: Original Packet

Source Interface: Destination Interface:

Source Address: Destination Address:

Service:

Action: Translated Packet

Source NAT Type:

Source Address: Destination Address:

Fall through to interface PAT Service:

Options

Enable rule


Translate DNS replies that match this rule

Direction:

Description:

OK Cancel Help

2 番目に完了した NAT/PAT ルールが次のように表示されることを検証してください。[Add NAT Rule] ダイアログボックスの [Match Criteria: Original Packet] エリアで、次の値を検証します。[Source Interface] = inside[Source Address] = OBJ_SPECIFIC_192-168-1-0[Destination Address] = outside[Service] = any[Add NAT Rule] ダイアログボックスの [Action: Translated Packet] エリアで、次の値を検証します。[Source NAT Type] = Dynamic PAT (Hide)[Source Address] = 10.1.5.5[Destination Address] = Original[Service] = Original[OK] をクリックします。このイメージに示すように、完了した NAT の設定が ASDM に表示されます。



3. [Apply] ボタンをクリックして、実行コンフィギュレーションへの変更を適用します。これで、Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス (ASA) でのダイナミック PAT の設定は完了です。

確認

ここでは、設定が正常に動作していることを確認します。

[Output Interpreter Tool](#) (OIT) ([登録ユーザ専用](#)) では、特定の **show** コマンドがサポートされています。OIT を使用して、**show** コマンド出力の解析を表示できます。

PAT の一般的なルールの検証

- **show local-host** : ローカル ホストのネットワークの状態を示します。

```
ASA#show local-host
```

```
Interface outside: 1 active, 2 maximum active, 0 denied
local host: <125.252.196.170>,
  TCP flow count/limit = 2/unlimited
  TCP embryonic count to host = 0
  TCP intercept watermark = unlimited
  UDP flow count/limit = 0/unlimited
  !--- The TCP connection outside address corresponds !--- to the actual destination of
125.255.196.170:80 Conn: TCP outside 125.252.196.170:80 inside 192.168.0.5:1051,
  idle 0:00:03, bytes 13758, flags UIO
  TCP outside 125.252.196.170:80 inside 192.168.0.5:1050, idle 0:00:04,
  bytes 11896, flags UIO
Interface inside: 1 active, 1 maximum active, 0 denied
local host: <192.168.0.5>,
  TCP flow count/limit = 2/unlimited
  TCP embryonic count to host = 0
  TCP intercept watermark = unlimited
```

```
UDP flow count/limit = 0/unlimited
```

```
!--- The TCP PAT outside address corresponds to the !--- outside IP address of the ASA -  
10.1.5.1. Xlate: TCP PAT from inside:192.168.0.5/1051 to outside:10.1.5.1/32988 flags  
ri idle 0:00:17 timeout 0:00:30  
TCP PAT from inside:192.168.0.5/1050 to outside:10.1.5.1/17058 flags  
ri idle 0:00:17 timeout 0:00:30
```

```
Conn:
```

```
TCP outside 125.252.196.170:80 inside 192.168.0.5:1051, idle 0:00:03,  
bytes 13758, flags UIO  
TCP outside 125.252.196.170:80 inside 192.168.0.5:1050, idle 0:00:04,  
bytes 11896, flags UIO
```

- **show conn** : 指定された接続の種類の状態を示します。

```
ASA#show conn
```

```
2 in use, 3 most used
```

```
TCP outside 125.252.196.170:80 inside 192.168.0.5:1051, idle 0:00:06,  
bytes 13758, flags UIO  
TCP outside 125.252.196.170:80 inside 192.168.0.5:1050, idle 0:00:01,  
bytes 13526, flags UIO
```

- **show xlate** : 変換スロットについての情報を表示します。

```
ASA#show xlate
```

```
4 in use, 7 most used
```

```
Flags: D - DNS, I - dynamic, r - portmap, s - static, I - identity,  
T - twice
```

```
TCP PAT from inside:192.168.0.5/1051 to outside:10.1.5.1/32988 flags  
ri idle 0:00:23 timeout 0:00:30  
TCP PAT from inside:192.168.0.5/1050 to outside:10.1.5.1/17058 flags  
ri idle 0:00:23 timeout 0:00:30
```

PAT の特定のルールの検証

- **show local-host** : ローカル ホストのネットワークの状態を示します。

```
ASA#show local-host
```

```
Interface outside: 1 active, 2 maximum active, 0 denied
```

```
local host: <125.252.196.170>,
```

```
TCP flow count/limit = 2/unlimited  
TCP embryonic count to host = 0  
TCP intercept watermark = unlimited  
UDP flow count/limit = 0/unlimited
```

```
!--- The TCP connection outside address corresponds to !--- the actual destination of  
125.255.196.170:80. Conn: TCP outside 125.252.196.170:80 inside 192.168.1.5:1067,  
idle 0:00:07, bytes 13758, flags UIO
```

```
TCP outside 125.252.196.170:80 inside 192.168.1.5:1066,  
idle 0:00:03, bytes 11896, flags UIO
```

```
Interface inside: 1 active, 1 maximum active, 0 denied
```

```
local host: <192.168.0.5>,
```

```
TCP flow count/limit = 2/unlimited  
TCP embryonic count to host = 0  
TCP intercept watermark = unlimited  
UDP flow count/limit = 0/unlimited
```

```
!--- The TCP PAT outside address corresponds to an !--- outside IP address of 10.1.5.5.
```

```
Xlate: TCP PAT from inside:192.168.1.5/1067 to outside:10.1.5.5/35961 flags
```

```
ri idle 0:00:17 timeout 0:00:30
```

```
TCP PAT from inside:192.168.1.5/1066 to outside:10.1.5.5/23673 flags
```

```
ri idle 0:00:17 timeout 0:00:30
```

```
Conn:
```

```
TCP outside 125.252.196.170:80 inside 192.168.1.5:1067, idle 0:00:07,  
bytes 13758, flags UIO
```

```
TCP outside 125.252.196.170:80 inside 192.168.1.5:1066, idle 0:00:03,  
bytes 11896, flags UIO
```

- [show conn](#) : 指定された接続の種類の状態を示します。

```
ASA#show conn  
2 in use, 3 most used  
TCP outside 125.252.196.170:80 inside 192.168.1.5:1067, idle 0:00:07,  
bytes 13653, flags UIO  
TCP outside 125.252.196.170:80 inside 192.168.1.5:1066, idle 0:00:03,  
bytes 13349, flags UIO
```

- [show xlate](#) : 変換スロットについての情報を表示します。

```
ASA#show xlate  
3 in use, 9 most used  
Flags: D - DNS, I - dynamic, r - portmap, s - static, I - identity,  
T - twice  
TCP PAT from inside:192.168.1.5/1067 to outside:10.1.5.5/35961 flags  
ri idle 0:00:23 timeout 0:00:30  
TCP PAT from inside:192.168.1.5/1066 to outside:10.1.5.5/29673 flags  
ri idle 0:00:23 timeout 0:00:30
```

[トラブルシューティング](#)

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

[関連情報](#)

- [Cisco Adaptive Security Device Manager](#)
- [Cisco ASA 5500 シリーズ適応型セキュリティ アプライアンス](#)
- [Requests for Comments \(RFC \)](#)
- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)