

# ISE 3.2を使用したNexus 9000用のカスタムTACACSロールの設定

## 内容

---

[はじめに](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[背景説明](#)

[設定](#)

[ネットワーク図](#)

[ステップ1:Nexus 9000の設定](#)

[ステップ2 : Identity Service Engine 3.2の設定](#)

[確認](#)

[トラブルシューティング](#)

---

## はじめに

このドキュメントでは、NK9でCLIを使用してTACACSのカスタマイズされたNexusロールを設定する方法について説明します。

## 前提条件

### 要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- TACACS+
- ISE 3.2

### 使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco Nexus9000、NXOSイメージファイル : bootflash:///nxos.9.3.5.bin
- Identity Service Engineバージョン3.2

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

## 背景説明

ライセンス要件：

Cisco NX-OS:TACACS+にはライセンスは必要ありません。

Cisco Identity Service Engine(ISE)：新規ISEインストールの場合、すべてのISE機能にアクセスできる90日間の評価期間ライセンスがあります。評価ライセンスがない場合、ISE TACACS機能を使用するには、認証を実行するポリシーサーバノードのデバイス管理者ライセンスが必要です。

管理者/ヘルプデスクのユーザがNexusデバイスで認証されると、ISEは目的のNexusシェルロールを返します。


このロールを割り当てられたユーザは、基本的なトラブルシューティングを実行し、特定のポートをバウンスできます。

Nexusロールを取得するTACACSセッションは、次のコマンドとアクションのみを使用および実行できる必要があります。

- 1/1-1/21および1/25-1/30から、シャットダウンおよびno shut-onインターフェイスのみを実行するように端末を設定するためのアクセス権
- SSH
- ssh6
- telnet
- Telnet6
- トレースルート
- トレースルート6
- ping
- ping6
- [Enable]

## 設定

ネットワーク図



フローコンポーネント図

## ステップ1:Nexus 9000の設定

### 1. AAA設定。

---



警告:TACACS認証を有効にすると、Nexusデバイスではローカル認証の使用が停止され、AAAサーバベース認証の使用が開始されます。

---

```
Nexus9000(config)# feature tacacs+
Nexus9000(config)# tacacs-server host <Your ISE IP> key 0 Nexus3xample
Nexus9000(config)# tacacs-server key 0 "Nexus3xample"
Nexus9000(config)# aaa group server tacacs+ IsePsnServers
Nexus9000(config-tacacs+)# server <Your ISE IP>
Nexus9000(config)# aaa authentication login default group IsePsnServers local
```

### 2. カスタマイズされたロールを、指定された要件で設定します。

```

Nexus9000(config)# role name helpdesk
Nexus9000(config-role)# description Can perform basic Troubleshooting and bounce certain ports
Nexus9000(config-role)# rule 1 permit read
Nexus9000(config-role)# rule 2 permit command enable *
Nexus9000(config-role)# rule 3 permit command ssh *
Nexus9000(config-role)# rule 4 permit command ssh6 *
Nexus9000(config-role)# rule 5 permit command ping *
Nexus9000(config-role)# rule 6 permit command ping6 *
Nexus9000(config-role)# rule 7 permit command telnet *
Nexus9000(config-role)# rule 8 permit command traceroute *
Nexus9000(config-role)# rule 9 permit command traceroute6 *
Nexus9000(config-role)# rule 10 permit command telnet6 *
Nexus9000(config-role)# rule 11 permit command config t ; interface * ; shutdown
Nexus9000(config-role)# rule 12 permit command config t ; interface * ; no shutdown

```

```

vlan policy deny
interface policy deny

```

```

Nexus9000(config-role-interface)# permit interface Ethernet1/1
Nexus9000(config-role-interface)# permit interface Ethernet1/2
Nexus9000(config-role-interface)# permit interface Ethernet1/3
Nexus9000(config-role-interface)# permit interface Ethernet1/4
Nexus9000(config-role-interface)# permit interface Ethernet1/5
Nexus9000(config-role-interface)# permit interface Ethernet1/6
Nexus9000(config-role-interface)# permit interface Ethernet1/7
Nexus9000(config-role-interface)# permit interface Ethernet1/8
Nexus9000(config-role-interface)# permit interface Ethernet1/8
Nexus9000(config-role-interface)# permit interface Ethernet1/9
Nexus9000(config-role-interface)# permit interface Ethernet1/10
Nexus9000(config-role-interface)# permit interface Ethernet1/11
Nexus9000(config-role-interface)# permit interface Ethernet1/12
Nexus9000(config-role-interface)# permit interface Ethernet1/13
Nexus9000(config-role-interface)# permit interface Ethernet1/14
Nexus9000(config-role-interface)# permit interface Ethernet1/15
Nexus9000(config-role-interface)# permit interface Ethernet1/16
Nexus9000(config-role-interface)# permit interface Ethernet1/17
Nexus9000(config-role-interface)# permit interface Ethernet1/18
Nexus9000(config-role-interface)# permit interface Ethernet1/19
Nexus9000(config-role-interface)# permit interface Ethernet1/20
Nexus9000(config-role-interface)# permit interface Ethernet1/21
Nexus9000(config-role-interface)# permit interface Ethernet1/22
Nexus9000(config-role-interface)# permit interface Ethernet1/25
Nexus9000(config-role-interface)# permit interface Ethernet1/26
Nexus9000(config-role-interface)# permit interface Ethernet1/27
Nexus9000(config-role-interface)# permit interface Ethernet1/28
Nexus9000(config-role-interface)# permit interface Ethernet1/29
Nexus9000(config-role-interface)# permit interface Ethernet1/30

```

```

Nexus9000# copy running-config startup-config
[#####] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...

```


Copy complete.

## ステップ 2 : Identity Service Engine 3.2の設定

1. Nexus TACACSセッション中に使用されるIDを設定します。

ISEローカル認証が使用されます。

Administration > Identity Management > Groupsタブに移動し、ユーザが属する必要があるグループを作成します。このデモンストレーション用に作成されたIDグループはiseUsersです。




ユーザー・グループの作成

Submitボタンをクリックします。

次に、Administration > Identity Management > Identityタブに移動します。

Addボタンを押します。



ユーザの作成

必須フィールドの一部として、ユーザ名から開始します。この例では、ユーザ名iseiscoolを使用しています。

## Network Access User

\* Username

Status  Enabled ▼

Account Name Alias  ⓘ

Email

ユーザの命名と作成

次の手順では、作成したユーザ名にパスワードを割り当てます。このデモンストレーションで使用するパスワードはVainillaSE97です。

## Passwords

Password Type:  ▼

Password Lifetime:

With Expiration ⓘ

Password will expire in 60 days

Never Expires ⓘ

Password

Re-Enter Password

\* Login Password

Generate Password ⓘ

Enable Password

Generate Password ⓘ

パスワード割り当て

最後に、先に作成したグループ(この例ではiseUsers)にユーザを割り当てます。

## User Groups


▼ ⓘ +

グループの割り当て

2. ネットワークデバイスを設定し、追加します。


ISEへのNEXUS 9000デバイスの追加：管理>ネットワークリソース>ネットワークデバイス

Addボタンをクリックして開始します。



Network Access Deviceページ

フォームに値を入力し、作成するNADに名前を割り当て、NADがTACACSカンバセーションのためにISEと通信する元のIPを割り当てます。



ネットワークデバイスの設定

ドロップダウンオプションは空白のままにしておくことも、省略することもできます。これらのオプションの目的は、NADを場所、デバイスタイプ、バージョンで分類し、これらのフィルタに基づいて認証フローを変更することです。

Administration > Network Resources > Network Devices > Your NAD > TACACS Authentication Settingsで、

このデモンストレーションのNAD設定で使用した共有秘密を追加します。このデモンストレーションではNexus3xampleを使用します。

## TACACS Authentication Settings

Shared Secret Nexus3xample

Hide

Enable Single Connect Mode

Legacy Cisco Device

TACACS Draft Compliance Single Connect Support


TACACS Configurationセクション

Submitボタンをクリックして、変更を保存します。

### 3. ISEでのTACACSの設定

Nexus 9000で設定したPSNでオプションDevice Adminが有効になっていることを再確認します。





注:Enable Device Admin Serviceを実行しても、ISEは再起動しません。



## Enable Device Admin Service




PSNデバイス管理機能の確認

これは、ISEメニューのAdministration > System > Deployment > Your PSN > Policy Server section > Enable Device Admin Servicesで確認できます。

- TACACSプロファイルを作成し、認証が成功した場合にNexusデバイスに役割ヘルプデスクを返します。

ISEメニューから、Workcenters > Device Administration > Policy Elements > Results > TACACS

Profilesの順に移動し、Addボタンをクリックします。




The screenshot shows the Cisco ISE interface for TACACS Profiles. The 'Add' button is highlighted with a red box. The table below shows the existing profiles:

Name	Type	Description
Default Shell Profile	Shell	Default Shell Profile
Deny All Shell Profile	Shell	Deny All Shell Profile

TACACSプロファイル

名前を割り当てます。オプションで説明を割り当てます。




The screenshot shows the 'New TACACS Profile' form. The 'Name' field is 'Nexus Helpdesk' and the 'Description' field is 'This TACACS profile will be sent if the user is part of the helpdesk team group'.

Tacacsプロファイルの命名

「タスク属性ビュー」セクションを無視して、「未加工ビュー」セクションにナビゲートします。

shell:roles="helpdesk"と入力します。




プロフィール属性の追加

認証ポリシーと認可ポリシーを含むポリシーセットを設定します。

ISEメニューで、Work Centers > Device Administration > Device Admin Policy Setsにアクセスします。

デモでは、デフォルトポリシーセットを使用します。ただし、特定のシナリオに一致する条件を持つ別のポリシーセットを作成できます。

行の最後にある矢印をクリックします。




デバイス管理ポリシーセットページ

ポリシーセット設定内で、スクロールダウンしてAuthentication Policyセクションを展開します。

Addアイコンをクリックします。


この設定例では、名前(Name)の値が内部認証(Internal Authentication)で、選択された条件がネットワークデバイス(Nexus)のIPです(A.B.C.Dを置き換えます)。この認証ポリシーでは、内部ユーザのIDストアを使用します。




認証ポリシー

条件がどのように設定されたかを次に示します。

Network Access > Device IP address Dictionary Attributeの順に選択します。



<Nexus IP address>コメントを正しいIPに置き換えてください。




IPフィルタの追加

Useボタンをクリックします。

この状態は、設定したNexusデバイスにのみ該当しますが、大量のデバイスでこの状態を有効にする目的がある場合は、別の状態を考慮する必要があります。


次に、Authorization Policyセクションに移動して展開します。

+ ( プラス ) アイコンをクリックします。



Authorization Policyセクション

この例では、認可ポリシーの名前としてNEXUS HELP DESKが使用されました。



認可ポリシーの条件スタジオ

認証ポリシーで設定したのと同じ条件が、認可ポリシーにも使用されます。


「Shell Profiles」列で、Nexus Helpdeskが選択される前に設定されたプロファイルを確認します。

最後に、Saveボタンをクリックします。

## 確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

ISEのGUIで、Operations > TACACS > Live Logsの順に移動し、使用されているユーザ名に一致するレコードを識別して、認可イベントのライブログの詳細をクリックします。



## TACACSライブログ

このレポートに含まれる詳細の一部として、ISEが値shell:roles="helpdesk"を返した方法を確認できる「応答」セクションがあります。

Response

```
{Author-Reply-Status=PassRepl;  
AVPair=shell:roles=" helpdesk" ; }
```

## ライブログ詳細応答

Nexusデバイスで、次の手順を実行します。

```
Nexus9000 login: iseiscool  
Password: VainillaISE97
```

```
Nexus9000# conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
Nexus9000(config)# interface ethernet 1/23  
% Interface permission denied
```

```
Nexus9000(config)# ?  
  interface  Configure interfaces  
  show       Show running system information  
  end        Go to exec mode  
  exit       Exit from command interpreter
```

```
Nexus9000(config)# role name test  
% Permission denied for the role
```

```
Nexus9000(config)#
```

```
Nexus9000(config)# interface loopback 0  
% Interface permission denied
```

```
Nexus9000(config)#  
Nexus9000# conf t
```

```
Nexus9000(config)# interface ethernet 1/5  
Notice that only the commands allowed are listed.  
Nexus9000(config-if)# ?
```

```
no          Negate a command or set its defaults  
show        Show running system information  
shutdown    Enable/disable an interface  
end         Go to exec mode  
exit        Exit from command interpreter
```

```
Nexus9000(config-if)# cdp
Nexus9000(config-if)# cdp enable
% Permission denied for the role
Nexus9000(config-if)#
```

## トラブルシューティング

- NexusデバイスからISEに到達できることを確認します。Nexus9000# ping <Your ISE IP>  
PING <Your ISE IP>( <Your ISE IP> 56データバイト  
<Your ISE IP>からの64バイト : icmp\_seq=0 ttl=59 time=1.22ミリ秒  
<Your ISE IP>からの64バイト : icmp\_seq=1 ttl=59 time=0.739ミリ秒  
<Your ISE IP>からの64バイト : icmp\_seq=2 ttl=59 time=0.686ミリ秒  
<Your ISE IP>からの64バイト : icmp\_seq=3 ttl=59 time=0.71ミリ秒  
<Your ISE IP>からの64バイト : icmp\_seq=4 ttl=59 time=0.72ミリ秒
- ISEとNexusデバイスの間でポート49が開いていることを確認します。  
Nexus9000# telnet <Your ISE IP> 49  
<Your ISE IP>を試行しています...  
に接続します。  
Escape character is '^['.
- 次のデバッグを使用します。

debug tacacs+ all ( オプション )

Nexus9000の数

```
Nexus9000# 2024 Apr 19 22:50:44.199329 tacacs: event_loop(): calling process_rd_fd_set
2024年4月19日22:50:44.199355 tacacs: process_rd_fd_set: calling callback for fd 6
2024年4月19日22:50:44.199392 tacacs: fsrv didnt consume 8421 opcode
2024年4月19日22:50:44.199406 tacacs: process_implicit_cfs_session_start: entering...
2024年4月19日22:50:44.199414 tacacs: process_implicit_cfs_session_start: exiting; we are in
distribution disabled state
2024年4月19日22:50:44.199424 tacacs: process_aaa_tplus_request: entering for aaa session id 0
2024年4月19日22:50:44.199438 tacacs: process_aaa_tplus_request:Checking for state of mgmt0
port with servergroup lsePsnServers
2024年4月19日22:50:44.199451 tacacs: tacacs_global_config(4220): entering ...
2024年4月19日22:50:44.199466 tacacs: tacacs_global_config(4577): GET_REQ...
2024年4月19日22:50:44.208027 tacacs: tacacs_global_config(4701): got back the return value of
global Protocol configuration operation:SUCCESS
2024年4月19日22:50:44.208045 tacacs: tacacs_global_config(4716): REQ:num server 0
2024年4月19日22:50:44.208054 tacacs: tacacs_global_config: REQ:num group 1
2024年4月19日22:50:44.208062 tacacs: tacacs_global_config: REQ:num timeout 5
2024年4月19日22:50:44.208070 tacacs: tacacs_global_config: REQ:num deadtime 0
2024年4月19日22:50:44.208078 tacacs: tacacs_global_config: REQ:num encryption_type 7
2024年4月19日22:50:44.208086 tacacs: tacacs_global_config: retval 0を返す
2024年4月19日22:50:44.208098 tacacs: process_aaa_tplus_request:group_infoはaaa_reqで設定
されているため、servergroup lsePsnServersを使用する
2024年4月19日22:50:44.208108 tacacs: tacacs_servergroup_config: entering for server group,
```



index 0

2024年4月19日22:50:44.208117 tacacs: tacacs\_servergroup\_config: GETNEXT\_REQ for Protocol server group index:0 name:

2024年4月19日22:50:44.208148 tacacs: tacacs\_pss2\_move2key: rcode = 40480003 syserr2str = no such pss key

2024年4月19日22:50:44.208160 tacacs: tacacs\_pss2\_move2key: calling pss2\_getkey

2024年4月19日22:50:44.208171 tacacs: tacacs\_servergroup\_config: GETNEXT\_REQ got Protocol server group index:2 name:IsePsnServers

2024年4月19日22:50:44.208184 tacacs: tacacs\_servergroup\_config: got back the return value of Protocol group operation:SUCCESS

2024年4月19日22:50:44.208194 tacacs: tacacs\_servergroup\_config : プロトコル・サーバ・グループ : IsePsnServersのretval 0を返す

2024年4月19日22:50:44.208210 tacacs: process\_aaa\_tplus\_request: Group IsePsnServers found.対応するvrfはデフォルト、source-intfは0

2024年4月19日22:50:44.208224 tacacs: process\_aaa\_tplus\_request: checking for mgmt0 vrf:management against vrf:default of requested group

2024年4月19日22:50:44.208256 tacacs: process\_aaa\_tplus\_request:mgmt\_if 83886080

2024年4月19日22:50:44.208272 tacacs: process\_aaa\_tplus\_request:global\_src\_intf : 0, local src\_intfは0, vrf\_nameはデフォルトです

2024年4月19日22:50:44.208286 tacacs: create\_tplus\_req\_state\_machine(902): entering for aaa session id 0

2024年4月19日22:50:44.208295 tacacs : ステートマシンカウント0

2024年4月19日22:50:44.208307 tacacs: init\_tplus\_req\_state\_machine: entering for aaa session id 0

2024年4月19日22:50:44.208317 tacacs: init\_tplus\_req\_state\_machine(1298):tplus\_ctx is NULL it should be if author and test

2024年4月19日22:50:44.208327 tacacs: tacacs\_servergroup\_config: entering for server groupIsePsnServers, index 0

2024年4月19日22:50:44.208339 tacacs: tacacs\_servergroup\_config: GET\_REQ for Protocolサーバグループインデックス : 0 name:IsePsnServers

2024年4月19日22:50:44.208357 tacacs: find\_tacacs\_servergroup: entering for server group IsePsnServers

2024年4月19日22:50:44.208372 tacacs: tacacs\_pss2\_move2key: rcode = 0 syserr2str = SUCCESS

2024年4月19日22:50:44.208382 tacacs: find\_tacacs\_servergroup: exiting for server group IsePsnServers index is 2

2024年4月19日22:50:44.208401 tacacs: tacacs\_servergroup\_config: GET\_REQ: find\_tacacs\_servergroup error 0 for ProtocolサーバグループIsePsnServers

2024年4月19日22:50:44.208420 tacacs: tacacs\_pss2\_move2key: rcode = 0 syserr2str = SUCCESS

2024年4月19日22:50:44.208433 tacacs: tacacs\_servergroup\_config: GET\_REQ got Protocol server group index:2 name:IsePsnServers

2024 A2024 4月19日22:52024 4月19日22:52024 4月19日22:5

Nexus9000の数

- パケットキャプチャの実行 ( パケットの詳細を表示するには、Wireshark TACACS+の設定

を変更し、NexusとISEが使用する共有キーを更新する必要があります )

```
No. | Time | Sc | De | Protocol | Length | Info
---|---|---|---|---|---|---
66 | 22:25:08.757401 | ... | ... | TACACS+ | 107 | R: Authorization

> Transmission Control Protocol, Src Port: 49, Dst Port: 58863, Seq: 1, Ack: 90, Len: 41
  TACACS+
    Major version: TACACS+
    Minor version: 0
    Type: Authorization (2)
    Sequence number: 2
    > Flags: 0x00 (Encrypted payload, Multiple Connections)
    Session ID: 1136115821
    Packet length: 29
    Encrypted Reply
    < Decrypted Reply
      Auth Status: PASS_REPL (0x02)
      Server Msg length: 0
      Data length: 0
      Arg count: 1
      Arg[0] length: 22
      Arg[0] value: shell:roles="helpdesk"
```

TACACS許可パケット

- 共有キーがISE側とNexus側で同じであることを確認します。これはWiresharkでも確認できます。

## TACACS+

```
Major version: TACACS+
Minor version: 1
Type: Authentication (1)
Sequence number: 1
Flags: 0x00 (Encrypted payload, Multiple Connections)
Session ID: 232251350
Packet length: 43
Encrypted Request
Decrypted Request
  Action: Inbound Login (1)
  Privilege Level: 1
  Authentication type: PAP (2)
  Service: Login (1)
  User len: 9
  User: iseiscool
  Port len: 1
  Port: 0
  Remaddr len: 12
  Remote Address: [REDACTED]
  Password Length: 13
  Password: VainillaISE97
```

## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。