



CHAPTER 12

GGSN でのダイナミック アドレッシングの設定

この章では、Gateway GPRS Support Node (GGSN; ゲートウェイ GPRS サポート ノード) でダイナミック IP アドレッシングを設定する方法について説明します。



(注)

この章に記載されている作業は、IPv4 Packet Data Protocol (PDP; パケット データ プロトコル) のコンテキストにだけ適用されます。IPv6 アドレッシングの情報については、第 4 章「[GGSN での IPv6 PDP サポートの設定](#)」を参照してください。

この章に記載されている GGSN コマンドの詳細については、使用している Cisco GGSN リリースの『*Cisco GGSN Command Reference*』を参照してください。この章に記載されているその他のコマンドのマニュアルを参照するには、コマンド リファレンスのマスター インデックスを使用するか、またはオンラインで検索してください。

この章は、次の内容で構成されています。

- 「[GGSN でのダイナミック IP アドレッシングの概要](#)」 (P.12-1)
- 「[GGSN での DHCP の設定](#)」 (P.12-2)
- 「[GGSN でのローカル プールによる MS アドレッシングの設定](#)」 (P.12-10)
- 「[RADIUS による MS アドレッシングの設定](#)」 (P.12-12)
- 「[IP オーバーラッピング アドレス プールの設定](#)」 (P.12-12)
- 「[APN の NBNS および DNS アドレスの設定](#)」 (P.12-16)

GGSN でのダイナミック IP アドレッシングの概要

GGSN を設定して、Public Data Network (PDN; 公衆データ網) にアクセスする必要があるモバイル ステーション ユーザに IP アドレスを割り当てる方法には、次の 3 つの方法があります。Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 割り当て、Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) 割り当て、および Access Point Name (APN; アクセス ポイント ネーム) で設定されるかまたはダウンロードされるローカル IP アドレス プール割り当ての 3 つです。

ダイナミック IP アドレッシングの方法は、グローバルか、またはアクセス ポイント コンフィギュレーション レベルで設定できます。

ネットワークで使用されている IP アドレス割り当てのタイプをサポートするには、次の設定ガイドラインが満たされていることを確認してください。

- DHCP IP アドレス割り当て
 - ループバック インターフェイスと同じサブネットに対して、割り当て対象のアドレスの範囲を設定してください。
 - RADIUS サーバのユーザ用の IP アドレスを設定しないでください。
 - PPP 仮想テンプレート インターフェイスで、**peer default ip address dhcp** コマンドを指定します。
 - GGSN で、**aaa authorization network method_list none** コマンドを指定します。
- RADIUS IP アドレス割り当て
 - 完全な **username@domain** フォーマットを使用して、RADIUS サーバにユーザを設定します。
 - PPP 仮想テンプレート インターフェイスで、**no peer default ip address** コマンドを指定します。
 - GGSN での RADIUS サービスの設定については、このマニュアルの「[GGSN でのセキュリティの設定](#)」を参照してください。
- ローカル プール IP アドレス割り当て
 - **ip local pool** コマンドを使用してローカル プールを設定してください。
 - GGSN で、**aaa authorization network method_list none** コマンドを指定します。
 - **peer default ip address pool pool-name** コマンドを指定します。



(注)

Cisco 7600 プラットフォームでは、DHCP サーバ方式または RADIUS サーバ方式を使用してダイナミック アドレス割り当てを行うには、DHCP サーバまたは RADIUS サーバが、スーパーバイザ エンジンからルーティング可能なレイヤ 3 である必要があります。

GGSN での DHCP の設定

Cisco IOS ソフトウェア内でローカル DHCP サービスを使用したり、Cisco Network Registrar (CNR) などの外部 DHCP サーバを使用するように GGSN を設定したりできます。Cisco IOS ソフトウェアでの内部 DHCP サービスの設定については、『*Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide*』を参照してください。

DHCP サーバは次の 2 つの方法で指定できます。

- グローバル コンフィギュレーション レベルで **gprs default dhcp-server** コマンドを使用
- アクセス ポイント コンフィギュレーション レベルで **dhcp-server** コマンドを使用

GGSN で DHCP サポートを設定するには、**gprs default ip-address-pool** グローバル コンフィギュレーション コマンドまたは **ip-address-pool** アクセス ポイント コンフィギュレーション コマンドを **dhcp-proxy-client** キーワード オプションとともに設定する必要があります。

アクセス ポイントを DHCP プロキシクライアント サービス用に設定したあと、**dhcp-server** アクセス ポイント コンフィギュレーション コマンドを使用して、DHCP サーバを指定します。

DHCP サーバの IP アドレスを指定するには、**ip-address** 引数を使用します。プライマリ DHCP サーバが使用できない場合に使用するバックアップ DHCP サーバの IP アドレスを指定するには、任意で 2 番目の **ip-address** 引数を指定できます。バックアップ DHCP サーバを指定しない場合、バックアップ DHCP サーバは使用できません。

dhcp-server コマンドを使用してアクセス ポイント レベルで DHCP サーバを指定する場合、アクセス ポイントで指定されたサーバ アドレスによって、グローバル レベルで指定されたアドレスが上書きされます。アクセス ポイント レベルで DHCP サーバを指定しない場合は、グローバル レベルで指定されたアドレスが使用されます。

このため、アクセス ポイントごとに別々の DHCP サーバを使用する必要がある場合は、グローバル アドレス設定と、1 つまたは複数のローカル アクセス ポイント レベル設定を指定できます。

DHCP サーバ自体が GGSN で Virtual Routing and Forwarding (VRF; VPN ルーティングおよび転送) インターフェイスのアドレス スペース内に配置されている場合は、**vrf** キーワードを使用します。DHCP サーバが VRF アドレス スペース内に配置されている場合は、**dhcp-gateway-address** に対応するループバック インターフェイスも VRF アドレス スペース内に設定する必要があります。

ここでは、次の情報について説明します。

- 「DHCP サーバ通信のグローバルな設定」(P.12-3)
- 「GGSN グローバル コンフィギュレーション レベルでの DHCP の設定」(P.12-4)
- 「ローカル DHCP サーバの設定」(P.12-8)
- 「設定例」(P.12-8)

DHCP サーバ通信のグローバルな設定

ここでは、モバイル ユーザに IP アドレスを割り当てるために GGSN で使用できるグローバル DHCP サーバ ホストの設定方法について説明します。GGSN グローバル コンフィギュレーション レベルで追加の DHCP サーバ通信を設定できます。

ルータ上または Cisco IOS ソフトウェアのインスタンス上で DHCP サーバ通信をグローバルに設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

	コマンド	目的
ステップ 1	Router (config)# ip address-pool { dhcp-proxy-client local }	<p>IP アドレス プールのメカニズムを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • dhcp-proxy-client : サードパーティ DHCP サーバと、ルータまたは IOS インスタンスに接続しているピアとの間のプロキシクライアントとして、ルータまたは Cisco IOS ソフトウェアのインスタンスを指定します。 • local : 「default」という名前のローカル アドレス プールを指定します。 <p>(注) ip address-pool コマンドにデフォルトのオプションはありません。local キーワードを使用してローカル アドレス プールを設定する場合、ステップ 4 およびステップ 5 の任意のコマンドも設定できます。</p>
ステップ 2	Router (config)# ip dhcp-server { <i>ip-address</i> <i>name</i> }	DHCP サーバの IP アドレスまたは名前を指定します。

	コマンド	目的
ステップ 3	Router(config)# ip dhcp excluded address <i>low-address</i> [<i>high-address</i>]	(任意) DHCP サーバで DHCP クライアントに割り当ててはならない IP アドレスを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <i>low-address</i> : 除外されるアドレス範囲の最初の IP アドレスを指定します。このアドレスは、通常、DHCP サーバ自体のアドレスです。 <i>high-address</i> : (任意) 除外されるアドレス範囲の最後の IP アドレスを指定します。
ステップ 4	Router(config)# ip dhcp pool <i>name</i>	(任意 : ip address-pool local コマンドだけがサポートされています。) DHCP アドレス プールを設定し、DHCP プール コンフィギュレーション モードを開始します。 <i>name</i> には、シンボリック スtring (「 engineering 」など) または整数 (0 など) を指定できます。
ステップ 5	Router(config-dhcp)# network <i>network-number</i> [<i>mask</i> <i>/prefix-length</i>]	(任意 : ip address-pool local コマンドだけがサポートされています。) DHCP アドレス プールのサブネットのネットワーク数およびマスクを指定します。 プレフィクス長には、アドレス プレフィクスのビット数を指定します。プレフィクスを使用してクライアントのネットワーク マスクを指定することもできます。プレフィクス長には、先頭にスラッシュ (/) を挿入する必要があります。

グローバル DHCP サービスの設定については、『Cisco IOS IP Configuration Guide』、『Cisco IOS IP Command References』、および『Cisco IOS Dial Technologies Command Reference』を参照してください。

GGSN グローバル コンフィギュレーション レベルでの DHCP の設定

GGSN での DHCP 設定を完了するには、GGSN グローバル コンフィギュレーション レベルで DHCP を設定します。GGSN コンフィギュレーション レベルで DHCP を設定すると、すべてのアクセス ポイントまたは特定のアクセス ポイントに対して DHCP サーバ通信を設定できます。

GGSN コンフィギュレーション レベルで DHCP を設定するには、次の作業を実行します。

- 「ループバック インターフェイスの設定」(P.12-5) (必須)
- 「すべてのアクセス ポイントに対する DHCP サーバの指定」(P.12-5) (任意)
- 「特定のアクセス ポイントの DHCP サーバの指定」(P.12-6) (任意)

ループバック インターフェイスの設定

アクセス ポイントで DHCP サービス用に DHCP ゲートウェイ アドレスを設定する場合や、DHCP 用に GGSN のアクセス ポイント全体で一意であるスーパーネットをサポートする場合は、一意のネットワークごとにループバック インターフェイスを設定する必要があります。

ループバック インターフェイスは、常に稼動しているインターフェイスをエミュレートするソフトウェア専用インターフェイスであり、すべてのプラットフォームでサポートされている仮想インターフェイスです。インターフェイス数は、作成または設定するループバック インターフェイスの数です。作成できるループバック インターフェイスの数に制限はありません。

GGSN でループバック インターフェイスを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

	コマンド	目的
ステップ 1	Router(config)# interface loopback interface-number	GGSN でループバック インターフェイスを定義します。interface-number によって、ループバック インターフェイスが識別されます。
ステップ 2	Router(config-if)# ip address ip-address mask [secondary]	<p>インターフェイスの IP アドレスを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ip-address : インターフェイスの IP アドレスをドット付き 10 進表記で指定します。 • mask : サブネット マスクをドット付き 10 進表記で指定します。 • secondary : セカンダリ IP アドレスとしてアドレスを設定することを指定します。このキーワードを省略すると、設定したアドレスがプライマリ IP アドレスになります。 <p>(注) ip-address は、アクセス ポイントの DHCP ゲートウェイ アドレスの IP アドレスに対応しています。マスクは、dhcp-gateway-address の値に正確に一致するように 255.255.255.255 にする必要があります。</p>

すべてのアクセス ポイントに対する DHCP サーバの指定

DHCP アドレス割り当てを処理する場合、GGSN では、最初に DHCP サーバがアクセス ポイント コンフィギュレーション レベルで指定されているかどうかチェックされます。サーバが指定されている場合、GGSN では、アクセス ポイントで指定されている DHCP サーバが使用されます。アクセス ポイント コンフィギュレーション レベルで DHCP サーバが指定されていない場合は、デフォルトの GGSN DHCP サーバが使用されます。

すべての GGSN アクセス ポイントに対して DHCP サーバを指定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

コマンド	目的
ステップ 1 Router(config)# gprs default ip-address-pool { dhcp-proxy-client radius-client disable }	<p>GGSN の IP アドレス プールを使用して、ダイナミック アドレス割り当て方法を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • dhcp-proxy-client : GGSN で、Mobile Station (MS; モバイルステーション) 用の IP アドレスを DHCP サーバからダイナミックに取得するように指定します。DHCP サービスをイネーブルにするには、このキーワードを使用します。 • radius-client : GGSN で、MS 用の IP アドレスを RADIUS サーバからダイナミックに取得するように指定します • disable : GGSN によるダイナミック アドレス割り当てをディセーブルにします。 <p>このコマンドにデフォルト オプションはありません。</p>
ステップ 2 Router(config)# gprs default dhcp-server { <i>ip-address</i> <i>name</i> } [{ <i>ip-address</i> <i>name</i> }]	<p>GGSN の IP アドレスの取得元となるプライマリ (およびバックアップ) DHCP サーバで、モバイルユーザに対してリースが行われるように指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ip-address</i> : DHCP サーバの IP アドレスを指定します。2 番め (任意) の <i>ip-address</i> 引数には、バックアップ DHCP サーバの IP アドレスを指定します。 • <i>name</i> : DHCP サーバのホスト名を指定します。2 番め (任意) の <i>name</i> 引数には、バックアップ DHCP サーバのホスト名を指定します。

特定のアクセス ポイントの DHCP サーバの指定

すべてのアクセス ポイントに対して設定されたデフォルトの DHCP サーバを上書きするには、特定のアクセス ポイントに別の DHCP サーバを指定します。デフォルトの GGSN DHCP サーバを設定しないように選択した場合は、アクセス ポイントごとに DHCP サーバを指定できます。

特定のアクセス ポイントに対して DHCP サーバを指定するには、アクセス ポイント コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

コマンド	目的
ステップ 1 Router(config-access-point)# ip-address-pool { dhcp-proxy-client radius-client local pool-name disable }	<p>(任意) IP アドレス プールを使用するダイナミック アドレス割り当て方法を現在のアクセス ポイントのために指定します。使用できるオプションは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • dhcp-proxy-client : DHCP サーバが IP アドレス プールを提供します。 • radius-client : RADIUS サーバが IP アドレス プールを提供します。 • local : ローカル プールが IP アドレスを提供することを指定します。このオプションを機能させるには、グローバル コンフィギュレーション モードで ip local pool コマンドを使用して、ローカル プールを設定する必要があります。 • disable : ダイナミック アドレス割り当てをオフにします。 <p>(注) ダイナミック アドレス割り当て方法を使用している場合は、適切な IP アドレス プール ソースに従ってこのコマンドを設定する必要があります。</p>
ステップ 2 Router(config-access-point)# dhcp-server { <i>ip-address</i> } [<i>ip-address</i>] [vrf]	<p>GGSN で IP アドレスを取得するために特定のアクセス ポイントで使用されるプライマリ (およびバックアップ) DHCP サーバで、モバイル ユーザが PDN にアクセスできるようにリースが行われるよう指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ip-address</i> : DHCP サーバの IP アドレスを指定します。2 番め (任意) の <i>ip-address</i> 引数には、バックアップ DHCP サーバの IP アドレスを指定します。 • vrf : DHCP サーバによって、APN に関連付けられた VPN ルーティングおよび転送 (VRF) テーブルが使用されます。
ステップ 3 Router(config-access-point)# dhcp-gateway-address <i>ip-address</i>	<p>特定の PDN アクセス ポイントに接続する MS ユーザの DHCP 要求に対して、DHCP サーバからアドレスが返されるサブネットを指定します。</p> <p>(注) DHCP ゲートウェイ アドレスと同じ IP アドレスで、対応するループバック インターフェイスを設定する必要があります。</p>

ローカル DHCP サーバの設定



(注)

Cisco 7600 プラットフォームでローカル DHCP サーバを使用することは推奨していません。

ほとんどのネットワークで外部 DHCP サーバ (Cisco Network Registrar (CNR) によって使用可能な DHCP サーバなど) が使用されていますが、GGSN では、内部 DHCP サービスも設定できます。GGSN でローカル DHCP サービスを使用する場合、内部 DHCP 応答時間を向上させるために、いくつかのコマンドを設定する必要があります。

GGSN でローカル DHCP サービスを最適化するには、グローバル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

	コマンド	目的
ステップ 1	Router(config)# ip dhcp ping packets 0	ping 操作の一部として、Cisco IOS DHCP サーバからプールアドレスに 0 個の packets が送信されるように指定します。
ステップ 2	Router(config)# ip dhcp ping timeout 100	Cisco IOS DHCP サーバでアドレス プールからの ping 応答に対して 100 ミリ秒間待機するように指定します。

設定例

次の例は、グローバル コンフィギュレーション モードで **ip vrf** コマンドを使用した **vpn3** (トンネリングなし) の VRF 設定を示しています。**ip vrf** コマンドによって VRF ルーティング テーブルと CEF ルーティング テーブルの両方が確立されるため、すべてのインターフェイスで CEF スイッチングをイネーブルにするために、**ip cef** もグローバル コンフィギュレーション レベルで設定されることに注意してください。

次に示すその他の設定要素でも、**vpn3** という名前の同一の VRF を関連付ける必要があります。

- FastEthernet0/0 は、**ip vrf forwarding** インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、Gi インターフェイスとして設定されます。
- アクセス ポイント 2 では、**vrf** コマンド アクセス ポイント コンフィギュレーション コマンドを使用して、VRF が実装されます。

アクセス ポイント 2 の DHCP サーバも VRF をサポートするように設定されています。アクセス ポイント 1 は同じ DHCP サーバを使用していますが、VRF アドレス スペースをサポートしていないことに注意してください。アクセス ポイント 1 の IP アドレスは、グローバル ルーティング テーブルに適用されます。

```

aaa new-model
!
aaa group server radius abc
  server 10.2.3.4
  server 10.6.7.8
!
aaa authentication ppp abc group abc
aaa authorization network abc group abc
aaa accounting network abc start-stop group abc
!
ip cef
!
ip vrf vpn3

```

```
rd 300:3
!
interface Loopback1
 ip address 10.30.30.30 255.255.255.255
!
interface Loopback2
 ip vrf forwarding vpn3
 ip address 10.27.27.27 255.255.255.255
!
interface FastEthernet0/0
 ip vrf forwarding vpn3
 ip address 10.50.0.1 255.255.0.0
 duplex half
!
interface FastEthernet1/0
 ip address 10.70.0.1 255.255.0.0
 duplex half
!
interface loopback 1
 ip address 10.8.0.1 255.255.255.0
!
interface Virtual-Templat1
 ip unnumber loopback 1
 encapsulation gtp
 gprs access-point-list gprs
!
ip route 10.10.0.1 255.255.255.255 Virtual-Templat1
ip route vrf vpn3 10.100.0.5 255.255.255.0 fa0/0 10.50.0.2
ip route 10.200.0.5 255.255.255.0 fa1/0 10.70.0.2
!
no ip http server
!
gprs access-point-list gprs
 access-point 1
  access-point-name gprs.pdn.com
  ip-address-pool dhcp-proxy-client
  dhcp-server 10.200.0.5
  dhcp-gateway-address 10.30.30.30
  network-request-activation
  exit
!
 access-point 2
  access-point-name gprs.pdn2.com
  access-mode non-transparent
  ip-address-pool dhcp-proxy-client
  dhcp-server 10.100.0.5 10.100.0.6 vrf
  dhcp-gateway-address 10.27.27.27
  aaa-group authentication abc
  vrf vpn3
  exit
!
gprs default ip-address-pool dhcp-proxy-client
!
radius-server host 10.2.3.4 auth-port 1645 acct-port 1646 non-standard
radius-server host 10.6.7.8 auth-port 1645 acct-port 1646 non-standard
radius-server key ggsntel
```

GGSN でのローカル プールによる MS アドレッシングの設定

PDP コンテキストの数が増えると、ローカルに設定されたアドレス プールによる IP アドレスの割り当てによって、PDP コンテキストのアクティベーション レートが増加します。アドレスがローカル プールを使用して MS に割り当てられるかどうかは、アクセス ポイント コンフィギュレーション レベルで指定されます。IP アドレスのローカル プールは、**ip local pool** コンフィギュレーション コマンドを使用して GGSN で設定されている必要があります。

ホールドバック タイマー

IP ローカル プールのホールドバック タイマー機能 (**recycle delay** キーワード オプション) を使用すると、新しく解放された IP アドレスが再割り当て可能になるまでに保持される特定の時間を設定できます。この機能により、PDP セッションの削除後に新しく解放された IP アドレスは、IP とユーザの関連付けがシステムのすべてのバックエンド コンポーネントから削除されてから、別の PDP コンテキストに再割り当てされるようになります。IP アドレスが即座に新しい PDP コンテキストに再割り当てされると、バックエンド システムで新しいユーザが誤って前のユーザの記録に関連付けられるおそれがあります。これにより、新しいユーザの課金情報やサービスへのアクセス情報が誤って前のユーザに関連付けられることとなります。

ホールドバック機能は、プール要素のデータ構造に追加された新しいタイムスタンプ フィールドをサポートすることによって提供されます。アドレスが再割り当て可能になっている場合に、特定のアドレスを割り当てる要求が出されると、現在の時刻と要素のタイムスタンプ フィールドが照合されます。数値が **recycle delay** に設定された秒数以上である場合は、アドレスが再割り当てされます。

最初のフリー アドレスをフリー キューから割り当てる要求が出されると、現在のタイムスタンプと要素に格納されたタイムスタンプの差が計算されます。数値が **recycle delay** の設定値以上である場合は、アドレスが割り当てられます。数値が **recycle delay** の設定値を下回っている場合、その要求に対するアドレス割り当ては実行されません (フリー キューは First-In First-Out (FIFO) キューです。このため、他のすべての要素には、最初の要素より大きな **recycle delay** 値が指定されます)。

IP アドレスが一定期間保持されることによって、アドレス割り当てがブロックされると、ブロックされたアドレス割り当てのカウンタ (ローカル プールで保持されます) は増加します。



(注)

ホールドバック タイマー機能では、IPv6 ローカル プールはサポートされていません。

ローカル IP アドレス プールを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

	コマンド	目的
ステップ 1	<pre>Router(config)#ip local pool {default pool-name low-ip-address [high-ip-address]} [recycle delay seconds]</pre>	<p>リモート ピアがポイントツーポイント インターフェイスに接続するとき使用される IP アドレスのローカル プールを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • default : 他のプールが指定されていない場合は、デフォルトのローカル アドレス プールが使用されます。 • pool-name : 特定のローカル アドレス プールの名前。 • low-ip-address : プール内で最小の IP アドレス。 • high-ip-address : (任意) プール内で最大の IP アドレス。この値を省略すると、low-ip-address IP アドレス引数がローカル プールに組み込まれます。 • recycle delay seconds : (任意) アドレスが再割り当て可能になるまでの保持時間 (秒)。

ローカル プールをアクセス ポイントに割り当てるには、アクセス ポイント コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

	コマンド	目的
ステップ 1	<pre>Router(config-access-point)# ip-address-pool local pool-name</pre>	(任意) ローカル プールによって IP アドレスが提供されるように指定します。



(注) アクセス ポイントで VRF を使用すると、同じ IP アドレス プール (オーバーラッピング アドレス) を使用する APN を設定できます。

アクセス ポイントから VRF 経由で VPN アクセスを設定する方法については、「[VRF を使用した VPN アクセスの設定の作業リスト](#)」(P.8-13) を参照してください。

ローカル プールの設定を確認するには、特権 EXEC モードで **show ip local [pool name]** コマンドを使用します。

```
Router#show ip local pool
Pool   Begin      End          Free   In use  Blocked
poola  10.8.8.1   10.8.8.5    5      0      0
```

```
Router #show ip local pool poolA
Pool   Begin      End          Free   In use  Blocked
poola  10.8.8.1   10.8.8.5    5      0      0
```

```
Available addresses:
10.8.8.1
10.8.8.2
10.8.8.3
10.8.8.4
```

```

10.8.8.5

Inuse addresses:
None

Held addresses: Time Remaining
None

```

設定例

次に、APN で設定されたローカル アドレス プールの設定例を示します。

```

!
ip local pool local_pool1 128.1.0.1 128.1.255.254
!
access-point 1
access-point-name gprs.pdn.com
ip-address-pool local local_pool1
aggregate 128.1.0.0/16
exit

```

RADIUS による MS アドレッシングの設定

RADIUS サーバによるダイナミック IP アドレッシングは、アクセス ポイント コンフィギュレーション レベルで **ip-address-pool** アクセス ポイント コンフィギュレーション コマンドを使用して設定されます。

ip-address-pool アクセス ポイント コンフィギュレーション コマンドの詳細については、「[追加の実アクセス ポイント オプションの設定](#)」(P.8-20) を参照してください。RADIUS の設定の詳細については、『*Cisco IOS Security Configuration Guide*』を参照してください。

IP オーバーラッピング アドレス プールの設定

IP オーバーラッピング アドレス プール機能を使用すると、ダイナミック IP アドレス割り当ての柔軟性が向上します。この機能を使用すると、オーバーラッピング IP アドレス プール グループを設定して、異なるアドレス スペースを作成し、異なるアドレス スペースで同じ IP アドレスを同時に使用できます。

IP オーバーラッピング アドレス プールによって、ダイナミック IP アドレス割り当てをより柔軟に実行できます。この機能を使用すると、オーバーラッピング IP アドレス プール グループを設定して、異なるアドレス スペースを作成し、異なるアドレス スペースで同じ IP アドレスを同時に使用できます。

Cisco IOS リリース 12.3(2)XB 以降では、複数の IP アドレス スペースをサポートし、かつ、プール グループ内で非オーバーラッピング IP アドレス プールの検証を可能にする IP アドレス グループの概念が、GGSN でサポートされています。プール名は GGSN 内で一意である必要があります。プール名を関連付けることができるのは 1 つのグループだけであるため、プール名には暗黙グループ識別子が含まれています。明示グループ名なしのプールは、ベース システム グループのメンバーと見なされ、元の IP プール実装と同じ方法で処理されます。

新しいプール機能によって既存の設定が影響を受けることはありません。「グループ」の概念は、既存の **ip local pool** コマンドの拡張です。グループのメンバーとして指定されていないプールの処理は、既存の実装から変更されていません。

ローカル IP アドレス プール グループを設定し、グループが存在することを確認するには、グローバル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

コマンド	目的
<p>ステップ 1</p> <pre>Router(config)#ip local pool {default pool-name low-ip-address [high-ip-address]}</pre> <p>例 :</p> <pre>GGSN(config)# ip local pool testpool 10.2.2.1 10.2.2.10 group testgroup cache-size 10000</pre>	<p>リモート ピアがポイントツーポイント インターフェイスに接続するとき使用される IP アドレスのローカル プールを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • default : 他のプールが指定されていない場合に使用される、デフォルトのローカル アドレス プールとなります。 • pool-name : 特定のローカル アドレス プールの名前。 • low-ip-address : プール内で最小の IP アドレス。 • high-ip-address : (任意) プール内で最大の IP アドレス。この値を省略すると、low-ip-address IP アドレス引数がローカル プールに組み込まれます。
<p>ステップ 2</p> <pre>Router(config)# show ip local pool [poolname [group group-name]]</pre> <p>例 :</p> <pre>GGSN(config)# show ip local pool group testgroup testpool</pre>	<p>定義済みの IP アドレス プールすべての統計情報を表示します。</p>

設定例

次に、IP オーバーラッピング アドレス プールの設定例を示します。

- 「グローバル デフォルトとしてのローカル アドレス プールの定義」 (P.12-13)
- 「複数範囲の IP アドレスの単一プールへの設定例」 (P.12-13)
- 「Cisco 7600 プラットフォーム、スーパーバイザ II / MSFC2 での GGSN の IP オーバーラッピング アドレス プールの設定例」 (P.12-14)

グローバル デフォルトとしてのローカル アドレス プールの定義

次の例は、ローカル プールをグローバル デフォルト メカニズムとして定義する方法を示しています。

```
ip address-pool local ip local pool default 192.169.15.15 192.68.15.16
```

複数範囲の IP アドレスの単一プールへの設定例

次の例は、2 つの範囲の IP アドレスを 1 つの IP アドレス プールに設定する方法を示しています。

```
ip local pool default 192.169.10.10 192.169.10.20
ip local pool default 192.169.50.25 192.169.50.50
```

Cisco 7600 プラットフォーム、スーパーバイザ II / MSFC2 での GGSN の IP オーバーラッピング アドレス プールの設定例

次の例は、Cisco 7600 プラットフォームでの IP オーバーラッピング アドレス プールの設定方法を示しています。

次の例は、2 つの VPN (vpn1 および vpn2) と、それに関連した GRE トンネル設定 (Tunnel1 および Tunnel2) の設定の一部も示しています。

GGSN 上 :

```

service gprs ggsn
!
hostname 7600-7-2
!
ip cef
!
ip vrf vpn1
  description GRE Tunnel 1
  rd 100:1
!
ip vrf vpn2
  description GRE Tunnel 3
  rd 101:1
!
interface Loopback1
  ip address 150.1.1.72 255.255.0.0
!
interface Loopback100
  description GPRS GTP V-TEMPLATE IP ADDRESS
  ip address 9.9.9.72 255.255.255.0
!
interface Tunnel1
  description VRF-GRE to PDN 7500(13) Fa0/1
  ip vrf forwarding vpn1
  ip address 50.50.52.72 255.255.255.0
  tunnel source 150.1.1.72
  tunnel destination 165.2.1.13
!
interface Tunnel2
  description VRF-GRE to PDN PDN x(12) Fa3/0
  ip vrf forwarding vpn2
  ip address 80.80.82.72 255.255.255.0
  tunnel source 150.1.1.72
  tunnel destination 167.2.1.12
!
interface GigabitEthernet0/0.1
  description Gi
  encapsulation dot1Q 100
  ip address 10.1.2.72 255.255.255.0
!
interface Virtual-Template1
  description GTP v-access
  ip unnumbered Loopback100
  encapsulation gtp
  gprs access-point-list gprs
!
router ospf 10
  network 10.1.2.0 0.0.0.255 area 10
  network 150.1.0.0 0.0.255.255 area 10
!
ip local pool vpn1_pool 100.2.0.1 100.2.255.255 group vpn1
ip local pool vpn2_pool 100.2.0.1 100.2.255.255 group vpn2

```

```
ip route vrf vpn1 0.0.0.0 255.255.255.0 Tunnel1
ip route vrf vpn2 0.0.0.0 255.255.255.0 Tunnel2
```

```
gprs access-point-list gprs
  access-point 1
    access-point-name apn.vrf1.com
    access-mode non-transparent
    aaa-group authentication ipdbfms
    ip-address-pool local vpn1_pool
    vrf vpn1
  !
  access-point 2
    access-point-name apn.vrf2.com
    access-mode non-transparent
    aaa-group authentication ipdbfms
    ip-address-pool local vpn2_pool
    vrf vpn2
  !
```

スーパーバイザ / MSFC2 での関連した設定 :

```
interface FastEthernet9/5
  no ip address
  switchport
  switchport access vlan 167
  no cdp enable
!
interface FastEthernet9/10
  no ip address
  switchport
  switchport access vlan 165
  no cdp enable
!
interface Vlan165
  ip address 165.1.1.1 255.255.0.0
!
interface Vlan167
  ip address 167.1.1.1 255.255.0.0
!
! provides route to tunnel endpoints on GGSNs
router ospf 10
  network 10.1.2.0 0.0.0.255 area 10
!
! routes to tunnel endpoints on PDN
!
ip route 165.2.0.0 255.255.0.0 165.1.1.13
ip route 167.2.0.0 255.255.0.0 167.1.1.12
```

APN の NBNS および DNS アドレスの設定

APN で、プライマリおよびセカンダリの NetBIOS Name Service (NBNS)、および Domain Name System (DNS; ドメイン ネーム システム) を設定できます。この機能は、これらのアドレスを取得するメカニズムがないアドレス割り当てスキームにとって有益です。また、RADIUS ベースの割り当てスキームの場合、オペレータはユーザ プロファイルごとに NBNS および DNS を設定する必要がありません。

NBNS アドレスおよび DNS アドレスの取得元として、DHCP サーバ、RADIUS サーバ、およびローカル APN 設定の 3 つを挙げることができます。アドレスの選択基準は、APN で設定された IP アドレス割り当てスキームによって異なります。設定ごとの DNS アドレスおよび NBNS アドレスの選択基準は次のとおりです。

1. DHCP ベースの IP アドレス割り当てスキーム (ローカルおよび外部) : DHCP サーバから返される NBNS アドレスが MS に送信されます。DHCP サーバが NBNS アドレスを返さない場合は、ローカル APN 設定が使用されます。
2. RADIUS ベースの IP アドレス割り当てスキーム : RADIUS サーバから (Access-Accept 応答で) 返される NBNS アドレスが使用されます。RADIUS サーバが NBNS アドレスを返さない場合は、ローカル APN 設定が使用されます。
3. ローカル IP アドレス プール ベースの IP アドレス割り当てスキーム : ローカル APN 設定が使用されます。
4. スタティック IP アドレス : ローカル APN 設定が使用されます。



(注)

MS によって PCO IE で DNS アドレスが要求されている場合だけ、PDP の作成応答で NBNS アドレスおよび DNS アドレスが GGSN から送信されます。

プライマリ (およびバックアップ) NBNS が PDP の作成応答で送信されるように指定するには、**nbns primary** アクセス ポイント コンフィギュレーション コマンドを使用します。アクセス ポイント設定から NBNS を削除するには、このコマンドの **no** フォームを使用します。

nbnsprimary ip-address [secondary ip-address]

プライマリ (およびバックアップ) DNS がアクセス ポイントから PDP の作成応答で送信されるように指定するには、**dns primary** アクセス ポイント コンフィギュレーション コマンドを使用します。アクセス ポイント設定から DNS を削除するには、このコマンドの **no** フォームを使用します。

dnsprimary ip-address [secondary ip-address]