



# レート制限の設定

この章では、Cisco NX-OS デバイスでスーパーバイザ宛のトラフィックのレート制限を設定する手順について説明します。

この章は、次の項で構成されています。

- [レート制限について, on page 1](#)
- [レート制限の注意事項と制約事項 \(2 ページ\)](#)
- [レート制限のデフォルト設定, on page 3](#)
- [レート制限の設定, on page 3](#)
- [レート制限のモニタリング, on page 6](#)
- [レート制限統計情報のクリア, on page 6](#)
- [レート制限の設定の確認, on page 6](#)
- [レート制限の設定例, on page 7](#)
- [レート制限に関する追加情報, on page 7](#)

## レート制限について

レート制限を行うことで、例外のリダイレクトパケットにより Cisco NX-OS デバイス上のスーパーバイザ モジュールに過剰な負荷がかかるのを回避できます。

次のタイプのリダイレクトパケットに対してレート制限を設定できます。

- アクセスリストログ パケット
- 双方向フォワーディング検出 (BFD) パケット
- キャッチオール例外トラフィック
- ファブリック エクステンダ (FEX) トラフィック
- レイヤ 3 収集パケット
- レイヤ 3 マルチキャストデータ パケット
- SPAN 出力トラフィック

## ■ レート制限の注意事項と制約事項

Cisco Nexus 9200、9332C、9364C、9300-EX、9300-FX/FXP/FX2/FX3、9300-GX プラットフォームスイッチ、および-EX/FX ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチの場合、CoPP ポリサー レートはキロビット/秒です。他の Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチの場合、CoPP ポリサー レートはパケット/秒です。ただし、SPAN 出力トラフィックではキロビット/秒です。

# レート制限の注意事項と制約事項

レート制限に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。

- スーパーバイザ宛の例外トラフィックおよびリダイレクトされたトラフィックに対してレート制限を設定できます。スーパーバイザ宛の他のタイプのトラフィックには、コントロールプレーン ポリシング (CoPP) を使用します。



(注) ハードウェア レート制限は、スーパーバイザの CPU を過剰な入力トラフィックから保護します。ハードウェア レート制限によって許容されるトラフィック レートは、グローバルに設定され、個々の I/O モジュールのそれぞれに適用されます。結果的に許容されるレートは、システム内の I/O モジュールの数によって異なります。CoPP では、Modular Quality-of-Service CLI (MQC) を利用して、スーパーバイザの CPU をさらに細かく保護することができます。

- ハードウェア レートリミッタを設定して、SPAN 出力ポートの発信トラフィックの統計情報を表示できます。レートリミッタは、すべての Cisco Nexus 9000、9300 と 9500 シリーズスイッチおよびCisco Nexus 3164Q、31128PQ、3232C、および3264Q スイッチでサポートされます。
- 出力ポートのレートリミッタは、Cisco Nexus 9300 および 9500 シリーズスイッチではパイプごとに制限されます。Cisco Nexus 3164Q、31128PQ、Cisco Nexus 3232C および 3264Q スイッチです。出力ポートのレートリミッタは、Cisco Nexus 9200 および 9300-EX シリーズスイッチのスライスごとに制限されます。
- Cisco Nexus 9300 および 9500 シリーズスイッチ、Cisco Nexus 3164Q、Cisco Nexus 31128PQ、Cisco Nexus 3232C、および Cisco Nexus 3264Q スイッチは、ローカルと ERSPAN の両方をサポートします。ただし、レートリミッタは ERSPAN にのみ適用されます。これらのスイッチでレートリミッタを有効にするには、e-racl ACL TCAM リージョンを設定する必要があります。詳細については、Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ設定ガイドの「[ACL TCAM リージョン サイズの設定](#)」セクションを参照してください。
- Cisco Nexus 9200 および 9300-EX シリーズスイッチ、N9K-X9736C-EX、N9K-97160YC-EX、N9K-X9732C-EX、N9K-X9732C-EXM ラインカードの場合、SPAN 出力レートリミッタは ERSPAN とローカル SPAN の両方に適用されます。これらのデバイスでレートリミッタを使用するために特別な TCAM カービングは必要ありません。

- Cisco Nexus 92160YC-X、92304QC、9.272Q、9232C、92300YC、9348GC-FXP、93108TC-FX シリーズ スイッチ、Cisco Nexus 3232C および Cisco Nexus 3264Q スイッチの場合、sFlow と ERSPAN の両方を設定しないでください。
  - ロギングレート制限はデフォルトでイネーブルになっています。デフォルト設定は、**show running-config** および **show running-config all** には表示されません。レート制限が有効になっているかどうかを確認するには、**show logging** を使用します。レート制限が有効か無効かを確認するための専用フィールドがあります。
- ロギングレート制限の設定が適用されない場合は、実行コンフィギュレーションに表示され、**show logging** の出力に表示されます。



(注)

Cisco IOS の CLI に慣れている場合、この機能の Cisco NX-OS コマンドは従来の Cisco IOS コマンドと異なる点があるため注意が必要です。

## レート制限のデフォルト設定

次の表に、レート制限パラメータのデフォルト設定を示します。

*Table 1:* レート制限パラメータのデフォルト設定

パラメータ	デフォルト
アクセスリスト ロギング パケットのレート制限	100 pps
BFD パケットのレート制限	10000 pps
例外パケットのレート制限	50パケット/秒
FEXパケットレート制限	1000 pps
レイヤ3 収集パケットのレート制限	100 pps
レイヤ3マルチキャストデータパケットのレート制限	3000パケット/秒
SPAN 出力レート制限	制限なし

## レート制限の設定

スーパーバイザ宛 トラフィックにレート制限を設定できます。

**Procedure**

	<b>Command or Action</b>	<b>Purpose</b>
<b>ステップ 1</b>	<b>configure terminal</b> <b>Example:</b> <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します
<b>ステップ 2</b>	<b>hardware rate-limiter access-list-log {packets   disable} [module module [port start end]]</b> <b>Example:</b> <pre>switch(config)# hardware rate-limiter access-list-log 200</pre>	アクセスリストロギングのためにスーパーバイザモジュールにコピーされるパケットのレート制限を設定します。範囲は 0 ~ 10,000 です。
<b>ステップ 3</b>	<b>hardware rate-limiter bfd packets [module module [port start end]]</b> <b>Example:</b> <pre>switch(config)# hardware rate-limiter bfd 500</pre>	双方向フォワーディング検出 (BFD) パケットのレート制限を設定します。範囲は 0 ~ 10,000 です。
<b>ステップ 4</b>	<b>hardware rate-limiter exception packets [module module [port start end]]</b> <b>Example:</b> <pre>switch(config)# hardware rate-limiter exception 500</pre>	コントロールプレーン ポリシング (CoPP) ポリシーで分類されないシステムのすべての例外トラフィックのレート制限を設定します。範囲は 0 ~ 10,000 です。
<b>ステップ 5</b>	<b>hardware rate-limiter fex packets [module module [port start end]]</b> <b>Example:</b> <pre>switch(config)# hardware rate-limiter fex 500</pre>	スーパーバイザ宛 FEX トラフィックのレート制限を設定します。範囲は 0 ~ 10,000 です。
<b>ステップ 6</b>	<b>hardware rate-limiter layer-3 glean packets [module module [port start end]]</b> <b>Example:</b> <pre>switch(config)# hardware rate-limiter layer-3 glean 500</pre>	レイヤ 3 収集パケットのレート制限を設定します。範囲は 0 ~ 10,000 です。  特定の宛先へのトラフィックを受信するノードは、書き換え情報または宛先の背後にある物理層インターフェイスを認識しないため、トラフィックを転送できないことがあります。この間に、その宛先のデータパスに収集エンタリをインストールすることができます。これはグローバルパント隣接関係へのポインタではない可能性があるため、予約済みモジュールまたはポート値を使用して、このようなパケットをスーパーバイザにパントします。この

	<b>Command or Action</b>	<b>Purpose</b>
		<p>収集レートは、特定のレートリミッタを使用して制御できます。</p> <p><b>Note</b> CoPP ポリシーは、グローバルパント隣接のヒットにより CPU に転送される収集パケットのレートを制御します。レイヤ3収集ハードウェアレートリミッタは、sup-redirect access-listによって CPU にリダイレクトされる収集パケットの数を制限します。これは、パケットが不明なVTEPから受信されるVXLAN環境などの特殊なケースで使用されます。</p>
ステップ 7	<b>hardware rate-limiter layer-3 multicast local-groups packets [module module [port start end]]</b> <b>Example:</b> <pre>switch(config)# hardware rate-limiter layer-3 multicast local-groups 300</pre>	<p>最短パスツリー (SPT) の参加開始用にパントされたレイヤ3マルチキャストデータパケットのレート制限を設定します。0 ~ 10,000 です。</p>
ステップ 8	<b>hardware rate-limiter span-egress rate [module module]</b> <b>Example:</b> <pre>switch(config)# hardware rate-limiter span-egress 123</pre>	<p>出力トラフィックの SPAN のレート制限を設定します。範囲は0 ~ 100000000です。</p> <p><b>Note</b> sFlow と SPAN 出力レートリミッタの両方を設定しないでください。</p>
ステップ 9	(Optional) <b>show hardware rate-limiter [access-list-log   bfd  exception   fex   layer-3 glean   layer-3 multicast local-groups    module module]</b>  <b>Example:</b> <pre>switch# show hardware rate-limiter</pre>	レート制限の設定を表示します。モジュールの範囲は1 ~ 30 です。
ステップ 10	(Optional) <b>copy running-config startup-config</b>  <b>Example:</b> <pre>switch# copy running-config startup-config</pre>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

## レート制限のモニタリング

レート制限をモニタリングできます。

### Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ1	<b>show hardware rate-limiter [access-list-log   bfd   exception   fex   layer-3 glean   layer-3 multicast local-groups   span-egress   module <i>module</i>]</b> <b>Example:</b> <pre>switch# show hardware rate-limiter access-list-log</pre>	レート制限統計情報を表示します。

## レート制限統計情報のクリア

レート制限統計情報をクリアできます。

### Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ1	<b>clear hardware rate-limiter {all   access-list-log   bfd   exception   fex   layer-3 glean   layer-3 multicast local-groups   span-egress [module <i>module</i>] }</b> <b>Example:</b> <pre>switch# clear hardware rate-limiter access-list-log</pre>	レート制限統計情報をクリアします。

## レート制限の設定の確認

レート制限の設定情報を表示するには、次の作業を行います。

コマンド	目的
<b>show hardware rate-limiter [access-list-log   bfd   exception   fex   layer-3 glean   layer-3 multicast local-groups   span-egress   module <i>module</i>]</b>	レート制限の設定を表示します。

# レート制限の設定例

次に、アクセスリストロギングのためにスーパーバイザモジュールにコピーされるパケットのレート制限を設定する例を示します。

```
switch(config)# hardware rate-limiter access-list-log
switch(config)# show hardware rate-limiter access-list-log
Units for Config: kilo bits per second
Allowed, Dropped & Total: aggregated since last clear counters
```

Module:	R-L Class	Config	Allowed	Dropped	Total
4	access-list-log	100	0	0	0
Port group with configuration same as default configuration Eth4/1-36					
22	access-list-log	100	0	0	0
Port group with configuration same as default configuration Eth22/1-0					

次に、SPAN出力レートリミッタがsFlowと競合する例を示します。

```
switch(config)# hardware rate-limiter span-egress 123
Warning: This span-egress rate-limiter might affect functionality of sFlow
switch(config)# show hardware rate-limiter span-egress
Units for Config: kilo bits per second
Allowed, Dropped & Total: aggregated since Module: 1
R-L Class          Config      Allowed     Dropped     Total
+-----+-----+-----+-----+
L3 glean           100        0          0          0
L3 mcast loc-grp  3000       0          0          0
access-list-log    100        0          0          0
bfd                10000      0          0          0
exception          50         0          0          0
fex                3000       0          0          0
span               50         0          0          0
dpss               6400       0          0          0
span-egress        123        0          0          0
<<configured
```

## レート制限に関する追加情報

ここでは、レート制限の実装に関する追加情報について説明します。

## 関連資料

関連項目	マニュアルタイトル
Cisco NX-OS のライセンス	<i>Cisco NX-OS ライセンス ガイド</i>

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。