



Web セキュリティ アプライアンスの管理

- 「中央集中型コンフィギュレーション管理について」(P.8-1)
- 「適切な設定公開方式の決定」(P.8-1)
- 「Configuration Master を使用するための設定」(P.8-2)
- 「拡張ファイル公開を使用するための設定」(P.8-14)
- 「Web セキュリティ アプライアンスへの設定の公開」(P.8-14)
- 「公開ジョブのステータスと履歴の表示」(P.8-19)
- 「Web セキュリティ アプライアンスのステータスの表示」(P.8-20)
- 「URL カテゴリ セットの更新と中央集中型コンフィギュレーション管理」(P.8-23)

中央集中型コンフィギュレーション管理について

中央集中型コンフィギュレーション管理を使用すると、セキュリティ管理アプライアンスから関連する Web セキュリティ アプライアンスに設定を公開できるようになり、次のような利点が得られます。

- Web セキュリティ ポリシーの設定や設定の更新を個々の Web セキュリティ アプライアンスではな くセキュリティ管理アプライアンスで一度行うだけで済み、管理を簡便化および迅速化できます。
- 展開されているネットワーク全体で、ポリシーを均一に適用できます。

Web セキュリティ アプライアンスには、次の2種類のコンフィギュレーション ファイルを公開できます。

- Configuration Master
- コンフィギュレーションファイル(拡張ファイル公開を使用)

適切な設定公開方式の決定

セキュリティ管理アプライアンスから設定を公開するには異なる2つの方法があり、それぞれ異なる設定を公開します。設定の中には中央集中型で管理できないものもあります。

一般的には次のようになります。

• 次の設定に対しては、Configuration Master を使用します。

Web セキュリティ アプライアンスの [Web Security Manager] メニューに表示される機能。ポリ シーやカスタム URL のカテゴリなど。

1

例外: L4 トラフィック モニタの(L4TM)の設定は、Configuration Master の対象に含まれません。

サポートの対象となる機能は、Configuration Master のバージョンによって変わります。このバー ジョンは AsyncOS for Web Security のバージョンに対応します。

次の設定に対しては、コンフィギュレーションファイル(拡張ファイル公開)を使用します。

アプライアンスの管理に関係する機能。たとえば、ログ サブスクリプションやアラートの設定、 または管理責任の分散など。

例外:

ネットワークやインターフェイスの設定、DNS、Web Cache Communication Protocol (WCCP)、 アップストリーム プロキシ グループ、証明書、プロキシ モード、SNTP などの時間設定、レベル 4 トラフィック モニタ(L4TM)の設定、認証リダイレクト ホスト名。

これらの設定は、管理対象の Web セキュリティ アプライアンスで直接設定する必要があります。 『Cisco IronPort AsyncOS for Web Security User Guide』を参照してください。

Configuration Master を使用するための設定

Configuration Master を使用して中央集中型コンフィギュレーション管理を設定するには、 「Configuration Master を使用するための設定の概要」(P.8-2)で説明する手順を順序に従って実行して ください。

拡張ファイル公開だけを使用するように準備するには、「拡張ファイル公開を使用するための設定」 (P.8-14)を参照してください。

Configuration Master を使用するための設定の概要

Web セキュリティ アプライアンスを中央集中方式で管理するようにシステムを設定するには、次の手順に従ってください。

ステップ1 (任意) Web セキュリティ アプライアンス。 すべての Web セキュリティ アプライアンスの設定モデル として動作している Web セキュリティ アプライアンスがすでにある場合は、その Web セキュリティ アプライアンスからコンフィギュレーション ファイルをダウンロードします。このファイルを使用す ると、セキュリティ管理アプライアンスでの Configuration Master の設定を迅速に行うことができま す。方法については、『Cisco IronPort AsyncOS for Web Security User Guide』の「Saving and Loading the Appliance Configuration」を参照してください。

コンフィギュレーション ファイルと Configuration Master のバージョンの互換性については、「表 2-3 (WSA のある導入のみ) Configuration Master の互換性」(P.2-3) を参照してください。

- **ステップ2** 設定のための一般的な要件や注意事項を確認します。「Configuration Master を使用するための重要な 注意事項」(P.8-3) を参照してください。
- **ステップ3** 各 Web セキュリティ アプライアンスに使用する Configuration Master のバージョンを確認します。 「使用する Configuration Master のバージョンの確認」(P.8-3) を参照してください。
- **ステップ 4 セキュリティ管理アプライアンス。**Cisco IronPort 中央集中型コンフィギュレーション マネージャをイ ネーブルにして設定します。「セキュリティ管理アプライアンスでの中央集中型コンフィギュレーショ ン管理のイネーブル化」(P.8-4) を参照してください。
- **ステップ 5** セキュリティ管理アプライアンス。Configuration Master を初期化します。「Configuration Master の初 期化」(P.8-4)を参照してください。

- **ステップ6** セキュリティ管理アプライアンス。Web セキュリティ アプライアンスを Configuration Master に関連 付けます。「Web セキュリティ アプライアンスと Configuration Master の関連付けについて」(P.8-5) を参照してください。
- ステップ7 セキュリティ管理アプライアンス。ポリシー、カスタム URL カテゴリ、および Web プロキシ バイパ ス リストを Configuration Master にインポートするか、手動で設定します。「公開のための設定」 (P.8-6) を参照してください。
- ステップ8 セキュリティ管理アプライアンス。それぞれのWeb セキュリティアプライアンスでイネーブルにされている機能が、そのアプライアンスに関連付けられているConfiguration Master でイネーブルにされている機能と一致していることを確認します。「機能が常にイネーブルにされていることの確認」(P.8-10)を参照してください。
- **ステップ9** セキュリティ管理アプライアンス。必要とする Configuration Master を設定し、必要な機能をイネーブ ルにしたら、Web セキュリティ アプライアンスに設定を公開します。「Configuration Master の公開」 (P.8-14) を参照してください。

Configuration Master を使用するための重要な注意事項

(注)

中央集中型で管理する Web セキュリティ アプライアンスのそれぞれについて、同名のレルムに対する 設定が同一である場合を除いて、[Network] > [Authentication] ですべての [Realm Names] がアプライ アンス全体で一意になっていることを確認します。

使用する Configuration Master のバージョンの確認

AsyncOS for Security Management には複数の Configuration Master があるため、複数の Web セキュ リティ アプライアンスで異なる機能をサポートする異なるバージョンの AsyncOS for Web Security が 実行されているという、異機種混在環境でも中央集中型で管理できます。

それぞれの Configuration Master には、AsyncOS for Web Security の特定のバージョンで使用する設定 が行われています。

使用している AsyncOS for Web Security のバージョンで使用できる Configuration Master を判断する には、「SMA 互換性マトリクス」(P.2-2) を参照してください。

(注)

最善の結果を得るには、Configuration Master のバージョンが、Web セキュリティ アプライアンスの AsyncOS のバージョンと同じである必要があります。古いバージョンの Configuration Master から新 しいバージョンの Web セキュリティ アプライアンスに対して公開を行うと、Web セキュリティ アプラ イアンスの設定が Configuration Master の設定と一致していない場合には、処理に失敗するおそれがあ ります。この問題は、[Web Appliance Status Details] ページに不一致が見られない場合でも発生するこ とがあります。この場合は、各アプライアンスでの設定を手動で比較する必要があります。

セキュリティ管理アプライアンスでの中央集中型コンフィギュレーション 管理のイネーブル化

- **ステップ1** セキュリティ管理アプライアンスで、[Management Appliance] > [Centralized Services] > [Web] > [Centralized Configuration Manager] を選択します。
- **ステップ 2** [Centralized Configuration Manager] ページで [Enable] をクリックします。
- ステップ3 システム セットアップ ウィザードを実行してから初めて Cisco IronPort 中央集中型コンフィギュレー ション マネージャをイネーブルにする場合は、エンドユーザ ライセンス契約書を確認し、[Accept] を クリックします。
- ステップ4 変更を送信し、保存します。

Configuration Master の 初期化とインポート

- Configuration Master の初期化
- Web セキュリティ アプライアンスからの設定のインポート
- 公開のための設定

Configuration Masterの初期化

- (注) Configuration Master 7.1 を Configuration Master 7.5 にコピーまたはインポートする前に、 「Configuration Master 7.5 を設定する前の注意事項」(P.8-24)を参照してください。
- **ステップ1** メイン セキュリティ管理アプライアンスで、[Web] > [Utilities] > [Configuration Masters] を選択しま す。
- ステップ 2 [Options] カラムの [Initialize] をクリックします。
- ステップ 3 [Initialize Configuration Master] ページで、次の手順を実行します。
 - 以前のリリース用の Configuration Master がすでにあり、新しい Configuration Master で同じ設定 を適用したい場合は、[Copy Configuration Master] を選択します。

また、後で既存の Configuration Master から設定をインポートすることもできます。

- 上記に該当しない場合は、[Use default settings] を選択します。
- ステップ 4 [Initialize] をクリックします。

これで Configuration Master が使用可能な状態になります。

ステップ 5 それぞれの Configuration Master のバージョンに対して初期化作業を繰り返します。

<u>入</u> (注)

Configuration Master を初期化すると、[Initialize] オプションは使用できなくなります。その代わり に、「公開のための設定」(P.8-6) で説明されている方法のいずれかを使用して Configuration Master を設定します。

Web セキュリティ アプライアンスと Configuration Master の関連付け について

中央集中型で管理する Web セキュリティ アプライアンスのそれぞれにおいて、そのアプライアンスの AsyncOS バージョンと一致する Configuration Master にポリシー設定を関連付ける必要があります。 たとえば、Web セキュリティ アプライアンスで AsyncOS 6.3 for Web を実行中の場合は、 Configuration Master 6.3 に関連付ける必要があります。

このための最も単純な方法は、状況によって異なります。

条件	参照する手順
まだ Web セキュリティ アプライアンスをセキュ リティ管理アプライアンス に追加していない	「Web セキュリティ アプライアンスの追加と Configuration Master のバージョンとの関連付け」 (P.8-5)
すでに Web セキュリティ アプライアンスを追加 済みである	「Configuration Master のバージョンと Web セキュリティ アプライアンスとの関連付け」 (P.8-6)

Web セキュリティ アプライアンスの追加と Configuration Master のバージョンとの関連付け

まだ Web セキュリティ アプライアンスを中央集中管理の対象に追加していない場合は、この手順を実行してください。

- **ステップ1** 使用している Web セキュリティ アプライアンスと、この AsyncOS for Security Management のリリー スで使用できる Configuration Master のバージョンとの互換性を確認します。「SMA 互換性マトリク ス」(P.2-2) を参照してください。
- **ステップ2** セキュリティ管理アプライアンスで、[Management Appliance] > [Centralized Services] > [Security Appliances] を選択します。
- **ステップ 3** [Add Web Appliance] をクリックします。
- **ステップ4** [Appliance Name and IP Address] テキスト フィールドに、Cisco IronPort アプライアンスの管理イン ターフェイスのアプライアンス名と IP アドレスを入力します。



ſ

[IP Address] テキスト フィールドに DNS 名を入力した場合でも、[Submit] をクリックすると、 すぐに IP アドレスに解決されます。

- **ステップ 5** Centralized Configuration Manager サービスが事前に選択されています。
- **ステップ 6** [Establish Connection] をクリックします。
- **ステップ7** 管理対象となるアプライアンスの管理者アカウントのユーザ名とパスワードを入力し、[Establish Connection] をクリックします。

(注)

- ン ログイン資格情報を入力すると、セキュリティ管理アプライアンスからリモートアプライアン スへのファイル転送のための公開 SSH キーが渡されます。ログイン資格情報は、セキュリティ 管理アプライアンスには保存されません。
- ステップ8 [Success] メッセージがページのテーブルの上に表示されるまで待機します。
- **ステップ 9** アプライアンスに関連付ける Configuration Master のバージョンを選択します。
- ステップ 10 変更を送信し、保存します。
- **ステップ 11** 中央集中型コンフィギュレーション管理をイネーブルにする Web セキュリティ アプライアンスごと に、この手順を繰り返します。

Configuration Master のバージョンと Web セキュリティ アプライアンスとの関連付け

Web セキュリティ アプライアンスをセキュリティ管理アプライアンスに追加済みの場合は、次の手順 を使用して、Web セキュリティ アプライアンスを Configuration Master のバージョンに素早く関連付 けることができます。

- **ステップ1** 使用している Web セキュリティ アプライアンスと、この AsyncOS for Security Management のリリー スで使用できる Configuration Master のバージョンとの互換性を確認します。「SMA 互換性マトリク ス」(P.2-2) を参照してください。
- **ステップ2** セキュリティ管理アプライアンスで、[Web] > [Utilities] > [Configuration Masters] を選択します。



Configuration Master が [Disabled] と表示されている場合にイネーブルにするには、[Web] > [Utilities] > [Security Services Display] の順にクリックし、次に [Edit Display Settings] をク リックします。対象とする Configuration Master のチェックボックスを選択して、イネーブル にします。詳細については、「公開する機能のイネーブル化」(P.8-11)を参照してください。

- **ステップ 3** [Edit Appliance Assignment List] をクリックします。
- ステップ 4 関連付けるアプライアンスの行でクリックし、[Masters] カラムにチェックマークを入れます。
- ステップ 5 変更を送信し、保存します。

公開のための設定

公開する設定を Configuration Master に設定します。

Configuration Master の設定には、いくつかの方法があります。

 AsyncOS for Security Management の以前のリリースからアップグレードする場合:以前の既存の Configuration Master をコピーして新しい Configuration Master のバージョンを初期化していない 場合は、古いバージョンをインポートすることができます。「既存の Configuration Master からの インポート」(P.8-7)を参照してください。 Web セキュリティ アプライアンスを設定済みで、複数の Web セキュリティ アプライアンスで同じ 設定を使用したい場合:保存されているコンフィギュレーション ファイルをアプライアンスから Configuration Master にインポートします(「Configuration Master を使用するための設定」 (P.8-2)でコンフィギュレーション ファイルを保存した場合)。

インポートの手順については、「Web セキュリティ アプライアンスからの設定のインポート」 (P.8-7) を参照してください。

- インポートした設定を変更する場合は、「Configuration Master での Web セキュリティ機能の直接 設定」(P.8-8)を参照してください。
- Web セキュリティアプライアンスでポリシー、URL カテゴリ、バイパス設定をまだ設定していない場合は、セキュリティ管理アプライアンスでこれらの設定を対応する Configuration Master に設定します。

詳細については、「Configuration Master での Web セキュリティ機能の直接設定」(P.8-8)を参照 してください。

既存の Configuration Master からのインポート

既存の Configuration Master を新しい Configuration Master のバージョンにアップグレードすることができます。たとえば、Configuration Master 7.1 の設定を、新しい Configuration Master 7.5 にインポートすることができます。

(注)

Configuration Master 7.5 にコピーまたはインポートする前に、「Configuration Master 7.5 を設定する前の注意事項」(P.8-24)を参照してください。

- ステップ1 セキュリティ管理アプライアンスで、[Web] > [Utilities] > [Configuration Masters] を選択します。
- **ステップ 2** [Options] カラムで、[Import Configuration] をクリックします。
- ステップ3 [Select Configuration Source] で、リストから [Configuration Master] を選択します。
- **ステップ 4** この設定に、既存のカスタム ユーザ ロールを取り込むかどうかを選択します。
 - カスタム ユーザ ロールの詳細については、「Custom Web User ロールについて」(P.12-9)を参照して ください。
- **ステップ 5** [Import] をクリックします。

Web セキュリティ アプライアンスからの設定のインポート

使用中の Web セキュリティ アプライアンスで機能している既存の設定を使用する場合は、そのコン フィギュレーション ファイルをセキュリティ管理アプライアンスにインポートして、Configuration Master 用のデフォルトのポリシー設定を作成できます。

コンフィギュレーション ファイルと Configuration Master のバージョンの互換性については、「表 2-3 (WSA のある導入のみ) Configuration Master の互換性」(P.2-3) を参照してください。



ſ

警告 管理対象の Web セキュリティ アプライアンスに設定をすでに公開してある場合でも、互換性のある Web コンフィギュレーション ファイルを何回でもインポートすることができます。ただし、コン フィギュレーション ファイルを Configuration Master にインポートすると、選択した Configuration Master に関連付けられている設定が上書きされることに注意してください。また、 [Security Services Display] ページのセキュリティ サービスの設定は、インポートしたファイルと 一致するよう設定されます。

Configuration Master に Web コンフィギュレーション ファイルを取り込むには、次の手順を実行します。

- **ステップ1** Web セキュリティ アプライアンスからコンフィギュレーション ファイルを保存します。
- ステップ2 セキュリティ管理アプライアンスで、[Web] > [Utilities] > [Configuration Masters] を選択します。
- **ステップ3** [Options] カラムで、[Import Configuration] をクリックします。
- ステップ4 [Select Configuration] ドロップダウン リストから、[Web Configuration File] を選択します。
- **ステップ 5** [New Master Defaults] セクションで、[Browse] をクリックし、Web セキュリティ アプライアンスから 有効なコンフィギュレーション ファイルを選択します。
- ステップ 6 [Import File] をクリックします。
- **ステップ 7** [Import] をクリックします。

Configuration Master での Web セキュリティ機能の直接設定

Configuration Master では、バージョンに応じて次の機能を設定することができます。

Configuration Master 6.3	Configuration Master 7.1	Configuration Master 7.5		
• ID	• ID	• ID		
• 復号ポリシー	• SaaS ポリシー	• SaaS ポリシー		
• ルーティング ポリシー	• 復号ポリシー	• 復号ポリシー		
• アクセス ポリシー	・ ルーティング ポリシー	・ ルーティング ポリシー		
・ プロキシ バイパス	・ アクセス ポリシー	• アクセス ポリシー		
• IronPort データ セキュリ	• 全体の帯域幅の制限	 全体の帯域幅の制限 		
ティ ポリシー	• IronPort データ セキュリティ	• IronPort データ セキュリティ		
 外部 DLP ポリシー 	• 外部データ消失防止	• 外部データ消失防止		
• カスタム URL カテゴリ	Outbound Malware Scanning	Outbound Malware Scanning		
● 時間範囲	・ カスタム URL カテゴリ	・ カスタム URL カテゴリ		
	 定義済みの時間範囲 	 定義済みの時間範囲 		
	• バイパス設定	• バイパス設定		

Configuration Master で各機能を直接設定するには、[Web] > [Configuration Master <version>] > <feature> を選択します。

「Configuration Master で機能を設定する場合の SMA 特有の違い」(P.8-9) で説明する一部の項目を除いて、Configuration Master で機能を設定する方法は、Web セキュリティ アプライアンスで同じ機能を設定する場合と同じです。各説明については、Configuration Master のバージョンに対応する AsyncOS のバージョンの『Cisco IronPort AsyncOS for Web Security User Guide』を参照してください。必要な場合は、「使用する Configuration Master のバージョンの確認」(P.8-3) を参照して、使用 している Web セキュリティ アプライアンスに対応する正しい Configuration Master を判別してください。

Web セキュリティ ユーザ ガイドは、 http://www.cisco.com/en/US/products/ps10164/products_user_guide_list.html ですべてのバージョンを 入手できます。

Configuration Master で機能を設定する場合の SMA 特有の違い

Configuration Master で機能を設定するときには、以下で説明する Web セキュリティ アプライアンス で同じ機能を直接設定する場合との違いに注意してください。

表 8-1	機能の設定:Configuration Master と Web セキュリティ アプライアンスとの違い
-------	---

機能またはページ	詳細
すべての機能、特に各リリースで の新機能	Configuration Master で設定する各機能について、セキュリティ管理アプライアンスで [Web] > [Utilities] > [Security Services Display] にある機能をイネーブルにする必要があります。詳細については、「機能が常にイネーブルにされていることの確認」(P.8-10)を参照してください。
[Identities] > [Add or Edit Identity]	[Identify Users Transparently] オプションは、トランスペアレント ユーザ ID をサポー トする認証レルムが設定された Web セキュリティ アプライアンスが管理対象アプライ アンスとして追加されているときに有効になります。
	この機能は、Configuration Master 7.5 で導入されました。
ID	「Configuration Master で ID を使用する場合のヒント」(P.8-9)を参照してください。
SaaS ポリシー	認証オプションの [Prompt SaaS users who have been discovered by transparent user identification] は、トランスペアレント ユーザ ID をサポートする認証レルムが設定された Web セキュリティ アプライアンスが管理対象アプライアンスとして追加されている場合のみ有効になります。
[Access Policies] > [Edit Group]	
	[Policy Member Definition] セクションで [Identities and Users] オプションを設定する と、外部ディレクトリ サーバを使用している場合には、以下が適用されます。
	[Edit Group] ページでグループを検索した場合、検索結果の最初の 500 項目しか表示 されません。対象とするグループが見つからない場合は、そのグループを 「Authorized Groups」に追加することができます。これを行うには、[Directory] 検索 フィールドにこのグループを入力して、[Add] ボタンをクリックします。
[Access Policies] > [Web Reputation and Anti-Malware Settings]	このページで指定できるオプションは、関連する Configuration Master に対して Adaptive Scanning がイネーブルにされているかどうかによって変わります。[Web] > [Utilities] > [Security Services Display] でこの設定を確認してください。
	この機能は、Configuration Master 7.5 で導入されました。

Configuration Master で ID を使用する場合のヒント

ſ

セキュリティ管理アプライアンスで ID を作成する際には、特定のアプライアンスのみに適用されるオ プションがあります。たとえば、セキュリティ管理アプライアンスを購入し、Web セキュリティ アプ ライアンスごとに作成された既存の Web セキュリティ アプライアンス コンフィギュレーションとポリ シーを保持する場合は、1 つのファイルをマシンにロードし、次に他のマシンから手動でポリシーを追 加する必要があります。 これを実行するための方法の1つとして、各アプライアンスに一連の ID を作成し、これらの ID を参照するポリシーを設定する方法があります。セキュリティ管理アプライアンスが設定を公開すると、これらの ID と、ID を参照するポリシーは自動的に削除され、ディセーブルになります。この方法を使用 すると、手動で何も設定する必要がありません。これは基本的に「アプライアンスごと」の ID です。

この方法の唯一の問題は、デフォルトのポリシーまたは ID が、サイト間で異なる場合です。たとえ ば、あるサイトではポリシーを「default allow with auth」に設定し、別のサイトでは「default deny」 に設定している場合です。この場合、アプライアンスごとの ID とポリシーをデフォルトのすぐ上に作 成する必要があります。基本的には独自の「デフォルト」ポリシーを作成します。

機能が常にイネーブルにされていることの確認

Configuration Master を公開する前に、それが公開されることと、公開後に目的の機能がイネーブルになり、意図するように設定されていることを確認します。

このためには、次の両方を実行してください。

- 「イネーブルにされている機能の比較」(P.8-10)
- 「公開する機能のイネーブル化」(P.8-11)

(注)

異なる機能がイネーブルになっている複数の Web セキュリティ アプライアンスが同じ Configuration Master に割り当てられている場合は、各アプライアンスを別個に公開するようにし、公開前にこれらの手順を実行する必要があります。

イネーブルにされている機能の比較

それぞれの Web セキュリティ アプライアンスでイネーブルにされている機能が、そのアプライアンス に関連付けられている Configuration Master でイネーブルにされている機能と一致していることを確認 します。

(注)

異なる機能を持つ複数のWeb セキュリティアプライアンスが同じ Configuration Master に割り当てら れている場合は、各アプライアンスを別個に公開するようにし、公開前にこのチェックを実行する必要 があります。

Web セキュリティ アプライアンスでイネーブルにされている機能を確認するには、次の手順を実行します。

- **ステップ1** セキュリティ管理アプライアンスで、[Web] > [Utilities] > [Web Appliances Status] を選択します。
- **ステップ 2** Configuration Master を公開する Web セキュリティ アプライアンスの名前をクリックします。
- **ステップ 3** [Security Services] テーブルまでスクロールします。
- ステップ4 イネーブルにされているすべての機能の機能キーがアクティブで、期限切れでないことを確認します。
- ステップ5 [Services] カラムの設定を比較します。

[Web Appliance Service] カラムと、[Is Service Displayed on Management Appliance?] カラムが同じで ある必要があります。

[Enabled] = [Yes]

[Disabled] および [Not Configured] = [No] または [Disabled]

[N/A] は適用外であることを意味します。たとえば、そのオプションは Configuration Master で設 定できませんが、一覧には表示されて、機能キーのステータスを確認することができます。

コンフィギュレーションが不一致の場合は、文字が赤色で表示されます。

- **ステップ6** ある機能についてのイネーブルおよびディセーブルの設定が一致していない場合は、次のいずれかを実行します。
 - Configuration Master の対応する設定を変更します。「公開する機能のイネーブル化」(P.8-11)を 参照してください。
 - Web セキュリティアプライアンスの当該の機能をイネーブルまたはディセーブルにします。変更 内容によっては、複数の機能に影響する場合があります。関連する機能については、『Cisco IronPort AsyncOS for Web Security User Guide』を参照してください。

公開する機能のイネーブル化

Configuration Master を使用して設定を公開する機能をイネーブルにします。

(注)

Configuration Master に対して機能をイネーブルにしても、その機能が Web セキュリティ アプライア ンスでイネーブルになるわけではありません。

各 Configuration Master に対してイネーブルにした機能は、[Security Services Display] ページに要約 されます。「N/A」と表示されている場合は、その機能がその Configuration Master のバージョンで使 用できないことを表します。

図 8-1 [Security Services Display] ページ

Security Services Display

Configuration Master Settings for Display of Security Services							
	Configuration Masters						
Features	6.3	7.1	7.5				
Transparent mode	Yes	Yes	Yes				
FTP Proxy	Yes	Yes	Yes				
HTTPS Proxy	Yes	Yes	Yes				
Upstream Proxy Groups	Yes	Yes	Yes				
Acceptable Use Controls	Cisco IronPort Web Usage Controls	Cisco IronPort Web Usage Controls (with Application Visibility and Control)	Cisco IronPort Web Usage Controls (with Application Visibility and Control)				
AnyConnect Secure Mobility	N/A	IP Range	IP Range				
Web Reputation Filters	Yes	Yes	Yes (Adaptive Scanning: Yes)				
Webroot Anti-Malware	Yes	Yes	Yes				
McAfee Anti-Malware	Yes	Yes	Yes				
Sophos Anti-Malware	N/A	Yes	Yes				
End-User Acknowledgement	Yes	Yes	Yes				
Cisco IronPort Data Security Filters	Yes	Yes	Yes				
External DLP Servers	Yes	Yes	Yes				
Credential Encryption	N/A	No	No				
Identity Provider for SaaS	N/A	Yes	Yes				
			Edit Display Settings				

公開する機能をイネーブルにするには、次の手順を実行してください。

1

- **ステップ1** イネーブルにする機能とディセーブルにする機能を確認します。「イネーブルにされている機能の比較」 (P.8-10) を参照してください。
- **ステップ2** セキュリティ管理アプライアンスで、[Web] > [Utilities] > [Security Services Display] を選択します。
- ステップ 3 [Edit Settings] をクリックします。

[Edit Security Services Display] ページに、各 Configuration Master に表示される機能が一覧されます。



(注) Web プロキシは機能として一覧されていません。これは、Web プロキシは Web セキュリティ アプライアンスで管理されているプロキシ タイプのいずれかを実行するためにイネーブルに なっていると見なされているためです。Web プロキシをディセーブルにすると、Web セキュリ ティアプライアンスに公開されたすべてのポリシーが無視されます。

- **ステップ4** (任意)使用しない Configuration Master は非表示にします。意図しない影響が生じるのを避けるため、 「使用しない Configuration Master のディセーブル化」(P.8-12)の「注」を参照してください。
- **ステップ 5** 使用する各 Configuration Master について、イネーブルにする各機能に対する [Yes] チェックボックス を選択または選択解除します。
 - 一部の機能について、次のような特別な注意事項があります(Configuration Master による)。
 - トランスペアレントモード。フォワードモードを使用した場合、プロキシバイパス機能は使用できなくなります。
 - HTTPS プロキシ。HTTPS プロキシは、復号ポリシーを実行するためにイネーブルにする必要 があります。
 - アップストリーム プロキシ グループ。ルーティング ポリシーを使用する場合は、Web セキュ リティ アプライアンスでアップストリーム プロキシ グループが使用できるようになっている 必要があります。
 - 許容範囲内の使用制御。使用するサービス([Cisco IronPort URL Filters] または [Cisco IronPort Web Usage Controls])を選択し、[Application Visibility and Control] をイネーブルにするかどうかを選択します。
 - AnyConnect セキュア モビリティ。[IP Range] または [Cisco ASA] を選択します。
 - Web レピュテーション フィルタリング。Adaptive Scanning をイネーブルにするかどうかを指定します。
- **ステップ6** 使用する各 Configuration Master に対して変更を加えます。
- **ステップ7** [Submit] をクリックします。セキュリティ サービスの設定に加えた変更が、Web セキュリティ アプラ イアンスで設定されたポリシーに影響する場合、GUI に特定の警告メッセージが表示されます。変更 を送信することが確実な場合は、[Continue] をクリックします。
- **ステップ 8** [Security Services Display] ページで、選択した各オプションの横に [Yes] と表示されることを確認します。
- ステップ9 変更を保存します。
- **ステップ 10** 公開先のアプライアンスに対して、すべての機能が正しくイネーブルまたはディセーブルになっている ことを確認します。「イネーブルにされている機能の比較」(P.8-10)を参照してください。

使用しない Configuration Master のディセーブル化

使用しない Configuration Master を表示しないようにすることができます。

たとえば、一部の Configuration Master をディセーブルにしたとき、[Configuration Master] タブと [Security Services Display] ページは次のように表示されます。

Security Services Display

Configuration Master Settings for Display of Security Services						
	Configuration Masters					
Features	6.3 (disabled)	7.1 (disabled)	7.5			
Transparent mode	Yes	Yes	Yes			
FTP Proxy	Yes	Yes	Yes			
HTTPS Proxy	Yes	Yes	Yes			
Upstream Proxy Groups	Yes	Yes	Yes			
Acceptable Use Controls	Cisco IronPort Web Usage Controls	Cisco IronPort Web Usage Controls (with Application Visibility and Control)	Cisco IronPort Web Usage Controls (with Application Visibility and Control)			
AnyConnect Secure Mobility	N/A	IP Range	IP Range			
Web Reputation Filters	Yes	Yes	Yes (Adaptive Scanning: Yes)			
Webroot Anti-Malware	Yes	Yes	Yes			
McAfee Anti-Malware	Yes	Yes	Yes			
Sophos Anti-Malware	N/A	Yes	Yes			
End-User Acknowledgement	Yes	Yes	Yes			
Cisco IronPort Data Security Filters	Yes	Yes	Yes			
External DLP Servers	Yes	Yes	Yes			
Credential Encryption	N/A	No	No			
Identity Provider for SaaS	N/A	Yes	Yes			
			Edit Display Settings			



ſ

- (注) Configuration Master をディセーブルにすると、それに対するすべての参照が、対応する [Configuration Master] タブを含めて GUI から削除されます。その Configuration Master を使 用する保留中の公開ジョブは削除され、非表示の Configuration Master に割り当てられていた すべての Web セキュリティ アプライアンスが、割り当てられていないものとして再分類され ます。少なくとも1つの Configuration Master をイネーブルにする必要があります。
- ステップ1 セキュリティ管理アプライアンスで、[Web] > [Utilities] > [Security Services Display] を選択します。
- ステップ 2 [Edit Settings] をクリックします。
- **ステップ3** 使用しない Configuration Master に対するチェックボックスを選択解除します。

1

Edit Security Services Display

Configuration Master Security Services Display Settings	
Please match the state currently configured on your Web Security Appliances. If there is variation within your deployment you should a "yes" if the option is used on any appliance in your deployment.	nswer
Configuration Master 6.3	
Enable this Configuration Master to display the available options.	
Configuration Master 7.1	
Enable this Configuration Master to display the available options.	
✓ Configuration Master 7.5	
Web Appliance Options for Configuration Master 7.5	Yes
Do your Web Appliances have Transparent mode enabled? 🔊	
Do your Web Appliances have FTP Proxy enabled?	V
Do your Web Appliances have HTTPS Proxy enabled? 🕐	V

ステップ 4 変更を送信し、保存します。

拡張ファイル公開を使用するための設定

システムで Configuration Master を使用するよう設定されている場合は、拡張ファイル公開に対する設 定も行われています。

そうでない場合は、次の項で説明する手順を実行してください。これらは、拡張ファイル公開だけでなく、Configuration Master の公開にも適用されます。

- 「セキュリティ管理アプライアンスでの中央集中型コンフィギュレーション管理のイネーブル化」 (P.8-4)
- 「Configuration Master の初期化」(P.8-4)
- 「Web セキュリティ アプライアンスと Configuration Master の関連付けについて」(P.8-5)

Web セキュリティ アプライアンスへの設定の公開

- 「Configuration Master の公開」(P.8-14)
- 「拡張ファイル公開による設定の公開」(P.8-18)

Configuration Master の公開

Configuration Master で設定を編集またはインポートした後、その設定を、Configuration Master に関 連付けられている Web セキュリティ アプライアンスへ公開できます。

- 「Configuration Master を公開する前に」(P.8-15)
- 「Configuration Master の公開」(P.8-16)
- 「Configuration Master を後日公開」(P.8-16)
- 「コマンドライン インターフェイスによる Configuration Master の公開」(P.8-17)

Configuration Master を公開する前に

Configuration Master を公開すると、その **Configuration Master** に関連付けられている **Web** セキュリ ティアプライアンスの既存のポリシー情報が上書きされます。

Configuration Master を使用して設定できる設定の詳細については、「適切な設定公開方式の決定」 (P.8-1)を参照してください。

Configuration Master を公開する前に、次のことを確認します。

- 対象となる Web セキュリティ アプライアンスの AsyncOS のバージョンが、Configuration Master のバージョンと同じかそれより新しいものである必要があります。具体的な要件については、 「SMA 互換性マトリクス」(P.2-2)を参照してください。AsyncOS 7.5 を実行している Web セ キュリティ アプライアンスに対して公開するには、Configuration Master 7.5 を使用することを強 く推奨します。
- (初回のみ)「Configuration Master を使用するための設定」(P.8-2) で説明する手順に従います。
- 対象とする各 Web セキュリティ アプライアンスからコンフィギュレーション ファイルを保存して、公開された設定によって問題が生じた場合に既存の設定を復元できるようにします。詳細については、『Cisco IronPort AsyncOS for Web Security User Guide』を参照してください。
- Configuration Master が公開を実施し、公開後に意図する機能がイネーブルになるようにするには、各 Web セキュリティ アプライアンスと、これに対応する Configuration Master の機能を確認し、必要に応じて変更を加えます。「イネーブルにされている機能の比較」(P.8-10)、および必要に応じて「公開する機能のイネーブル化」(P.8-11)を参照してください。

同じ Configuration Master に割り当てられている複数の Web セキュリティ アプライアンスで異な る機能がイネーブルになっている場合は、各アプライアンスを別個に公開するようにし、それぞれ の公開前に機能がイネーブルになっていることを確認する必要があります。

- 対象の Web セキュリティ アプライアンスで AsyncOS を復元した場合は、そのアプライアンスを 異なる Configuration Master と関連付けなければならない場合があります。
- Configuration Master を、トランスペアレント ユーザ ID がイネーブルになったレルムを持たない Web セキュリティ アプライアンスに公開したものの、[Identity] または [SaaS Policy] で [Transparent User Identification] を選択していると、次のようになります。
 - [Identity] の場合、[Transparent User Identification] はディセーブルになり、代わりに [Require Authentication] オプションが選択されます。
 - [SaaS Policy] の場合、[Transparent User Identification] オプションはディセーブルになり、代わりにデフォルトのオプション(SaaS ユーザに対して常にプロキシ認証を要求)が選択されます。
- Web セキュリティアプライアンスでコミットしたときに Web プロキシの再起動が必要になる変更 内容は、それを セキュリティ管理アプライアンスから公開したときにもプロキシの再起動が必要 になります。この場合は、警告が発生します。

プロキシの再起動が必要な変更を Web セキュリティ アプライアンスで行うと、公開時にもプロキ シの再起動が発生することがあります。たとえば、Web セキュリティ アプライアンスで新しいグ ループをアクセス ポリシーのグループ認証設定に追加すると、次に Configuration Master が公開 されるときに Web プロキシが再起動します。このような場合は、プロキシの再起動に関する警告 は発生しません。

Web プロキシの再起動により、Web セキュリティ サービスは一時的に中断されます。Web プロキシの再起動による影響の詳細については、『*Cisco IronPort AsyncOS 7.5 for Web Security User Guide*』の「Checking for Web Proxy Restart on Commit」を参照してください。

• ID に対する変更を公開すると、すべてのエンドユーザが再認証を受ける必要が生じます。

- <u>》</u> (注)
- セキュリティ管理アプライアンスから、RSA サーバ用に設定されていない複数の Web セキュリティア プライアンスに、外部 DLP ポリシーを公開しても問題ありません。公開しようとすると、セキュリ ティ管理アプライアンスから、次の公開ステータス警告が送信されます。「The Security Services display settings configured for Configuration Master 7.1 do not currently reflect the state of one or more Security Services on Web Appliances associated with this publish request. The affected appliances are: "[*WSA Appliance Name*]". This may indicate a misconfiguration of the Security Services display settings for this particular Configuration Master. Go to the Web Appliance Status page for each appliance provides a detailed view to troubleshooting this issue. Do you want to continue publishing the configuration now?」

公開を続行した場合、RSA サーバ用に設定されていない Web セキュリティ アプライアンスは、外部 DLP ポリシーを受信しますが、これらのポリシーはディセーブルにされます。外部 DLP サーバが設定 されていない場合、Web セキュリティ アプライアンスの [External DLP] ページには公開されたポリ シーが表示されません。

Configuration Master の公開

- ステップ1 「Configuration Master を公開する前に」(P.8-15)の重要な要件と情報を参照してください。
- **ステップ2** セキュリティ管理アプライアンスで、[Web] > [Utilities] > [Publish to Web Appliances] を選択します。
- ステップ 3 [Publish Configuration Now] をクリックします。
- ステップ4 デフォルトでは [System-generated job name] が選択されています。あるいは、ユーザ定義のジョブ名 (80 文字以下)を入力します。
- ステップ 5 公開する Configuration Master を選択します。
- **ステップ6** Configuration Master の公開先となる Web セキュリティ アプライアンスを選択します。Configuration Master に割り当てられているすべてのアプライアンスに設定を公開するには、[All assigned appliances] を選択します。

または

[Select appliances in list] を選択して、Configuration Master に割り当てられているアプライアンスの一覧を表示します。設定の公開先となるアプライアンスを選択します。

ステップ 7 [Publish] をクリックします。

[Publish in Progress] ページに表示される赤色の経過表示バーとテキストは、公開中にエラーが発生したことを表します。別のジョブが現在公開中の場合、要求は前のジョブが完了すると実行されます。

- (注) 進行中のジョブの詳細は、[Web] > [Utilities] > [Publish to Web Appliances] ページにも表示されます。[Publish in Progress] にアクセスするには、[Check Progress] をクリックします。
- **ステップ8** 公開が正しく完了したことを確認します。「公開履歴の表示」(P.8-19)を参照してください。完全に公開されなかった項目が表示されます。

Configuration Master を後日公開

ステップ1 「Configuration Master を公開する前に」(P.8-15)の重要な要件と情報を参照してください。

ステップ2 セキュリティ管理アプライアンスで、[Web] > [Utilities] > [Publish to Web Appliances] を選択します。

- **ステップ3** [Schedule a Job] をクリックします。
- ステップ4 デフォルトでは [System-generated job name] が選択されています。あるいは、ユーザ定義のジョブ名 (80 文字以下)を入力します。
- **ステップ 5** Configuration Master を公開する日時を入力します。
- **ステップ6** 公開する Configuration Master を選択します。
- **ステップ7** Configuration Master の公開先となる Web セキュリティ アプライアンスを選択します。Configuration Master に割り当てられているすべてのアプライアンスに設定を公開するには、[All assigned appliances] を選択します。

または

[Select appliances in list] を選択して、Configuration Master に割り当てられているアプライアンスの一 覧を表示します。設定の公開先となるアプライアンスを選択します。

- **ステップ8** [Submit] をクリックします。
- ステップ9 スケジュールされているジョブのリストは、[Web] > [Utilities] > [Publish to Web Appliances] ページに 表示されます。スケジュールされているジョブを編集するには、そのジョブの名前をクリックします。 保留中のジョブをキャンセルするには、対応するごみ箱アイコンをクリックして、ジョブの削除を確認 します。
- ステップ10 公開が正しく完了したことを確認するために、自分自身に対する覚え書きを(カレンダーなどに)作成 することもできます。「公開履歴の表示」(P.8-19)を参照してください。完全に公開されなかった項目 が表示されます。

(注)

スケジュールされた公開ジョブが発生する前に、アプライアンスをリブートまたはアップグレードした 場合は、ジョブを再度スケジュールする必要があります。

コマンドライン インターフェイスによる Configuration Master の公開



「Configuration Master を公開する前に」(P.8-15)の重要な要件と情報を参照してください。

セキュリティ管理アプライアンスでは、次の CLI コマンドを使用して Configuration Master から変更 を公開できます。

publishconfig config_master [--job_name] [--host_list | host_ip]

ここで、config_master は 6.3、7.1、または 7.5 になります。このキーワードは必須です。*job_name* オプションは省略可能で、指定しなかった場合は生成されます。

host_list オプションは、公開する Web セキュリティ アプライアンスのホスト名または IP アドレスのリ ストで、指定しなかった場合は Configuration Master に割り当てられているすべてのホストに公開され ます。*host ip* オプションには、カンマで区切って複数のホスト IP アドレスを指定できます。

publishconfig コマンドが成功したことを確認するには、**smad_logs** ファイルを調べます。[Web] > [Utilities] > [Web Appliance Status] を選択することで、セキュリティ管理アプライアンスの GUI から 公開履歴が成功だったことを確認することもできます。このページから、公開履歴の詳細を調べる Web アプライアンスを選択します。また、[Web] > [Utilities] > [Publish] > [Publish History] により、 [Publish History] ページに進むことができます。

拡張ファイル公開による設定の公開

拡張ファイル公開を使用して、互換性のある XML コンフィギュレーション ファイルを、ローカル ファイル システムから管理対象の Web セキュリティ アプライアンスにプッシュします。

拡張ファイル公開を使用して設定できる設定の詳細については、「適切な設定公開方式の決定」(P.8-1) を参照してください。

(注) Web セキュリティ アプライアンスでコミットしたときに Web プロキシの再起動が必要になる変更内容 は、それを セキュリティ管理アプライアンスから公開したときにもプロキシの再起動が必要になりま す。拡張ファイル公開を使用するときには、プロキシの再起動に関する警告が発生します。

Web プロキシの再起動により、Web セキュリティ サービスは一時的に中断されます。Web プロキシの 再起動による影響の詳細については、『*Cisco IronPort AsyncOS 7.5 for Web Security User Guide*』の 「Checking for Web Proxy Restart on Commit」を参照してください。

拡張ファイル公開を実行するには、次のいずれかを選択します。

- 「拡張ファイル公開: [Publish Configuration Now]」(P.8-18)
- 「拡張ファイル公開: [Publish Later]」(P.8-18)

拡張ファイル公開: [Publish Configuration Now]

ステップ 1	元となる Web セキュリティ アプライアンスから、コンフィギュレーション ファイルを保存します。
	ファイルの互換性については、「SMA 互換性マトリクス」(P.2-2)を参照してください。
	Web セキュリティ アプライアンスからコンフィギュレーション ファイルを保存する方法については、 『 <i>Cisco IronPort AsyncOS for Web Security User Guide</i> 』を参照してください。
ステップ 2	各宛先の Web セキュリティ アプライアンスにおいて、Web セキュリティ アプライアンスの既存の設定 をコンフィギュレーション ファイルに保存します。詳細については、『Cisco IronPort AsyncOS for Web Security User Guide』を参照してください。
ステップ 3	セキュリティ管理アプライアンスのメイン ウィンドウで、[Web] > [Utilities] > [Publish to Web Appliances] を選択します。
ステップ 4	[Publish Configuration Now] をクリックします。
ステップ 5	デフォルトでは [System-generated job name] が選択されています。あるいはジョブ名(80 文字まで) を入力します。
ステップ 6	[Configuration Master to Publish] で、[Advanced file options] を選択します。
ステップ 7	[Browse] をクリックして、ステップ 1 で保存したファイルを選択します。
ステップ 8	[Web Appliances] ドロップダウン リストから、[Select appliances in list] または [All assigned to Master] を選択して、コンフィギュレーション ファイルの公開先となるアプライアンスを選択します。
ステップ 9	[Publish] をクリックします。

拡張ファイル公開: [Publish Later]

ステップ1 元となる Web セキュリティ アプライアンスから、コンフィギュレーション ファイルを保存します。

ファイルの互換性については、「SMA 互換性マトリクス」(P.2-2)を参照してください。

Web セキュリティ アプライアンスからコンフィギュレーション ファイルを保存する方法については、 『*Cisco IronPort AsyncOS for Web Security User Guide*』を参照してください。

- ステップ2 各宛先の Web セキュリティ アプライアンスにおいて、Web セキュリティ アプライアンスの既存の設定 をコンフィギュレーション ファイルに保存します。詳細については、『Cisco IronPort AsyncOS for Web Security User Guide』を参照してください。
- **ステップ3** セキュリティ管理アプライアンスのメイン ウィンドウで、[Web] > [Utilities] > [Publish to Web Appliances] を選択します。
- **ステップ 4** [Schedule a Job] をクリックします。
- **ステップ 5** デフォルトでは [System-generated job name] が選択されています。あるいはジョブ名(80 文字まで) を入力します。
- ステップ6 設定を公開する日時を入力します。
- **ステップ7** [Configuration Master to Publish] で、[Advanced file options] を選択し、次に [Browse] をクリックして、ステップ1で保存したコンフィギュレーションファイルを選択します。
- **ステップ8** [Web Appliances] ドロップダウン リストから、[Select appliances in list] または [All assigned to Master] を選択して、コンフィギュレーション ファイルの公開先となるアプライアンスを選択します。
- **ステップ 9** [Publish] をクリックします。

公開ジョブのステータスと履歴の表示

- 「スケジュール設定された公開ジョブの表示」(P.8-19)
- 「現在の公開ジョブのステータスの表示」(P.8-19)
- 「公開履歴の表示」(P.8-19)

スケジュール設定された公開ジョブの表示

スケジュール設定されているものの、まだ実行されていない公開ジョブの一覧を確認するには、[Web] > [Utilities] > [Publish to Web Appliances] を選択して、[Pending Jobs] セクションを確認します。

現在の公開ジョブのステータスの表示

現在進行中の公開ジョブのステータスを確認するには、[Web] > [Utilities] > [Publish to Web Appliances] を選択して、[Publishing Progress] セクションを確認します。

公開履歴の表示

ſ

公開履歴を表示すると、公開中に発生した可能性のあるエラーのチェックに役立ちます。

ステップ1 セキュリティ管理アプライアンスで、[Web] > [Utilities] > [Publish History] を選択します。

[Publish History] ページには、試行された最近のすべての公開ジョブがリストされます。カラム情報に は、ジョブ名、ジョブ完了時刻、使用された Configuration Master(または、拡張ファイル公開を実行 した場合は XML コンフィギュレーション ファイルの名前)、ジョブの公開先にしたアプライアンスの 数、およびステータス([Success] または [Failure]) があります。

- **ステップ2** 特定のジョブに関してさらに詳細を表示するには、[Job Name] カラムで特定のジョブ名のハイパーテ キストリンクをクリックします。
- ステップ3 [Publish History: Job Details] ページでは、アプライアンス名をクリックすることにより、[Web] > [Utilities] > [Web Appliance Status] ページを表示して、ジョブの特定のアプライアンスに関する追加の詳細を表示できます。ジョブの特定のアプライアンスに関するステータスの詳細を表示することもでき、対応する [Details] リンクをクリックして [Web Appliance Publish Details] ページに詳細を表示します。

[Web Appliance Status] ページの [Web Appliance Service] カラムのステータスと、[Is Service Displayed on Management Appliance?] カラムのステータスに不一致があると、公開処理が失敗します。両方のカラムで、機能がイネーブルになっているものの、対応する機能キーがアクティブになっていない場合(期限切れなど)にも、公開処理が失敗します。

Web セキュリティ アプライアンスのステータスの表示

AsyncOS には、2 つの Web セキュリティ アプライアンス ステータス レポートがあります。1 つは セ キュリティ管理アプライアンスに接続された Web セキュリティ アプライアンスの概略サマリーを示す もので、もう1 つは接続された各 Web セキュリティ アプライアンスのステータスの詳細ビューです。 ステータス情報としては、接続されている Web セキュリティ アプライアンスに関する一般情報、それ らの公開された設定、公開履歴、機能キーのステータスなどがあります。



セキュリティ管理アプライアンスに追加するすべての Web アプライアンスは、[Web] > [Utilities] > [Web Appliance Status] ページにエントリが表示されます。ただし、表示可能なデータがあるのは、集 中管理をサポートするマシンのみです。管理がサポートされているバージョンは、AsyncOS 6.0 を除 く、AsyncOS 5.7 以降のすべてのバージョンの Web セキュリティ アプライアンスです。したがって、 AsyncOS 5.7、6.3、7.1、7.5 を実行しているすべてのアプライアンスに表示するデータがあることに なります。

ステップ1 セキュリティ管理アプライアンスで、[Web] > [Utilities] > [Web Appliances Status] を選択します。

図 8-2 [Web Appliances Status] ページ

Web Appliance Status

🔺 Attention Required. Clic	Total Web Appliances: 3							
Web Appliances								
	IP Address			Last Published C	Configuration	Security	Services	
Appliance Name 🔺	or Hostname	AsyncOS Version	User	Job Name	Configuration	Enabled	Disabled	
🔺 wsa-O2	10.92.152.89	6.3.0-604	(unpublished)			8	5	
🔺 wsa-03	10.92.145.13	7.5.0-255	(unpublished)			13	6	
🔺 wsa-04	10.92.152.90	7.1.0-027	(unpublished) 9			9	6	

<u>》</u> (注)

Web セキュリティ アプライアンスの Acceptable Use Control Engine の各種バージョンが、セキュリティ管理アプライアンスのバージョンと一致しない場合は、警告メッセージが表示されます。そのサービスが Web セキュリティ アプライアンスでディセーブルになっているか、そこに存在しない場合は、[N/A] と表示されます。

[Web Appliance Status] ページには、接続されている Web セキュリティ アプライアンスのリストが、 アプライアンス名、IP アドレス、AsyncOS バージョン、最後に公開された設定情報(ユーザ、ジョブ 名、コンフィギュレーション バージョン)、使用可能または使用不可にされているセキュリティ サービ スの数、および接続しているアプライアンスの総数(最大 150)とともに表示されます。警告アイコン は、接続されたアプライアンスの1つに注意が必要なことを示しています。



- (注) Web セキュリティ アプライアンスで発生した最新の設定変更が [Web Appliance Status] ページ に反映されるまでに、数分かかることがあります。データをすぐに更新するには、[Refresh Data] リンクをクリックします。ページのタイム スタンプは、データが最後にリフレッシュさ れた時刻を示しています。
- ステップ2 アプライアンスの名前をクリックします。

そのアプライアンスの [Appliance Status] ページが表示されます。このページには、次のセクションがあります。

- 「[Web Appliance Status Details] ページ:システム ステータス、設定の公開履歴、および中央集中型レポーティングのステータス」
- 「[Web Appliance Status Details] ページ:セキュリティ サービス セクション」
- 「[Web Appliance Status Details] ページ: AnyConnect セキュア モビリティ、プロキシ、および認 証の設定」

図 8-3 [Web Appliance Status Details] ページ: システム ステータス、設定の公開履歴、および中央集中型レポーティングのステータス

Appliance Status: WSA-03

Data Refreshed: 28 Nov 2011 20:50 (GMT -08:00)

Appliance Status 1 week, 2 days, 9 hours, 25 mins, 1 secs Up since: 19 Nov 2011 11:25 (GMT -08:00) Uptime: Model: S160 Serial Number: AsyncOS Version: 7,5,0-255 for Web Build Date: 2011-11-18 AsyncOS Install Date/Time: 2011-11-19 11:27:53 Configured Time Zone: America/Los_Angeles Host Name: wsa-03.example.com Configuration Publish History: Publish Date/Time Job Name Configuration Version Result User 10 Nov 2011 13:52 jsmith_ 10_Nov_2011.13:52 7.5 Success ismith (GMT -08:00) (current) 08 Nov 2011 18:54 (GMT -08:00) jsmith_08_Nov_2011.18:54 7.5 Success ismith 08 Nov 2011 15:07 jsmith_08_Nov_2011.15:07 7.5 Success ismith (GMT -08:00) The last successful configuration published appears in **bold**. For a complete list of appliances in each publishing event, go to Web > Utilities > Publish History Status: Connected and transferred data Last Data Transfer Attempt: 28 Nov 2011 20:52 (GMT -08:00)

8-21

Refresh Data

図 8-4 [Web Appliance Status Details] ページ:セキュリティ サービス セクション

Security Services								
				Services		Feature Keys		
Description		Web Appliance Service		Is Service Displayed on Management Appliance?		Status	Time Remaining	Expiration Date
Cisco IronPort Web Proxy & DVS(TM) En	gine	Enabled		Yes		Active	30 days	Thu 29 Dec 2011
Cisco IronPort L4 Traffic Monitor		N/A		N/A	N/A		N/A	N/A
Proxy Mode		Forward		No (Bypass Proxy)				
FTP Proxy		Enabled		Yes				
Cisco IronPort HTTPS Proxy		Enabled		Yes		Active	30 days	Thu 29 Dec 2011
Upstream Proxy Groups		Not Configured		No (Routing Policies)				
AnyConnect Secure Mobility		Cisco ASA		Yes (Cisco ASA)		Active	30 days	Thu 29 Dec 2011
Cisco IronPort URL Filtering		Disabled		No		Active	30 days	Thu 29 Dec 2011
Cisco IronPort Web Usage Controls		Enabled		Yes		Active	30 days	Thu 29 Dec 2011
Application Visibility and Control		Enabled		Yes				
Cisco IronPort Centralized Web Reporting)	Enabled		Yes				
Cisco IronPort Web Reputation Filters		Enabled		Yes		Active	30 days	Thu 29 Dec 2011
Adaptive Scanning		Disabled		No				
Webroot Anti-Malware		Enabled		Yes		Active	30 days	Thu 29 Dec 2011
McAfee Anti-Malware		Enabled		Yes		Active	30 days	Thu 29 Dec 2011
Sophos Antivirus		Enabled		Yes		Active	30 days	Thu 29 Dec 2011
End-User Acknowledgement		Enabled		Yes				
Cisco IronPort Data Security Filters		Enabled		Yes				
External DLP Servers		Not Configured		No				
Credential Encryption		Disabled		No				
Identity Provider for SaaS		Not Configured		No				
Acceptable Use Controls Engine U	pdat	es						
Update Type	Web Vers	b Appliance Manag rsion Version		ement Appliance n				
Web Categorization Categories List	1320	1890990	N/A					
Application Visibility and Control Data	1319	9743829 N/A						

図 8-5 [Web Appliance Status Details] ページ: AnyConnect セキュア モビリティ、プロキシ、および認証の設定

AnyConnect Secure Mobility Settings					
Cisco ASA: [IP address and port go here]					
Provy Settings					
Upstream Proxies:	No upstream proxies configured.				
HTTP Ports to Proxy: [Port goes here]					

Authentication Realms:	Name Protocol		Servers	Support Transparent User Identification	
	NTLM AUTH	NTLM	ad.example.com	No	
	LDAP AUTH	LDAP	ad.example.com	No	
Authentication Sequences:	Name		Order of Realms		
	All Realms NTLMSSP: NTLM AUTH Basic: NTLM AUTH, LDAP AUTH			I AP AUTH	
Unreachable Authentication Service Action:	: Block all traffic if authentication fails				

詳細には次の情報が含まれます。

- セキュリティステータス情報(稼働時間、アプライアンスモデル、シリアル番号、AsyncOS のバージョン、ビルド日、AsyncOS のインストール日時、ホスト名)

1

 設定公開履歴(公開日時、ジョブ名、コンフィギュレーションバージョン、公開の結果、 ユーザ)

- 直近に試行されたデータ転送の時刻など、中央集中型レポーティングのステータス
- Web セキュリティ機能のステータス(機能説明、設定のサマリー、セキュリティ サービスの 設定、機能キーのステータス)
 - この情報は、使用するアプライアンスに中央集中型管理を設定する場合に使用します。
- 管理対象および管理側のアプライアンスの Acceptable Use Controls Engine のバージョン
- AnyConnect セキュア モビリティの設定
- プロキシ設定(アップストリーム プロキシとプロキシの HTTP ポート)
- 認証サービス(名前、プロトコル、認証レルムのサーバ、認証手順におけるレルムの名前と順 序、トランスペアレントユーザ ID のサポートの有無、認証に失敗した場合のトラフィックの ブロックまたは許可)
- **ステップ3** Web セキュリティ アプライアンスに変更を加えたときや、アプライアンスに対する情報を表示できないというメッセージが表示された場合に詳細をリフレッシュするには、[Refresh Data] リンクをクリックします。ページのタイム スタンプは、データが最後にリフレッシュされた時刻を示しています。

URL カテゴリ セットの更新と中央集中型コンフィギュレー ション管理

URL カテゴリ セットの更新は、Configuration Master 7.5 に対してのみ適用されます。

システムで Web の使用率を管理するために事前定義されている URL カテゴリを最新の状態に維持する ためには、Cisco IronPort Web Usage Controls (WUC) の URL カテゴリ セットを時折更新します。デ フォルトでは、Web セキュリティ アプライアンスが URL カテゴリ セットを Cisco IronPort から自動 的にダウンロードし、セキュリティ管理アプライアンスがこれらの更新を管理対象の Web セキュリ ティ アプライアンスから数分以内に自動的に受信します。更新された URL カテゴリ セットは、 Configuration Master 7.5 の ID とアプライアンス ポリシーにただちに表示されます。

以下のことを実施してください。

- 「URL カテゴリ セットの更新による影響の理解」(P.8-23)
- 「URL カテゴリ セットの更新に関するアラートを受信」(P.8-24)
- 「Configuration Master 7.5 を設定する前の注意事項」(P.8-24)
- 「新規または変更されたカテゴリのデフォルト設定の指定」(P.8-24)
- 「URL カテゴリ セットの更新時にポリシーと ID の設定を確認」(P.8-24)

URL カテゴリ セットの更新による影響の理解

ſ

URL カテゴリ セットの更新の前後に実行する手順の重要な説明については、「ドキュメント セット」 (P.1-4) のリンクに掲載されている、『*Cisco IronPort AsyncOS for Web Security User Guide*』の「Managing Updates to the Set of URL Categories」の章を参照してください。カテゴリについては、同 じ章の「URL Category Descriptions」で説明されています。

1

URL カテゴリ セットの更新に関するアラートを受信

Configuration Master のポリシー設定に影響を及ぼす URL カテゴリ セットの更新について、アラート を受信するようにするには、[Management Appliance] > [System Administration] > [Alerts] を選択し、 [System] カテゴリで警告レベルのアラートを受信するよう設定します。アラートについての詳細は、 「アラートの管理」(P.13-34) を参照してください。

Configuration Master 7.5 を設定する前の注意事項

Configuration Master 7.1 の設定を Configuration Master 7.5 にコピーまたはインポートすると、URL カテゴリを参照するすべての ID およびポリシーが Configuration Master 7.5 で変更されます。この代 わりとして、正しく設定された Web セキュリティ アプライアンスからコンフィギュレーション ファイ ルをインポートすることができます。また、コピーまたはインポートする前に Configuration Master 7.1 の各ポリシーについて未分類の URL 設定を評価することもできます。

新規または変更されたカテゴリのデフォルト設定の指定

将来、URL カテゴリ セットが更新されると、既存の Configuration Master 7.5 のポリシーの動作が変 化する可能性があります。URL カテゴリ セットを更新する前に、URL フィルタリングを行うポリシー の新規カテゴリやマージされたカテゴリにデフォルトの動作を指定するか、これらがすでに設定されて いる Web セキュリティ アプライアンスから設定をインポートする必要があります。

詳細については、『User Guide for Cisco IronPort AsyncOS for Web Security』の「URL Filters」の章に ある「Choosing Default Settings for New and Changed Categories」項、または Web セキュリティア プライアンスのオンライン ヘルプを参照してください。

URL カテゴリ セットの更新時にポリシーと ID の設定を確認

カテゴリセットの更新によって、次の2種類のアラートがトリガーされます。

- カテゴリの変更についてのアラート
- カテゴリの変更によって変更された、またはディセーブルにされたポリシーについてのアラート

URL カテゴリ セットの変更に関するアラートを受信した場合は、Configuration Master 7.5 で既存の URL カテゴリに基づくポリシーと ID を確認して、それらが引き続きポリシーの目的を満たしているこ とを確認してください。

注意が必要な変更の詳細については、「ドキュメント セット」(P.1-4)のリンクに掲載されている、 『*Cisco IronPort AsyncOS 7.5 for Web Security User Guide*』の「Responding to Alerts about URL Category Set Updates」を参照してください。