



ar - az

- [area](#) (3 ページ)
- [area authentication](#) (5 ページ)
- [area default-cost](#) (7 ページ)
- [area filter-list prefix](#) (9 ページ)
- [area nssa](#) (11 ページ)
- [area-password](#) (14 ページ)
- [area range \(IPv6 ルータ OSPF\)](#) (19 ページ)
- [area range \(ルータ OSPF\)](#) (21 ページ)
- [area stub](#) (23 ページ)
- [area virtual-link \(IPv6 ルータ OSPF\)](#) (25 ページ)
- [area virtual-link \(ルータ OSPF\)](#) (28 ページ)
- [arp](#) (32 ページ)
- [arp-inspection](#) (34 ページ)
- [arp permit-nonconnected](#) (37 ページ)
- [arp rate-limit](#) (39 ページ)
- [arp timeout](#) (40 ページ)
- [asdm disconnect](#) (42 ページ)
- [asdm disconnect log_session](#) (44 ページ)
- [asdm history enable](#) (46 ページ)
- [asdm image](#) (47 ページ)
- [asdm location](#) (49 ページ)
- [as-path access-list](#) (50 ページ)
- [asp load-balance per-packet](#) (52 ページ)
- [asp rule-engine transactional-commit](#) (55 ページ)
- [asr-group](#) (57 ページ)
- [assertion-consumer-url \(廃止\)](#) (59 ページ)
- [attribute bind](#) (61 ページ)
- [attribute source-group](#) (63 ページ)
- [attribute source-group host](#) (64 ページ)
- [attribute source-group keepalive](#) (66 ページ)

- [attributes](#) (68 ページ)
- [auth-cookie-name](#) (70 ページ)
- [authenticated-session-username](#) (72 ページ)
- [authentication \(bfd-template\)](#) (74 ページ)
- [authentication](#) (76 ページ)
- [authentication eap-proxy](#) (79 ページ)
- [authentication key](#) (81 ページ)
- [authentication key eigrp](#) (86 ページ)
- [authentication mode](#) (88 ページ)
- [authentication ms-chap-v1](#) (93 ページ)
- [authentication ms-chap-v2](#) (95 ページ)
- [authentication pap](#) (97 ページ)
- [authentication send-only](#) (99 ページ)
- [authentication-attr-from-server](#) (104 ページ)
- [authentication-certificate](#) (106 ページ)
- [authentication-exclude](#) (108 ページ)
- [authentication-port](#) (110 ページ)
- [authentication-server-group \(imap4s、pop3s、smtps\) \(廃止\)](#) (112 ページ)
- [authentication-server-group \(トンネル グループ一般属性\)](#) (114 ページ)
- [authorization-required](#) (116 ページ)
- [authorization-server-group \(imap4s、pop3s、smtps\) \(廃止\)](#) (118 ページ)
- [authorization-server-group \(トンネル グループ一般属性\)](#) (120 ページ)
- [authorize-only](#) (122 ページ)
- [auth-prompt](#) (124 ページ)
- [auto-signon](#) (127 ページ)
- [auto-summary](#) (130 ページ)
- [auto-update device-id](#) (132 ページ)
- [auto-update poll-at](#) (134 ページ)
- [auto-update poll-period](#) (136 ページ)
- [auto-update server](#) (138 ページ)
- [auto-update timeout](#) (140 ページ)

area

OSPFv2 エリアまたは OSPFv3 エリアを作成するには、ルータ コンフィギュレーション モードで **area** コマンドを使用します。エリアを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
area area_id
no area area_id
```

構文の説明

area_id 作成するエリアの ID。10 進数または IP アドレスのいずれかを使用して ID を指定できます。有効な 10 進値の範囲は、0 ~ 4294967295 です。

コマンドデフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
ルータ コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	—	—
IPv6 ルータ コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	—	—

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

9.0(1) OSPFv3 のサポートが追加されました。

使用上のガイドライン

作成したエリアには、パラメータが設定されていません。関連する **area** コマンドを使用してエリアパラメータを設定します。

例

次に、エリア ID が 1 の OSPF エリアを作成する例を示します。

```
ciscoasa(config-router)# area 1
ciscoasa(config-router)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
area nssa	(任意) エリアを Not-So-Stubby Area として定義します。
area stub	エリアをスタブ エリアとして定義します。
router ospf	ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。
show running-config router	グローバルルータ コンフィギュレーションのコマンドを表示します。

area authentication

OSPFv2 エリアの認証をイネーブルにするには、ルータ コンフィギュレーションモードで **area authentication** コマンドを使用します。エリア認証をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

area area_id authentication [message-digest]

no area area_id authentication [message-digest]

構文の説明

area_id 認証をイネーブルにするエリアの ID。10 進数または IP アドレスのいずれかを使用して ID を指定できます。有効な 10 進値の範囲は、0 ~ 4294967295 です。

message-digest (オプション) **area_id** で指定したエリアに対する Message Digest 5 (MD5) 認証をイネーブルにします。

コマンド デフォルト

エリア認証はディセーブルです。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
ルータ コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

9.0(1) マルチコンテキストモードはサポートされます。

使用上のガイドライン

指定した OSPFv2 エリアが存在しない場合は、このコマンドを入力すると作成されます。**message-digest** キーワードを指定せずに **area authentication** コマンドを入力した場合は、簡易パスワード認証がイネーブルになります。**message-digest** キーワードを指定すると、MD5 認証がイネーブルになります。

例

次に、エリア 1 に対して MD5 認証をイネーブルにする例を示します。

```
ciscoasa(config-router)# area 1 authentication message-digest
ciscoasa(config-router)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
router ospf	ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。
show running-config router	グローバルルータ コンフィギュレーションのコマンドを表示します。

area default-cost

スタブまたはNSSAに送信されるデフォルト集約ルートのコストを指定するには、ルータ コンフィギュレーション モードまたはIPv6 ルータ コンフィギュレーション モードで **area default-cost** コマンドを使用します。デフォルトのコスト値に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

area area_id default-cost cost
no area area_id default-cost cost

構文の説明

area_id デフォルト コストを変更するスタブまたはNSSAのID。10進数またはIPアドレスのいずれかを使用してIDを指定できます。有効な10進値の範囲は、0～4294967295です。

cost スタブまたはNSSAに使用されるデフォルト集約ルートのコストを指定します。有効な値の範囲は、0～65535です。

コマンドデフォルト

cost のデフォルト値は1です。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
ルータ コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	• 対応	—
IPv6 ルータ コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリース 変更内容
 ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

9.0(1) マルチコンテキストモードおよびOSPFv3がサポートされています。

使用上のガイドライン

指定したエリアが **area** コマンドを使用して過去に定義されていない場合は、指定したパラメータでこのコマンドがエリアを作成します。

例

次に、スタブまたはNSSA に送信される集約ルートのデフォルト コストを指定する例を示します。

```
ciscoasa(config-router)# area 1 default-cost 5
ciscoasa(config-router)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
area nssa	(任意) エリアを Not-So-Stubby Area として定義します。
area stub	エリアをスタブ エリアとして定義します。
router ospf	ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。
show running-config router	グローバルルータ コンフィギュレーションのコマンドを表示します。

area filter-list prefix

ABR の OSPFv2 エリア間のタイプ 3 LSA でアドバタイズされたプレフィックスをフィルタリングするには、ルータ コンフィギュレーション モードで **area filter-list prefix** コマンドを使用します。フィルタを変更またはキャンセルするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
area area_id filter-list prefix list_name { in | out }
no area area_id filter-list prefix list_name { in | out }
```

構文の説明

area_id フィルタリングを設定するエリアを識別します。10進数またはIPアドレスのいずれかを使用して ID を指定できます。有効な 10 進値の範囲は、0 ~ 4294967295 です。

in 指定したエリアに着信するアドバタイズされたプレフィックスに、設定済みプレフィックス リストを適用します。

list_name プレフィックス リストの名前を指定します。

out 指定したエリアから発信されるアドバタイズされたプレフィックスに、設定済みプレフィックス リストを適用します。

コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
ルータ コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

9.0(1) マルチコンテキストモードはサポートされます。

使用上のガイドライン

指定したエリアが **area** コマンドを使用して過去に定義されていない場合は、指定したパラメータでこのコマンドがエリアを作成します。

フィルタリングできるのはタイプ 3 LSA だけです。プライベート ネットワークに ASBR が設定されている場合、ASBR はプライベート ネットワークを記述するタイプ 5 LSA を送信します。この LSA は、パブリック エリアを含む AS 全体にフラッドされます。

例

次に、他のすべてのエリアからエリア 1 に送信されるプレフィックスをフィルタリングする例を示します。

```
ciscoasa (config-router) # area 1 filter-list prefix-list AREA_1 in
ciscoasa (config-router) #
```

関連コマンド

コマンド	説明
router ospf	ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。
show running-config router	グローバルルータ コンフィギュレーションのコマンドを表示します。

area nssa

エリアをNSSAとして設定するには、ルータ コンフィギュレーションモードまたはIPv6 ルータ コンフィギュレーションモードで **area nssa** コマンドを使用します。NSSA 指定をエリアから削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
area area_id nssa [ no-redistribution ] [ default-information-originate [ metric-type { 1 | 2 } ]
[ metric value ] ] [ no-summary ]
no area area_id nssa [ no-redistribution ] [ default-information-originate [ metric-type { 1 | 2
} ] ] [ metric value ] ] [ no-summary ]
```

構文の説明

<i>area_id</i>	NSSA として指定するエリアを識別します。10 進数または IP アドレスのいずれかを使用して ID を指定できます。有効な 10 進値の範囲は、0 ~ 4294967295 です。
default-information-originate	NSSA エリアでのタイプ7デフォルトの生成に使用します。このキーワードは、NSSA ABR または NSSA ASBR でのみ有効です。
metric <i>metric_value</i>	(任意) OSPF デフォルトメトリック値を指定します。有効値の範囲は 0 ~ 16777214 です。
metric-type {1 2}	(任意) デフォルトルートの OSPF メトリック タイプ。有効な値は次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> • 1 : タイプ 1 • 2 : タイプ 2。 デフォルト値は 2 です。
no-redistribution	(任意) ルータが NSSA ABR の場合、 redistribute コマンドを使用して、ルートを NSSA エリアでなく通常のエリアにのみ取り込む場合に使用します。
no-summary	(任意) エリアを Not-So-Stubby Area (NSSA) とし、集約ルートが挿入されないようにします。

コマンド デフォルト

デフォルトの設定は次のとおりです。

- NSSA エリアは未定義です。
- **metric-type** は 2 です。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
ルータ コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	• 対応	—
IPv6 ルータ コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

9.0(1) マルチコンテキストモードおよびOSPFv3がサポートされています。

使用上のガイドライン

指定したエリアが **area** コマンドを使用して過去に定義されていない場合は、指定したパラメータでこのコマンドがエリアを作成します。

エリアに1つのオプションを設定し、後で別のオプションを指定した場合、両方のオプションが設定されます。たとえば、次の2のコマンドを別々に入力した場合、コンフィギュレーションには、両方のオプションを指定した1つのコマンドが設定されます。

```
ciscoasa(config-rtr)# area 1 nssa no-redistribution
ciscoasa(config-rtr)# area area_id nssa default-information-originate
```

例

次に、2つのオプションを別々に設定すると、1つのコマンドがコンフィギュレーションに設定される例を示します。

```
ciscoasa(config-rtr)# area 1 nssa no-redistribution
ciscoasa(config-rtr)# area 1 nssa default-information-originate
ciscoasa(config-rtr)# exit
ciscoasa(config-rtr)# show running-config router ospf 1
router ospf 1
 area 1 nssa no-redistribution default-information-originate
```

関連コマンド

コマンド	説明
area stub	エリアをスタブエリアとして定義します。
router ospf	ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。

コマンド	説明
show running-config router	グローバルルータ コンフィギュレーションのコマンドを表示します。

area-password

IS-IS エリア認証パスワードを設定するには、ルータ ISIS コンフィギュレーション モードで、**area-password** コマンドを使用します。パスワードをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
area-password password [ authenticate snp { validate | send-only } ]
no area password [ password ]
```

構文の説明

<i>password</i>	割り当てるパスワード。
authenticate snp	(任意) これを指定すると、システムはシーケンス番号 PDUS (SNP) にパスワードを挿入ようになります。
validate	これを指定すると、システムはパスワードを SNP に挿入し、受け取ったパスワードを SNP で確認ようになります。
send-only	これを指定すると、システムは SNP へのパスワードの挿入だけを行うようになりますが、SNP での受け取ったパスワードの確認は行われません。このキーワードは、ソフトウェアのアップグレード中、移行をスムーズに行うために使用します。

コマンド デフォルト

エリアパスワードは定義されていません。また、エリアパスワードの認証はディセーブルにされています。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペラレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
ルータ isis コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

9.6(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

あるエリアに存在するすべてのルータで **area-password** コマンドを使用することにより、不正ルータによる、リンクステートデータベースへの誤ったルーティング情報の挿入を阻止できます。

このパスワードはプレーンテキストとしてやり取りされるため、この機能が提供するセキュリティは限定されています。

このパスワードは、レベル1（ステーションルータ レベル）の PDU リンクステート パケット（LSP）、Complete Sequence Number PDU（CSNP）、および Partial Sequence Number PDU（PSNP）に挿入されます。

authenticate snp キーワードを **validate** キーワードまたは **send-only** キーワードのいずれかと共に指定しない場合、IS-IS プロトコルはパスワードを SNP に挿入しません。

例

次に、エリア認証パスワードを割り当て、このパスワードを SNP に挿入し、システムが受け取った SNP で確認するように指定する例を示します。

```
ciscoasa(config-router)# router isis
ciscoasa(config-router)# area-password track authenticate snp validate
```

関連コマンド

コマンド	説明
advertise passive-only	パッシブ インターフェイスをアダバタイズするように ASA を設定します。
area-password	IS-IS エリア認証パスワードを設定します。
authentication key	IS-IS の認証をグローバルで有効にします。
authentication mode	グローバルな IS-IS インスタンスに対して IS-IS パケットで使用される認証モードのタイプを指定します。
authentication send-only	グローバルな IS-IS インスタンスでは、送信される（受信ではなく）IS-IS パケットでのみ認証が実行されるように設定します。
clear isis	IS-IS データ構造をクリアします。
default-information originate	IS-IS ルーティング ドメインへのデフォルト ルートを生成します。
distance	IS-IS プロトコルにより発見されたルートに割り当てられるアドミニストレーティブ ディスタンスを定義します。
domain-password	IS-IS ドメイン認証パスワードを設定します。
fast-flood	IS-IS LSP がフルになるように設定します。
hello padding	IS-IS hello をフル MTU サイズに設定します。
hostname dynamic	IS-IS ダイナミック ホスト名機能を有効にします。
ignore-lsp-errors	内部チェックサムエラーのある IS-IS LSP を受信した場合に LSP をパージするのではなく無視するように ASA を設定します。

コマンド	説明
isis adjacency-filter	IS-IS 隣接関係の確立をフィルタ処理します。
isis advertise-prefix	IS-IS インターフェイスで、LSP アドバタイズメントを使用して接続中のネットワークの IS-IS プレフィックスをアドバタイズします。
isis authentication key	インターフェイスに対する認証を有効にします。
isis authentication mode	インターフェイスごとに、インスタンスに対して IS-IS パケットで使用される認証モードのタイプを指定します。
isis authentication send-only	送信される（受信ではなく）IS-IS パケットに対してのみ認証を実行するように、インターフェイスごとの IS-IS インスタンスを設定します。
isis circuit-type	IS-IS で使用される隣接関係のタイプを設定します。
isis csnp-interval	ブロードキャスト インターフェイス上で定期的に CSNP パケットが送信される間隔を設定します。
isis hello-interval	IS-IS が連続して hello パケットを送信する時間の長さを指定します。
isis hello-multiplier	ネイバーが見落とすことができる IS-IS hello パケット数の最大値を指定します。見落とされたパケット数がこの値を超えると、ASA は隣接がダウンしていると宣言します。
isis hello padding	IS-IS hello をインターフェイスごとのフル MTU サイズに設定します。
isis lsp-interval	インターフェイスごとの連続する IS-IS LSP 送信間の遅延時間を設定します。
isis metric	IS-IS メトリックの値を設定します。
isis password	インターフェイスの認証パスワードを設定します。
isis priority	インターフェイスでの指定された ASA のプライオリティを設定します。
isis protocol shutdown	インターフェイスごとに IS-IS プロトコルを無効にします。
isis retransmit-interval	インターフェイス上の各 IS-IS LSP の再送信間の時間を設定します。
isis retransmit-throttle-interval	インターフェイス上の各 IS-IS LSP の再送信間の時間を設定します。

コマンド	説明
isis tag	IPプレフィックスがLSPに挿入されたときに、インターフェイスに設定されたIPアドレスにタグを設定します。
is-type	IS-IS ルーティング プロセスのルーティング レベルを割り当てます。
log-adjacency-changes	NLSP IS-IS 隣接関係がステートを変更（アップまたはダウン）する際に、ASAがログメッセージを生成できるようにします。
lsp-full suppress	PDUがフルになったときに、抑制されるルートを設定します。
lsp-gen-interval	LSP 生成の IS-IS スロットリングをカスタマイズします。
lsp-refresh-interval	LSP の更新間隔を設定します。
max-area-addresses	IS-IS エリアの追加の手動アドレスを設定します。
max-lsp-lifetime	LSPが更新されずにASAのデータベース内で保持される最大時間を設定します。
maximum-paths	IS-IS のマルチパス ロードシェアリングを設定します。
metric	すべてのIS-ISインターフェイスのメトリック値をグローバルに変更します。
metric-style	新規スタイル、長さ、および値オブジェクト（TLV）を生成し、TLVのみを受け入れるように、IS-ISを稼働しているASAを設定します。
net	ルーティングプロセスのNETを指定します。
passive-interface	パッシブインターフェイスを設定します。
prc-interval	PRCのIS-ISスロットリングをカスタマイズします。
protocol shutdown	インターフェイス上で隣接関係を形成してLSPデータベースをクリアすることができないように、IS-ISプロトコルをグローバルで無効にします。
redistribute isis	特にレベル1からレベル2へ、またはレベル2からレベル1へ、IS-ISルートを再配布します。
route priority high	IS-ISIPプレフィックスにハイプライオリティを割り当てます。
router isis	IS-ISルーティングをイネーブルにします。
set-attached-bit	レベル1とレベル2間のルータがAttachビットを設定する必要がある場合の制約を指定します。

コマンド	説明
set-overload-bit	SPF 計算の中間ホップとして使用できないことを他のルータに通知するように ASA を設定します。
show clns	CLNS 固有の情報を表示します。
show isis	IS-IS の情報を表示します。
show route isis	IS-IS ルートを表示します。
spf-interval	SPF 計算の IS-IS スロットリングをカスタマイズします。
summary-address	IS-IS の集約アドレスを作成します。

area range (IPv6 ルータ OSPF)

エリア境界で OSPFv3 ルートを統合および集約するには、IPv6 ルータ OSPF コンフィギュレーションモードで **area range** コマンドを使用します。この機能を無効にするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
area area_id ipv6-prefix-/prefix-length [ advertise | not advertise ] [ cost cost ]
no area area_id ipv6-prefix-/prefix-length [ advertise | not advertise ] [ cost cost ]
```

構文の説明

advertise	(オプション) Type 3 サマリー LSA をアドバタイズおよび生成するように、範囲ステータスを設定します。
area_id	ルートを要約するエリアの ID を指定します。10 進数または IPv6 プレフィックスのいずれかを使用して ID を指定できます。
cost cost	(オプション) このサマリー ルートのメトリックまたはコストを指定します。宛先への最短パスを決定するための OSPF SPF 計算で使用します。有効値の範囲は 0 ~ 16777215 です。
ipv6-prefix	IPv6 プレフィックスを指定します。
not-advertise	(オプション) 範囲ステータスを DoNotAdvertise に設定します。Type 3 サマリー LSA は抑制され、コンポーネント ネットワークは他のネットワークから隠された状態のままです。
prefix-length	IPv6 プレフィックス長を指定します。

コマンドデフォルト

範囲ステータスはデフォルトで **advertise** に設定されます。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
IPv6 ルータ OSPF コンフィ ギュレーション	• 対応	—	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

9.0(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン 指定したエリアが **area** コマンドを使用して過去に定義されていない場合は、指定したパラメータでこのコマンドがエリアを作成します。

area range コマンドは、ABR でのみ使用されます。このコマンドによって、エリアのルートが統合または集約されます。その結果、1つの集約ルートが ABR によって他のエリアにアドバタイズされます。ルーティング情報は、エリア境界でまとめられます。エリアの外部では、IPv6 プレフィックスおよびプレフィックス長ごとに1つのルートがアドバタイズされます。この動作はルート集約と呼ばれます。1つのエリアに複数の **area range** コマンドを設定できます。このように、OSPFv3 は多くの異なる IPv6 プレフィックスおよびプレフィックス長セットのルートを集約できます。

例

次に、IPv6 プレフィックスが 2000:0:0:4::2 でプレフィックス長が 2001::/64 の他のエリアに ABR によってアドバタイズされる 1つの集約ルートを指定する例を示します。

```
ciscoasa(config-router)# area 1 range
2000:0:0:4::2/2001::/64
```

```
ciscoasa(config-router)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
ipv6 router ospf	OSPFv3 の IPv6 ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。
show running-config ipv6 router	グローバル ルータ コンフィギュレーションの IPv6 コマンドを表示します。

area range (ルータ OSPF)

エリア境界でルートを統合および集約するには、OSPF ルータ コンフィギュレーションモードで **area range** コマンドを使用します。この機能を無効にするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

area area_id range address mask advertise | not-advertise]
no area area_id range address mask advertise | not-advertise]

構文の説明

<i>address</i>	サブネット範囲の IP アドレス。
<i>advertise</i>	(任意) Type 3 サマリー LSA をアドバタイズおよび生成するように、アドレス範囲ステータスを設定します。
<i>area_id</i>	範囲を設定するエリアを識別します。10 進数または IP アドレスのいずれかを使用して ID を指定できます。有効な 10 進値の範囲は、0 ~ 4294967295 です。
<i>mask</i>	IP アドレスのサブネット マスク。
<i>not-advertise</i>	(任意) アドレス範囲ステータスを DoNotAdvertise に設定します。Type 3 サマリー LSA は抑制され、コンポーネント ネットワークは他のネットワークから隠された状態のままです。

コマンドデフォルト

アドレス範囲ステータスは **advertise** に設定されます。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
IPv6 ルータ OSPF コンフィ ギュレーション	• 対応	—	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリース	変更内容
7.0(1)	このコマンドが追加されました。
9.0(1)	マルチコンテキストモードはサポートされます。

使用上のガイドライン 指定したエリアが **area** コマンドを使用して過去に定義されていない場合は、指定したパラメータでこのコマンドがエリアを作成します。

area range コマンドは、エリアのルートを統合または集約するために ABR でのみ使用します。その結果、1つの集約ルートが ABR によって他のエリアにアドバタイズされます。ルーティング情報は、エリア境界でまとめられます。エリアの外部では、アドレス範囲ごとに1つのルートがアドバタイズされます。この動作はルート集約と呼ばれます。1つのエリアに複数の **area range** コマンドを設定できます。このように、OSPF は多くの異なるアドレス範囲セットのアドレスを集約できます。

no area area_id range ip_address netmask not-advertise コマンドは、**not-advertise** オプションキーワードのみを削除します。

例

次に、ネットワーク 10.0.0.0 上のすべてのサブネットおよびネットワーク 192.168.110.0 上のすべてのホストに対する1つの集約ルートを、ABRによって他のエリアにアドバタイズするように指定する例を示します。

```
ciscoasa(config-router)# area 10.0.0.0 range 10.0.0.0 255.0.0.0
ciscoasa(config-router)# area 0 range 192.168.110.0 255.255.255.0
ciscoasa(config-router)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
router ospf	ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。
show running-config router	グローバルルータ コンフィギュレーションのコマンドを表示します。

area stub

エリアをスタブエリアとして定義するには、ルータ コンフィギュレーションモードまたはIPv6 ルータ コンフィギュレーションモードで **area stub** コマンドを使用します。スタブエリアを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

area area_id stub [**no-summary**]

no area area_id stub [**no-summary**]

構文の説明

area_id スタブエリアを識別します。10進数またはIPアドレスのいずれかを使用してIDを指定できます。有効な10進値の範囲は、0～4294967295です。

no-summary ABRがサマリーリンクアドバタイズメントをスタブエリアに送信しないようにします。

コマンドデフォルト

デフォルトの動作は次のとおりです。

- スタブエリアは定義されません。
- サマリーリンクアドバタイズメントはスタブエリアに送信されます。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
ルータ コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	—	—
IPv6 ルータ コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	—	—

コマンド履歴

リリース 変更内容

7.0(1) このコマンドが追加されました。

9.0(1) OSPFv3のサポートが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、スタブまたはNSSAに接続されたABRでのみ使用されます。

スタブ エリア ルータ コンフィギュレーション コマンドには、**area stub** および **area default-cost** という2つのコマンドがあります。スタブエリアに接続されているすべてのルータおよびアクセスサーバーで、**area stub** コマンドを使用して、エリアをスタブエリアとして設定する必要があります。スタブエリアに接続された ABR でのみ **area default-cost** コマンドを使用します。**area default-cost** コマンドは、ABR によってスタブエリアに生成されるサマリーデフォルトルート のメトリックを提供します。

例

次に、指定したエリアをスタブ エリアとして設定する例を示します。

```
ciscoasa(config-rtr)# area 1 stub
ciscoasa(config-rtr)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
area default-cost	スタブまたはNSSA に送信されるデフォルト サマリー ルートのコストを指定します。
area nssa	(任意) エリアを Not-So-Stubby Area として定義します。
router ospf	ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。
show running-config router	グローバルルータ コンフィギュレーションのコマンドを表示します。

area virtual-link (IPv6 ルータ OSPF)

OSPFv3 仮想リンクを定義するには、ルータ OSPF コンフィギュレーションモードで **area virtual-link** コマンドを使用します。オプションをリセットするか、または仮想リンクを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
area area_id virtual-link router_id [ hello-interval seconds ] [ retransmit-interval seconds ] [
transmit-delay seconds ] [ dead-interval seconds ] [ ttl-security hops hop-count ]
no area area_id virtual-link router_id [ hello-interval seconds ] [ retransmit-interval seconds ] [
transmit-delay seconds ] [ dead-interval seconds ] [ ttl-security hops hop-count ]
```

構文の説明

<i>area_id</i>	仮想リンクの中継エリアのエリア ID を指定します。10 進数または有効な IPv6 プレフィックスのいずれかを使用して ID を指定できます。有効な 10 進値の範囲は、0 ~ 4294967295 です。
hello-interval <i>seconds</i>	(オプション) ASA がインターフェイスで送信する hello パケットの間隔を秒単位で指定します。hello 間隔は、hello パケットでアドバタイズされる符号なし整数値です。この値は、共通のネットワークに接続されているすべてのルータおよびアクセスサーバーで同じであることが必要です。有効な値の範囲は、1 ~ 8192 秒です。
retransmit-interval <i>seconds</i>	(オプション) インターフェイスに属する隣接ルータの LSA 再送信間の時間を秒単位で指定します。再送信間隔は、接続されているネットワーク上の任意の 2 台のルータ間の予想されるラウンドトリップ遅延です。この値は、予想されるラウンドトリップ遅延よりも大きいことが必要です。有効な値の範囲は、1 ~ 8192 秒です。
<i>router_id</i>	仮想リンク ネイバーに関連付けられているルータ ID を指定します。ルータ ID は show ipv6 ospf または show ipv6 display コマンドで表示されます。
transmit-delay <i>seconds</i>	(オプション) インターフェイス上でリンクステートアップデートパケットを送信するために必要な推定される時間を秒単位で指定します。ゼロよりも大きい整数値を指定します。アップデートパケット内の LSA の経過時間は、転送前にこの値の分だけ増分されます。有効な値の範囲は、1 ~ 8192 秒です。
dead-interval <i>seconds</i>	(オプション) hello パケットがどれだけの時間 (秒単位) 届かなかった場合にネイバーがルータのダウンを示すかを指定します。デッドインターバルは符号なし整数値です。hello 間隔と同様に、この値は、共通のネットワークに接続されているすべてのルータとアクセスサーバーで同じでなければなりません。有効な値の範囲は、1 ~ 8192 秒です。
ttl-security hops <i>hop-count</i>	(オプション) 仮想リンク上で存続可能時間 (TTL) セキュリティを設定します。ホップカウントの有効な値の範囲は 1 ~ 254 です。



- (注) 1桁のパスワードおよび先頭の数字の後に空白が続くパスワードはサポートされなくなりました。

コマンド デフォルト デフォルトの設定は次のとおりです。

- **area_id** : エリア ID は事前に定義されていません。
- **router_id** : ルータ ID は事前に定義されていません。
- **hello-interval** : 10 秒。
- **retransmit-interval** : 5 秒。
- **transmit-delay** : 1秒。
- **dead-interval** : 40 秒。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
IPv6 ルータ OSPF コンフィ ギュレーション	• 対応	—	• 対応	—	—

コマンド履歴 リリール 変更内容
ス

9.0(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン OSPFv3 では、すべてのエリアはバックボーンエリアに接続している必要があります。バックボーンへの接続が失われた場合は、仮想リンクを確立して修復できます。

hello パケットの間隔が短い場合、トポロジ変化の検出が速くなりますが、ルーティングトラフィックが多くなります。

再送信間隔の設定値はあまり小さくしないでください。小さくすると、不要な再送信が行われます。シリアル回線および仮想リンクの場合は、値を大きくする必要があります。

送信遅延の値では、インターフェイスの送信遅延と伝搬遅延を考慮に入れる必要があります。



-
- (注) 仮想リンクを正しく設定するには、各仮想リンク ネイバーに、中継エリア ID および対応する仮想リンク隣接ルータ ID が含まれている必要があります。ルータ ID を取得するには、**show ipv6 ospf** コマンドを使用します。
-

例

次に、OSPFv3 で仮想リンクを確立する例を示します。

```
ciscoasa(config-if)# ipv6 router ospf 1
ciscoasa(config-rtr)# log-adjacency-changes
ciscoasa(config-rtr)# area 1 virtual-link 192.168.255.1 hello interval 5
```

area virtual-link (ルータ OSPF)

OSPF 仮想リンクを定義するには、ルータ OSPF コンフィギュレーションモードで **area virtual-link** コマンドを使用します。オプションをリセットするか、または仮想リンクを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
area area_id virtual-link router_id [ authentication [ key-chain key-chain-name | message-digest |
null ] ] [ hello-interval seconds ] [ retransmit-interval seconds ] [ dead-interval seconds ] [ [ [
authentication-key[0|8] key ] | [ message-digest-key key_id md5[0|8] key ] ] ] ] ] ]
no area area_id virtual-link router_id [ authentication [ key-chain key-chain-name | message-digest
| null ] ] [ hello-interval seconds ] [ retransmit-interval seconds ] [ dead-interval seconds ] [ [ [
authentication-key[0|8] key ] | [ message-digest-key key_id md5[0|8] key ] ] ] ] ] ]
```

構文の説明

area_id	仮想リンクの中継エリアのエリア ID。10 進数または IP アドレスのいずれかを使用して ID を指定できます。有効な 10 進値の範囲は、0 ～ 4294967295 です。
authentication	(任意) 認証タイプを指定します。
key-chain <i>key-chain-name</i>	(任意) 認証に使用するキーチェーンを指定します。key-name 引数には最大 63 文字の英数字を指定できます。
authentication-key [0 8]key	(任意) ネイバー ルーティング デバイスで使用する OSPF 認証パスワードを指定します。
dead-interval seconds	(任意) hello パケットを受信しない場合に、ネイバー ルーティング デバイスがダウンしたことを宣言するまでの間隔を指定します。有効な値は、1 ～ 65535 秒です。
hello-interval seconds	(任意) インターフェイスで送信される hello パケット間の間隔を指定します。有効な値は、1 ～ 65535 秒です。
md5 [0 8] key	(任意) 最大 16 バイトの英数字のキーを指定します。
message-digest	(任意) メッセージダイジェスト認証を使用することを指定します。
message-digest-key key_id	(任意) Message Digest 5 (MD5) 認証をイネーブルにし、認証キー ID 番号を指定します。有効な値は、1 ～ 255 です。
0	暗号化されていないパスワードが続くことを指定します。
8	暗号化されたパスワードが後に続くことを指定します。
null	(任意) 認証を使用しないことを指定します。パスワードまたはメッセージダイジェスト認証は、OSPF エリアに設定されている場合、上書きされます。

retransmit-interval seconds	(任意) インターフェイスに属している隣接ルータのLSA再送信の間隔を指定します。有効な値は、1～65535秒です。
router_id	仮想リンク ネイバーに関連付けられているルータ ID。ルータ ID は、各ルータによって内部でインターフェイス IP アドレスから生成されます。この値は、IP アドレスの形式で入力する必要があります。デフォルトはありません。
transmit-delay seconds	(任意) OSPF がトポロジ変更を受信してから、Shortest Path First (SPF) 計算を開始するまでの遅延時間を 0～65535秒で指定します。デフォルトは 5 秒です。



(注) 1桁のパスワードおよび先頭の数字の後に空白が続くパスワードはサポートされなくなりました。

コマンド デフォルト デフォルトの設定は次のとおりです。

- **area_id** : エリア ID は事前に定義されていません。
- **router_id** : ルータ ID は事前に定義されていません。
- **hello-interval seconds** : 10 秒。
- **retransmit-interval seconds** : 5 秒。
- **transmit-delay seconds** : 1 秒。
- **dead-interval seconds** : 40 秒。
- **authentication-key [0 | 8] key** : キーは事前定義されていません。
- **message-digest-key key_id md5 [0 | 8] key** : キーは事前定義されていません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
ルータ OSPF コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	—	—

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

9.12(1) OSPF 認証のローテーションキーをサポートするためにキーチェーン機能が追加されました。

使用上のガイドライン

OSPF では、すべてのエリアがバックボーンエリアに接続されている必要があります。バックボーンへの接続が失われた場合は、仮想リンクを確立して修復できます。

hello 間隔を小さくすればするほど、トポロジ変更の検出が速くなりますが、ルーティングトラフィックが増加します。

再送信間隔の設定値はあまり小さくしないでください。小さくすると、不要な再送信が行われます。シリアル回線および仮想リンクの場合は、値を大きくする必要があります。

送信遅延の値では、インターフェイスの送信遅延と伝搬遅延を考慮に入れる必要があります。

指定した認証キーは、**area area_id authentication** コマンドでバックボーンに対して認証がインネブルにされている場合にのみ使用されます。

簡易テキスト認証と MD5 認証という 2 つの認証方式は、相互排他的です。どちらか一方を指定するか、または両方とも指定しないでください。**authentication-key [0 | 8] key** または **message-digest-key key_id md5[0 | 8] key** の後に指定したキーワードと引数は、すべて無視されます。したがって、オプションの引数は、これらのキーワードと引数の組み合わせの前に指定します。

インターフェイスに認証タイプが指定されていない場合、インターフェイスでは、エリアに指定されている認証タイプが使用されます。エリアに認証タイプが指定されていない場合、エリアのデフォルトはヌル認証です。



- (注) 仮想リンクを正しく設定するには、各仮想リンク ネイバーに、中継エリア ID および対応する仮想リンク ネイバー ルータ ID が含まれている必要があります。ルータ ID を表示するには、**show ospf** コマンドを使用します。

例

次に、MD5 認証の仮想リンクを確立する例を示します。

```
ciscoasa(config-rtr)# area 10.0.0.0 virtual-link 10.3.4.5 message-digest-key 3 md5 8
sa5721bk47
```

次に、ローテーション キー認証で仮想リンクを確立する例を示します。

```
ciscoasa(config-rtr)# area 10.0.0.0 virtual-link 10.3.4.5 authentication key-chain
CHAIN-RTR-OSPFKEY
```

関連コマンド

コマンド	説明
router ospf	ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。
show ospf	OSPF ルーティング プロセスに関する一般情報を表示します。
show running-config router	グローバルルータ コンフィギュレーションのコマンドを表示します。

コマンド	説明
ipv6 router ospf	OSPFv3 のルータ コンフィギュレーション モードを開始します。
show ipv6 ospf	OSPFv3 ルーティング プロセスに関する一般情報を表示します。
show running-config ipv6 router	グローバルルータ コンフィギュレーションの IPv6 コマンドを表示します。

arp

スタティック ARP エントリを ARP テーブルに追加するには、グローバル コンフィギュレーションモードで **arp** コマンドを使用します。スタティックエントリを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
arp interface_name ip_address mac_address [ alias ]
no arp interface_name ip_address mac_address
```

構文の説明

alias (任意) このマッピングに対してプロキシ ARP をイネーブルにします。ASA は、指定された IP アドレスの ARP 要求を受信すると、ASA MAC アドレスで応答します。その IP アドレスを持つホスト宛てのトラフィックを ASA が受信すると、ASA は、トラフィックをこのコマンドで指定されたホスト MAC アドレスに転送します。このキーワードは、ARP を実行しないデバイスがある場合などに役立ちます。

トランスペアレントファイアウォールモードでは、このキーワードは無視されます。ASA はプロキシ ARP を実行しません。

interface_name ホスト ネットワークに接続されているインターフェイス。

ip_address ホストの IP アドレス。

mac_address ホストの MAC アドレス。

コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
グローバル コンフィギュレーション	• 対応	• 対応	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

ホストは IP アドレスでパケットの宛先を識別しますが、イーサネットにおける実際のパケット配信は、イーサネット MAC アドレスに依存します。ルータまたはホストは、直接接続され

たネットワークでパケットを配信する必要がある場合、IPアドレスに関連付けられたMACアドレスを要求するARP要求を送信し、ARP応答に従ってパケットをMACアドレスに配信します。ホストまたはルータにはARPテーブルが保管されるため、配信が必要なパケットごとにARP要求を送信する必要はありません。ARPテーブルは、ARP応答がネットワーク上で送信されるたびに動的に更新されます。一定期間使用されなかったエントリは、タイムアウトします。エントリが正しくない場合（たとえば、所定のIPアドレスのMACアドレスが変更された場合など）、エントリは更新される前にタイムアウトします。

スタティックARPエントリは、MACアドレスをIPアドレスにマッピングし、ホストに到達するまでに通過するインターフェイスを指定します。スタティックARPエントリはタイムアウトせず、ネットワーク問題の解決に役立つ場合があります。トランスペアレントファイアウォールモードでは、ARPインスペクションでスタティックARPテーブルが使用されます（**arp-inspection** コマンドを参照）。



- (注) トランスペアレントファイアウォールモードでは、動的ARPエントリがASAとの間のトラフィック（管理トラフィックなど）に使用されます。

例

次に、外部インターフェイス上の10.1.1.1とMACアドレス0009.7cbe.2100のスタティックARPエントリを作成する例を示します。

```
ciscoasa(config)# arp outside 10.1.1.1 0009.7cbe.2100
```

関連コマンド

コマンド	説明
arp timeout	ASAがARPテーブルを再構築するまでの時間を設定します。
arp-inspection	トランスペアレントファイアウォールモードで、ARPパケットを調査し、ARPスプーフィングを防止します。
show arp	ARPテーブルを表示します。
show arp statistics	ARP統計情報を表示します。
show running-config arp	ARPタイムアウトの現在のコンフィギュレーションを表示します。

arp-inspection

トランスペアレントファイアウォールモードでの ARP インспекションをイネーブルにするには、グローバルコンフィギュレーションモードで **arp-inspection** コマンドを使用します。ARP インспекションをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

arp-inspection interface_name enable [flood | no-flood]
no arp-inspection interface_name enable

構文の説明

enable	ARP インспекションをイネーブルにします。
flood	(デフォルト) スタティック ARP エントリのどの要素とも一致しないパケットをすべてのインターフェイス (発信元インターフェイスを除く) にフラッディングすることを指定します。MACアドレス、IPアドレス、またはインターフェイス間で不一致がある場合、ASA はパケットをドロップします。 (注) 管理専用のインターフェイス (存在する場合) は、このパラメータが flood に設定されている場合でもパケットをフラッディングしません。
interface_name	ARP インспекションをイネーブルにするブリッジグループメンバーインターフェイス。
no-flood	(任意) スタティック ARP エントリと正確には一致しないパケットをドロップすることを指定します。

コマンドデフォルト

デフォルトでは、ARP インспекションはすべてのインターフェイスでディセーブルになっています。すべての ARP パケットは ASA を通過できます。ARP インспекションをイネーブルにすると、一致しない ARP パケットはデフォルトでフラッディングされます。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
グローバル コンフィギュレーション	• 対応	• 対応	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリース 変更内容
 ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

リリース 変更内容

- 9.7(1) Integrated Routing and Bridging (IRB; 統合ルーティングおよびブリッジング) を使用するとき、ルーテッドモードでこのコマンドを設定できるようになりました。
-

使用上のガイドライン

ARP インспекションをイネーブルにする前に、**arp** コマンドを使用してスタティック ARP エントリを設定します。

ARP インспекションでは、すべての ARP パケットをスタティック ARP エントリと照合し (**arp** コマンドを参照)、一致しないパケットをブロックします。この機能により、ARP スプーフィングが防止されます。

ARP インспекションをイネーブルにすると、ASA は、すべての ARP パケット内の MAC アドレス、IP アドレス、および送信元インターフェイスを ARP テーブル内のスタティックエントリと比較し、次のアクションを実行します。

- IP アドレス、MAC アドレス、および送信元インターフェイスが ARP エントリと一致する場合、パケットを通過させます。
- MAC アドレス、IP アドレス、またはインターフェイス間で不一致がある場合、ASA はパケットをドロップします。
- ARP パケットがスタティック ARP テーブル内のどのエントリとも一致しない場合、パケットをすべてのインターフェイスに転送 (フラッディング) するか、またはドロップするように ASA を設定できます。



- (注) 専用の管理インターフェイス (存在する場合) は、このパラメータが **flood** に設定されている場合でもパケットをフラッディングしません。
-

ARP インспекションによって、悪意のあるユーザが他のホストやルータになりすます (ARP スプーフィングと呼ばれる) のを防止できます。ARP スプーフィングが許可されていると、「中間者」攻撃を受けることがあります。たとえば、ホストが ARP 要求をゲートウェイルータに送信すると、ゲートウェイルータはゲートウェイルータの MAC アドレスで応答します。ただし、攻撃者は、ルータの MAC アドレスではなく攻撃者の MAC アドレスで別の ARP 応答をホストに送信します。これで、攻撃者は、すべてのホストトラフィックを代行受信してルータに転送できるようになります。

ARP インспекションを使用すると、正しい MAC アドレスとそれに関連付けられた IP アドレスがスタティック ARP テーブル内にある場合、攻撃者は攻撃者の MAC アドレスで ARP 応答を送信できなくなります。



- (注) トランスペアレント ファイアウォールモードでは、ダイナミック ARP エントリが ASA との間のトラフィック (管理トラフィックなど) に使用されます。
-

例

次に、外部インターフェイスにおけるARPインスペクションをイネーブルにし、スタティック ARP エントリに一致しない ARP パケットをドロップするように ASA を設定する例を示します。

```
ciscoasa(config)# arp outside 209.165.200.225 0009.7cbe.2100
ciscoasa(config)# arp-inspection outside enable no-flood
```

関連コマンド

コマンド	説明
arp	スタティック ARP エントリを追加します。
clear configure arp-inspection	ARP インスペクション コンフィギュレーションをクリアします。
firewall transparent	ファイアウォール モードをトランスペアレントに設定します。
show arp statistics	ARP 統計情報を表示します。
show running-config arp	ARP タイムアウトの現在のコンフィギュレーションを表示します。

arp permit-nonconnected

非直接接続サブネットも含まれるように ARP キャッシュをイネーブルにするには、グローバルコンフィギュレーションモードで **arp permit-nonconnected** コマンドを使用します。非直接接続サブネットをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

arp permit-nonconnected
no arp permit-nonconnected

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト

このコマンドは、デフォルトでディセーブルになっています。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
グローバルコンフィギュレーション	• 対応	• 対応	• 対応	—	• 対応

コマンド履歴

リリース	変更内容
8.4(5)、 9.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

ASA ARP キャッシュには、直接接続されたサブネットからのエントリだけがデフォルトで含まれています。**no arp permit-nonconnected** コマンドがあり（デフォルト動作）、受信した ARP パケットが接続されているインターフェイスとは別のサブネットに存在する場合は、ASA によって着信 ARP 要求も ARP 応答も拒否されます。

最初のケース（デフォルト動作）では、PAT が ASA で設定され、PAT の仮想 IP アドレス（マップ済み）が接続されているインターフェイスとは別のサブネットに存在する場合に障害が発生します。

また、セキュリティリスクを認識していない場合は、この機能をイネーブルにすることは推奨しません。この機能は、ASA に対するサービス拒否（DoS）攻撃を助長する場合があります。任意のインターフェイスのユーザーが大量の ARP 応答を送信して、偽エントリで ASA ARP テーブルがあふれる可能性があります。

次の機能を使用する場合は、この機能を使用する必要がある可能性があります。

- セカンダリ サブネット。

- トラフィック転送の隣接ルートのプロキシ ARP。

例

次に、非接続サブネットをイネーブルにする例を示します。

```
ciscoasa(config)# arp permit non-connected
```

デフォルトの動作は、ASA の **debug arp** コマンドの出力で次のように確認できます。

着信 ARP 要求の場合：

```
- larp-in: request at outside from 10.10.2.1 0013.8083.0bb1 for 10.10.2.2 0000.0000.0000
  having smac 0013.8083.0bb1 dmac ffff.ffff.ffff\narp-in: Arp packet received from 10.10.2.1
  which is in different subnet than the connected interface 10.10.1.2/255.255.255.0
```

着信 ARP 応答の場合：

次に、非接続サブネットをイネーブルにする例を示します。

```
ciscoasa(config)# arp permit non-connected
```

```
- arp-in: response at outside from 10.10.2.1 0013.8083.0bb1 for 10.10.1.2 0016.4687.9f43
  having smac 0013.8083.0bb1 dmac 0016.4687.9f43\narp-in: Arp packet received from 10.10.2.1
  which is in different subnet than the connected interface 10.10.1.2/255.255.255.0
```

関連コマンド

コマンド	説明
arp	スタティック ARP エントリを追加します。

arp rate-limit

ARP レート制限を設定して 1 秒あたりの ARP パケット数を制御するには、グローバル コンフィギュレーションモードで **arp rate-limit** コマンドを使用します。デフォルトに戻す場合は、このコマンドの **no** 形式を使用します。

arp rate-limit *seconds*
no arp rate-limit

構文の説明

seconds 秒数を 10 ～ 32768 の間で指定します。デフォルト値は ASA モデルによって異なります。

コマンドデフォルト

デフォルト値は ASA モデルによって異なります。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
グローバル コンフィギュレーション	• 対応	• 対応	• 対応	—	• 対応

コマンド履歴

リリース 変更内容
 ス

9.6(2) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

この値は ARP ストーム攻撃を防ぐためにカスタマイズできます。

例

次に、ARP レートを 1 秒あたり 10000 に設定する例を示します。

```
ciscoasa(config)# arp rate-limit 10000
```

関連コマンド

コマンド	説明
show arp rate-limit	ARP レート制限を表示します。

arp timeout

ASA が ARP テーブルを再構築するまでの時間を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで **arp timeout** コマンドを使用します。デフォルトのタイムアウトに戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

arp timeout seconds
no arp timeout seconds

構文の説明

seconds ARP テーブルを再構築する間隔の秒数 (60 ~ 4294967)。

コマンド デフォルト

デフォルト値は 14,400 秒 (4 時間) です。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
グローバル コンフィギュレーション	• 対応	• 対応	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリー 変更内容
 ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

ARP テーブルを再構築すると、自動的に新しいホスト情報が更新され、古いホスト情報が削除されます。ホスト情報は頻繁に変更されるため、タイムアウトを短くすることが必要になる場合があります。

例

次に、ARP タイムアウトを 5,000 秒に変更する例を示します。

```
ciscoasa(config)# arp timeout 5000
```

関連コマンド

コマンド	説明
arp	スタティック ARP エントリを追加します。
arp-inspection	トランスペアレントファイアウォールモードで、ARP パケットを調査し、ARP スプーフィングを防止します。

コマンド	説明
show arp statistics	ARP 統計情報を表示します。
show running-config arp timeout	ARP タイムアウトの現在のコンフィギュレーションを表示します。

asdm disconnect

アクティブな ASDM セッションを終了するには、特権 EXEC モードで **asdm disconnect** コマンドを使用します。

asdm disconnect *session*

構文の説明

session 終了するアクティブな ASDM セッションのセッション ID。

コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
特権 EXEC	• 対応	• 対応	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

7.0(1) このコマンドは、**pdm disconnect** コマンドから **asdm disconnect** コマンドに変更されました。

使用上のガイドライン

アクティブな ASDM セッションとそれに関連付けられているセッション ID のリストを表示するには、**show asdm sessions** コマンドを使用します。特定のセッションを終了するには、**asdm disconnect** コマンドを使用します。

ASDM セッションを終了しても、残りのアクティブな ASDM セッションは、関連付けられているセッション ID を保持します。たとえば、3 つのアクティブな ASDM セッションがあり、それぞれのセッション ID が 0、1、および 2 の場合、セッション 1 を終了すると、残りのアクティブな ASDM セッションはそれぞれセッション ID 0 と 2 を保持します。この例で、次の新しい ASDM セッションにはセッション ID 1 が割り当てられ、その後の新しいセッションにはセッション ID 3 から順に ID が割り当てられます。

例

次に、セッション ID 0 の ASDM セッションを終了する例を示します。**asdm disconnect** コマンドの入力の前後に、**show asdm sessions** コマンドを使用して、アクティブな ASDM セッションを表示しています。

```
ciscoasa# show asdm sessions
0 192.168.1.1
1 192.168.1.2
```

```
ciscoasa# asdm disconnect 0  
ciscoasa# show asdm sessions  
1 192.168.1.2
```

関連コマンド

コマンド	説明
show asdm sessions	アクティブな ASDM セッションとそれに関連付けられているセッション ID のリストを表示します。

asdm disconnect log_session

アクティブな ASDM ログインセッションを終了するには、特権 EXEC モードで **asdm disconnect log_session** コマンドを使用します。

asdm disconnect log_session session

構文の説明

session 終了するアクティブな ASDM ログインセッションのセッション ID。

コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
特権 EXEC	• 対応	• 対応	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

アクティブな ASDM ログインセッションとそれに関連付けられているセッション ID のリストを表示するには、**show asdm log_sessions** コマンドを使用します。特定のログインセッションを終了するには、**asdm disconnect log_session** コマンドを使用します。

それぞれのアクティブな ASDM セッションには、1 つ以上の関連する ASDM ログインセッションがあります。ASDM は、ログインセッションを使用して、ASA から Syslog メッセージを取得します。ログセッションを終了すると、アクティブな ASDM セッションに悪影響が及ぶ場合があります。不要な ASDM セッションを終了するには、**asdm disconnect** コマンドを使用します。



(注) 各 ASDM セッションには少なくとも 1 つの ASDM ログインセッションがあるため、**show asdm sessions** および **show asdm log_sessions** の出力は同じように見ることがあります。

ASDM ログインセッションを終了しても、残りのアクティブな ASDM ログインセッションは、関連付けられているセッション ID を保持します。たとえば、3 つのアクティブな ASDM ログインセッションがあり、それぞれのセッション ID が 0、1、および 2 の場合、セッション 1 を終了すると、残りのアクティブな ASDM ログインセッションはそれぞれセッション ID 0

と2を保持します。この例で、次の新しいASDM ログインセッションにはセッションID1が割り当てられ、その後の新しいログインセッションにはセッションID3から順にIDが割り当てられます。

例

次に、セッションID0のASDMセッションを終了する例を示します。**asdm disconnect log_sessions** コマンドの入力の前後に、**show asdm log_sessions** コマンドを使用して、アクティブなASDMセッションを表示しています。

```
ciscoasa# show asdm log_sessions
0 192.168.1.1
1 192.168.1.2
ciscoasa# asdm disconnect 0
ciscoasa# show asdm log_sessions
1 192.168.1.2
```

関連コマンド

コマンド	説明
show asdm log_sessions	アクティブなASDMログインセッションとそれに関連付けられているセッションIDのリストを表示します。

asdm history enable

ASDM 履歴トラッキングをイネーブルにするには、グローバル コンフィギュレーション モードで **asdm history enable** コマンドを使用します。ASDM 履歴トラッキングをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

asdm history enable
no asdm history enable

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
グローバル コンフィギュレーション	• 対応	• 対応	• 対応	• 対応	• 対応

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

7.0(1) このコマンドは、**pdm history enable** コマンドから **asdm history enable** コマンドに変更されました。

使用上のガイドライン

ASDM 履歴トラッキングをイネーブルにすることによって取得された情報は、ASDM 履歴バッファに保存されます。この情報を表示するには、**show asdm history** コマンドを使用します。履歴情報は、ASDM によってデバイス モニタリングに使用されます。

例

次に、ASDM 履歴トラッキングをイネーブルにする例を示します。

```
ciscoasa(config)# asdm history enable
ciscoasa(config)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
show asdm history	ASDM 履歴バッファの内容を表示します。

asdm image

フラッシュメモリ内の ASDM ソフトウェアイメージの場所を指定するには、グローバル コンフィギュレーションモードで **asdm image** コマンドを使用します。イメージの場所を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

asdm image *url*
no asdm image [*url*]

構文の説明

url フラッシュメモリ内の ASDM イメージの場所を設定します。次の URL 構文を参照してください。

- **disk0:**/*path*/*filename*

ASA 5500 シリーズでは、この URL は内部フラッシュメモリを示します。**disk0** の代わりに **flash** を使用することもできます。これらはエイリアスになります。

- **disk1:**/*path*/*filename*

ASA 5500 シリーズでは、この URL は外部フラッシュメモリを示します。

- **flash:**/*path*/*filename*

この URL は、内部フラッシュメモリを指定します。

コマンドデフォルト

このコマンドをスタートアップ コンフィギュレーションに含めない場合、ASA は起動時に最初に検出した ASDM イメージを使用します。内部フラッシュメモリのルートディレクトリ内を検索した後で、外部フラッシュメモリを検索します。ASA がイメージを検出した場合は、**asdm image** コマンドを実行コンフィギュレーションに挿入します。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
グローバル コンフィギュレーション	• 対応	• 対応	• 対応	—	• 対応

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

フラッシュメモリに複数のASDMソフトウェアイメージを保存できます。アクティブなASDMセッションがある状態で **asdm image** コマンドを入力して新しいASDMソフトウェアイメージを指定した場合、アクティブなASDMセッションは中断されず、そのセッションを開始したASDMソフトウェアイメージを引き続き使用します。新しいASDMセッションは、新しいソフトウェアイメージを使用します。**no asdm image** コマンドを入力すると、コンフィギュレーションからコマンドが削除されます。ただし、最後に設定したイメージの場所を使用して、ASA から引き続き ASDM にアクセスできます。

このコマンドをスタートアップ コンフィギュレーションに含めない場合、ASA は起動時に最初に検出した ASDM イメージを使用します。内部フラッシュメモリのルートディレクトリ内を検索した後で、外部フラッシュメモリを検索します。ASA がイメージを検出した場合は、**asdm image** コマンドを実行コンフィギュレーションに挿入します。**write memory** コマンドを使用して、実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションに保存します。**asdm image** コマンドをスタートアップコンフィギュレーションに保存しない場合、リブートのたびに ASA は ASDM イメージを検索し、**asdm image** コマンドを実行コンフィギュレーションに挿入します。Auto Update を使用する場合は、起動時にこのコマンドが自動的に追加されるため、ASA 上のコンフィギュレーションは Auto Update Server 上のコンフィギュレーションと一致しなくなります。このような不一致が発生すると、ASA はコンフィギュレーションを Auto Update Server からダウンロードします。不要な Auto Update アクティビティを回避するには、**asdm image** コマンドをスタートアップコンフィギュレーションに保存します。

例

次に、ASDM イメージを `asdm.bin` に設定する例を示します。

```
ciscoasa(config)# asdm image flash:/asdm.bin
ciscoasa(config)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
show asdm image	現在の ASDM イメージファイルを表示します。
boot	ソフトウェアイメージとスタートアップコンフィギュレーションファイルを設定します。

asdm location



注意 このコマンドを手動で設定しないでください。**asdm location** コマンドは ASDM によって実行コンフィギュレーションに追加され、内部通信に使用されます。このコマンドは、情報提供のためだけにこのマニュアルに記載されています。

asdm location *ip_addr netmask if_name*

asdm location *ipv6_addr/prefix if_name*

構文の説明

<i>if_name</i>	最もセキュリティの高いインターフェイスの名前。最もセキュリティの高いインターフェイスが複数ある場合は、任意にインターフェイス名が選択されます。このインターフェイス名は使用されませんが、必須パラメータです。
<i>ip_addr</i>	ネットワーク トポロジを定義するために ASDM によって内部で使用される IP アドレス。
<i>ipv6_addr/prefix</i>	ネットワーク トポロジを定義するために ASDM によって内部で使用される IPv6 アドレスとプレフィックス。
<i>netmask</i>	<i>ip_addr</i> のサブネット マスク。

コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
グローバル コンフィギュ レーション	• 対応	• 対応	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

7.0(1) このコマンドは、**pdm location** コマンドから **asdm location** コマンドに変更されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを手動で設定または削除しないでください。

as-path access-list

正規表現を使用して自律システムパスフィルタを設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで `as-path access-list` コマンドを使用します。自律システムパスフィルタを削除し、これを実行コンフィギュレーションファイルから削除するには、このコマンドの `no` 形式を使用します。

as-path access-list *acl-name* { **permit** | **deny** } *regex*
no as-path access-list *acl-name*

構文の説明

acl-name AS パス アクセス リストを指定する名前。

permit 一致条件に基づいてアドバタイズメントを許可します。

deny 一致条件に基づいてアドバタイズメントを拒否します。

regex AS パス フィルタを定義する正規表現。自律システム番号は 1 ～ 65535 の範囲で表します。

自律システム番号の形式の詳細については、`router bgp` コマンドの説明を参照してください。

(注) 正規表現の設定の詳細については、『Cisco IOS Terminal Services Configuration Guide』の付録「Regular Expressions」を参照してください。

コマンド デフォルト

自律システム パス フィルタは作成されません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
グローバル コンフィギュレーション	・対応	—	・対応	・対応	—

コマンド履歴

リリース 変更内容
 ス

9.2(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

自律システムパスフィルタを設定するには、`as-path access-list` コマンドを使用します。着信と発信の両方の BGP パスに自律システムパス フィルタを適用できます。各フィルタは正規表現

で定義されます。正規表現が、ルートの自律システムパスの ASCII ストリング表現と一致した場合、許可または拒否の条件が適用されます。自律システムパスにはローカル自律システム番号を含めないでください。

シスコが採用している 4 バイト自律システム番号は、自律システム番号の正規表現のマッチングおよび出力表示形式のデフォルトとして `asplain` (たとえば、`65538`) を使用していますが、RFC 5396 に記載されているとおり、4 バイト自律システム番号を `asplain` 形式および `asdot` 形式の両方で設定できます。4 バイト自律システム番号の正規表現マッチングと出力表示のデフォルトを `asdot` 形式に変更するには、`bgp asnotation dot` コマンドを使用します。デフォルトで `asdot` 形式がイネーブルにされている場合、正規表現の 4 バイト自律システム番号のマッチングには、すべて `asdot` 形式を使用する必要があり、使用しない場合正規表現によるマッチングは失敗します。

例

次の例では、自律システムパスアクセスリスト (番号 500) を定義し、自律システム 65535 から、またはこの自律システムを経由して、10.20.2.2 ネイバーにパスをアドバタイズしないように ASA を設定しています。

```
ciscoasa(config)# as-path access-list as-path-acl deny _65535_
ciscoasa(config)# as-path access-list as-path-acl deny ^65535$
ciscoasa(config)# router bgp 5000
ciscoasa(config-router)# address-family ipv4
ciscoasa(config-router-af)# neighbor 192.168.1.1 remote-as 65535
ciscoasa(config-router-af)# neighbor 10.20.2.2 remote-as 40000
ciscoasa(config-router-af)# neighbor 10.20.2.2 filter-list as-path-acl out
```

asp load-balance per-packet

マルチコア ASA の場合、ロードバランシングの動作をパケット単位に変更するには、グローバルコンフィギュレーションモードで **asp load-balance per-packet** コマンドを使用します。デフォルトのロードバランシングメカニズムを復元するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

asp load-balance per-packet [auto]
no asp load-balance per-packet

構文の説明

auto ネットワークの状況に応じて、各インターフェイスの受信リングでパケット単位のロードバランシングを自動的に有効または無効にします。

コマンド デフォルト

パケット単位のロードバランシングはデフォルトで無効になっています。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
グローバル コンフィギュレーション	• 対応	• 対応	• 対応	—	• 対応

コマンド履歴

リリース 変更内容
 ス

8.1(1) このコマンドが追加されました。

9.3(1) **auto** オプションが追加されました。

9.8(1) **auto** オプションが ASA 仮想に対して使用可能になりました。

使用上のガイドライン

ロードバランサのジョブは、パケットを CPU コアに配布し、パケットの順序を維持することです。デフォルトでは、接続は一度に1つのコアでしか処理できません。この動作により、使用中のインターフェイス/RXリングの数がコアの数に比べて少ない場合、コアは十分に活用されません。たとえば、ASA で2つのギガビットイーサネットインターフェイスしか使用されていない場合は、2つのコアだけが使用されます。(10ギガビットイーサネットインターフェイスには4つのRXリングと、1つのRXリングとしてギガビットイーサネットインターフェイスがあります)。パケット単位のロードバランシングを有効にして、より多くのコアを使用できるようにすることで、ロードバランサを最適化することができます。

デフォルトのロードバランシング動作では、多数のインターフェイスが使用されている場合にシステム全体のパフォーマンスが最適化され、パケット単位のロードバランサでは、アクティブなインターフェイスの数が少ない場合にシステム全体のパフォーマンスが最適化されます。

パケット単位のロードバランシングを有効にすると、1つのコアがインターフェイスからのパケットを処理する場合に、別のコアが同じインターフェイスからの次のパケットを受信して処理できます。したがって、すべてのコアが同じインターフェイスからのパケットを同時に処理することが可能です。

パケット単位のロードバランシングにより、次の場合にパフォーマンスが向上します。

- システムがパケットをドロップする
- **show cpu** コマンドで、CPU 使用率が 100% を大きく下回っていることが示されている。CPU 使用率は、使用されているコアの数を示す良い指標です。たとえば、8 コアシステムで、2つのコアが使用されている場合、**show cpu** は 25% を示します。4 コアの場合は 50%、6 コアの場合は 75% を示します。
- 使用中のインターフェイスの数が少ない



(注) 通常、ASA に 64 未満の同時フローがある場合、パケット単位のロードバランシングを有効にすると、そのメリットよりもオーバーヘッドが大きくなります。

auto オプションを指定すると、ASA は非対称トラフィックが追加されたかどうかを検出できます。ロードバランシングが必要な場合、インターフェイス受信リングとコアとの 1 対 1 のロックは解放されます。パケット単位のロードバランシングは、すべてのインターフェイス受信リングではなく、高負荷のインターフェイス受信リングでのみ有効になります。この適応型ロードバランスメカニズムは、次の問題の回避に役立ちます。

- フロー上での突発的なトラフィックの増加によって発生するオーバーラン
- 特定のインターフェイス受信リングをオーバーサブスクライブするバルクフローによるオーバーラン
- 比較的高過負荷のインターフェイス受信リングによるオーバーラン（シングルコアでは負荷を維持できません）

auto オプションは、9.7 以前の ASA 仮想では使用できません。

次に、デフォルトのロードバランシング動作を変更する例を示します。

```
ciscoasa(config)# asp load-balance per-packet
```

次に、パケットごとのロードバランシングのオンとオフの自動切り替えをイネーブルにする例を示します。

```
ciscoasa(config)# asp load-balance per-packet auto
```

関連コマンド	コマンド	説明
	clear asp load-balance history	パケットごとの ASP ロード バランシングの履歴統計情報をクリアし、リセットします。
	show asp load-balance	ロードバランサのキューサイズのヒストグラムを表示します。
	show asp load-balance per-packet	現在のステータス、最高水準点と最低水準点、およびグローバルなしきい値を表示します。
	show asp load-balance per-packet history	現在のステータス、最高水準点と最低水準点、グローバルなしきい値、最後のリセット以降のパケットごとの ASP ロード バランシングのオンとオフの切り替え回数、タイム スタンプ付きのパケットごとの ASP ロード バランシングの履歴、およびオンとオフを切り替えた理由を表示します。

asp rule-engine transactional-commit

ルールエンジンのトランザクションコミットモデルを有効または無効にするには、**asp rule-engine transactional-commit** コマンドを使用します。

asp rule-engine transactional-commit option
no asp rule-engine transactional-commit option

構文の説明

option 選択したポリシー用のルールエンジンのトランザクションコミットモデルをイネーブルにします。次のオプションがあります。

- **access-group** : グローバルに、またはインターフェイスに適用されるアクセスルール。
- **nat** : ネットワークアドレス変換ルール。

コマンドデフォルト

デフォルトでは、トランザクションコミットモデルはディセーブルになっています。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
グローバル コンフィギュ レーション	• 対応	• 対応	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

9.1(5) このコマンドが追加されました。

9.3(1) **nat**キーワードが追加されました。

使用上のガイドライン

デフォルトでは、ルールベースのポリシー（アクセスルールなど）を変更した場合、変更はただちに有効になります。ただし、この即時性にはパフォーマンスにわずかなコストがかかります。パフォーマンスコストは、1秒あたりの接続数が多い環境で大量のルールリストがある場合に顕著です。たとえば、ASAが1秒あたり18,000個の接続を処理しながら、25,000個のルールがあるポリシーを変更する場合などです。

パフォーマンスに影響するのは、ルール検索を高速化するためにルールエンジンがルールをコンパイルするためです。デフォルトでは、新しいルールを適用できるように、接続試行を評価

するときに未コンパイルのルールも検索されます。新しいルールはコンパイルされていないため、検索に時間がかかります。

ルール変更を実装するときにルールエンジンがトランザクションモデルを使用するように、この動作を変更できます。これにより、新しいルールがコンパイルされ、使用できるようになるまで、引き続き古いルールが使用されます。トランザクションモデルを使用すると、ルールのコンパイル中、パフォーマンスは低下しないはずですが、次の表は、その動作の違いを明確にします。

モデル	コンパイル前	コンパイル中	コンパイル後
デフォルト	古いルールと照合します。	新しいルールと照合します。 (接続数/秒が削減されます)	新しいルールと照合します。
トランザクション	古いルールと照合します。	古いルールと照合します。 (接続数/秒は影響を受けません)	新しいルールと照合します。

トランザクションモデルのメリットにはこのほか、インターフェイスでACLを置き換える際、古いACLの削除と新しいポリシーの適用との間にギャップが生じないことがあります。これにより、動作中に許容可能な接続がドロップされる確率が減少します。



ヒント ルールタイプのトランザクションモデルをイネーブルにした場合、コンパイルの先頭と末尾をマークする `syslog` メッセージが存在します。これらのメッセージには、780001以降の番号が付けられます。

例

次に、アクセスグループのトランザクションコミットモデルをイネーブルにする例を示します。

```
ciscoasa(config)# asp rule-engine transactional-commit access-group
```

関連コマンド

コマンド	説明
<code>clear conf asp rule-engine transactional-commit</code>	ルールエンジンのトランザクションコミット設定をクリアします。
<code>show run asp rule-engine transactional-commit</code>	ルールエンジンの実行コンフィギュレーションを表示します。

asr-group

非対称ルーティング インターフェイス グループ ID を指定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで **asr-group** コマンドを使用します。ID を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

asr-group *group_id*
no asr-group *group_id*

構文の説明

group_id 非対称ルーティング グループ ID。有効な値は、1～32 です。

コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
インターフェイス コンフィギュレーション	• 対応	• 対応	—	• 対応	—

コマンド履歴

リリー 変更内容
 ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

Active/Active フェールオーバーがイネーブルの場合、ロードバランシングにより、発信接続のリターントラフィックがピア ユニット上のアクティブなコンテキストを介してルーティングされることがあります。このピアユニットでは、発信接続のコンテキストはスタンバイグループ内にあります。

asr-group コマンドを使用すると、着信インターフェイスのフローが見つからない場合に、着信パケットが同じ ASR グループのインターフェイスで再分類されます。再分類により別のインターフェイスのフローが見つかり、関連付けられているコンテキストがスタンバイ状態の場合、パケットは処理のためにアクティブなユニットに転送されます。

このコマンドを有効にするには、ステートフルフェールオーバーをイネーブルにする必要があります。

ASR 統計情報は、**show interface detail** コマンドを使用して表示できます。この統計情報には、インターフェイス上で送信、受信、およびドロップされた ASR パケットの数が含まれます。



(注) 同じコンテキスト内の2つのインターフェイスを、同じASRグループ内で設定してはなりません。

例

次に、選択したインターフェイスを非対称ルーティンググループ1に割り当てる例を示します。

コンテキスト `ctx1` のコンフィギュレーション :

```
ciscoasa/ctx1(config)# interface Ethernet2
ciscoasa/ctx1(config-if)# nameif outside
ciscoasa/ctx1(config-if)# ip address 192.168.1.11 255.255.255.0 standby 192.168.1.21
ciscoasa/ctx1(config-if)# asr-group 1
```

コンテキスト `ctx2` のコンフィギュレーション :

```
ciscoasa/ctx2(config)# interface Ethernet3
ciscoasa/ctx2(config-if)# nameif outside
ciscoasa/ctx2(config-if)# ip address 192.168.1.31 255.255.255.0 standby 192.168.1.41
ciscoasa/ctx2(config-if)# asr-group 1
```

関連コマンド

コマンド	説明
interface	インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始します。
show interface	インターフェイス統計情報を表示します。

assertion-consumer-url (廃止)



(注) このコマンドをサポートする最後のリリースは、Version 9.5(1) でした。

セキュリティデバイスがアサーション コンシューマ サービスに接続するためにアクセスする URL を指定するには、webvpn コンフィギュレーションモードで、特定の SAML-type SSO サーバーに対して **assertion-consumer-url** コマンドを使用します。この URL をアサーションから削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

assertion-consumer-url *url*
no assertion-consumer-url [*url*]

構文の説明

url SAML-type SSO サーバーで使用するアサーション コンシューマ サービスの URL を指定します。URL は http:// または https:// で始まり、255 文字未満の英数字である必要があります。

コマンドデフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
webvpn コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	—	—

コマンド履歴

リリース 変更内容

8.0(2) このコマンドが追加されました。

9.5(2) このコマンドは、SAML 2.0 のサポートの導入に伴って廃止されました。

使用上のガイドライン

シングルサインオン (SSO) は、WebVPN でのみサポートされています。これにより、ユーザーはユーザー名とパスワードを一度だけ入力すれば、別のサーバーでさまざまなセキュアなサービスにアクセスできます。ASA は現在、SAML POST-type の SSO サーバーと SiteMinder-type の SSO サーバーをサポートしています。

このコマンドは、SAML-type の SSO サーバーのみに適用されます。

URL が HTTPS で始まる場合は、アサーション コンシューマ サービス SSL 証明書のルート証明書をインストールする必要があります。

例

次に、SAML-type の SSO サーバーのアサーション コンシューマ URL を指定する例を示します。

```
ciscoasa(config-webvpn)# sso server myhostname type saml-v1.1-post
ciscoasa(config-webvpn-sso-saml# assertion-consumer-url https://saml-server/postconsumer
ciscoasa(config-webvpn-sso-saml#
```

関連コマンド

コマンド	説明
issuer	SAML-type の SSO サーバーのセキュリティ デバイス名を指定します。
request-timeout	SSO 認証の試行に失敗したときにタイムアウトになるまでの秒数を指定します。
show webvpn sso-server	セキュリティ デバイスに設定されているすべての SSO サーバーの運用統計情報を表示します。
sso-server	WebVPN SSO サーバーを作成します。
trustpoint	SAML-type のブラウザアサーションへの署名に使用する証明書を含むトラストポイント名を指定します。

attribute bind

属性ベースのネットワークオブジェクトの IP-to-attribute バインディングを変更するには、EXEC モードで **attribute bind** コマンドを使用します。

attribute bind *agent-name* **binding** *ip-address* **type** *attribute-type* **value** *attribute-value*

構文の説明

agent-name 属性をモニターする VM 属性エージェントの名前を指定します。

ip-address 管理対象の属性ベースのネットワーク オブジェクトの IP アドレスを指定します。

attribute-type 更新する属性タイプを識別する文字列を指定します。

attribute-value 属性タイプに割り当てる新しい値を識別する文字列を指定します。

コマンドデフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
特権 EXEC モード	• 対応	• 対応	• 対応	—	—

コマンド履歴

リリース 変更内容

9.7(1) このコマンドが追加されました。

例

次に、SAML-type の SSO サーバーのアサーション コンシューマ URL を指定する例を示します。

```
ciscoasa(config)# attribute bind VMagent binding 10.10.1.19 type custom.location value global
```

関連コマンド

コマンド	説明
attribute source-group	VM 属性エージェントを設定します。
object network attribute	属性ベースのネットワーク オブジェクトを設定します。

コマンド	説明
show attribute object-map	object-to-attribute バインディングを示します。
show attribute host-map	host-to-attribute バインディングのマップを示します。

attribute source-group

VMware vCenter または単一の ESXi ホストと通信するように VM 属性エージェントを設定するには、EXEC モードで **attribute source-group** コマンドを使用します。エージェントを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

attribute source-group *agent-name* **type** *agent-type*
no attribute source-group *agent-name*

構文の説明

agent-name VM 属性エージェントの名前を指定します。

agent-type 属性エージェントのタイプを指定します。現在、サポートされるエージェントタイプは ESXi のみです。

コマンドデフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
特権 EXEC モード	• 対応	• 対応	• 対応	—	—

コマンド履歴

リリー 変更内容
 ス

9.7(1) このコマンドが追加されました。

例

次に、VM 属性エージェントを設定する例を示します。

```
ciscoasa(config)# attribute source-group VMagent type esxi
```

関連コマンド

コマンド	説明
object network attribute	属性ベースのネットワーク オブジェクトを設定します。
show attribute source-group	設定した属性エージェントに関する情報を表示します。
show attribute object-map	object-to-attribute バインディングを示します。
show attribute host-map	host-to-attribute バインディングのマップを示します。

attribute source-group host

VM 属性エージェントが vCenter または単一の ESXi ホストと通信できるように VMware vCenter ホストクレデンシャルを設定するには、属性エージェント コンフィギュレーション モードで **attribute source-group host** コマンドを使用します。ホストクレデンシャルを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

host ip-address username ESXi-username password ESXi-password
no host ip-address

構文の説明

ip-address VM 属性エージェントの名前を指定します。

ESXi-username vCenter ホストのユーザー名を指定します。

ESXi-password vCenter ホストのパスワードを指定します。

コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
属性エージェント コンフィギュレーション	• 対応	• 対応	• 対応	—	—

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

9.7(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

属性エージェントを設定または変更した後に、このコマンドを使用します。

例

次に、属性エージェントにホスト クレデンシャルを設定する例を示します。

```
ciscoasa(config)# attribute source-group VMagent
ciscoasa(config-attr)# host 10.122.202.217 user admin password Cisco123
```


関連コマンド

コマンド	説明
attribute source-group	VM 属性エージェントを設定します。
object network attribute	属性ベースのネットワーク オブジェクトを設定します。
show attribute source-group	設定した属性エージェントに関する情報を表示します。
show attribute object-map	object-to-attribute バインディングを示します。
show attribute host-map	host-to-attribute バインディングのマップを示します。

attribute source-group keepalive

VMware vCenter 通信のキープアライブ設定を構成するには、属性エージェント コンフィギュレーションモードで **attribute source-group keepalive** コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

keepalive retry-interval interval retry-count count
no keepalive

構文の説明

interval 属性エージェントから vCenter へのキープアライブ メッセージの間隔を指定します。キープアライブメッセージが送信元からの応答を受信するたびに、エージェントは送信元との接続が有効になっているとみなされ、そのエージェントのキープアライブ タイマーが再起動されます。デフォルトは 30 秒です。

count キープアライブメッセージが受信されなかった場合の再試行回数を指定します。タイマーがキープアライブを受信せずに期限切れになるたびに、そのエージェントの再試行回数が増分されます。再試行回数が設定されたしきい値に達すると、エージェントは送信元との接触が失われたことを宣言します。デフォルトは 3 です。

コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
属性エージェント コンフィギュレーション	• 対応	• 対応	• 対応	—	—

コマンド履歴

リリース 変更内容
 ス

9.7(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

属性エージェントを設定または変更した後に、このコマンドを使用します。

例

次に、SAML-type の SSO サーバーのアサーション コンシューマ URL を指定する例を示します。

```
ciscoasa(config)# attribute source-group VMagent  
ciscoasa(config-attr)# keepalive retry-timer 100 retry-count 5
```

関連コマンド

コマンド	説明
attribute source-group	VM 属性エージェントを設定します。
object network attribute	属性ベースのネットワーク オブジェクトを設定します。
show attribute source-group	設定した属性エージェントに関する情報を表示します。
show attribute object-map	object-to-attribute バインディングを示します。
show attribute host-map	host-to-attribute バインディングのマップを示します。

attributes

ASA が DAP 属性データベースに書き込む属性値ペアを指定するには、DAP テスト属性モードで **attributes** コマンドを使用します。

attributes name value

構文の説明

name ウェルノウン属性名、または「label」タグを組み込む属性を指定します。label タグは、DAP レコード内のファイル、レジストリ、プロセス、アンチウイルス、アンチスパイウェア、およびパーソナルファイアウォールのエンドポイント属性に対して設定するエンドポイント ID に対応します。

value AAA 属性に割り当てられた値。

コマンドデフォルト

デフォルトの値や動作はありません。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
DAP 属性コンフィギュレーション	• 対応	• 対応	• 対応	—	—

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

8.0(2) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

複数の属性値ペアを入力するには、このコマンドを複数回使用します。

通常、ASA は AAA サーバーからユーザー認可属性を取得し、Cisco Secure Desktop、Host Scan、CNA または NAC からエンドポイント属性を取得します。test コマンドの場合、ユーザー認可属性とエンドポイント属性をこの属性モードで指定します。ASA は、これらの属性を、DAP サブシステムが DAP レコードの AAA 選択属性およびエンドポイント選択属性を評価するときに参照する属性データベースに書き込みます。

例

次の例では、認証されたユーザーが SAP グループのメンバーで、エンドポイントシステムにアンチウイルスソフトウェアがインストールされている場合に、ASA が 2 つの DAP レコードを選択することを前提としています。アンチウイルスソフトウェアのエンドポイントルールのエンドポイント ID は *nav* です。

DAP レコードには、次のポリシー属性があります。

DAP レコード 1	DAP レコード 2
action = continue	action = continue
port-forward = enable hostlist1	url-list = links2
—	url-entry = enable

```

ciscoasa
#
test dynamic-access-policy attributes
ciscoasa
(config-dap-test-attr)#
attributes aaa.ldap.memberof SAP
ciscoasa
(config-dap-test-attr)#
attributes endpoint.av.nav.exists true
ciscoasa
(config-dap-test-attr)#
exit
ciscoasa
#
test dynamic-access-policy execute
Policy Attributes:
action = continue
port-forward = enable hostlist1
url-list = links2
url-entry = enable
ciscoasa
#

```

関連コマンド

コマンド	説明
display	現在の属性リストを表示します。
dynamic-access-policy-record	DAP レコードを作成します。
test dynamic-access-policy attributes	属性を入力します。
test dynamic-access-policy execute	DAP を生成するロジックを実行し、生成されたアクセスポリシーをコンソールに表示します。

auth-cookie-name

認証クッキーの名前を指定するには、AAA サーバーホストコンフィギュレーションモードで **auth-cookie-name** コマンドを使用します。これは HTTP フォームのコマンドを使用した SSO です。

auth-cookie-name

構文の説明

name 認証クッキーの名前。名前の最大の長さは128文字です。

コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスパレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
AAA サーバー ホスト コン フィギュレー ション	• 対応	—	• 対応	—	—

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

7.1(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

ASA の WebVPN サーバーは、シングルサインオン (SSO) サーバーにシングルサインオン認証要求を送信することに HTTP POST 要求を使用します。認証が成功すると、認証 Web サーバーは、認証クッキーをクライアントブラウザに戻します。クライアントブラウザは、その認証クッキーを提示して、SSO ドメイン内の他の Web サーバーの認証を受けます。

auth-cookie-name コマンドは、ASA によって SSO に使用される認証クッキーの名前を設定します。

一般的な認証クッキーの形式は、Set-Cookie: *cookie name=cookie value* [*;cookie attributes*] です。次の認証クッキーの例では、SMSESSION が **auth-cookie-name** コマンドで設定される名前です。

Set-Cookie:

SMSESSION=SMSESSION; Path=/; Expires=Wed, 09 Jun 2004 00:00:00 GMT; HttpOnly

例

次に、example.com という名前の Web サーバーから受信した認証クッキーに認証クッキー名 SMSESSION を指定する例を示します。

```
ciscoasa(config)# aaa-server testgrp1 host example.com
ciscoasa(config-aaa-server-host)# auth-cookie-name SMSESSION
ciscoasa(config-aaa-server-host)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
action-uri	シングルサインオン認証用のユーザー名およびパスワードを受信するための Web サーバー URI を指定します。
hidden-parameter	認証 Web サーバーと交換するための非表示パラメータを作成します。
password-parameter	SSO 認証用にユーザーパスワードを送信する必要がある HTTP POST 要求パラメータの名前を指定します。
start-url	プリログインクッキーを取得する URL を指定します。
user-parameter	ユーザー名パラメータを SSO 認証に使用される HTTP POST 要求の一部として送信する必要があることを指定します。

authenticated-session-username

二重認証がイネーブルになっている場合に、セッションに関連付ける認証ユーザー名を指定するには、トンネルグループ一般属性モードで **authenticated-session-username** コマンドを使用します。コンフィギュレーションから属性を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

authenticated-session-username { primary | secondary }
no authenticated-session-username

構文の説明

primary プライマリ認証サーバーからのユーザー名を使用します。

secondary セカンダリ認証サーバーからのユーザー名を使用します。

コマンド デフォルト

デフォルト値は **primary** です。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
トンネルグループ一般属性コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	—	—

コマンド履歴

リリー 変更内容
 ス

8.2(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、二重認証がイネーブルになっている場合に限り有効です。

authenticated-session-username コマンドは、ASA がセッションに関連付けるユーザー名を抽出する認証サーバーを選択します。

例

次に、グローバルコンフィギュレーションモードで、**remotegrp** という名前の IPsec リモートアクセストンネルグループを作成し、接続にセカンダリ認証サーバーからのユーザー名を使用することを指定する例を示します。

```
ciscoasa(config)# tunnel-group remotegrp type ipsec_ra
ciscoasa(config)# tunnel-group remotegrp general-attributes
```



```
ciscoasa(config-tunnel-webvpn)# authenticated-session-username secondary  
ciscoasa(config-tunnel-webvpn)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
pre-fill-username	ユーザー名の事前入力機能をイネーブルにします。
show running-config tunnel-group	指定されたトンネル グループ コンフィギュレーションを表示します。
tunnel-group general-attributes	名前付きのトンネル グループの一般属性を指定します。
username-from-certificate	認可時のユーザー名として使用する証明書内のフィールドを指定します。

authentication (bfd-template)

シングルホップおよびマルチホップセッション用のBFDテンプレートで認証を設定するには、BFD コンフィギュレーション モードで `authentication` コマンドを使用します。シングルホップまたはマルチホップセッション用の BFD テンプレートで認証をディセーブルにするには、このコマンドの `no` 形式を使用します。

authentication *authentication-type* [**0|8**] *key-string* **key-id** *id*

構文の説明

authentication-type 認証タイプを指定します。有効な値は **md5**、**meticulous-md5**、**meticulous-sha-1**、および **sha-1** です。

0|8 0：暗号化されていないパスワードが後に続くことを示します。8：暗号化されたパスワードが後に続くことを示します。

key-string 認証されるルーティングプロトコルを使用してパケットで送信および受信される必要のある認証文字列を指定します。有効な範囲は、1～17文字の大文字と小文字の英数字です。ただし、最初の文字は数字にはできません。

id キー文字列に一致する共有キー ID を指定します。

コマンド デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
BFD コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

9.6(2) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、BFD シングルホップおよびマルチホップ テンプレートで認証を設定するために使用します。セキュリティを強化するために認証を設定することをお勧めします。

認証は、BFDの送信元と宛先のペアごとに設定する必要があり、認証パラメータは両方のデバイスで同じである必要があります。

例

次に、シングルホップ BFD テンプレートで認証を設定する例を示します。

```
ciscoasa(config)# bfd single-hop sh-template
ciscoasa(config-bfd)# authentication sha-1 0 cisco key-id 10
```

次に、マルチホップ BFD テンプレートで認証を設定する例を示します。

```
ciscoasa(config)# bfd multi-hop mh-template
ciscoasa(config-bfd)# authentication sha-1 0 cisco key-id 10
```

関連コマンド

コマンド	説明
authentication	シングルホップセッションとマルチホップセッションの BFD テンプレートに認証を設定します。
bfd echo	インターフェイスで BFD エコー モードを有効にします。
bfd interval	インターフェイスにベースライン BFD パラメータを設定します。
bfd map	アドレスとマルチホップテンプレートを関連付ける BFD マップを設定します。
bfd slow-timers	BFD スロー タイマー値を設定します。
bfd template	シングルホップ BFD テンプレートをインターフェイスにバインドします。
bfd-template single-hop multi-hop	BFD テンプレートを設定し、BFD コンフィギュレーションモードを開始します。
clear bfd counters	BFD カウンタをクリアします。
echo	BFD シングルホップテンプレートにエコーを設定します。
neighbor	BGP が登録され、BFD から転送パス検出失敗メッセージを受信できるように、BGP の BFD サポートを設定します。
show bfd drops	BFD でドロップされたパケットの数を表示します。
show bfd map	設定済みの BFD マップを表示します。
show bfd neighbors	既存の BFD 隣接関係の詳細なリストを表示します。
show bfd summary	BFD のサマリー情報を表示します。

authentication

WebVPN と電子メールプロキシの認証方式を設定するには、各モードで **authentication** コマンドを使用します。デフォルトの方式に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。ASA は、ユーザーを認証してユーザー ID を確認します。

```
authentication [ { [ aaa ] [ certificate ] [ multiple certificate ] [ saml ] [ mailhost ] [ piggyback ] } ]
no authentication [ [ aaa ] [ certificate ] [ multiple certificate ] [ saml ] [ mailhost ] [ piggyback ] ]
```

構文の説明

aaa	ASA が設定済みの AAA サーバーと照合するユーザー名およびパスワードを指定します。
certificate	SSL ネゴシエーション時の証明書を指定します。
mailhost	SMTPS の場合のみ、リモート メール サーバーで認証します。IMAP4S および POP3S の場合、メールホスト認証は必須であり、設定可能なオプションとして表示されません。
multiple certificate	SSL ネゴシエーション時の複数証明書オプションを指定します。
piggyback	HTTPS WebVPN セッションがすでに存在している必要があります。ピギーバック認証は、電子メールプロキシでのみ使用できます。
saml	SAML 認証方式は相互に排他的です。

コマンド デフォルト

次の表に、WebVPN および電子メールプロキシのデフォルトの認証方式を示します。

プロトコル	デフォルトの認証方式
IMAP4S	メールホスト (必須)
POP3S	メールホスト (必須)
SMTPS	AAA
WebVPN	AAA

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
Imap4s コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	—	—
Pop3s コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	—	—
smtps コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	—	—
webvpn コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応		
トンネルグループ webvpn コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応		

コマンド履歴

リリー 変更内容

8.0(2) このコマンドが追加されました。

7.1(1) このコマンドは、webvpn コンフィギュレーションモードでは廃止され、WebVPN用のトンネルグループ webvpn 属性コンフィギュレーションモードに置き換えられました。

8.0(2) このコマンドは、証明書認証要件の変更を反映するように変更されました。

9.5(2) このコマンドは、SAML 2.0 のサポートを反映して変更されました。

9.7(1) 既存の認証属性は、複数証明書認証のオプションを含めるように変更されます。

使用上のガイドライン

少なくとも1つの認証方式が必要です。たとえば、WebVPNの場合、AAA認証と証明書認証のいずれか一方または両方を指定できます。任意の順序でこれらのコマンドを入力できます。

WebVPN 証明書認証では、それぞれのインターフェイスに対して HTTPS ユーザー証明書を要求する必要があります。つまり、この選択が機能するには、証明書認証を指定する前に、**authentication-certificate** コマンドでインターフェイスを指定しておく必要があります。

このコマンドを `webvpn` コンフィギュレーションモードで入力すると、トンネルグループ `webvpn` 属性コンフィギュレーションモードの同等のコマンドに変換されます。

WebVPN の場合、AAA 認証と証明書認証の両方を要求できます。この場合、ユーザーは証明書とユーザー名/パスワードの両方を指定する必要があります。電子メールプロキシ認証の場合、複数の認証方式を要求できます。このコマンドを再び指定すると、現在のコンフィギュレーションが上書きされます。

例

次に、WebVPN ユーザーに認証のための証明書を要求する例を示します。

```
ciscoasa(config)# webvpn
ciscoasa(config-webvpn)# authentication certificate
```

例

次に、WebVPN ユーザーに認証のための証明書を要求する例を示します。

```
ciscoasa(config)# webvpn
ciscoasa(config-webvpn)# authentication certificate
```

関連コマンド

コマンド	説明
<code>authentication-certificate</code>	接続を確立する WebVPN クライアントからの証明書を要求します。
<code>show running-config</code>	現在のトンネルグループ コンフィギュレーションを表示します。
<code>clear configure aaa</code>	設定した AAA の値を削除またはリセットします。
<code>show running-config aaa</code>	AAA コンフィギュレーションを表示します。

authentication eap-proxy

L2TP over IPsec 接続に対して EAP をイネーブルにし、ASA が PPP 認証プロセスを外部の RADIUS 認証サーバーにプロキシできるようにするには、トンネルグループ `ppp` 属性コンフィギュレーションモードで **authentication eap-proxy** コマンドを使用します。コマンドをデフォルト設定に戻すには（CHAP および MS-CHAP を許可）、このコマンドの **no** 形式を使用します。

authentication eap-proxy
no authentication eap-proxy

構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

コマンドデフォルト

デフォルトでは、EAP は認証プロトコルとして許可されていません。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
トンネルグループ PPP 属性コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	—	—

コマンド履歴

リリース 変更内容

7.2(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

この属性は、L2TP または IPsec トンネルグループタイプのみにも適用できます。

例

次に、設定 `ppp` コンフィギュレーションモードで、`pppremotegrp` という名前のトンネルグループの PPP 接続に対して EAP を許可する例を示します。

```
ciscoasa(config)# tunnel-group pppremotegrp type IPSec/IPSec
ciscoasa(config)# tunnel-group pppremotegrp ppp-attributes
ciscoasa(config-ppp)# authentication eap
ciscoasa(config-ppp)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
clear configure tunnel-group	設定されているすべてのトンネルグループをクリアします。
show running-config tunnel-group	指定した証明書マップ エントリを表示します。
tunnel-group-map default-group	crypto ca certificate map コマンドを使用して作成された証明書マップトンネルをトンネルグループに関連付けます。

authentication key

IS-IS での認証をイネーブルにするには、ルータ ISIS コンフィギュレーション モードで **authentication key** コマンドを使用します。このような認証をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

authentication key [0 | 8] *password* [**level-1** | **level-2**]

no authentication key [0 | 8] *password* [**level-1** | **level-2**]

構文の説明

password 認証をイネーブルにし、キーを指定します。

level-1 (任意) レベル1 パケットについてだけ認証をイネーブルにします。

level-2 (任意) レベル2 パケットについてだけ認証をイネーブルにします。

コマンド デフォルト

ルータ レベルでは、IS-IS パケットにキー認証は適用されません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
ルータ isis コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

9.6(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

key コマンドで設定されたパスワードが存在しない場合、キー認証は行われません。

キー認証は、クリア テキスト認証または MD5 認証に適用できます。モードは **authentication mode** コマンドで設定されます。

IS-IS に一度に適用できる認証キーは1つだけです。つまり、2 番めの **authentication key** コマンドを設定すると、最初のコマンドは上書きされます。

キーワード **level-1** および **level-2** のいずれも設定されていない場合、パスワードは両方のレベルに適用されます。

isis authentication key コマンドを使用することにより、個々の IS-IS インターフェイスに認証を指定できます。



- (注) IS-IS では、**authentication key-chain** コマンドを使用してグローバルに設定されたキーチェーンの有効期限を選択します。ASA のキーチェーンインフラストラクチャが存在しないため、このコマンドとともにキーを提供します。

例

次に、site1 という名前のキーチェーンに属する任意のキーを受け入れ、送信するように IS-IS を設定する例を示します。

```
ciscoasa(config)# router isis
ciscoasa(config-router)# net 49.0000.0101.0101.0101.00
ciscoasa(config-router)# is-type level-1
ciscoasa(config-router)# authentication mode md5 level-1
ciscoasa(config-router)# authentication key 0 site1 level-1
```

関連コマンド

コマンド	説明
advertise passive-only	パッシブ インターフェイスをアドバタイズするように ASA を設定します。
area-password	IS-IS エリア認証パスワードを設定します。
authentication key	IS-IS の認証をグローバルで有効にします。
authentication mode	グローバルな IS-IS インスタンスに対して IS-IS パケットで使用される認証モードのタイプを指定します。
authentication send-only	グローバルな IS-IS インスタンスでは、送信される（受信ではなく）IS-IS パケットでのみ認証が実行されるように設定します。
clear isis	IS-IS データ構造をクリアします。
default-information originate	IS-IS ルーティング ドメインへのデフォルト ルートを生成します。
distance	IS-IS プロトコルにより発見されたルートに割り当てられるアドミニストレーティブ ディスタンスを定義します。
domain-password	IS-IS ドメイン認証パスワードを設定します。
fast-flood	IS-IS LSP がフルになるように設定します。
hello padding	IS-IS hello をフル MTU サイズに設定します。
hostname dynamic	IS-IS ダイナミック ホスト名機能を有効にします。
ignore-lsp-errors	内部チェックサムエラーのある IS-IS LSP を受信した場合に LSP をページするのではなく無視するように ASA を設定します。

コマンド	説明
isis adjacency-filter	IS-IS 隣接関係の確立をフィルタ処理します。
isis advertise-prefix	IS-IS インターフェイスで、LSP アドバタイズメントを使用して接続中のネットワークの IS-IS プレフィックスをアドバタイズします。
isis authentication key	インターフェイスに対する認証を有効にします。
isis authentication mode	インターフェイスごとに、インスタンスに対して IS-IS パケットで使用される認証モードのタイプを指定します。
isis authentication send-only	送信される（受信ではなく）IS-IS パケットに対してのみ認証を実行するように、インターフェイスごとの IS-IS インスタンスを設定します。
isis circuit-type	IS-IS で使用される隣接関係のタイプを設定します。
isis csnp-interval	ブロードキャストインターフェイス上で定期的に CSNP パケットが送信される間隔を設定します。
isis hello-interval	IS-IS が連続して hello パケットを送信する時間の長さを指定します。
isis hello-multiplier	ネイバーが見落とすことができる IS-IS hello パケット数の最大値を指定します。見落とされたパケット数がこの値を超えると、ASA は隣接がダウンしていると宣言します。
isis hello padding	IS-IS hello をインターフェイスごとのフル MTU サイズに設定します。
isis lsp-interval	インターフェイスごとの連続する IS-IS LSP 送信間の遅延時間を設定します。
isis metric	IS-IS メトリックの値を設定します。
isis password	インターフェイスの認証パスワードを設定します。
isis priority	インターフェイスでの指定された ASA のプライオリティを設定します。
isis protocol shutdown	インターフェイスごとに IS-IS プロトコルを無効にします。
isis retransmit-interval	インターフェイス上の各 IS-IS LSP の再送信間の時間を設定します。
isis retransmit-throttle-interval	インターフェイス上の各 IS-IS LSP の再送信間の時間を設定します。

コマンド	説明
isis tag	IP プレフィックスが LSP に挿入されたときに、インターフェイスに設定された IP アドレスにタグを設定します。
is-type	IS-IS ルーティング プロセスのルーティング レベルを割り当てます。
log-adjacency-changes	NLSP IS-IS 隣接関係がステートを変更（アップまたはダウン）する際に、ASA がログメッセージを生成できるようにします。
lsp-full suppress	PDU がフルになったときに、抑制されるルートを設定します。
lsp-gen-interval	LSP 生成の IS-IS スロットリングをカスタマイズします。
lsp-refresh-interval	LSP の更新間隔を設定します。
max-area-addresses	IS-IS エリアの追加の手動アドレスを設定します。
max-lsp-lifetime	LSP が ASA のデータベースに更新されずに存在する最長時間を設定します。
maximum-paths	IS-IS のマルチパス ロード シェアリングを設定します。
metric	すべての IS-IS インターフェイスのメトリック値をグローバルに変更します。
metric-style	新規スタイル、長さ、および値オブジェクト（TLV）を生成し、TLV のみを受け入れるように、IS-IS を稼働している ASA を設定します。
net	ルーティング プロセスの NET を指定します。
passive-interface	パッシブ インターフェイスを設定します。
prc-interval	PRC の IS-IS スロットリングをカスタマイズします。
protocol shutdown	インターフェイス上で隣接関係を形成して LSP データベースをクリアすることができないように、IS-IS プロトコルをグローバルで無効にします。
redistribute isis	特にレベル 1 からレベル 2 へ、またはレベル 2 からレベル 1 へ、IS-IS ルートを再配布します。
route priority high	IS-IS IP プレフィックスにハイプライオリティを割り当てます。
router isis	IS-IS ルーティングをイネーブルにします。
set-attached-bit	レベル 1 と レベル 2 間のルータが Attach ビットを設定する必要がある場合の制約を指定します。

コマンド	説明
set-overload-bit	SPF 計算の中間ホップとして使用できないことを他のルータに通知するように ASA を設定します。
show clns	CLNS 固有の情報を表示します。
show isis	IS-IS の情報を表示します。
show route isis	IS-IS ルートを表示します。
spf-interval	SPF 計算の IS-IS スロットリングをカスタマイズします。
summary-address	IS-IS の集約アドレスを作成します。

authentication key eigrp

EIGRP パケットの認証をイネーブルにし、認証キーを指定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで **authentication key eigrp** コマンドを使用します。EIGRP 認証をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

authentication key eigrp *as-number* **key** *key-id* *key-id*
no authentication key eigrp *as-number*

構文の説明

as-number 認証する EIGRP プロセスの自律システム番号。これは、EIGRP ルーティング プロセスに設定されている値と同じにする必要があります。

key EIGRP 更新を認証するキー。このキーには、最大 16 文字を含めることができます。

key-id*key-id* キー ID 値。有効な値の範囲は 1 ~ 255 です。

コマンド デフォルト

EIGRP 認証はディセーブルです。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
インターフェイス コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

8.0(2) このコマンドが追加されました。

9.0(1) マルチコンテキストモードはサポートされます。

使用上のガイドライン

EIGRP メッセージ認証をイネーブルにするには、**authentication mode eigrp** および **authentication key eigrp** コマンドの両方をインターフェイスに設定する必要があります。インターフェイスに設定された **authentication** コマンドを表示するには、**show running-config interface** コマンドを使用します。

例

次に、インターフェイス GigabitEthernet0/3 に設定された EIGRP 認証の例を示します。

```
ciscoasa(config)# interface Gigabit0/3
ciscoasa(config-if)# authentication mode eigrp md5
ciscoasa(config-if)# authentication key eigrp 100 thisismykey key_id 5
```

関連コマンド

コマンド	説明
authentication mode eigrp	EIGRP 認証に使用する認証のタイプを指定します。

authentication mode

IS-IS インスタンスに対する IS-IS パケットで使用される認証のタイプを指定するには、ルータ ISIS コンフィギュレーション モードで **authentication mode** コマンドを使用します。クリアテキスト認証に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

authentication mode { **md5** | **text** } [**level-1** | **level-2**]
no authentication mode

構文の説明

md5 Message Digest 5 (MD5) 認証。

text 平文認証

level-1 (任意) レベル1パケットについてだけ、指定された認証をイネーブルにします。

level-2 (任意) レベル2パケットについてだけ、指定された認証をイネーブルにします。

コマンド デフォルト

クリアテキスト (プレーンテキスト) 認証は **area-password** コマンドや **domain-password** コマンドなど、その他の方法でも設定できますが、このコマンドを使用すると、ルータレベルでは IS-IS パケットに対する認証は提供されません。

コマンド モード

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
ルータ isis コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	• 対応	—

使用上のガイドライン

キーワード **level-1** および **level-2** のいずれも設定されていない場合、パスワードは両方のレベルに適用されます。

isis authentication mode コマンドを使用することにより、認証のタイプとそのタイプが1つの IS-IS インターフェイスに対して (IS-IS インスタンス単位ではなく) 適用されるレベルを指定できます。

area-password または **domain-password** コマンドを使用してクリアテキスト認証が設定されている場合、これらのコマンドよりも **authentication mode** コマンドが優先されます。

authentication mode コマンドを設定した後で、**area-password** または **domain-password** コマンドを設定しようとしてもできません。**area-password** または **domain-password** コマンドを使用してクリアテキスト認証を設定しなければならない場合は、まず、**no authentication mode** コマンドを使用する必要があります。

例

次に、レベル1パケットに対するIS-ISインスタンスのMD5認証を設定する例を示します。

```
ciscoasa(config)# router isis
ciscoasa(config-router)# net 49.0000.0101.0101.0101.00
ciscoasa(config-router)# is-type level-1
ciscoasa(config-router)# authentication mode md5 level-1
ciscoasa(config-router)# authentication key 0 site1 level-1
```

関連コマンド

コマンド	説明
advertise passive-only	パッシブ インターフェイスをアドバタイズするように ASA を設定します。
area-password	IS-IS エリア認証パスワードを設定します。
authentication key	IS-IS の認証をグローバルで有効にします。
authentication mode	グローバルな IS-IS インスタンスに対して IS-IS パケットで使用される認証モードのタイプを指定します。
authentication send-only	グローバルな IS-IS インスタンスでは、送信される（受信ではなく）IS-IS パケットでのみ認証が実行されるように設定します。
clear isis	IS-IS データ構造をクリアします。
default-information originate	IS-IS ルーティング ドメインへのデフォルト ルートを生成します。
distance	IS-IS プロトコルにより発見されたルートに割り当てられるアドミニストレーティブ ディスタンスを定義します。
domain-password	IS-IS ドメイン認証パスワードを設定します。
fast-flood	IS-IS LSP がフルになるように設定します。
hello padding	IS-IS hello をフル MTU サイズに設定します。
hostname dynamic	IS-IS ダイナミック ホスト名機能を有効にします。
ignore-lsp-errors	内部チェックサムエラーのある IS-IS LSP を受信した場合に LSP をパージするのではなく無視するように ASA を設定します。
isis adjacency-filter	IS-IS 隣接関係の確立をフィルタ処理します。
isis advertise-prefix	IS-IS インターフェイスで、LSP アドバタイズメントを使用して接続中のネットワークの IS-IS プレフィックスをアドバタイズします。
isis authentication key	インターフェイスに対する認証を有効にします。

コマンド	説明
isis authentication mode	インターフェイスごとに、インスタンスに対して IS-IS パケットで使用される認証モードのタイプを指定します。
isis authentication send-only	送信される（受信ではなく）IS-IS パケットに対してのみ認証を実行するように、インターフェイスごとの IS-IS インスタンスを設定します。
isis circuit-type	IS-IS で使用される隣接関係のタイプを設定します。
isis csnp-interval	ブロードキャストインターフェイス上で定期的に CSNP パケットが送信される間隔を設定します。
isis hello-interval	IS-IS が連続して hello パケットを送信する時間の長さを指定します。
isis hello-multiplier	ネイバーが見落とすことができる IS-IS hello パケット数の最大値を指定します。見落とされたパケット数がこの値を超えると、ASA は隣接がダウンしていると宣言します。
isis hello padding	IS-IS hello をインターフェイスごとのフル MTU サイズに設定します。
isis lsp-interval	インターフェイスごとの連続する IS-IS LSP 送信間の遅延時間を設定します。
isis metric	IS-IS メトリックの値を設定します。
isis password	インターフェイスの認証パスワードを設定します。
isis priority	インターフェイスでの指定された ASA のプライオリティを設定します。
isis protocol shutdown	インターフェイスごとに IS-IS プロトコルを無効にします。
isis retransmit-interval	インターフェイス上の各 IS-IS LSP の再送信間の時間を設定します。
isis retransmit-throttle-interval	インターフェイス上の各 IS-IS LSP の再送信間の時間を設定します。
isis tag	IP プレフィックスが LSP に挿入されたときに、インターフェイスに設定された IP アドレスにタグを設定します。
is-type	IS-IS ルーティングプロセスのルーティング レベルを割り当てます。
log-adjacency-changes	NLSP IS-IS 隣接関係がステータスを変更（アップまたはダウン）する際に、ASA がログメッセージを生成できるようにします。

コマンド	説明
lsp-full suppress	PDUがフルになったときに、抑制されるルートを設定します。
lsp-gen-interval	LSP生成のIS-ISスロットリングをカスタマイズします。
lsp-refresh-interval	LSPの更新間隔を設定します。
max-area-addresses	IS-ISエリアの追加の手動アドレスを設定します。
max-lsp-lifetime	LSPが更新されずにASAのデータベース内で保持される最大時間を設定します。
maximum-paths	IS-ISのマルチパスロードシェアリングを設定します。
metric	すべてのIS-ISインターフェイスのメトリック値をグローバルに変更します。
metric-style	新規スタイル、長さ、および値オブジェクト (TLV) を生成し、TLVのみを受け入れるように、IS-ISを稼働しているASAを設定します。
net	ルーティングプロセスのNETを指定します。
passive-interface	パッシブインターフェイスを設定します。
prc-interval	PRCのIS-ISスロットリングをカスタマイズします。
protocol shutdown	インターフェイス上で隣接関係を形成してLSPデータベースをクリアすることができないように、IS-ISプロトコルをグローバルで無効にします。
redistribute isis	特にレベル1からレベル2へ、またはレベル2からレベル1へ、IS-ISルートを再配布します。
route priority high	IS-ISIPプレフィックスにハイプライオリティを割り当てます。
router isis	IS-ISルーティングをイネーブルにします。
set-attached-bit	レベル1とレベル2間のルータがAttachビットを設定する必要がある場合の制約を指定します。
set-overload-bit	SPF計算の中間ホップとして使用できないことを他のルータに通知するようにASAを設定します。
show clns	CLNS固有の情報を表示します。
show isis	IS-ISの情報を表示します。
show route isis	IS-ISルートを表示します。

コマンド	説明
spf-interval	SPF 計算の IS-IS スロットリングをカスタマイズします。
summary-address	IS-IS の集約アドレスを作成します。

authentication ms-chap-v1

L2TP over IPsec 接続に対して PPP の Microsoft CHAP Version 1 認証をイネーブルにするには、トンネルグループ ppp 属性コンフィギュレーションモードで **authentication ms-chap-v1** コマンドを使用します。コマンドをデフォルト設定に戻すには（CHAP および MS-CHAP を許可）、このコマンドの **no** 形式を使用します。Microsoft CHAP Version 1 をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

authentication ms-chap-v1
no authentication ms-chap-v1

構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト デフォルトの動作や値はありません。

コマンドモード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
トンネルグループ PPP 属性コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	—	—

コマンド履歴 リリース 変更内容

7.2(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン この属性は、L2TP または IPsec トンネルグループタイプのみにも適用できます。このプロトコルは CHAP と類似していますが、CHAP のようなクリアテキストパスワードではなく、暗号化されたパスワードのみをサーバーが格納して比較するために、よりセキュアです。また、このプロトコルはデータ暗号化のためのキーを MPPE によって生成します。

関連コマンド

コマンド	説明
clear configure tunnel-group	トンネルグループデータベース全体または指定されたトンネルグループだけをクリアします。

コマンド	説明
show running-config tunnel-group	指定されたトンネルグループまたはすべてのトンネルグループの現在実行されているトンネルグループコンフィギュレーションを表示します。
tunnel-group	IPsec および WebVPN トンネルの接続固有レコードのデータベースを作成および管理します。

authentication ms-chap-v2

L2TP over IPsec 接続に対して PPP の Microsoft CHAP Version 2 認証をイネーブルにするには、トンネルグループ `ppp` 属性コンフィギュレーションモードで **authentication ms-chap-v1** コマンドを使用します。コマンドをデフォルト設定に戻すには（CHAP および MS-CHAP を許可）、このコマンドの **no** 形式を使用します。

authentication ms-chap-v2
no authentication ms-chap-v2

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
トンネルグループ PPP 属性コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	—	—

コマンド履歴

リリース 変更内容
 ス

7.2(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

この属性は、L2TP または IPsec トンネルグループタイプのみにも適用できます。

このプロトコルは CHAP と類似していますが、CHAP のようなクリアテキストパスワードではなく、暗号化されたパスワードのみをサーバーが格納して比較するために、よりセキュアです。また、このプロトコルはデータ暗号化のためのキーを MPPE によって生成します。

関連コマンド

コマンド	説明
<code>clear configure tunnel-group</code>	トンネルグループデータベース全体または指定されたトンネルグループだけをクリアします。

コマンド	説明
show running-config tunnel-group	指定されたトンネルグループまたはすべてのトンネルグループの現在実行されているトンネルグループコンフィギュレーションを表示します。
tunnel-group	IPsec および WebVPN トンネルの接続固有レコードのデータベースを作成および管理します。

authentication pap

L2TP over IPsec 接続に対して PPP の PAP 認証を許可するには、トンネルグループ `ppp` 属性コンフィギュレーションモードで **authentication pap** コマンドを使用します。コマンドをデフォルト設定に戻すには（CHAP および MS-CHAP を許可）、このコマンドの **no** 形式を使用します。

authentication pap
no authentication pap

構文の説明

このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。

コマンド デフォルト

デフォルトでは、PAP は認証プロトコルとして許可されていません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
トンネルグループ PPP 属性コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	—	—

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

7.2(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

この属性は、L2TP または IPsec トンネルグループタイプのみにも適用できます。

このプロトコルは、認証時にクリアテキストのユーザー名とパスワードを渡すため、安全ではありません。

例

次に、設定 `ppp` コンフィギュレーションモードで、`pppremotegrp` という名前のトンネルグループの PPP 接続に対して PAP を許可する例を示します。

```
ciscoasa(config)# tunnel-group pppremotegrp type IPSec/IPSec
ciscoasa(config)# tunnel-group pppremotegrp ppp-attributes
ciscoasa(config-ppp)# authentication pap
ciscoasa(config-ppp)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
clear configure tunnel-group	設定されているすべてのトンネルグループをクリアします。
show running-config tunnel-group	指定した証明書マップ エントリを表示します。
tunnel-group-map default-group	crypto ca certificate map コマンドを使用して作成された証明書マップトンネルをトンネルグループに関連付けます。

authentication send-only

IS-IS インスタンスについて、受信ではなく送信される IS-IS パケットに対してのみ認証が実行されるように指定するには、ルータ ISIS コンフィギュレーションモードで **authentication send-only** コマンドを使用します。送信および受信されるパケットに対して認証が実行されるように設定するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

authentication send-only [level-1 | level-2]
no authentication send-only

構文の説明

level-1 (任意) 認証は受信ではなく、送信されるレベル1パケットだけに実行されます。

level-2 (任意) 認証は受信ではなく、送信されるレベル2パケットだけに実行されます。

コマンドデフォルト

認証がルータ レベルで設定されている場合、その認証が送信と受信の IS-IS パケットに適用されます。

コマンドモード

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
ルータ isis コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	• 対応	—

使用上のガイドライン

このコマンドは、認証モードおよび認証キーチェーンを設定する前に使用します。これにより、認証の実装がスムーズに進むようになります。送信されるパケットだけに認証が挿入され、受信されるパケットではチェックされない場合、各ルータでキーの設定に費やせる時間が長くなります。このコマンドを使用して、通信を必要とするルータすべてを設定した後、ルータごとに、認証モードとキーチェーンをイネーブルにします。その後、**no authentication send-only** コマンドを指定して、send-only 機能をディセーブルにします。

キーワード **level-1** および **level-2** のいずれも設定されていない場合、send-only 機能は両方のレベルに適用されます。

このコマンドは、クリアテキスト認証または MD5 認証に適用できます。モードは **authentication mode** コマンドで設定されます。

例

次に、受信ではなく送信されるパケットでクリアテキスト認証が使用されるように IS-IS レベル1パケットを設定する例を示します。

```
ciscoasa(config)# router isis
ciscoasa(config-router)# net 49.0000.0101.0101.0101.00
ciscoasa(config-router)# is-type level-1
```

```
ciscoasa(config-router)# authentication send-only level-1
ciscoasa(config-router)# authentication key-chain sitel level-1
```

関連コマンド

コマンド	説明
advertise passive-only	パッシブ インターフェイスをアドバタイズするように ASA を設定します。
area-password	IS-IS エリア認証パスワードを設定します。
authentication key	IS-IS の認証をグローバルで有効にします。
authentication mode	グローバルな IS-IS インスタンスに対して IS-IS パケットで使用される認証モードのタイプを指定します。
authentication send-only	グローバルな IS-IS インスタンスでは、送信される（受信ではなく）IS-IS パケットでのみ認証が実行されるように設定します。
clear isis	IS-IS データ構造をクリアします。
default-information originate	IS-IS ルーティング ドメインへのデフォルト ルートを生成します。
distance	IS-IS プロトコルにより発見されたルートに割り当てられるアドミニストレーティブ ディスタンスを定義します。
domain-password	IS-IS ドメイン認証パスワードを設定します。
fast-flood	IS-IS LSP がフルになるように設定します。
hello padding	IS-IS hello をフル MTU サイズに設定します。
hostname dynamic	IS-IS ダイナミック ホスト名機能を有効にします。
ignore-lsp-errors	内部チェックサムエラーのある IS-IS LSP を受信した場合に LSP をパージするのではなく無視するように ASA を設定します。
isis adjacency-filter	IS-IS 隣接関係の確立をフィルタ処理します。
isis advertise-prefix	IS-IS インターフェイスで、LSP アドバタイズメントを使用して接続中のネットワークの IS-IS プレフィックスをアドバタイズします。
isis authentication key	インターフェイスに対する認証を有効にします。
isis authentication mode	インターフェイスごとに、インスタンスに対して IS-IS パケットで使用される認証モードのタイプを指定します。

コマンド	説明
isis authentication send-only	送信される（受信ではなく）IS-IS パケットに対してのみ認証を実行するように、インターフェイスごとのIS-IS インスタンスを設定します。
isis circuit-type	IS-IS で使用される隣接関係のタイプを設定します。
isis csnp-interval	ブロードキャストインターフェイス上で定期的に CSNP パケットが送信される間隔を設定します。
isis hello-interval	IS-IS が連続して hello パケットを送信する時間の長さを指定します。
isis hello-multiplier	ネイバーが見落とすことができる IS-IS hello パケット数の最大値を指定します。見落とされたパケット数がこの値を超えると、ASA は隣接がダウンしていると宣言します。
isis hello padding	IS-IS hello をインターフェイスごとのフル MTU サイズに設定します。
isis lsp-interval	インターフェイスごとの連続する IS-IS LSP 送信間の遅延時間を設定します。
isis metric	IS-IS メトリックの値を設定します。
isis password	インターフェイスの認証パスワードを設定します。
isis priority	インターフェイスでの指定された ASA のプライオリティを設定します。
isis protocol shutdown	インターフェイスごとに IS-IS プロトコルを無効にします。
isis retransmit-interval	インターフェイス上の各 IS-IS LSP の再送信間の時間を設定します。
isis retransmit-throttle-interval	インターフェイス上の各 IS-IS LSP の再送信間の時間を設定します。
isis tag	IP プレフィックスが LSP に挿入されたときに、インターフェイスに設定された IP アドレスにタグを設定します。
is-type	IS-IS ルーティング プロセスのルーティング レベルを割り当てます。
log-adjacency-changes	NLSP IS-IS 隣接関係がステータスを変更（アップまたはダウン）する際に、ASA がログメッセージを生成できるようにします。
lsp-full suppress	PDU がフルになったときに、抑制されるルートを設定します。

コマンド	説明
lsp-gen-interval	LSP 生成の IS-IS スロットリングをカスタマイズします。
lsp-refresh-interval	LSP の更新間隔を設定します。
max-area-addresses	IS-IS エリアの追加の手動アドレスを設定します。
max-lsp-lifetime	LSP が更新されずに ASA のデータベース内で保持される最大時間を設定します。
maximum-paths	IS-IS のマルチパス ロード シェアリングを設定します。
metric	すべての IS-IS インターフェイスのメトリック値をグローバルに変更します。
metric-style	新規スタイル、長さ、および値オブジェクト (TLV) を生成し、TLV のみを受け入れるように、IS-IS を稼働している ASA を設定します。
net	ルーティング プロセスの NET を指定します。
passive-interface	パッシブ インターフェイスを設定します。
prc-interval	PRC の IS-IS スロットリングをカスタマイズします。
protocol shutdown	インターフェイス上で隣接関係を形成して LSP データベースをクリアすることができないように、IS-IS プロトコルをグローバルで無効にします。
redistribute isis	特にレベル 1 からレベル 2 へ、またはレベル 2 からレベル 1 へ、IS-IS ルートを再配布します。
route priority high	IS-IS IP プレフィックスにハイプライオリティを割り当てます。
router isis	IS-IS ルーティングをイネーブルにします。
set-attached-bit	レベル 1 と レベル 2 間のルータが Attach ビットを設定する必要がある場合の制約を指定します。
set-overload-bit	SPF 計算の中間ホップとして使用できないことを他のルータに通知するように ASA を設定します。
show clns	CLNS 固有の情報を表示します。
show isis	IS-IS の情報を表示します。
show route isis	IS-IS ルートを表示します。
spf-interval	SPF 計算の IS-IS スロットリングをカスタマイズします。

コマンド	説明
summary-address	IS-IS の集約アドレスを作成します。

authentication-attr-from-server

二重認証がイネーブルになっている場合に、接続に適用する認証サーバーの認可属性を指定するには、トンネルグループ一般属性モードで **authentication-attr-from-server** コマンドを使用します。コンフィギュレーションから属性を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

authentication-attr-from-server { primary | secondary }
no authentication-attr-from-server

構文の説明

primary プライマリ認証サーバーを使用します。

secondary セカンダリ認証サーバーを使用します。

コマンド デフォルト

デフォルト値は **primary** です。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
トンネルグループ一般属性コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	—	—

コマンド履歴

リリース 変更内容
 ス

8.2(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、二重認証がイネーブルになっている場合に限り有効です。

authentication-attr-from-server コマンドは、ASA が接続に適用する認可属性を抽出する認証サーバーを選択します。

例

次に、グローバルコンフィギュレーションモードで、**remotegrp** という名前の IPsec リモートアクセス トンネルグループを作成し、接続に適用する認可属性をセカンダリ認証サーバーから入手する必要があることを指定する例を示します。

```
ciscoasa(config)# tunnel-group remotegrp type ipsec_ra
ciscoasa(config)# tunnel-group remotegrp general-attributes
```



```
ciscoasa(config-tunnel-webvpn)# authentication-attr-from-server secondary  
ciscoasa(config-tunnel-webvpn)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
pre-fill-username	ユーザー名の事前入力機能をイネーブルにします。
show running-config tunnel-group	指定されたトンネルグループ コンフィギュレーションを表示します。
tunnel-group general-attributes	名前付きのトンネルグループの一般属性を指定します。
username-from-certificate	認可時のユーザー名として使用する証明書内のフィールドを指定します。

authentication-certificate

接続を確立している WebVPN クライアントから証明書を要求するには、webvpn コンフィギュレーションモードで **authentication-certificate** コマンドを使用します。クライアント証明書の要求をキャンセルするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

authentication-certificate *interface-name*
no authentication-certificate [*interface-name*]

構文の説明

interface-name 接続を確立するために使用するインターフェイスの名前。使用可能なインターフェイス名は、次のとおりです。

- **inside** インターフェイス GigabitEthernet0/1 の名前
- **outside** インターフェイス GigabitEthernet0/0 の名前

コマンド デフォルト

authentication-certificate コマンドを省略すると、クライアント証明書認証はディセーブルになります。インターフェイス名を **authentication-certificate** コマンドで指定しない場合、デフォルトのインターフェイス名は **inside** です。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
webvpn コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	—	—

コマンド履歴

リリース 変更内容
 ス

8.0(2) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを有効にするには、WebVPNが対応するインターフェイスですでにイネーブルになっている必要があります。インターフェイスを設定して名前を付けるには、**interface**、**IP address**、および **nameif** コマンドを使用します。

このコマンドは、WebVPNクライアント接続にのみ適用されます。ただし、管理接続のクライアント証明書認証を **http authentication-certificate** コマンドを使用して指定することは、WebVPNをサポートしないものも含めてすべてのプラットフォームで可能です。

ASAは、PKIトラストポイントを使用して証明書を検証します。証明書が検証に合格しない場合、次のいずれかのアクションが実行されます。

条件	実行されるアクション
ASAに組み込まれているローカルCAがイネーブルでない場合。	ASAはSSL接続を閉じます。
ローカルCAはイネーブルであるが、AAA認証がイネーブルでない場合。	ASAは証明書を取得するために、クライアントをローカルCAの証明書登録ページにリダイレクトします。
ローカルCAとAAA認証の両方がイネーブルの場合。	クライアントはAAA認証ページにリダイレクトされます。設定されている場合、ローカルCAの登録ページのリンクもクライアントに表示します。

例

次に、外部インターフェイスのWebVPNユーザー接続の証明書認証を設定する例を示します。

```
ciscoasa(config)# webvpn
ciscoasa(config-webvpn)# authentication-certificate outside
ciscoasa(config-webvpn)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
authentication (tunnel-group webvpn configuration mode)	トンネルグループのメンバーが認証にデジタル証明書を使用する必要があることを指定します。
http authentication-certificate	ASAへのASDM管理接続に証明書による認証を指定します。
interface	接続を確立するために使用するインターフェイスを設定します
show running-config ssl	現在設定されている一連のSSLコマンドを表示します。
ssl trust-point	SSL証明書トラストポイントを設定します。

authentication-exclude

エンドユーザーがクライアントレス SSL VPN にログインせずに設定済みリンクを参照できるようにするには、webvpn コンフィギュレーションモードで **authentication-exclude** コマンドを使用します。複数のサイトへのアクセスを許可するには、このコマンドを複数回使用します。

authentication-exclude url-fnmatch

構文の説明

url-fnmatch クライアントレス SSL VPN へのログインの要件を免除するリンクを指定します。

コマンド デフォルト

ディセーブル

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
webvpn コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	—	—

コマンド履歴

リリース 変更内容
8.0(2)

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

この機能は、一部の内部リソースを SSL VPN 経由で一般利用できるようにする場合に便利です。

リンクに関する情報を、SSL VPN マングリングした形式でエンドユーザーに配布する必要があります。たとえば、SSL VPN を使用してこれらのリソースを参照し、配布するリンクに関する情報に結果の URL をコピーします。

例

次に、2つのサイトに対して認証要件を免除する例を示します。

```
ciscoasa
(config)#
 webvpn
ciscoasa
(config-webvpn)#
 authentication-exclude http://www.example.com/public/*
ciscoasa
(config-webvpn)#
 authentication-exclude *example.html
```

```
ciscoasa  
(config-webvpn)#  
ciscoasa  
#
```

authentication-port

特定のホストのRADIUS認証に使用するポート番号を指定するには、AAAサーバーホストコンフィギュレーションモードで **authentication-port** コマンドを使用します。認証ポートの指定を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

authentication-port port
no authentication-port

構文の説明

port RADIUS 認証用のポート番号 (1 ~ 65535)。

コマンド デフォルト

デフォルトでは、デバイスはポート 1645 で RADIUS をリスンします (RFC 2058 に準拠)。ポートが指定されていない場合、RADIUS 認証のデフォルトポート番号 1645 が使用されます。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
AAA サーバーホストコンフィギュレーション	• 対応	• 対応	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

7.0(1) このコマンドのセマンティックが変更され、RADIUS サーバーを含むサーバーグループでホストごとにサーバーポートを指定できるようになりました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、認証機能の割り当て先となるリモート RADIUS サーバーホストの宛先 TCP/UDP ポート番号を指定します。RADIUS 認証サーバーで 1645 以外のポートが使用されている場合は、**aaa-server** コマンドで RADIUS サービスを開始する前に、適切なポートを ASA に設定する必要があります。

このコマンドは、RADIUS 用に設定されているサーバーグループに限り有効です。

例

次に、ホスト「1.2.3.4」に「srvgrp1」という RADIUS AAA サーバーを設定し、タイムアウトを 9 秒、再試行間隔を 7 秒、さらに認証ポートを 1650 に設定する例を示します。

```
ciscoasa
```

```

(config)# aaa-server svrgrp1 protocol radius
ciscoasa
(config-aaa-server-group)# aaa-server svrgrp1 host 1.2.3.4
ciscoasa
(config-aaa-server-host)# timeout 9
ciscoasa
(config-aaa-server-host)# retry-interval 7
ciscoasa
(config-aaa-server-host)#
authentication-port 1650
ciscoasa
(config-aaa-server-host)#
exit
ciscoasa
(config)#

```

関連コマンド

コマンド	説明
aaa authentication	aaa-server コマンドまたは ASDM ユーザー認証により指定されたサーバー上の LOCAL、TACACS+、または RADIUS ユーザー認証をイネーブ爾またはディセーブ爾にします。
aaa-server host	AAA サーバー ホスト コンフィギュレーション モードを開始します。このモードでは、ホストに固有の AAA サーバーパラメータを設定できます。
clear configure aaa-server	すべての AAA コマンド ステートメントをコンフィギュレーションから削除します。
show running-config aaa-server	すべての AAA サーバー、特定のサーバーグループ、特定のグループ内の特定のサーバー、または特定のプロトコルの AAA サーバー統計情報を表示します。

authentication-server-group (imap4s、pop3s、smtps) (廃止)



(注) このコマンドをサポートする最後のリリースは、Version 9.5(1)でした。

電子メールプロキシに使用する認証サーバーのセットを指定するには、各モードで **authentication-server-group** コマンドを使用します。認証サーバーをコンフィギュレーションから削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

authentication-server-group *group_tag*
no authentication-server-group

構文の説明

group_tag 事前に設定済みの認証サーバーまたはサーバーグループを指定します。

コマンド デフォルト

デフォルトでは、認証サーバーは設定されていません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
Imap4s コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	—	—
Pop3s コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	—	—
smtps コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	—	—

コマンド履歴

リリース 変更内容

7.0(1) このコマンドが追加されました。

9.5(2) このコマンドは廃止されました。

使用上のガイドライン ASA は、ユーザーを認証してユーザー ID を確認します。

AAA 認証を設定する場合は、この属性も設定する必要があります。設定しないと、認証は常に失敗します。

認証サーバーを設定するには、**aaa-server** コマンドを使用します。

例

次に、「IMAP4SSVRS」という名前の認証サーバーのセットを使用するようにIMAP4S 電子メールプロキシを設定する例を示します。

```
ciscoasa
(config)#
  imap4s
ciscoasa(config-imap4s)# authentication-server-group IMAP4SSVRS
```

関連コマンド

コマンド	説明
aaa-server host	認証、許可、およびアカウントサーバーを設定します。

authentication-server-group (トンネルグループ一般属性)

トンネルグループでユーザー認証に使用する AAA サーバーグループを指定するには、トンネルグループ一般属性コンフィギュレーションモードで **authentication-server-group** コマンドを使用します。この属性をデフォルトに戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

authentication-server-group [(*interface_name*)] *server_group* [**LOCAL**]

authentication-server-group [(*interface_name*)] *server_group*

構文の説明

interface_name (オプション) IPsec トンネルが終端するインターフェイスを指定します。

LOCAL (オプション) 通信障害によりサーバーグループにあるすべてのサーバーが非アクティブになった場合に、ローカルユーザーデータベースを使用した認証を要求します。

server_group 事前に設定済みの認証サーバーまたはサーバーグループを指定します。

コマンドデフォルト

このコマンドのサーバーグループのデフォルト設定は **LOCAL** です。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
トンネルグループ一般属性コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	—	—

コマンド履歴

リリース 変更内容

7.0(1) このコマンドが追加されました。

7.1(1) このコマンドは、webvpn コンフィギュレーションモードでは廃止され、トンネルグループ一般属性コンフィギュレーションモードに移動されました。

8.0(2) このコマンドは、インターフェイス単位で IPsec 接続の認証を行えるように拡張されました。

使用上のガイドライン

この属性は、すべてのトンネルグループタイプに適用できます。

認証サーバーを設定するには **aaa-server** コマンドを使用し、設定済みの AAA サーバーグループにサーバーを追加するには **aaa-server-host** コマンドを使用します。

例

次に、設定一般コンフィギュレーションモードで、**remotegrp** という名前の IPsec リモートアクセストンネルグループに **aaa-server456** という名前の認証サーバーグループを設定する例を示します。

```
ciscoasa(config)# tunnel-group remotegrp type ipsec-ra
ciscoasa(config)# tunnel-group remotegrp general-attributes
ciscoasa(config-tunnel-general)# authentication-server-group aaa-server456
ciscoasa(config-tunnel-general)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
aaa-server	AAA サーバーグループを作成し、グループ固有の AAA サーバーパラメータとすべてのグループホストに共通の AAA サーバーパラメータを設定します。
aaa-server host	設定済みの AAA サーバーグループにサーバーを追加し、ホスト固有の AAA サーバーパラメータを設定します。
clear configure tunnel-group	設定されているすべてのトンネルグループをクリアします。
show running-config tunnel-group	すべてのトンネルグループまたは特定のトンネルグループのトンネルグループコンフィギュレーションを表示します。

authorization-required

接続前にユーザーが正常に認可されることを求めるには、各モードで **authorization-required** コマンドを使用します。コンフィギュレーションから属性を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

authorization-required
no authorization-required

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

このコマンドは、デフォルトでディセーブルになっています。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
Imap4s コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	—	—
Pop3s コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	—	—
smtps コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	—	—
トンネルグループ一般属性コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	—	—

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

7.1(1) このコマンドは、webvpn コンフィギュレーションモードでは廃止され、トンネルグループ一般属性コンフィギュレーションモードに移動されました。

リリース 変更内容

- 7.2(1) **webvpn** コンフィギュレーション モードが **imap4s**、**pop3s**、および **smtps** コンフィギュレーション モードに置き換えられました。
- 9.5(2) このコマンドは、**imap4s** モード、**pop3s** モード、および **smtps** モードについては廃止されました。
-

例

次に、**remotegrp** という名前のリモートアクセス トンネル グループを介して接続するユーザーに、完全なDNに基づく認可を要求する例を示します。最初のコマンドでは、**remotegrp** という名前のリモートグループのトンネルグループタイプを **ipsec_ra** (IPsec リモートアクセス) と設定しています。2 番目のコマンドで、指定したトンネルグループのトンネルグループ一般属性コンフィギュレーションモードを開始し、最後のコマンドで、指定したトンネルグループに認可が必要であることを指定しています。

```
ciscoasa(config)# tunnel-group remotegrp type ipsec_ra
ciscoasa(config)# tunnel-group remotegrp general-attributes
ciscoasa(config-tunnel-general)# authorization-required
ciscoasa(config-tunnel-general)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
authorization-dn-attributes	認可用のユーザー名として使用するプライマリおよびセカンダリ サブジェクト DN フィールドを指定します。
clear configure tunnel-group	設定されているすべてのトンネル グループをクリアします。
show running-config tunnel-group	指定した証明書マップ エントリを表示します。
tunnel-group general-attributes	名前付きのトンネル グループの一般属性を指定します。

authorization-server-group (imap4s、pop3s、smtps) (廃止)



(注) このコマンドをサポートする最後のリリースは、Version 9.5(1)でした。

すべてのリモートアクセス VPN のトンネルグループに使用する認可サーバーのセットを指定するには、各モードで **authorization-server-group** コマンドを使用します。認可サーバーをコンフィギュレーションから削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

authorization-server-group *group_tag*
no authorization-server-group

構文の説明

group_tag 設定済みの認可サーバーまたはサーバー グループを指定します。認可サーバーを設定するには、**aaa-server** コマンドを使用します。

コマンド デフォルト

デフォルトでは、認可サーバーは設定されていません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
Imap4s コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	—	—
Pop3s コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	—	—
smtps コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	—	—

コマンド履歴

リリース 変更内容
 ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

リリース 変更内容

7.1(1) このコマンドは、webvpn コンフィギュレーションモードでは廃止され、トンネルグループ一般属性コンフィギュレーションモードに移動されました。

9.5(2) このコマンドは廃止されました。

使用上のガイドライン

ASA では、認可を使用して、ユーザーに許可されているネットワークリソースへのアクセスレベルを確認します。aaa-server コマンドで使用する認可用のサーバー設定を使用します。

このコマンドを webvpn コンフィギュレーションモードで入力すると、トンネルグループ一般属性モードの同等のコマンドに変換されます。

VPN 認可が LOCAL と定義されている場合、デフォルト グループ ポリシー DfltGrpPolicy に設定されている属性が適用されます。

例

次に、「POP3Spermit」という名前の許可サーバーのセットを使用するように POP3S 電子メール プロキシを設定する例を示します。

```
ciscoasa
(config)#
pop3s
ciscoasa(config-pop3s)# authorization-server-group POP3Spermit
```

関連コマンド

コマンド	説明
aaa-server host	認証、許可、およびアカウントリング サーバーを設定します。
clear configure tunnel-group	設定されているすべてのトンネルグループをクリアします。
show running-config tunnel-group	すべてのトンネルグループまたは特定のトンネルグループのトンネルグループコンフィギュレーションを表示します。
tunnel-group general-attributes	名前付きのトンネルグループの一般属性を指定します。

authorization-server-group (トンネル グループ一般属性)

すべてのリモートアクセス VPN のトンネルグループに使用する認可サーバーのセットを指定するには、各モードで **authorization-server-group** コマンドを使用します。認可サーバーをコンフィギュレーションから削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

authorization-server-group [(*if_name*)] *group_tag*
no authorization-server-group

構文の説明

group_tag 設定済みの認可サーバーまたはサーバー グループを指定します。認可サーバーを設定するには、**aaa-server** コマンドを使用します。

(*if_name*) (任意) トンネルが終了するインターフェイスの名前。カッコを含める必要があります。

コマンド デフォルト

デフォルトでは、認可サーバーは設定されていません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
トンネルグループ一般属性コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	—	—

コマンド履歴

リリース 変更内容
 ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

7.1(1) このコマンドは、webvpn コンフィギュレーション モードでは廃止され、トンネルグループ一般属性コンフィギュレーション モードに移動されました。

使用上のガイドライン

ASA では、認可を使用して、ユーザーに許可されているネットワークリソースへのアクセスレベルを確認します。**aaa-server** コマンドで使用する認可用のサーバー設定を使用します。

このコマンドを webvpn コンフィギュレーションモードで入力すると、トンネルグループ一般属性モードの同等のコマンドに変換されます。

VPN 認可が LOCAL と定義されている場合、デフォルト グループ ポリシー DfltGrpPolicy に設定されている属性が適用されます。

例

次に、トンネル一般コンフィギュレーション モードで、「remotegrp」という名前の IPsec リモート アクセス トンネル グループに「aaa-server78」という名前の認可サーバー グループを設定する例を示します。

```
ciscoasa(config)# tunnel-group remotegrp type ipsec-ra
ciscoasa(config)# tunnel-group remotegrp general-attributes
ciscoasa(config-tunnel-general)# authorization-server-group aaa-server78
ciscoasa(config-tunnel-general)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
aaa-server host	認証、許可、およびアカウントिंग サーバーを設定します。
clear configure tunnel-group	設定されているすべてのトンネルグループをクリアします。
show running-config tunnel-group	すべてのトンネルグループまたは特定のトンネルグループのトンネルグループ コンフィギュレーションを表示します。
tunnel-group general-attributes	名前付きのトンネルグループの一般属性を指定します。

authorize-only

RADIUS AAA サーバグループに対して **authorize-only** モードをイネーブルにするには、AAA サーバグループ コンフィギュレーション モードで **authorize-only** コマンドを使用します。
authorize-only モードをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

authorize-only
no authorize-only

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

authorize-only モードはイネーブルになっていません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
aaa サーバグループ コンフィギュレーション	• 対応	• 対応	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

9.2(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、ISE 認可変更 (CoA) のために RADIUS サーバグループを **authorize-only** モードで設定するために使用します。**authorize-only** モードを使用すると、RADIUS ホスト用に設定された RADIUS 共通パスワードはすべて無視されます。

ISE Change of Authorization (CoA) 機能は、認証、認可、およびアカウントिंग (AAA) セッションの属性を、セッション確立後に変更するためのメカニズムを提供します。AAA のユーザーまたはユーザーグループのポリシーを変更すると、ISE から ASA へ CoA パケットを直接送信して認証を再初期化し、新しいポリシーを適用できます。インラインポスチャ実施ポイント (IPEP) で、ASA と確立された各 VPN セッションのアクセスコントロールリスト (ACL) を適用する必要がなくなりました。

エンドユーザーが VPN 接続を要求すると、ASA はユーザーに対して ISE 認証を実行し、ネットワークへの制限付きアクセスを提供する ACL を受領します。アカウントिंग開始メッセージが ISE に送信され、セッションが登録されます。ポスチャアセスメントが NAC エージェントと ISE 間で直接行われます。このプロセスは、ASA に透過的です。ISE が CoA の「ポリシー

プッシュ」を介して ASA にポリシーの更新を送信します。これにより、ネットワーク アクセス権限を高める新しいユーザー ACL が識別されます。後続の CoA 更新を介し、接続のライフタイム中に追加のポリシー評価が ASA に透過的に行われる場合があります。

例

次に、ISE でローカル証明書の検証と認可用のトンネルグループを設定する例を示します。サーバーグループは認証用に使用されないため、**authorize-only** コマンドをサーバーグループコンフィギュレーションに組み込みます。

```
ciscoasa(config)# aaa-server ise protocol radius
ciscoasa(config-aaa-server-group)# authorize-only
ciscoasa(config-aaa-server-group)# interim-accounting-update periodic 1
ciscoasa(config-aaa-server-group)# dynamic-authorization
ciscoasa(config-aaa-server-group)# exit
ciscoasa(config)# aaa-server ise (inside) host 10.1.1.3
ciscoasa(config-aaa-server-host)# key sharedsecret
ciscoasa(config-aaa-server-host)# exit
ciscoasa(config)# tunnel-group aaa-coa general-attributes
ciscoasa(config-tunnel-general)# address-pool vpn
ciscoasa(config-tunnel-general)# authentication certificate
ciscoasa(config-tunnel-general)# authorization-server-group ise
ciscoasa(config-tunnel-general)# accounting-server-group ise
ciscoasa(config-tunnel-general)# exit
```

関連コマンド

コマンド	説明
dynamic-authorization	RADIUS サーバーグループ用のダイナミック認可をイネーブルにします。
interim-accounting-update	RADIUS 中間アカウントングアップデートメッセージの生成をイネーブルにします。
without-csd	特定のトンネルグループに行われる接続のホストスキャン処理をオフに切り替えます。

auth-prompt

ASA を介したユーザーセッションの AAA チャレンジテキストを指定または変更するには、グローバル コンフィギュレーション モードで **auth-prompt** コマンドを使用します。認証チャレンジテキストを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

auth-prompt prompt [**prompt** | **accept** | **reject**] *string*

no auth-prompt prompt [**prompt** | **accept** | **reject**]

構文の説明

accept Telnet 経由のユーザー認証を受け入れる場合、プロンプトとして *string* を表示します。

prompt このキーワードの後に AAA チャレンジプロンプトのストリングを入力します。

reject Telnet 経由のユーザー認証を拒否する場合、プロンプトとして *string* を表示します。

string 最大 235 文字の英数字または 31 単語のストリング。最初に達した、いずれかの最大数により制限されます。特殊文字、スペース、および句読点を使用できます。疑問符を入力するか、または Enter キーを押すと、ストリングが終了します（疑問符はストリングに含まれます）。

コマンド デフォルト

認証プロンプトを指定しない場合は、次のようになります。

- FTP ユーザーには FTP authentication が表示されます。
- HTTP ユーザーには HTTP Authentication が表示されます。
- Telnet ユーザーにはチャレンジテキストが表示されません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
グローバル コンフィギュレーション	• 対応	• 対応	—	—	• 対応

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

7.0(1) セマンティックに小さな変更が加えられました。

使用上のガイドライン

`auth-prompt` コマンドを使用すると、TACACS+ サーバーまたは RADIUS サーバーからのユーザー認証が必要な場合に、ASA 経由の HTTP、FTP、および Telnet アクセス用の AAA チャレンジテキストを指定できます。このテキストは飾りのようなもので、ユーザーのログイン時に、ユーザー名プロンプトとパスワードプロンプトの上に表示されます。

Telnet からのユーザー認証が行われる場合、`accept` オプションと `reject` オプションを使用して、認証試行が AAA サーバーによって受け入れられたか拒否されたかを示す各ステータスプロンプトを表示できます。

AAA サーバーがユーザーを認証すると、ASA は `auth-prompt accept` テキスト（指定されている場合）をユーザーに表示します。ユーザーが認証されない場合は、`reject` テキスト（指定されている場合）を表示します。HTTP セッションおよび FTP セッションの認証では、プロンプトにチャレンジテキストのみが表示されます。`accept` および `reject` テキストは表示されません。



- (注) Microsoft Internet Explorer では、認証プロンプトに最大 37 文字表示されます。Telnet および FTP では、認証プロンプトに最大 235 文字表示されます。

例

次に、認証プロンプトを「Please enter your username and password」という文字列に設定する例を示します。

```
ciscoasa(config)# auth
-prompt prompt Please enter your username and password
```

このストリングがコンフィギュレーションに追加されると、ユーザーには次のように表示されます。

```
Please enter your username and password
User Name:
Password:
```

Telnet ユーザーに対しては、ASA が認証試行を受け入れたときに表示されるメッセージと拒否したときに表示されるメッセージを別々に指定できます。次に例を示します。

```
ciscoasa(config)# auth-prompt reject Authentication failed. Try again.
ciscoasa(config)# auth-prompt accept Authentication succeeded.
```

次に、認証に成功した場合の認証プロンプトを「You're OK.」という文字列に設定する例を示します。

```
ciscoasa(config)# auth-prompt accept You're OK.
```

認証に成功すると、ユーザーには次のメッセージが表示されます。

```
You're OK.
```

関連コマンド

コマンド	説明
<code>clear configure auth-prompt</code>	指定済みの認証プロンプトチャレンジテキスト（ある場合）を削除し、デフォルト値に戻します。
<code>show running-config auth-prompt</code>	現在の認証プロンプトチャレンジテキストを表示します。

auto-signon

クライアントレス SSL VPN 接続用のユーザー ログインクレデンシヤルを内部サーバーに自動的に渡すように ASA を設定するには、`webvpn` コンフィギュレーションモード、`webvpn` グループ コンフィギュレーション モード、または `webvpn` ユーザー名 コンフィギュレーション モードのいずれかのモードで **auto-signon** コマンドを使用します。特定のサーバーへの自動サインオンをディセーブルにするには、元の **ip**、**uri**、および **auth-type** 引数を指定して、このコマンドの **no** 形式を使用します。すべてのサーバーへの自動サインオンをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を引数なしで使用します。

```
auto-signon allow { ip ip-address ip-mask | uri resource-mask } auth-type { basic | ftp | ntlm | all }
no auto-signon [ allow { ip ip-address ip-mask | uri resource-mask } auth-type { basic | ftp | ntlm | all } ]
```

構文の説明

all	NTLM と HTTP 基本認証の両方の方式を指定します。
allow	特定のサーバーに対する認証をイネーブルにします。
auth-type	認証方式の選択をイネーブルにします。
basic	HTTP 基本認証方式を指定します。
ftp	FTP および CIFS 認証タイプ。
ip	IP アドレスとマスクで認証先のサーバーを特定することを指定します。
ip-address	ip-mask とともに使用して、認証先のサーバーの IP アドレス範囲を特定します。
ip-mask	ip-address とともに使用して、認証先のサーバーの IP アドレス範囲を特定します。
ntlm	NTLMv1 認証方式を指定します。
resource-mask	認証先のサーバーの URI マスクを指定します。
uri	URI マスクで認証先のサーバーを特定することを指定します。

コマンドデフォルト

デフォルトでは、この機能はすべてのサーバーでディセーブルになっています。

コマンドモード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
webvpn コンフィギュレーション (グローバル)	• 対応	—	• 対応	—	—
webvpn グループポリシー コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	—	—
WebVPN ユーザー名 コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	—	—

コマンド履歴

リリー 変更内容

7.1(1) このコマンドが追加されました。

8.0(1) NTLMv2 のサポートが追加されました。 **ntlm** キーワードには NTLMv1 と NTLMv2 の両方が含まれます。

使用上のガイドライン

auto-signon コマンドは、クライアントレス SSL VPN ユーザーのためのシングルインオン方式です。この方式では、ログインクレデンシャル（ユーザー名とパスワード）を NTLM 認証と HTTP 基本認証のいずれか一方または両方を使用する認証用の内部サーバーに渡します。複数の **auto-signon** コマンドを入力でき、それらのコマンドは入力順に処理されます（先に入力したコマンドが優先されます）。

auto-signon 機能は、webvpn コンフィギュレーション グループポリシー モード、webvpn コンフィギュレーションモード、または webvpn ユーザー名コンフィギュレーションモードの3つのモードで使用できます。一般的な優先動作が適用されます。つまり、グループよりもユーザー名が優先され、グローバルよりもグループが優先されます。モードは、認証の目的範囲に基づいて選択します。

モード	スコープ
webvpn コンフィギュレーション	すべての WebVPN ユーザー（グローバル）
webvpn グループ コンフィギュレーション	グループポリシーで定義される WebVPN ユーザーのサブセット

モード	スコープ
WebVPN ユーザー名 コンフィギュレーション	個々の WebVPN ユーザー

例

次に、NTLM 認証を使用して、すべてのクライアントレス ユーザーに自動サインオンを設定する例を示します。認証先のサーバーの IP アドレス範囲は、10.1.1.0～10.1.1.255 です。

```
ciscoasa(config)# webvpn
ciscoasa(config-webvpn)# auto-signon allow ip 10.1.1.0
255.255.255.0
auth-type ntlm
```

次に、HTTP 基本認証を使用して、すべてのクライアントレス ユーザーに自動サインオンを設定する例を示します。認証先のサーバーは、URI マスク `https://*.example.com/*` で定義されています。

```
ciscoasa(config)# webvpn
ciscoasa(config-webvpn)# auto-signon allow uri https://*.example.com/* auth-type basic
The following example configures auto-signon for clientless users ExamplePolicy group
policy, using either HTTP Basic or NTLM authentication, to servers defined by the URI
mask https://*.example.com/*:
ciscoasa(config)# group-policy ExamplePolicy attributes

ciscoasa(config-group-policy)# webvpn

ciscoasa(config-group-webvpn)# auto-signon allow uri https://*.example.com/* auth-type
all
```

次に、HTTP 基本認証を使用して、Anyuser という名前のユーザーに自動サインオンを設定する例を示します。認証先のサーバーの IP アドレス範囲は、10.1.1.0～10.1.1.255 です。

```
ciscoasa(config)# username Anyuser attributes
ciscoasa(config-username)# webvpn
ciscoasa(config-username-webvpn)# auto-signon allow ip 10.1.1.0
255.255.255.0
auth-type basic
```

関連コマンド

コマンド	説明
<code>show running-config webvpn auto-signon</code>	実行コンフィギュレーションの自動サインオンの割り当てを表示します。

auto-summary

ネットワークレベルルートへのサブネットルートの自動集約をイネーブルにするには、ルータコンフィギュレーションモードで **auto-summary** コマンドを使用します。ルート集約をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

auto-summary
no auto-summary

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

ルート集約は、RIP バージョン 1、RIP バージョン 2、および EIGRP でイネーブルになっています。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
ルータ コンフィギュレーション	• 対応	—	• 対応	• 対応	—

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

7.2(1) このコマンドが追加されました。

8.0(2) EIGRP のサポートが追加されました。

9.0(1) マルチコンテキストモードのサポートが追加されました。

使用上のガイドライン

ルート集約により、ルーティングテーブルにおけるルーティング情報の量が少なくなります。

RIP バージョン 1 では、常に自動集約が使用されます。RIP バージョン 1 に対して自動集約をディセーブルにすることはできません。

RIP バージョン 2 を使用している場合は、**no auto-summary** コマンドを指定して、自動集約をオフにすることができます。切断されているサブネット間のルーティングを実行する必要がある場合は、自動サマライズを無効にします。自動サマライズを無効にすると、サブネットがアドバタイズされます。

EIGRP 集約ルートには、アドミニストレーティブ ディスタンス値 5 が割り当てられます。この値は設定できません。

実行コンフィギュレーションではこのコマンドの **no** 形式のみが表示されます。

例

次に、RIP ルート集約をディセーブルにする例を示します。

```
ciscoasa(config)# router rip
ciscoasa(config-router)# network 10.0.0.0
ciscoasa(config-router)# version 2
ciscoasa(config-router)# no auto-summary
```

次に、自動 EIGRP ルート集約をディセーブルにする例を示します。

```
ciscoasa(config)# router eigrp 100
ciscoasa(config-router)# network 10.0.0.0
ciscoasa(config-router)# no auto-summary
```

関連コマンド

コマンド	説明
clear configure router	実行コンフィギュレーションからすべての router コマンドとルータ コンフィギュレーション モード コマンドをクリアします。
router eigrp	EIGRP ルーティングプロセスをイネーブルにし、EIGRP ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。
router rip	RIP ルーティングプロセスをイネーブルにし、RIP ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。
show running-config router	実行コンフィギュレーション内の router コマンドとルータ コンフィギュレーション モード コマンドを表示します。

auto-update device-id

Auto Update Server で使用する ASA のデバイス ID を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで **auto-update device-id** コマンドを使用します。デバイス ID を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

auto-update device-id [hardware-serial | hostname | ipaddress | [if_name] | mac-address [if_name] | string text]
no auto-update device-id [hardware-serial | hostname | ipaddress | [if_name] | mac-address [if_name] | string text]

構文の説明

hardware-serial	ASA のハードウェアシリアル番号を使用して、デバイスを一意に識別します。
hostname	ASA のホスト名を使用して、デバイスを一意に識別します。
ipaddress [if_name]	ASA の IP アドレスを使用して、ASA を一意に識別します。デフォルトでは、ASA は Auto Update Server との通信に使用するインターフェイスを使用します。別の IP アドレスを使用する場合は、if_name オプションを指定します。
mac-address [if_name]	ASA の MAC アドレスを使用して、ASA を一意に識別します。デフォルトでは、ASA は Auto Update Server との通信に使用するインターフェイスの MAC アドレスを使用します。別の MAC アドレスを使用する場合は、if_name オプションを指定します。
string text	テキストストリングを指定して、デバイスを Auto Update Server に対して一意に識別します。

コマンド デフォルト

デフォルト ID はホスト名です。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
グローバル コンフィギュレーション	• 対応	• 対応	• 対応	—	—

コマンド履歴

リリース	変更内容
7.0(1)	このコマンドが追加されました。

例

次に、デバイス ID をシリアル番号に設定する例を示します。

```
ciscoasa(config)# auto-update device-id hardware-serial
```

関連コマンド

auto-update poll-period	Auto Update Server からのアップデートを ASA が確認する頻度を設定します。
auto-update server	Auto Update Server を指定します。
auto-update timeout	タイムアウト期間内に Auto Update Server に接続されない場合、ASA を通過するトラフィックを停止します。
clear configure auto-update	Auto Update Server コンフィギュレーションをクリアします。
show running-config auto-update	Auto Update Server コンフィギュレーションを表示します。

auto-update poll-at

ASA が Auto Update Server をポーリングする特定の日時をスケジュールリングするには、グローバルコンフィギュレーションモードで **auto-update poll-at** コマンドを使用します。ASA が Auto Update Server をポーリングするようにスケジュールリングした日時のうち、指定した日時をすべて削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

auto-update poll-at *days-of-the-week* *time* [**randomize** *minutes* [*retry_count* [*retry_period*]]]
no auto-update poll-at *days-of-the-week* *time* [**randomize** *minutes* [*retry_count* [*retry_period*]]]

構文の説明

days-of-the-week	任意の 1 つの曜日 (Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday、Saturday、および Sunday) または曜日の組み合わせ。その他の指定可能な値は、 daily (月曜日から日曜日まで)、 weekdays (月曜日から金曜日まで)、および weekend (土曜日と日曜日) です。
randomize > <i>minutes</i>	指定した開始日時の後に、不定期にポーリングする期間を 1 ~ 1,439 分で指定します。
> <i>retry_count</i>	Auto Update Server への接続の初回試行が失敗した場合に、再接続を何回試行するかを指定します。デフォルトは 0 です。
> <i>retry_period</i>	接続試行の間隔を指定します。デフォルトは 5 分です。指定できる範囲は 1 ~ 35791 分です。
> <i>time</i>	ポーリングを開始する時刻を HH:MM 形式で指定します。たとえば、8:00 は午前 8 時で、20:00 は午後 8 時です。

コマンド デフォルト

デフォルトの動作や値はありません。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
グローバル コンフィギュレーション	• 対応	• 対応	• 対応	—	—

コマンド履歴

リリース 変更内容
 ス

7.2(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン **auto-update poll-at** コマンドでは、アップデートをポーリングする時刻を指定します。**randomize** オプションをイネーブルにすると、最初の **>time** オプションの時刻から指定した期間（分単位）内に、ポーリングが不定期に実行されます。**auto-update poll-at** および **auto-update poll-period** コマンドは、同時に使用できません。いずれか 1 つのみを設定できます。

例

次の例では、ASA は、毎週金曜日と土曜日の午後 10 時から午後 11 時までの間、不定期に Auto Update Server をポーリングします。ASA がサーバーに接続できない場合は、10 分おきにさらに 2 回、接続を試行します。

```
ciscoasa(config)# auto-update poll-at Friday Saturday 22:00 randomize 60 2 10
ciscoasa(config)# auto-update server http://192.168.1.114/aus/autoupdate.asp
```

関連コマンド

auto-update device-id	Auto Update Server で使用するための ASA デバイス ID を設定します。
auto-update poll-period	Auto Update Server からのアップデートを ASA が確認する頻度を設定します。
auto-update timeout	タイムアウト期間内に Auto Update Server に接続されない場合、ASA を通過するトラフィックを停止します。
clear configure auto-update	Auto Update Server コンフィギュレーションをクリアします。
management-access	ASA の内部管理インターフェイスへのアクセスをイネーブルにします。
show running-config auto-update	Auto Update Server コンフィギュレーションを表示します。

auto-update poll-period

ASA が Auto Update Server からのアップデートを確認する頻度を設定するには、グローバル コンフィギュレーションモードで **auto-update poll-period** コマンドを使用します。パラメータをデフォルトにリセットするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

auto-update poll-period *poll_period* [*retry_count* [*retry_period*]]

no auto-update poll-period *poll_period* [*retry_count* [*retry_period*]]

構文の説明

poll_period Auto Update Server をポーリングする頻度を分単位（1 ～ 35791）で指定します。デフォルトは 720 分（12 時間）です。

retry_count Auto Update Server への接続の初回試行が失敗した場合に、再接続を何回試行するかを指定します。デフォルトは 0 です。

retry_period 接続試行の間隔を分単位（1 ～ 35791）で指定します。デフォルトは 5 分です。

コマンド デフォルト

デフォルトのポーリング期間は、720 分（12 時間）です。

Auto Update Server への最初の接続試行に失敗した場合に再接続を試行するデフォルトの回数は 0 です。

接続試行のデフォルト間隔は 5 分です。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
グローバル コンフィギュレーション	• 対応	• 対応	• 対応	—	—

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

auto-update poll-at および **auto-update poll-period** コマンドは、同時に使用できません。いずれか 1 つのみを設定できます。

例

次に、ポーリング期間を 360 分に、再試行回数を 1 回に、再試行間隔を 3 分に設定する例を示します。


```
ciscoasa(config)# auto-update poll-period 360 1 3
```

関連コマンド

auto-update device-id	Auto Update Server で使用するための ASA デバイス ID を設定します。
auto-update server	Auto Update Server を指定します。
auto-update timeout	タイムアウト期間内に Auto Update Server に接続されない場合、ASA を通過するトラフィックを停止します。
clear configure auto-update	Auto Update Server コンフィギュレーションをクリアします。
show running-config auto-update	Auto Update Server コンフィギュレーションを表示します。

auto-update server

Auto Update Server を指定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで **auto-update server** コマンドを使用します。サーバーを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
auto-update server url [ source interface ] { verify-certificate | no-verification }
no auto-update server url [ source interface ] { verify-certificate | no-verification }
```

構文の説明

no-verification Auto Update Server 証明書を確認しません。

source interface 要求を Auto Update Server に送信するときに使用するインターフェイスを指定します。**management-access** コマンドで指定したインターフェイスと同じインターフェイスを指定すると、Auto Update 要求は管理アクセスに使用されるのと同じ IPsec VPN トンネルを通過します。

url 次の構文を使用して、Auto Update Server の場所を指定します。
https:[user:password@location [:port]] lpathname

verify-certificate HTTPS の場合、Auto Update Server から返された証明書を確認します。この設定は、デフォルトです。

コマンド デフォルト

9.1 以前：証明書の確認はディセーブルになっています。

9.2(1) 以降：**verify-certificate** オプションはデフォルトでイネーブルになっています。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
グローバル コンフィギュ レーション	・対応	・対応	・対応	—	—

コマンド履歴

リリース 変更内容

7.0(1) このコマンドが追加されました。

7.2(1) 複数のサーバーをサポートできるようにコマンドが変更されました。

9.2(1) Auto Update Server 証明書の確認がデフォルトでイネーブルになりました。
no-verification キーワードが追加されました。

使用上のガイドライン ASA は、定期的に Auto Update Server にアクセスして、コンフィギュレーション、オペレーティングシステム、および ASDM の更新がないか調べます。

自動アップデート用に複数のサーバーを設定できます。アップデートを確認するときに、最初のサーバーに接続しますが、接続に失敗した場合は、次のサーバーに接続します。このプロセスは、すべてのサーバーを試行するまで続行されます。どのサーバーにも接続できなかった場合は、`auto-update poll-period` が接続を再試行するように設定されていれば、最初のサーバーから順に接続が再試行されます。

自動アップデート機能を正しく動作させるには、**boot system configuration** コマンドを使用して、有効なブートイメージを指定する必要があります。また、ASDM ソフトウェアイメージを更新するには、`auto-update` とともに **asdm image** コマンドを使用する必要があります。

source interface 引数で指定されたインターフェイスが **management-access** コマンドで指定されたインターフェイスと同じである場合、Auto Update Server への要求は VPN トンネルを介して送信されます。

9.2(1) 以降：Auto Update Server 証明書の確認がデフォルトでイネーブルになりました。新しい設定の場合、証明書の確認を明示的にディセーブルにする必要があります。証明書の確認をイネーブルにしていなかった場合に、以前のリリースからアップグレードしようとすると、証明書の確認はイネーブルではなく、次の警告が表示されます。

WARNING: The certificate provided by the auto-update servers will not be verified. In order to verify this certificate please use the verify-certificate option.

設定を移行する場合は、次のように確認なしを明示的に設定します。

auto-update server no-verification

例

次に、Auto Update Server の URL を設定し、インターフェイスを `outside` として指定する例を示します。

```
ciscoasa(config)# auto-update server http://10.1.1.1:1741/ source outside
verify-certificate
```

関連コマンド

auto-update device-id	Auto Update Server で使用するための ASA デバイス ID を設定します。
auto-update poll-period	Auto Update Server からのアップデートを ASA が確認する頻度を設定します。
auto-update timeout	タイムアウト期間内に Auto Update Server に接続されない場合、ASA を通過するトラフィックを停止します。
<code>clear configure auto-update</code>	Auto Update Server コンフィギュレーションをクリアします。
management-access	ASA の内部管理インターフェイスへのアクセスをイネーブルにします。
<code>show running-config auto-update</code>	Auto Update Server コンフィギュレーションを表示します。

auto-update timeout

Auto Update Server へのアクセスのタイムアウト期間を設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで **auto-update timeout** コマンドを使用します。タイムアウトを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

auto-update timeout [*period*]

no auto-update timeout [*period*]

構文の説明

period タイムアウト期間を分単位（1～35791）で指定します。デフォルトは 0 で、タイムアウトがないことを意味します。タイムアウトを 0 に設定することはできません。タイムアウトを 0 にリセットするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

コマンド デフォルト

デフォルトのタイムアウトは 0 で、ASA はタイムアウトしないように設定されています。

コマンド モード

次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンドモード	ファイアウォールモード		セキュリティコンテキスト		
	ルーテッド	トランスペアレント	シングル	マルチ	
				コンテキスト	システム
グローバルコンフィギュレーション	• 対応	• 対応	• 対応	—	—

コマンド履歴

リリー 変更内容
ス

7.0(1) このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

タイムアウト状態は、syslog メッセージ 201008 でレポートされます。

タイムアウト期間内に Auto Update Server へのアクセスが行われなかった場合、ASA はそれを通過するすべてのトラフィックを停止します。タイムアウトを設定すると、ASA に最新のイメージとコンフィギュレーションが保持されます。

例

次に、タイムアウトを 24 時間に設定する例を示します。

```
ciscoasa(config)# auto-update timeout 1440
```

関連コマンド

auto-update device-id	Auto Update Server で使用するための ASA デバイス ID を設定します。
------------------------------	---

auto-update poll-period	Auto Update Server からのアップデートを ASA が確認する頻度を設定します。
auto-update server	Auto Update Server を指定します。
clear configure auto-update	Auto Update Server コンフィギュレーションをクリアします。
show running-config auto-update	Auto Update Server コンフィギュレーションを表示します。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。