



## Easy VPN

この章では、Easy VPN サーバとして任意の ASA を設定する方法、および Easy VPN リモートハードウェアクライアントとして Cisco ASA with FirePOWER- 5506-X、5506W-X、5506H-X、5508-X モデルを設定する方法について説明します。

- [Easy VPN について \(1 ページ\)](#)
- [Easy VPN リモートの設定 \(4 ページ\)](#)
- [Easy VPN サーバの設定 \(8 ページ\)](#)
- [Easy VPN の機能の履歴 \(9 ページ\)](#)

## Easy VPN について

Cisco Ezvpn は、リモートオフィスおよびモバイルワーカー向けの VPN の設定と導入を大幅に簡素化します。Cisco Easy VPN は、サイト間 VPN とリモートアクセス VPN の両方に対応した柔軟性、拡張性、使いやすさを備えています。Cisco Unity クライアントプロトコルの実装により、管理者は Easy VPN サーバで大部分の VPN パラメータを定義できるので、Easy VPN リモートの設定がシンプルになります。

Cisco ASA with FirePOWER の 5506-X、5506W-X、5506H-X、および 5508-X モデルは、Easy VPN サーバへの VPN トンネルを開始するハードウェアクライアントとして Easy VPN リモートをサポートします。Easy VPN サーバとして、別の ASA (任意のモデル) または Cisco IOS ベースのルータを使用できます。ASA は、同時に Easy VPN リモートと Easy VPN サーバの両方として動作することはできません。



- (注) Cisco ASA 5506-X、5506W-X、5506H-X、および 5508-X モデルは、L2 スイッチングではなく、L3 スイッチングをサポートしています。内部ネットワーク上で複数のホストやデバイスとともに Easy VPN リモートを使用する場合は、外部スイッチを使用します。ASA の内部ネットワーク上に単一のホストしかない場合、スイッチは必要はありません。

次のセクションでは、Easy VPN のオプションと設定について説明します。ASDM で ASA を Easy VPN リモートハードウェアクライアントとして設定するには、**[Configuration] > [VPN] > [Easy VPN Remote]** に移動します。Easy VPN サーバでグループポリシー属性を設定するに

は、[Configuration] > [Remote Access] > [Network (Client) Access] > [Group Policies] > [Advanced] > [IPsec (IKEv1) Client] > [Hardware Client] に移動します。

### Easy VPN インターフェイス

システムの起動時に、セキュリティ レベルによって Easy VPN の外部および内部インターフェイスが決定されます。最もセキュリティ レベルが低い物理インターフェイスは、Easy VPN サーバへの外部接続に使用されます。最もセキュリティ レベルが高い物理インターフェイスは、セキュアなリソースへの内部接続に使用されます。Easy VPN で、同じ最高セキュリティ レベルの複数のインターフェイスがあることが特定されると、Easy VPN が無効になります。

### Easy VPN の接続

Easy VPN は IPsec IKEv1 トンネルを使用します。Easy VPN リモート ハードウェア クライアントの設定は、Easy VPN サーバヘッドエンドの VPN の設定と互換性を保つようにする必要があります。セカンダリ サーバを使用する場合は、それらの設定をプライマリ サーバと同じにする必要があります。

ASA Easy VPN リモートはプライマリ Easy VPN サーバの IP アドレスを設定し、必要に応じて、最大 10 台のセカンダリ (バックアップ) サーバを設定します。プライマリ サーバへのトンネルをセットアップできない場合、クライアントは最初セカンダリ VPN サーバへの接続を試み、次に VPN サーバのリストの上から順に 8 秒間隔で接続を試行します。最初のセカンダリ VPN サーバへのトンネルをセットアップできず、その間にプライマリ サーバがオンライン状態になった場合、クライアントは、引き続き 2 番目のセカンダリ VPN サーバへのトンネルのセットアップを試みます。

デフォルトでは、Easy VPN ハードウェア クライアントとサーバは IPSec をユーザ データグラム プロトコル (UDP) パケット内でカプセル化します。一部の環境 (特定のファイアウォール ルールが設定されている環境など) または NAT デバイスや PAT デバイスでは、UDP を使用できません。そのような環境で標準のカプセル化セキュリティ プロトコル (ESP、プロトコル 50) またはインターネット キー エクスチェンジ (IKE、UDP 500) を使用するには、TCP パケット内に IPsec をカプセル化してセキュアなトンネリングをイネーブルにするようにクライアントとサーバを設定します。ただし、UDP が許可されている環境では、IPsec over TCP を設定すると不要なオーバーヘッドが発生します。

### Easy VPN トンネル グループ

トンネルの確立後、Easy VPN リモートは Easy VPN サーバで設定されたトンネル グループを指定し、これを接続に使用します。Easy VPN サーバは、トンネルの動作を決定する Easy VPN リモート ハードウェア クライアントにグループ ポリシーまたはユーザ 属性をプッシュします。特定の属性を変更するには、プライマリ またはセカンダリ Easy VPN サーバとして設定されている ASA でその属性を変更する必要があります。

### Easy VPN モードの動作

企業ネットワークからトンネル経由で Easy VPN リモートの背後にあるホストにアクセスできるかどうかは、モードによって決まります。

- クライアントモードはポートアドレス変換 (PAT) モードとも呼ばれ、Easy VPN リモートプライベートネットワーク上のすべてのデバイスを、企業ネットワークのデバイスから分離します。Easy VPN リモートは、内部ホストのすべての VPN トラフィックに対してポートアドレス変換 (PAT) を実行します。Easy VPN リモートのプライベート側のネットワークとアドレスは非表示になっており、直接アクセスすることはできません。Easy VPN クライアントの内部インターフェイスまたは内部ホストに対して、IP アドレスの管理は必要ありません。
- ネットワーク拡張モード (NEM) は、内部インターフェイスとすべての内部ホストが、トンネルを介して企業ネットワーク全体にルーティングできるようにします。内部ネットワークのホストは、スタティック IP アドレスで事前設定されたアクセス可能なサブネットワーク (スタティックまたは DHCP を介して) から IP アドレスを取得します。NEM では、PAT は VPN トラフィックに適用されません。このモードでは、内部ネットワークのホストごとの VPN 設定やトンネルは必要ありません。Easy VPN リモートによってすべてのホストにトンネリングが提供されます。

Easy VPN サーバはデフォルトでクライアントモードになります。Easy VPN リモートにはデフォルトモードがないため、トンネルを確立する前に、必ず、Easy VPN リモートにいずれかの動作モードを指定する必要があります。



- (注) NEM モード用に設定された Easy VPN リモート ASA は、自動トンネル起動をサポートしています。自動起動には、トンネルのセットアップに使用するクレデンシャルの設定とストレージが必要です。セキュアユニット認証がイネーブルの場合は、トンネルの自動開始がディセーブルになります。

複数のインターフェイスが設定されているネットワーク拡張モードの Easy VPN リモートは、最もセキュリティレベルが高いインターフェイスからのローカルに暗号化されたトラフィックに対してのみトンネルを構築します。

### Easy VPN ユーザ認証

ASA Easy VPN リモートは、自動ログイン用にユーザ名とパスワードを保存できます。

セキュリティを強化するために、Easy VPN サーバは以下を要求できます。

- セキュアユニット認証 (SUA) : 設定されているユーザ名およびパスワードを無視して、ユーザに手動による認証を要求します。デフォルトでは、SUA はディセーブルになっており、Easy VPN サーバで SUA をイネーブルにします。
- 個別ユーザ認証 (IUA) : Easy VPN リモートの背後にいるユーザは、企業 VPN ネットワークへのアクセス権限を得るために、ユーザ認証を受ける必要があります。デフォルトでは、IUA はディセーブルになっており、Easy VPN サーバで IUA をイネーブルにします。

IUA を使用する場合は、ハードウェアクライアントの背後にある特定のデバイス (Cisco IP Phone やプリンタなど) が個々のユーザ認証をバイパスできるようにする必要があります。これを設定するには、Easy VPN サーバで IP Phone Bypass を指定し、Easy VPN リモートで MAC アドレス免除を指定します。

さらに、Easy VPN サーバは、クライアントのアクセスを終了させるまでのアイドルタイムアウト時間を設定または削除できます。

ユーザ名とパスワードが設定されていない場合、SUA がディセーブルになっている場合、または IUA がイネーブルになっている場合、Cisco Easy VPN サーバは HTTP トラフィックを代行受信し、ユーザをログインページにリダイレクトします。HTTP リダイレクションが自動で、Easy VPN サーバ上のコンフィギュレーションが必要ない。

### リモート管理

Easy VPN リモートハードウェアクライアントとして動作する ASA は、さらに IPsec 暗号化されるかどうかにかかわらず、SSH または HTTPS を使用して管理アクセスをサポートします。

デフォルトでは、管理トンネルは、SSH または HTTPS 暗号化で IPsec 暗号化を使用します。IPsec 暗号化レイヤをクリアすると、VPN トンネルの外部に管理アクセスできます。トンネル管理をクリアしても、IPsec の暗号化レベルが削除されるだけで、SSH や HTTPS など、その接続に存在する他の暗号化には影響しません。

セキュリティを強化するために、Easy VPN リモートは、IPsec 暗号化および企業側の特定のホストまたはネットワークへの管理アクセスの制限を要求できます。



- (注) NAT デバイスが ASA Easy VPN リモートとインターネットの間で動作している場合は、ASA Easy VPN リモート上に管理トンネルを設定しないでください。そのような設定では、リモート管理をクリアしてください。

コンフィギュレーションにかかわらず、DHCP 要求（更新メッセージを含む）は IPsec トンネル上を流れません。vpnclient management tunnel を使用しても、DHCP トラフィックは許可されません。

## Easy VPN リモートの設定

Easy VPN リモートハードウェアクライアントとして ASA を設定します。



- (注) Cisco ASA with FirePOWER- 5506-X、5506W-X、5506H-X、および 5508-X モデルのみを、Easy VPN リモートハードウェアクライアントとして設定できます。

### はじめる前に

Easy VPN リモートの設定に必要な次の情報を取得します。

- プライマリ Easy VPN サーバのアドレスと、セカンダリサーバのアドレスのアドレス（セカンダリサーバを使用できる場合）。
- Easy VPN リモートを動作させるアドレッシングモード（クライアントまたは NEM）。

- Easy VPN サーバグループポリシーの名前とパスワード（事前共有鍵）、または目的のグループポリシーを選択して認証する事前設定されたトラストポイント。
- Easy VPN サーバに設定されている、VPN トンネルの使用を許可されたユーザ。

### [Configuration] > [VPN] > [Easy VPN Remote]

[Enable Easy VPN Remote] : Easy VPN Remote 機能をイネーブルにして、このダイアログボックスの残りのフィールドを設定できるようにします。

[Mode] : [Client mode] または [Network extension mode] を選択します。

- [Client mode] : ポート アドレス変換 (PAT) モードを使用して、クライアントに関連する内部ホストのアドレスを企業ネットワークから分離します。
- [Network extension mode] : 内部ホストのアドレスに企業ネットワークからアクセスできるようにします。



(注) Easy VPN リモートが NEM を使用しており、セカンダリ サーバに接続している場合は、各ヘッドエンドへの ASDM 接続を確立し、[Configuration] > [Remote Access VPN] > [Network (Client) Access] > [Advanced] > [IPsec] > [Crypto Maps] で作成した暗号マップの [Enable Reverse Route Injection] をオンにして、RRI を使用したりリモート ネットワークのダイナミック アナウンスメントを設定します。

- [Auto connect] : ネットワーク拡張モードがローカルに設定され、かつ Easy VPN リモートにプッシュされたグループポリシーにスプリットトンネリングが設定されている場合を除き、Easy VPN リモートは自動 IPsec データ トンネルを確立します。両方の条件を満たしている場合は、この属性をオンにすると、IPsec データ トンネルの確立が自動化されます。両方の条件を満たして、この属性をオフにした場合、この属性は無視されます。

[Group Settings] : 事前共有キーまたは X.509 証明書をユーザ認証に使用するかどうかを指定します。

- [Pre-shared key] : 認証での事前共有キーの使用をイネーブルにして、以降の [Group Name]、[Group Password]、[Confirm Password] の各フィールドで、そのキーを含むグループポリシー名とパスワードを指定できるようにします。
  - [Group Name] : 認証に使用するグループポリシーの名前を指定します。
  - [Group Password] : 特定のグループポリシーで使用するパスワードを指定します。
  - [Confirm Password] : 入力したグループパスワードの確認を必須にします。
- [X.509 Certificate] : 認証に対して、認証局から提供された X.509 デジタル証明書の使用を指定します。

- **[Select Trustpoint]** : ドロップダウン リストからトラストポイントを選択できます。トラストポイントは IP アドレスまたはホスト名です。トラストポイントを定義するには、この領域の下部にある **[Trustpoint(s) configuration]** リンクをクリックします。
- **[Send certificate chain]** : 証明書だけでなく、証明書チェーンの送信もイネーブルにします。このアクションには、ルート証明書および送信内のすべての下位 CA 証明書が含まれます。

**[User Settings]** : ユーザ ログイン情報を設定します。

- **[User Name]** : Easy VPN リモートの接続用 VPN ユーザ名を設定します。Xauth には、TACACS+ または RADIUS を使用して IKE 内のユーザを認証する機能があります。Xauth は、RADIUS または別のサポートされているユーザ認証プロトコルを使用して、ユーザを認証します（この場合、Easy VPN ハードウェア クライアント）。セキュア ユニット認証がディセーブルになっており、サーバが Xauth クレデンシヤルを要求する場合には、Xauth ユーザ名とパスワード パラメータが使用されます。セキュア ユニット認証がイネーブルの場合、これらのパラメータは無視され、ASA によって、ユーザ名とパスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。
- **[User Password]** および **[Confirm Password]** : Easy VPN リモートの接続用 VPN ユーザ パスワードを設定して確認します。

**[Easy VPN Server To Be Added]** : Easy VPN サーバを追加または削除します。どの ASA も Easy VPN サーバとして動作できます。接続を確立する前にサーバを設定する必要があります。ASA は、IPv4 アドレス、名前データベース、または DNS 名をサポートしており、この順序でアドレスを解決します。Easy VPN Server(s) リストの最初のサーバはプライマリ サーバです。プライマリ サーバに加え、最大 10 台のバックアップ サーバを指定できます。

- **[Easy VPN Server(s)]** : 設定されている Easy VPN サーバを優先順に一覧表示します。
- **[Name or IP Address]** : リストに追加する Easy VPN サーバの名前または IP アドレス。
- **[Add]** および **[Remove]** : 指定したサーバを **[Easy VPN Server(s)]** リストに移動、またはリストから削除します。
- **[Move Up]** および **[Move Down]** : **[Easy VPN Server(s)]** リスト内でのサーバの位置を変更します。これらのボタンは、リストにサーバが 1 台以上存在する場合にだけ使用できます。

#### **[Configuration] > [VPN] > [Easy VPN Remote] > [Advanced]**

**[MAC Exemption]** : Easy VPN リモートの接続用デバイス パススルーで使用する MAC アドレスとマスクを設定します。Cisco IP Phone やプリンタなどのデバイスは、認証を実行できないため、個別ユニット認証に追加できません。これらのデバイスに対応するために、Individual User Authentication がイネーブルになっている場合には、MAC Exemption 属性によってイネーブルにされるデバイス パススルー機能が、指定した MAC アドレスを持つデバイスの認証を免除します。

- **[MAC Address]** : 指定した MAC アドレスを持つデバイスの認証を免除します。

このフィールドでMACアドレスを指定するための形式は3桁の16進数値で、45ab.ff36.9999のようにピリオドで区切られます。MACアドレスの最初の24ビットは、その機器の製造元を示します。最後の24ビットは、ユニットの16進形式のシリアル番号です。

- [MAC Mask] : このフィールドでMACマスクを指定するときは、ピリオドで区切った3桁の16進数値の形式を使用します。たとえば、fff.fff.fffというMACマスクは特定のMACアドレスとだけ一致します。すべてがゼロのMACマスクは、いずれのMACアドレスとも一致しません。MACマスクfff.ff00.0000は、製造業者が同じであるすべてのデバイスと一致します。
- [Add] および [Remove] : 指定したMACアドレスとマスクのペアを [MAC Address/Mask] リストに追加、またはリストから削除します。

[Tunneled Management] : デバイス管理のためのIPsec暗号化を設定し、トンネル経由でのEasy VPNハードウェアクライアント接続の管理を許可するネットワークを指定します。

- [Enable Tunneled Management] : すでに管理トンネルに存在するSSHまたはHTTPS暗号化にIPsec暗号化レイヤを追加します。
- [Clear Tunneled Management] : 暗号化を追加せず、すでに管理トンネルに存在する暗号化を使用します。[Clear Tunneled Management]を選択しても、IPsecの暗号化レベルが削除されるだけで、SSHやHTTPなど、その接続に存在する他の暗号化には影響しません。
- [IP Address/Mask] : この領域のEnableまたはClear機能によって処理される、設定済みのIPアドレスとマスクのペアを一覧表示します。
  - [IP Address] : VPNトンネルを介したEasy VPNハードウェアクライアントへの管理アクセスを許可するホストまたはネットワークのIPアドレスを指定します。
  - [Mask] : 対応するIPアドレスのネットワークマスクを指定します。
  - [Add/Remove] : 指定したIPアドレスとマスクを [IP Address/Mask] リストに移動、またはリストから削除します。

[IPsec Over TCP] : Easy VPN リモートの接続にPCTカプセル化IPsecを使用するように設定します。



- (注) PCTカプセル化IPsecを使用するようにEasy VPNリモートの接続を設定する場合は、大きなパケットを送信するようにASAを設定する必要があります。

[Configuration] > [Remote Access VPN] > [Network (Client) Access] > [Advanced] > [IPsec] > [Fragmentation Policies] に移動し、外部インターフェイスをダブルクリックして、[DF Bit Setting Policy] を [Clear] に設定します。

- [Enable] : IPsec over TCP をイネーブルにします。
- [Enter Port Number] : IPsec over TCP 接続で使用するポート番号を指定します。

[Server Certificate] : 証明書マップで指定された特定の証明書を持つ Easy VPN サーバとの接続だけを許可するように、Easy VPN リモートの接続を設定します。このパラメータを使用して、Easy VPN サーバ証明書のフィルタリングをイネーブルにします。

## Easy VPN サーバの設定

### 始める前に

すべてのセカンダリ Easy VPN サーバに、プライマリ Easy VPN サーバと同じオプションと設定が指定されていることを確認します。

### 手順

---

- ステップ1 IPsec IKEv1 のサポート用に Easy VPN サーバを設定します。[一般的な VPN 設定](#) を参照してください。
  - ステップ2 特定の Easy VPN サーバ属性を設定します。[内部グループ ポリシー、IPsec \(IKEv1\) のハードウェア クライアント属性](#) を参照してください。
-



## Easy VPN の機能の履歴

機能名	リリース	機能情報
ASA 5506-X、5506W-X、5506H-X および 5508-X の Cisco Easy VPN クライアント	9.5(1)	<p>このリリースは、ASA 5506-X シリーズでの Cisco Easy VPN の使用をサポートし、かつ ASA 5508-X 用の Cisco Easy VPN をサポートします。ASA は、VPN ヘッドエンドに接続すると VPN ハードウェアクライアントとして機能します。ASA の背後にある Easy VPN ポート上のデバイス（コンピュータ、プリンタなど）は、VPN 経由で通信できません。個別に VPN クライアントを実行する必要はありません。ASA インターフェイス 1 つのみで Easy VPN ポートとして機能できます。このポートに複数のデバイスを接続するには、レイヤ 2 スイッチをこのポート上に配置してから、このスイッチにデバイスを接続します。</p> <p>次の画面が導入されました。 [Configuration] &gt; [VPN] &gt; [Easy VPN Remote]</p>

