# Nexus 플랫폼에서 정책을 사용하여 Smart Licensing 구성

# 목차

```
소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

구성

방법
설정

방법 1: 직접 연결
방법 2: CSLU
방법 3: 온프레미스 라이센스 서버
방법 4: 오프라인

관련 정보
```

# 소개

이 문서에서는 Nexus 9K 플랫폼에서 SLP(Policy)를 사용하여 Smart Licensing을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

# 사전 요구 사항

### 요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Nexus NX-OS 소프트웨어
- Cisco NX-OS 라이센싱 옵션
- DNS(Domain Name System)

### 사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 NXOS 버전 10.2(5)를 사용하는 Cisco Nexus 9000을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

# 구성

Smart Software Licensing(SL)은 모든 Cisco 제품에 대해 표준화된 단일 라이센싱 솔루션을 제공합니다. Cisco 제품의 사용 및 보고 권한을 부여하는 툴과 프로세스로 구성된 클라우드 기반 라이센싱 엔드 투 엔드 플랫폼입니다. 제품 인스턴스에서 실행되고 Smart Call Home 전송 매체를 통해 Cisco Cloud License Service와 통신하여 제품 등록 및 권한 부여를 완료할 수 있도록 설계되었습니다.

SLP(Smart Licensing Using Policy)는 Cisco NX-OS Release 10.2(1)F에 도입되었으며, 현재까지 지원되는 라이센싱 모드는 SLP뿐입니다.

Smart Licensing Using Policy는 Smart Software Licensing의 향상된 버전으로서, 네트워크의 운영을 중단하지 않고 구매하고 사용하는 하드웨어 및 소프트웨어 라이센스를 규정준수 관계로 계상할수 있는 라이센스 솔루션을 제공하는 것이 주요 목적입니다.

정책을 사용하는 Smart Licensing은 명예 기반입니다. 그러나 라이센스 사용 규정 준수를 위해서는 소프트웨어 보고가 필요하지 않습니다.

CSSM(Cisco Smart Software Manager)은 어카운트 및 라이센스 인스턴스 관리를 담당합니다. CSSM은 <u>Cisco</u> 사이트에서 연중무휴 <u>실행됩니다</u>.

### 방법

Nexus 스위치를 CSSM에 연결하는 주요 방법:

- 직접: 인터넷 연결을 사용하여 Cisco 사이트를 직접 가리킵니다.
- CSLU(Cisco Smart Licensing Utility)를 통해: 컴퓨터에서 실행할 수 있는 소프트웨어 애플리케이션입니다. 설치 가이드.
- 온프레미스 라이센스 서버 사용: Cisco에서 제공하는 운영 체제를 실행하는 전용 서버입니다. 설치 가이드.
- 오프라인: Nexus 스위치에 대한 보고서를 생성하고 CSSM에 파일을 업로드하여 확인 파일을 생성한 다음 Nexus 스위치에 적용해야 합니다.



참고: 어떤 방법을 사용하는지는 중요하지 않습니다. 첫 번째 보고서는 다음 90일 이내에 CSSM에 제출해야 합니다. 이후 라이센스 사용 변경이 발생하지 않는 한 365일마다 보고서 빈도가 필요하므로 향후 90일 이내에 다시 보고해야 합니다.

# 설정

이러한 컨피그레이션은 모든 통신에 관리 VRF를 사용하여 Nexus 9K 스위치에서 구현되며, 이는 SLP에 대한 기본 VRF입니다.

### 방법 1: 직접 연결

- 스마트 및 call-home 전송 모드가 모두 지원됩니다.
- NXOS 10.2(2)F, 시작 NXOS 10.2(3)F 비 관리 VRF가 지원될 때까지 콜 홈 전송 모드에서는 관리 VRF만 지원됩니다.
- NXOS 10.3(2)F 이전에는 스마트 전송 모드에서 관리 VRF만 지원됩니다. NXOS 10.3(2)F부터 비관리 VRF도 지원됩니다.

1단계, DNS 클라이언트를 구성합니다.

Nexus(config)# ip domain-lookup
Nexus(config)# vrf context management
Nexus(config-vrf)# ip name-server <dns server ip>

2단계. 스마트 전송 모드를 구성합니다.

Nexus(config)# license smart transport smart


3단계. CSSM URL을 지정합니다.

Nexus(config)# license smart url smart https://smartreceiver.cisco.com/licservice/license


4단계. Cisco 사이트에서 신뢰 코드(토큰)를 생성합니다.

Cisco Software Central > Smart Software Licensing > Inventory > General에 로그인합니다.


New Token...을 클릭합니다.




4a단계. 필요한 정보를 입력하고 Create Token(토큰 생성)을 클릭합니다.



### 4b단계. 새로 만든 토큰을 클릭합니다.



4c단계. 선택한 텍스트를 클립보드에 복사하려면 ctrl + c를 누릅니다.




5단계. Nexus 스위치에 Trust Code를 설치합니다.

Nexus# license smart trust idtoken <token from step 4> all force
Initiated trust establishment with backend. run show license status, for trust establishment status

#### 6단계. CSSM에 Nexus가 있는지 확인합니다.

Cisco Software Central > Smart Software Licensing > Inventory > Product Instances에 로그인합니다.



7단계. 원하는 라이센스가 필요한 기능을 활성화합니다. 이 예에서는 NX-OS LAN Enterprise Services 라이센스가 필요한 기능이 활성화됩니다.



참고: NX-OS는 항상 라이센스 계층의 리프 노드를 요청합니다. NX-OS는 항상 계층 기반 라이센스가 아닌 기능 기반 라이센스를 요청합니다.

Nexus(config)# feature eigrp

8단계. 예상 라이센스(기능 기반)가 사용 중인지 확인합니다.

Nexus# show license summary License Usage:

License Entitlement tag Count Status


LAN license for Nexus 9... (LAN\_ENTERPRISE\_SERVICES\_PKG) 1 IN USE

Nexus# show license usage LAN\_ENTERPRISE\_SERVICES\_PKG


Feature List: eigrp

9단계. 예상 라이센스가 Cisco 사이트에서 사용되고 있는지 확인합니다.

Cisco Software Central > Smart Software Licensing > Inventory > Licenses에 로그인합니다.



Cisco Software Central > Smart Software Licensing > Inventory > Licenses에 로그인하고 목록에서 예상 라이센스를 클릭하여 세부사항을 확인합니다.



10단계. Cisco 사이트와 성공적으로 통신했는지 확인합니다.

Nexus# show license status

Utility:

Status: DISABLED

Smart Licensing using Policy:

Status: ENABLED

Data Privacy:

Sending Hostname: yes

Callhome Hostname Privacy: DISABLED

Smart Licensing Hostname Privacy: DISABLED

Version Privacy: DISABLED

#### Transport:

Type: Smart

URL: https://smartreceiver.cisco.com/licservice/license

Proxy:

Not configured

#### Policy:

Policy in use: Merged from multiple sources

Reporting ACK required: Yes Unenforced/Non-Export:

First report requirement (days): 90 (CISCO default) Ongoing reporting frequency (days): 365 (CISCO default)

On change reporting (days): 90 (CISCO default)

Enforced (Perpetual/Subscription):

First report requirement (days): 0 (CISCO default)
Ongoing reporting frequency (days): 0 (CISCO default)

On change reporting (days): 0 (CISCO default)

Export (Perpetual/Subscription):

First report requirement (days): 0 (CISCO default) Ongoing reporting frequency (days): 0 (CISCO default)

On change reporting (days): 0 (CISCO default)

#### Miscellaneous:

Custom Id: <empty>

#### Usage reporting:

Last ACK received: Jul 21 19:28:32 2023 UTC Next ACK deadline: Jul 20 19:28:32 2024 UTC

Reporting push interval: 30 days

Next ACK push check: <none>

Next report push: Aug 20 19:23:33 2023 UTC Last report push: Jul 21 19:23:33 2023 UTC

Last report file write: <none>

Trust Code installed: Jul 21 19:18:04 2023 UTC Active: PID: N9K-C9336C-FX2, SN: FD024400PT4

Jul 21 19:18:04 2023 UTC

Nexus#

#### 방법 2: CSLU

NXOS 10.3(2)F 이전에는 CSLU 전송 모드에서 관리 VRF만 지원됩니다. NXOS 10.3(2)F부터 비관리 VRF도 지원됩니다.

1단계. DNS 클라이언트를 구성합니다.



참고: CSLU를 실행하는 호스트에서 FQDN(정규화된 도메인 이름)을 사용하지 않는 경우 3단계로 건너뛸 수 있습니다.

Nexus(config)# ip domain-lookup
Nexus(config)# vrf context management
Nexus(config-vrf)# ip name-server <dns server ip>

2단계. DNS 서버에 cslu-local에 대한 항목을 추가합니다.



참고: Nexus는 호스트 이름 cslu-local 및 cslu-local을 자동으로 검색합니다.<domain>

3단계. cslu 전송이 구성되었는지 확인합니다. 이것이 기본 컨피그레이션입니다.

Nexus(config)# license smart transport cslu

4단계. CSLU 전송 URL을 지정합니다.

Nexus(config)# license smart url cslu http://<ip address of the host running CSLU>:8182/cslu/v1/pi

5단계. 원하는 라이센스가 필요한 기능을 활성화합니다. 이 예에서는 NX-OS LAN Enterprise Services 라이센스가 필요한 기능을 활성화합니다.



참고: NX-OS는 항상 라이센스 계층의 리프 노드를 요청합니다. NX-OS는 항상 계층 기반 라이센스가 아닌 기능 기반 라이센스를 요청합니다.

Nexus(config)# feature isis

6단계. 예상 라이센스(기능 기반)가 사용 중인지 확인합니다.

Nexus# show license summary

License Usage:

License Entitlement tag Count Status

LAN license for Nexus 9... (LAN\_ENTERPRISE\_SERVICES\_PKG) 1 IN USE

Nexus# show license usage LAN\_ENTERPRISE\_SERVICES\_PKG


Feature List:

7단계. 라이센스 사용 보고서(RUM 보고서)를 CSSM에 보냅니다.

Nexus# license smart sync all Initiated sync with backend.


8단계. Refresh Product Instance List(제품 인스턴스 목록 새로 고침)를 클릭하고 CSLU에 제품 인스턴스가 있는지 확인합니다. 그러면 Complete(완료): Usage(사용) 보고서가 CSSM에 업로드됩니다.

CSLU > Inventory(인벤토리) > Product Instances(제품 인스턴스)를 엽니다.




9단계. CSSM에 Nexus가 있는지 확인합니다. 그러면 CSLU와 CSSM 간의 통신이 제대로 이루어집니다.

Cisco Software Central > Smart Software Licensing > Inventory > Product Instance에 로그인합니다.




10단계. CSSM On-Prem 로컬 서버에서 예상 라이센스가 사용되었는지 확인합니다.

Cisco Software Central > Smart Software Licensing > Inventory > Licenses에 로그인합니다.



Cisco Software Central > Smart Software Licensing > Inventory > Licenses > License를 클릭하고 License > Product Instances를 클릭합니다.



11단계. Cisco 사이트와 성공적으로 통신했는지 확인합니다.

Nexus# show license status Utility: Status: DISABLED Smart Licensing using Policy: Status: ENABLED Data Privacy: Sending Hostname: yes Callhome Hostname Privacy: DISABLED Smart Licensing Hostname Privacy: DISABLED Version Privacy: DISABLED Transport: Type: CSLU Cslu address: http://10.201.255.233:8182/cslu/v1/pi Policy: Policy in use: Merged from multiple sources Reporting ACK required: Yes Unenforced/Non-Export: First report requirement (days): 90 (CISCO default) Ongoing reporting frequency (days): 365 (CISCO default) On change reporting (days): 90 (CISCO default) Enforced (Perpetual/Subscription): First report requirement (days): 0 (CISCO default) Ongoing reporting frequency (days): 0 (CISCO default) On change reporting (days): 0 (CISCO default) Export (Perpetual/Subscription): First report requirement (days): 0 (CISCO default) Ongoing reporting frequency (days): 0 (CISCO default) On change reporting (days): 0 (CISCO default) Miscellaneous: Custom Id: <empty>

#### Usage reporting:


Last ACK received: <none>

Next ACK deadline: Oct 20 01:09:12 2023 UTC

Reporting push interval: 30 days

Next ACK push check: Jul 22 01:18:02 2023 UTC Next report push: Aug 21 01:13:03 2023 UTC Last report push: Jul 22 01:13:03 2023 UTC Last report file write: <none>

Trust Code installed: <none>



### 참고:

이 메서드를 사용하면 show license status에서와 같이 Trust Code Installed가 표시됩니다.

CSSM On-Prem과 처음 동기화할 때 show license(라이센스 표시) 상태에서처럼 Last ACK가 수신되어야 합니다. 첫 번째 다음 보고서 밀어넣기가 완료된 후 변경됩니다.

### 방법 3: 온프레미스 라이센스 서버

- 온프레미스(On-Prem)에서는 CSLU 전송 모드만 지원됩니다.
- NXOS 10.3(2)F 이전에는 CSLU 전송 모드에서 관리 VRF만 지원됩니다. NXOS 10.3(2)F부터 비관리 VRF도 지원됩니다.

1단계. DNS 클라이언트를 구성합니다.


Nexus(config)# ip domain-lookup
Nexus(config)# vrf context management
Nexus(config-vrf)# ip name-server <dns server ip>

2단계, CSLU 전송이 구성되었는지 확인합니다. 이것이 기본 컨피그레이션입니다.

Nexus(config)# license smart transport cslu

3단계. CSLU 전송 URL을 식별합니다.

CSSM On-Prem(CSSM 온프레미스) > Smart Software Manager On-Prem(Smart Software Manager 온프레미스) > Select Local Virtual Account(로컬 가상 어카운트 선택)(오른쪽 상단)에 로그인합니다. 드롭다운 메뉴에서 Inventory(인벤토리) > General(일반)을 선택한 다음 CSLU Transport URL(CSLU 전송 URL)을 클릭하여 복사합니다.



4단계. CSLU 전송 URL을 지정합니다.

Nexus(config)# license smart url cslu https://<on-prem hostname>/cslu/v1/pi/<virtual account>

5단계. 원하는 라이센스가 필요한 기능을 활성화합니다. 이 예에서는 NX-OS LAN Enterprise Services 라이센스가 필요한 기능이 활성화됩니다.



참고: NX-OS는 항상 라이센스 계층의 리프 노드를 요청합니다.
NX-OS는 항상 계층 기반 라이센스가 아닌 기능 기반 라이센스를 요청합니다.

Nexus(config)# feature ospf

6단계. 예상 라이센스(기능 기반)가 사용 중인지 확인합니다.


Feature List:

7단계. RUM 보고서를 CSSM에 보냅니다.

Nexus# license smart sync all Initiated sync with backend.


8단계. CSSM 온프레미스에 Nexus가 있는지 확인합니다.

CSSM On-Prem(CSSM 온프레미스) > Smart Software Manager On-Prem(Smart Software Manager 온프레미스) > Select Local Virtual Account(로컬 가상 어카운트 선택)(오른쪽 상단)에 로그인합니다. 드롭다운 메뉴에서 Inventory(인벤토리) > SL Using Policy(정책 사용 SL)를 선택합니다.




9단계. CSSM On-Prem 로컬 서버에서 예상 라이센스가 사용되었는지 확인합니다.

CSSM On-Prem(온프레미스) > Smart Software Manager On-Prem(Smart Software Manager 온프레미스) > 드롭다운 메뉴에서 Local Virtual Account(오른쪽 상단)를 선택합니다. Inventory(인벤토리) > Licenses(라이센스).



CSSM On-Prem(CSSM 온프레미스) > Smart Software Manager On-Prem(Smart Software Manager 온프레미스) > Select Local Virtual Account(로컬 가상 어카운트 선택)(오른쪽 상단)에 로그인합니다. 드롭다운 메뉴에서 Inventory(인벤토리) > Licenses(라이센스)를 선택합니다. 세부 정보를 보려면 목록에서 예상 라이센스를 클릭합니다.





참고: 이 방법을 사용하면 show license status에서 <none>으로 설치된 신뢰 코드가 표시됩니다.


CSSM On-Prem과 처음 동기화할 때 마지막 ACK가 show license status로 수신됩니다. 첫 번째 다음 보고서 밀어넣기가 완료된 후 변경됩니다.

### 방법 4: 오프라인

1단계. 스마트 전송 모드를 비활성화합니다.

Nexus(config)# license smart transport off

2단계. 원하는 라이센스가 필요한 기능을 활성화합니다. 이 예에서는 NX-OS LAN Enterprise Services 라이센스가 필요한 기능이 활성화됩니다.



참고: NX-OS는 항상 라이센스 계층의 리프 노드를 요청합니다.

NX-OS는 항상 계층 기반 라이센스가 아닌 기능 기반 라이센스를 요청합니다.

활성화된 라이센싱 기능이 없으면 RUM 보고서를 저장할 수 없습니다. RUM 보고서는 업로 드를 위해 디바이스의 라이센싱 트랜잭션을 캡처합니다. 그린필드 디바이스에서는 보고할 것이 없으므로 비어 있고 생성되지 않습니다.

Nexus(config)# feature bgp

3단계. 예상 라이센스(기능 기반)가 사용 중인지 확인합니다.

Nexus# show license summary License Usage: License

Entitlement tag

Count Status

LAN license for Nexus 9... (LAN\_ENTERPRISE\_SERVICES\_PKG) 1 IN USE Nexus# show license usage LAN\_ENTERPRISE\_SERVICES\_PKG
Feature List:
bgp

4단계. RUM 보고서를 생성하고 저장합니다.


Nexus# license smart save usage all bootflash:all\_rum.txt Success: Saved in bootflash:/all\_rum.txt.

5단계. 4단계의 파일을 인터넷 연결이 있는 장치에 복사합니다.

6단계. RUM 보고서(사용 데이터)를 CSSM에 업로드합니다.

Cisco Software Central > Smart Software Licensing > Reports > Usage Data Files에 로그인합니다

6a단계. Upload Usage Data를 클릭합니다.




6b단계. Browse(찾아보기)를 클릭합니다.



Please select the Usage File you wish to upload.

\* Usage Data File:





6c단계. 팝업 창에서 all\_rum.txt를 선택한 다음 데이터 업로드를 클릭합니다.

# Upload Usage Data

Please select the Usage File you wish to upload.

\* Usage Data File:



6d단계. 드롭다운 메뉴에서 업로드된 파일을 수신하는 Virtual Account(가상 어카운트)를 선택한 다음 Ok(확인)를 클릭합니다.

Upload Data

Cancel

# Select Virtual Accounts

X


Some of the usage data files do not include the name of the virtual account that the data refers to, or the virtual account is unrecognized.

Please select an account:










# Select Virtual Accounts



Some of the usage data files do not include the name of the virtual account that the data refers to, or the virtual account is unrecognized.

Please select an account:



Select a virtual account per file:



## Select Virtual Accounts





Cancel

Some of the usage data files do not include the name of the virtual account that the data refers to, or the virtual account is unrecognized.


Please select an account:








8단계. CSSM에 Nexus가 있는지 확인합니다.




9단계. 예상 라이센스가 Cisco 사이트에서 사용되었는지 확인합니다.

Cisco Software Central > Smart Software Licensing > Inventory > Licenses에 로그인합니다.



Cisco Software Central > Smart Software Licensing > Inventory > Licenses에 로그인하고, 목록에서 예상 라이센스를 클릭하여 세부사항을 확인합니다.




10단계. 7단계의 ACK 파일을 Nexus 스위치에 업로드합니다.

11단계. Nexus 스위치에 ACK 파일을 설치합니다.

Nexus# license smart import bootflash:ACK\_all\_rum.txt Done smart import.

12단계. ACK가 성공적으로 설치되었는지 확인합니다.



참고: 이 메서드를 사용하면 show license status 출력에 <none>으로 설치된 신뢰 코드가 표시됩니다. Status: DISABLED

Smart Licensing using Policy:

Status: ENABLED

Data Privacy:

Sending Hostname: yes

Callhome Hostname Privacy: DISABLED

Smart Licensing Hostname Privacy: DISABLED

Version Privacy: DISABLED

Transport:

Type: Off

Policy:

Policy in use: Merged from multiple sources

Reporting ACK required: Yes

Unenforced/Non-Export:

First report requirement (days): 90 (CISCO default)
Ongoing reporting frequency (days): 365 (CISCO default)

On change reporting (days): 90 (CISCO default)

Enforced (Perpetual/Subscription):

First report requirement (days): 0 (CISCO default)
Ongoing reporting frequency (days): 0 (CISCO default)

On change reporting (days): 0 (CISCO default)

Export (Perpetual/Subscription):

First report requirement (days): 0 (CISCO default)
Ongoing reporting frequency (days): 0 (CISCO default)

On change reporting (days): 0 (CISCO default)

Miscellaneous:

Custom Id: <empty>

Usage reporting:

Last ACK received: Jul 21 20:29:40 2023 UTC Next ACK deadline: Oct 19 20:29:40 2023 UTC

Reporting push interval: 30 days Next ACK push check: <none>

Next report push: Jul 21 20:02:40 2023 UTC

Last report push: <none>
Last report file write: <none>

Trust Code installed: <none>

# 관련 정보

- Cisco NX-OS 라이센싱 옵션 가이드
- 정책을 사용하는 Cisco Nexus 9000 및 3000 Series NX-OS Smart Licensing 사용 설명서

### 이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번 역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.