

PIX 6.2 : Authentication 和 Authorization 命令配置示例

目录

[简介](#)

[开始使用前](#)

[规则](#)

[先决条件](#)

[使用的组件](#)

[增加验证/授权前的测试](#)

[了解特权设置](#)

[验证/授权 - 本地用户名](#)

[使用 AAA 服务器进行验证/授权](#)

[ACS - TACACS+](#)

[CSUnix - TACACS+](#)

[ACS - RADIUS](#)

[CSUnix - RADIUS](#)

[网络访问限制](#)

[调试](#)

[记账](#)

[报告TAC案例应收集的信息](#)

[相关信息](#)

简介

PIX命令授权和本地身份验证的扩展在版本6.2中引入。本文档提供了如何在PIX上设置此设置的示例。以前的身份验证功能仍可使用，但本文档不进行讨论（例如，安全壳 (SSH)、从 PC 进行的 IPsec 客户端连接，等等）。执行的命令可以在PIX上本地控制，或通过TACACS+远程控制。不支持 RADIUS 命令授权；这是 RADIUS 协议的一个限制。

本地命令授权是通过向权限级别分配命令和用户完成的。

远程命令授权是通过 TACACS+ 身份验证、授权和记帐 (AAA) 服务器完成的。可以定义多个 AAA 服务器，以防某个服务器无法访问。

身份验证也可用于以前配置的 IPsec 和 SSH 连接。SSH 身份验证要求您发出此命令：

```
aaa authentication ssh console <LOCAL | server_tag>
```

注意：如果使用TACACS+或RADIUS服务器组进行身份验证，则可以将PIX配置为在AAA服务器不

可用时将本地数据库用作回退方法。

例如

```
pix(config)#aaa authentication ssh console TACACS+ LOCAL
```

如果仅输入 LOCAL，则可以将本地数据库用作主身份验证方法（没有回退）。

例如，发出此命令以定义本地数据库中的某个用户帐户以及对 SSH 连接执行本地身份验证：

```
pix(config)#aaa authentication ssh console LOCAL
```

有关如何创建对运行 PIX 软件版本 5.2 - 6.2 的 PIX 防火墙进行 AAA 身份验证访问的详细信息，以及有关启用身份验证、系统日志记录和 AAA 服务器关闭时进行访问的详细信息，请参阅[如何对 Cisco Secure PIX 防火墙 \(5.2 - 6.2 \) 执行和启用身份验证。](#)

请参阅 [PIX/ASA：有关如何创建对运行 6.3 及更高版本 PIX 软件的 PIX 防火墙进行 AAA 身份验证 \(直通代理 \) 访问的详细信息，请参阅使用 TACACS+ 和 RADIUS 服务器进行网络访问的直通代理配置示例。](#)

如果配置正确完成，则不会被锁在 PIX 之外。如果配置没有被保存，重新启动 PIX 应该将它返回到其预配置状态。如果 PIX 由于配置错误而不能访问，请参见 PIX 的密码恢复和 AAA 配置恢复过程。

[开始使用前](#)

[规则](#)

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

[先决条件](#)

本文档没有任何特定的前提条件。

[使用的组件](#)

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- PIX 软件版本 6.2
- Cisco Secure ACS for Windows v3.0 (ACS)
- Cisco Secure ACS for UNIX (CSUnix) v2.3.6

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备创建的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您是在真实网络上操作，请确保您在使用任何命令前已经了解其潜在影响。

[增加验证/授权前的测试](#)

在实现新的 6.2 身份验证/授权功能之前，确保当前能够使用下列命令访问 PIX：

```
!--- IP range allowed to Telnet to the PIX (values depend on network). telnet 172.18.124.0
255.255.255.0
!--- Telnet password. passwd <password>
!--- Enable password. enable password <password>
```

了解特权设置

PIX中的大多数命令处于15级，但有些命令处于0级。要查看所有命令的当前设置，请使用以下命令：

```
show privilege all
```

默认情况下，大多数命令都处于级别 15，如下例所示：

```
privilege configure level 15 command route
```

少数命令处于级别 0，如下例所示：

```
privilege show level 0 command curpriv
```

PIX 可在启用模式和配置模式下运行。某些命令（如 **show logging**）具有两种模式。若要对这些命令设置权限，必须指定命令所处的模式，如示例所示。另一个模式选项为 **enable**。您会看到 logging is a command available in multiple modes 如果未配置模式，请使用 **mode [enable|configure]**命令：

```
privilege show level 5 mode configure command logging
```

这些示例涉及 **clock** 命令。使用下面的命令可确定 **clock** 命令的当前设置：

```
show privilege command clock
```

通过 **show privilege command clock** 命令的输出可以看到，存在以下三种格式的 **clock** 命令：

```
!--- Users at level 15 can use the show clock command.
```

```
privilege show level 15 command clock
```

```
!--- Users at level 15 can use the clear clock command.
```

```
Privilege clear level 15 command clock
```

!--- Users at level 15 can configure the clock !--- (for example, `clock set 12:00:00 Jan 01 2001`).

```
privilege configure level 15 command clock
```

验证/授权 - 本地用户名

在更改 `clock` 命令的权限级别之前，应转到控制台端口配置管理用户并启用本地登录身份验证，如下例所示：

```
GOSS(config)# username poweruser password poweruser privilege 15
GOSS(config)# aaa-server LOCAL protocol local
GOSS(config)# aaa authentication telnet console LOCAL
```

PIX 确认用户的添加，如下例所示：

```
GOSS(config)# 502101: New user added to local dbase:
      Uname: poweruser Priv: 15 Encpass: Nimj18wRa7VAmpm5
```

"poweruser" 能远程登录到PIX，并用现有本地PIX 启用密码（来自`enable password <password >`命令）进行操作。

通过添加启用身份验证可以提高安全性，如下例所示：

```
GOSS(config)# aaa authentication enable console LOCAL
```

这需要用户输入登录和启用的密码。在本示例中，登录和启用都使用密码“poweruser”。用户"poweruser"应该能远程登录到PIX，并且使用本地PIX口令。

如果要让某些用户只能使用特定命令，必须设置具有更低权限的用户，如下例所示：

```
GOSS(config)# username ordinary password ordinary privilege 9
```

由于在实际情况中您的所有命令都默认设置在L15，您必须将部分命令移到L9，以便"普通"用户能够执行它们。这种情况下，您希望级别 9 用户能够使用 `show clock` 命令，但不能重新配置时钟，如下例所示：

```
GOSS(config)# privilege show level 9 command clock
```

您还需要用户能够注销 PIX（执行此操作时，用户可能处于级别 1 或 9），如下例所示：

```
GOSS(config)# privilege configure level 1 command logout
```

您需要用户能够使用 `enable` 命令（尝试此操作时，用户处于级别 1），如下例所示：

```
GOSS(config)# privilege configure level 1 mode enable command enable
```

通过将 **disable** 命令移动到级别 1，任何处于级别 2-15 之间的用户都可从启用模式退出，如下例所示：

```
GOSS(config)# privilege configure level 1 command disable
```

如果以“ordinary”用户身份远程登录，并以该用户身份执行启用（密码也为“ordinary”），则应使用 **privilege configure level 1 command disable**，如下例所示：

```
GOSS# show curpriv  
Username : ordinary  
Current privilege level : 9  
Current Mode/s : P_PRIV
```

如果您仍有原始会话开放(在添加任何鉴权前的那个)，PIX可能不知道您是谁，因为您最初没有用用户名登录。如果是这样，在没有关联用户名的情况下，请使用 **debug** 命令查看有关用户“enable_15”或“enable_1”的消息。因此，在配置命令授权前，以“pixtest”用户（L15用户）远程登录到PIX，因为您需要确保PIX能将用户名与正在尝试的命令联系起来。现在可以使用下面的命令测试命令授权：

```
GOSS(config)# aaa authorization command LOCAL
```

用户“poweruser”应该能远程登录，启用和执行所有命令。用户“ordinary”应能够使用 **show clock**、**enable**、**disable** 和 **logout** 命令而不能使用其他命令，如下例所示：

```
GOSS# show xlate  
Command authorization failed
```

[使用 AAA 服务器进行验证/授权](#)

您还可通过使用 AAA 服务器对用户进行身份验证和授权。TACACS+ 最为适用，因为可以进行命令授权；但也可以使用 RADIUS。请检查 PIX 上是否有以前的 AAA Telnet/控制台命令（万一以前使用过 LOCAL AAA 命令），如下例所示：

```
GOSS(config)# show aaa  
AAA authentication telnet console LOCAL  
AAA authentication enable console LOCAL  
AAA authorization command LOCAL
```

如果存在以前的 AAA Telnet/控制台命令，请使用以下命令将它们删除：

```
GOSS(config)# no aaa authorization command LOCAL  
GOSS(config)# no aaa authentication telnet console LOCAL  
GOSS(config)# no aaa authentication enable console LOCAL
```

与配置本地身份验证一样，请进行测试以确保用户可以使用这些命令远程登录到 PIX。

```
telnet 172.18.124.0 255.255.255.0
```

```
!--- IP range allowed to telnet to the PIX (values would depend on network). passwd <password>
```

```
!--- Telnet password. Enable password <password>
```

```
!--- Enable password.
```

根据您使用的是服务器，采用AAA服务器配置PIX进行鉴权/授权。

ACS - TACACS+

在网络配置中使用“使用TACACS+进行身份验证”（对于Cisco IOS®软件）定义PIX，将ACS配置为与PIX通信。ACS用户的配置取决于PIX的配置。至少应为ACS用户设置用户名和密码。

在PIX上，请使用以下命令：

```
GOSS(config)# enable password cisco123
GOSS(config)# aaa-server TACSERVER protocol tacacs+
GOSS(config)# aaa-server TACSERVER (inside) host timeout 10
GOSS(config)# aaa authentication telnet console TACSERVER
```

这时，ACS用户能够远程登录PIX，在PIX上启用现有密码，执行所有命令。请完成以下步骤：

1. 如果需要通过ACS执行PIX启用身份验证，请选择 **Interface Configuration > Advanced TACACS+ Settings**。
2. 选中 **Advanced Configuration Options > Advanced TACACS+ Features** 框。
3. 单击“Submit”。此时，高级TACACS+设置显示在用户配置下面。
4. 将Max Privilege for any AAA Client 设置为Level 15。
5. 为用户选择启用密码方案（可能需要配置单独的启用密码）。
6. 单击“Submit”。

若要通过PIX中的TACACS+开启启用身份验证，请使用以下命令：

```
GOSS(config)# aaa authentication enable console TACSERVER
```

这时，ACS用户应该能够远程登录到PIX，并用ACS中配置的启用密码进行启用。

在添加PIX命令授权之前，必须对ACS 3.0进行修补。您可以从[软件中心下载修补程序（仅限注册用户）](#)。您还可通过访问Cisco Bug ID [CSCdw78255](#) 查看有关此修补程序的其他信息（仅限注册用户）。

身份验证必须在执行命令授权之前完成。如果需要使用ACS执行命令授权，请为用户和/或组选择 **Interface Configuration > TACACS+ (Cisco) > Shell (exec)**，然后单击 **Submit**。Shell命令授权设置此时显示在用户（或组）配置下面。

为命令授权设置至少一个强大的ACS用户，并允许不匹配的Cisco IOS命令是一个好想法。

其它ACS用户可以通过允许子集命令进行命令授权的设置。此示例采用以下步骤：

1. 选择 **Group Settings**，从下拉框中找到所需的组。
2. 单击 **Edit Settings**。
3. 选择 **Shell Command Authorization Set**。

4. 单击 **Command** 按钮。
5. 输入 login。
6. 在 Unlisted Arguments 下，选择 Permit。
7. 针对 **logout**、**enable** 和 **disable** 命令重复此过程。
8. 选择 Shell Command Authorization Set。
9. 单击 **Command** 按钮。
10. 输入 show。
11. 在 Arguments 下，输入 **permit clock**。
12. 针对 Unlisted Arguments，选择 deny。
13. 单击“Submit”。

下面是这些步骤的示例：

The screenshot displays the Cisco ACS configuration interface. On the left is a navigation pane with buttons for: User Setup, Group Setup, Shared Profile Components, Network Configuration, System Configuration, Interface Configuration, Administration Control, External User Databases, Reports and Activity, and Online Documentation. The main area contains two configuration panels. The top panel is for the command 'login', with 'Arguments' empty and 'Unlisted arguments' set to 'Permit'. The bottom panel is for the command 'show', with 'Arguments' set to 'permit clock' and 'Unlisted arguments' set to 'Deny'. At the bottom of the main area are three buttons: 'Submit', 'Submit + Restart', and 'Cancel'.

如果您仍有原始会话开放(在添加任何鉴权前使用的那个)，PIX可能不知道谁您，因为您最初没有使用ACS用户名登录。如果是这样，请在没有关联用户名的情况下，使用 **debug** 命令来查看有关用户“enable_15”或“enable_1”的消息。您需要确保 PIX 可以将用户名与所尝试的命令相关联。为此，您可以在配置命令授权之前，以级别 15 ACS 用户的身份远程登录到 PIX。现在可以使用下面的命令测试命令授权：

```
aaa authorization command TACSERVER
```

此时，您应该有一个能够远程登录、启用和使用所有命令的用户，并有另外一个只能执行 5 个命令的用户。

CSUnix - TACACS+

将 CSUnix 配置为与 PIX 通信，就像您希望与任何其他网络设备通信那样。CSUnix 用户的配置取决于 PIX 的配置。至少应为 CSUnix 用户设置用户名和密码。本示例中设置了三个用户：

```
!--- This is our "poweruser" who can enable, use all commands, and log in. !--- The login
password is in the 'clear "*****"' statement. !--- The enable password is in the 'clear
*****' 15' statement. user = pixtest{ password = clear "*****" privilege = clear
*****' 15 service=shell { default cmd=permit default attribute=permit } } !--- This user can
Telnet in, enable, and use four commands !--- (such as show clock, logout, exit, and enable). !-
-- The login password is in the 'clear "*****"' statement. !--- The enable password is in the
'clear "*****" 15' statement.
```

```
user = limitpix{
password = clear "*****"
privilege = clear "*****" 15
service=shell {
cmd=show {
permit "clock"
}
cmd=logout {
permit ".*"
}
cmd=enable {
permit ".*"
}
cmd=exit {
permit ".*"
}
}
}
```

```
!--- This user can Telnet in, but not enable. This user can use any !--- show commands in non-
enable mode as well as logout, exit, and ?.
```

```
user = oneuser{
password = clear "*****"
service=shell {
cmd=show {
permit ".*"
}
cmd=logout {
permit ".*"
}
cmd="?" {
permit ".*"
}
cmd=exit {
permit ".*"
}
}
}
```

在 PIX 上，请使用以下命令：


```
GOSS(config)# enable password cisco123
GOSS(config)# aaa-server TACSERVER protocol tacacs+
GOSS(config)# aaa-server TACSERVER (inside) host
```

```
GOSS(config)# aaa authentication telnet console TACSERVER
```

此时，任何 CSUnix 用户都应能够远程登录到 PIX，使用 PIX 上的现有启用密码执行启用，并能够使用所有命令。

通过 PIX 中的 TACACS+ 启用身份验证：

```
GOSS(config)# aaa authentication enable console TACSERVER
```

这时，拥有"权限15"密码的CSUnix用户应该能够远程登录到PIX，并能用那些"启用" 密码进行启用。

如果您仍有原始会话开放(在添加任何鉴权前的那个)，PIX可能不知道谁您，因为您最初没有用用户名登录。如果那是实际情形，在没有相关用户名的情况下，发送debug命令可以显示有关用户"enable_15"或"enable_1"的信息。在配置命令授权前，以"pixtest"用户 (L15用户) 远程登录到PIX，因为我们需要确保PIX能将用户名与正在尝试的命令联系起来。启用身份验证必须在执行命令授权之前进行。如果需要使用 CSUnix 来执行命令授权，请添加以下命令：

```
GOSS(config)# aaa authorization command TACSERVER
```

在这三个用户中，pixtest"能执行所有命令，而另外二个用户能执行一个子集的命令。

[ACS - RADIUS](#)

不支持 RADIUS 命令授权。可以使用 ACS 来执行 Telnet 和启用身份验证。在网络中通过配置“鉴权使用” RADIUS (任何种类)来定义PIX，配置ACS与PIX通信。ACS 用户的配置取决于 PIX 的配置。至少应为 ACS 用户设置用户名和密码。

在 PIX 上，请使用以下命令：

```
GOSS(config)# enable password cisco123
GOSS(config)# aaa-server RADSERVER protocol radius GOSS(config)
# aaa-server RADSERVER (inside)
host
```

```
GOSS(config)# aaa authentication telnet console RADSERVER
```

此时，ACS 用户应能够远程登录到 PIX，使用 PIX 上的现有启用密码来执行启用，并能够使用所有

命令 (PIX 不向 RADIUS 服务器发送命令 ; 不支持 RADIUS 命令授权) 。

如果要在 PIX 上使用 ACS 和 RADIUS 来执行启用 , 请添加以下命令 :

```
aaa authentication enable console RADSERVER
```

与 TACACS+ 不同 , RADIUS 登录密码与 RADIUS 启用密码相同。

CSUnix - RADIUS

将 CSUnix 配置为与 PIX 通信 , 就像使用任何其他网络设备那样。CSUnix 用户的配置取决于 PIX 的配置。此配置文件适用于身份验证和启用 :

```
user = pixradius{
profile_id = 26
profile_cycle = 1
!--- The login password is in the 'clear "*****"' statement; !--- this is used for the login,
enable, and non-enable commands.

password = clear "*****" < pixradius
}
```

在 PIX 上 , 请使用以下命令 :

```
GOSS(config)# enable password cisco123
GOSS(config)# aaa-server RADSERVER protocol radius
GOSS(config)# aaa-server RADSERVER (inside) host
```

如果要在 PIX 上使用 ACS 和 RADIUS 执行启用 , 请使用以下命令 :

```
GOSS(config)# aaa authentication enable console RADSERVER
```

与 TACACS+ 不同 , RADIUS 登录密码与 RADIUS 启用密码相同。

网络访问限制

ACS 和 CSUnix 中都可以使用网络访问限制 , 以限制谁可以出于管理目的而连接到 PIX。

- **ACS** - PIX 将配置在组设置的 Network Access Restrictions 区域。PIX 配置是“Denied Calling/Point of Access Locations”或“Permitted Calling/Point of Access Locations” (取决于安全计划) 。
- **CSUnix** — 这是能够访问 PIX 但不能访问其他设备的用户的示例 :

```
user = naruser{
profile_id = 119
```

```
profile_cycle = 1
password = clear "*****"
privilege = clear "*****" 15
service=shell {
allow "10.98.21.50" ".*" ".*"
refuse ".*" ".*" ".*"
default cmd=permit
default attribute=permit
}
}
```

调试

若要启用调试，请使用下面的命令：

```
logging on
logging
```

下面是正确调试和错误调试的示例：

- **正确调试 — 用户能够使用 log in、enable 和 perform 命令。**

```
307002: Permitted Telnet login session from 172.18.124.111
111006: Console Login from pixpartial at console
502103: User priv level changed: Uname: pixpartial From: 1 To: 15
111009: User 'pixpartial' executed cmd: show clock
```

- **错误调试 — 用户的授权失败，如下例所示：**

```
610101: Authorization failed: Cmd: uauth Cmdtype: show
```

- **无法访问远程 AAA 服务器：**

```
AAA server host machine not responding
```

记账

没有实际命令记帐，但通过在 PIX 上激活 syslog，可以看到所执行的操作，如下例所示：

```
307002: Permitted Telnet login session from 172.18.124.111
111006: Console Login from pixtest at console
611103: User logged out: Uname: pixtest
307002: Permitted Telnet login session from 172.18.124.111
111006: Console Login from pixtest at console
502103: User priv level changed: Uname: pixtest From: 1 To: 15
111008: User 'pixtest' executed the 'enable' command.
111007: Begin configuration: 172.18.124.111 reading from terminal
111008: User 'pixtest' executed the 'configure t' command.
111008: User 'pixtest' executed the 'write t' command.
```

报告TAC案例应收集的信息

如果在完成上述故障排除步骤后，您还需要帮助，并希望
在Cisco TAC打一个案例，请提供下列信息供PIX防火墙故
障排除时使用。

- 问题说明和相关拓扑详细信息
- 在建立案例前所执行的故障诊断及处理措施
- **show tech-support** 命令的输出
- 运行 logging buffered debugging 命令后 **show log** 命令的输出，或演示问题的控制台捕获信息（如果可用）

请将您所收集到的上述数据附加在一个非压缩的、纯文本格式（.txt）文件中。[通过使用Case Query工具进行上载](#)，[您可以将此信息附加到您的案例\(仅限于注册用户\)](#)。如果您不能访问案例查询工具，您也可以将相关信息发送到 attach@cisco.com，请将您的案例编号注在邮件的标题栏上。

[相关信息](#)

- [PIX 命令参考](#)
- [Cisco PIX 防火墙软件 — 技术支持和文档](#)
- [用于 Windows 的 Cisco 安全访问控制服务器 — 技术支持和文档](#)
- [用于 Unix 的 Cisco 安全访问控制服务器 — 技术支持和文档](#)