



Cisco Secure Firewall Management Center 命令行参考

本参考介绍 Cisco Secure Firewall Management Center 的命令行界面 (CLI)。



注释 有关 Cisco Secure Firewall Threat Defense, 请参阅[Cisco Secure Firewall Threat Defense 命令参考](#)。

- [关于 Cisco Secure Firewall Management Center CLI, 第 1 页](#)
- [Cisco Secure Firewall Management Center CLI 管理命令, 第 2 页](#)
- [Cisco Secure Firewall Management Center CLI Show 命令, 第 3 页](#)
- [Cisco Secure Firewall Management Center CLI 配置命令, 第 4 页](#)
- [Cisco Secure Firewall Management Center CLI 系统命令, 第 4 页](#)
- [Cisco Secure Firewall Management Center CLI 的历史记录, 第 7 页](#)

关于 Cisco Secure Firewall Management Center CLI

使用 SSH 登录管理中心时, 可以访问 CLI。虽然我们强烈建议不要这样做, 但您可以使用专家命令访问 Linux 外壳。



注意 强烈建议您不要访问 Linux 外壳, 除非 Cisco TAC 或 Firepower 用户文档明确说明需要这样做。



注意 具有 Linux 外壳访问权限的用户可以获得 root 权限, 这将带来安全风险。出于系统安全原因, 我们强烈建议:

- 如果您建立外部身份验证, 请确保相应地限制具有 Linux 外壳访问权限的用户列表。
- 除了预定义 管理员 用户外, 不要建立 Linux 外壳用户。

您可以使用本附录中所述的命令查看、对 Cisco Secure Firewall Management Center 进行故障排除，以及执行有限的配置操作。

Cisco Secure Firewall Management Center CLI 模式

CLI 包含四种模式。默认模式“CLI 管理”包括用于在 CLI 本身内导航的命令。其余模式包含处理三个不同方面的 Cisco Secure Firewall Management Center 功能的命令；这些模式中的命令以模式名称开头：`system`、`show` 或 `configure`。

进入某个模式时，CLI 提示符会发生更改以反映当前模式。例如，要显示有关系统组件的版本信息，可在标准 CLI 提示符下输入完整命令：

```
> show version
```

如果您之前进入了 `show` 模式，则可以在显示模式 CLI 提示符下输入不含 `show` 关键字的命令：

```
show> version
```

Cisco Secure Firewall Management Center CLI 管理命令

CLI 管理命令可用于与 CLI 进行交互。这些命令不影响设备的运行。

exit

将 CLI 上下文上移至下一个最高级别的 CLI 上下文。从默认模式发出此命令会使用户注销当前 CLI 会话。

语法

```
exit
```

示例

```
system> exit  
>
```

expert

调用 Linux 外壳。

语法

```
expert
```

示例

```
> expert
```

? (问号)

为 CLI 命令和参数显示上下文相关帮助。按照以下说明使用问号 (?) 命令：

- 要为当前 CLI 上下文中可用的命令显示帮助，请在命令提示符处输入问号 (?)。
- 要显示以特定字符集开头的可用命令的列表，请输入缩写命令，再紧接着输入问号 (?)。
- 要为命令的合法参数显示帮助，请在命令提示符处输入问号 (?) 代替参数。

请注意，问号 (?) 不会回送到控制台。

语法

```
?  
abbreviated_command ?  
command [arguments] ?
```

示例

```
> ?
```

Cisco Secure Firewall Management Center CLI Show 命令

Show 命令提供有关设备状态的信息。这些命令不会更改设备的运行模式，并且运行它们对系统运行的影响极小。

version

显示产品的版本和内部版本。

语法

```
show version
```

示例

```
> show version
```

Cisco Secure Firewall Management Center CLI 配置命令

配置命令可供用户配置和管理系统。这些命令会影响系统的运行。

password

允许当前 CLI 用户更改其密码。



注意 出于系统安全原因，我们强烈建议：除了任何设备上的预定义 **管理** 外，不要建立 Linux 外壳用户。



注释 导出模式不支持 **密码** 命令。要在安全防火墙系统上重置管理员用户的密码，请参阅 [了解更多信息](#)。如果您在专家模式下使用 **密码** 命令重置管理员密码，我们建议您使用 **配置用户管理员密码** 命令重新配置密码。重新配置密码后，切换到专家模式，并确保 `/opt/cisco/config/db/sam.config` 和 `/etc/shadow` 文件中的 **admin** 用户的密码散列相同。

发出命令后，CLI 会提示用户其当前（或旧）密码，然后提示用户输入新密码两次。

语法

```
configure password
```

示例

```
> configure password
Changing password for admin.
(current) UNIX password:
New UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
```

Cisco Secure Firewall Management Center CLI 系统命令

系统命令可供用户管理整个系统的文件以及访问控制设置。

generate-troubleshoot

生成供思科进行分析的故障排除数据。

语法

```
system generate-troubleshoot option1 optionN
```

其中，选项是用空格分隔的以下一项或多项：

- ALL: 运行以下所有选项。
- SNT: Snort 性能和配置
- PER: 硬件性能和日志
- SYS: 系统配置、策略和日志
- DES: 检测配置、策略和日志
- NET: 接口和网络相关数据
- VDB: 发现、感知、VDB 数据和日志
- UPG: 升级数据和日志
- DBO: 所有数据库数据
- LOG: 所有日志数据
- NMP: 网络映射信息

示例

```
> system generate-troubleshoot VDB NMP
starting /usr/local/sf/bin/sf_troubleshoot.pl...
Please, be patient. This may take several minutes.
The troubleshoot options codes specified are VDB,NMP.
Getting filenames from [usr/local/sf/etc/db_updates/index]
Getting filenames from [usr/local/sf/etc/db_updates/base-6.2.3]
Troubleshooting information successfully created at
/var/common/results-06-14-2018-222027.tar.gz
```

lockdown

移除 专家 命令并访问设备上的 bash shell。



注意 没有支持部门提供的修复程序，此命令将无法撤销。请谨慎使用。

语法

```
system lockdown
```

示例

```
> system lockdown
```

reboot

重新启动设备。

语法

```
system reboot
```

示例

```
> system reboot
```

restart

重新启动设备应用。

语法

```
system restart
```

示例

```
> system restart
```

shutdown

关闭设备。

语法

```
system shutdown
```

示例

```
> system shutdown
```

Cisco Secure Firewall Management Center CLI 的历史记录

特性	Version	最低威胁防御	详细信息
自动 CLI 访问 管理中心	6.5	任意	<p>使用 SSH 登录 管理中心时，会自动访问 CLI。虽然强烈建议不要这样做，但您可以使用 CLI 专家 命令访问 Linux 外壳程序。</p> <p>注释 此功能弃用了为 管理中心启用和禁用 CLI 访问的版本 6.3。由于弃用此选项，虚拟 管理中心 不再显示 系统 > 配置 > 控制台配置 页面，该页面仍显示在物理 管理中心上。</p>
能启用和禁用 CLI 访问权限 管理中心	6.3	任意	<p>新增/修改的屏幕：</p> <p>管理中心 Web 界面中对管理员可用的新复选框：在 系统 (⚙️) > 配置 > 控制台配置 页面上启用 CLI 访问权限。</p> <ul style="list-style-type: none"> 选中：使用 SSH 登录 管理中心可访问 CLI。 取消选中：使用 SSH 登录 管理中心可访问 Linux 外壳。此为全新的 6.3 版本以及以往版本至 6.3 版本升级的默认状态。 <p>支持的平台： 管理中心</p>
管理中心 CLI	6.3	任意	<p>引入的功能。</p> <p>最初支持以下命令：</p> <ul style="list-style-type: none"> • exit • expert • ? • show version • configure password • system generate-troubleshoot • system lockdown • system reboot • system restart • system shutdown <p>支持的平台： 管理中心</p>

当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意，翻译版本仅供参考，如有任何不一致之处，以本内容的英文版本为准。