



Cisco MDS 9148V-K9 スイッチ ハードウェア設置ガイド

初版：2022 年 7 月 19 日

シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター
0120-092-255（フリーコール、携帯・PHS含む）
電話受付時間：平日 10:00～12:00、13:00～17:00
<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>

【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The following information is for FCC compliance of Class A devices: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case users will be required to correct the interference at their own expense.

The following information is for FCC compliance of Class B devices: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment causes interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, users are encouraged to try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Modifications to this product not authorized by Cisco could void the FCC approval and negate your authority to operate the product

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

The documentation set for this product strives to use bias-free language. For the purposes of this documentation set, bias-free is defined as language that does not imply discrimination based on age, disability, gender, racial identity, ethnic identity, sexual orientation, socioeconomic status, and intersectionality. Exceptions may be present in the documentation due to language that is hardcoded in the user interfaces of the product software, language used based on RFP documentation, or language that is used by a referenced third-party product.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <http://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

© 2022 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



目次

第 1 章

はじめに 1

はじめに 1

対象読者 1

表記法 1

関連資料 2

マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート 3

第 2 章

Cisco MDS 9148V-K9 スイッチの概要 5

シャーシのコンポーネント 6

正面図 6

背面図 7

LED 8

ファン モジュール 12

電源 13

第 3 章

キャビネットおよびラックへの設置 15

キャビネットおよびラックの要件 15

キャビネットおよびラックの一般的な要件 15

穴あき型キャビネットの要件 16

リファレンス穴あき型キャビネット 16

1枚壁型キャビネットの要件 17

第 4 章

Cisco MDS 9148V-K9 スイッチの設置 19

取り付け前 19

Cisco MDS 9000 シリーズ Telco および EIA シェルフ ブラケット	19
シェルフ設置の注意事項	20
シェルフ ブラケットの取り付けの前に	20
設置前の注意事項	22
エアーフローに関する考慮事項	22
AC 電源システムの接続に関する注意事項	22
設置に関するガイドライン	22
スイッチの開梱および確認	23
NEBS 準拠性	24
スイッチの設置	26
4 支柱ラックへのスイッチの設置	26
2 支柱ラックへのスイッチの設置	29
スイッチのアース接続	32
コンポーネントの取り付けと取り外し	33
静電気防止用アース ストラップの取り付け	33
電源装置の取り付けと取り外し	35
電源装置の取り付け	35
電源ユニットの取り外し	36
ファン モジュールの取り付けと取り外し	37
ファン モジュールの取り付け	37
ファン モジュールの取り外し	38

Cisco MDS 9148V-K9 スイッチの接続	39
ネットワーク接続の準備	39
コンソール ポートの接続	40
コンソール ポートから PC への接続	40
モデムからコンソール ポートへの接続	41
41	
管理ポートの接続	42
ファイバ チャネル ポートへの接続	42
SFP トランシーバのケーブルの取り外しおよび取り付け	43


SFP トランシーバへのケーブルの取り付け	43
SFP トランシーバからのケーブルの取り外し	44
SFP トランシーバの取り外しおよび取り付け	45
SFP トランシーバの取り付け	45
SFP トランシーバの取り外し	45
SFP トランシーバおよび光ファイバケーブルのメンテナンス	46
スイッチの電源投入	46

第 6 章**技術仕様 49**

スイッチの仕様	49
電力仕様	50
一般的な電源仕様	50
電源要件仕様	51
コンポーネントの所要電力と発熱量	52

付録 A :

ケーブルおよびポートの仕様 53	
ケーブルおよびアダプタ	53
コンソールポート	54
コンソールポートのピン割り当て	54
DB-25 アダプタを使用してコンソールポートをコンピュータに接続する	54
DB-9 アダプタを使用してコンソールポートをコンピュータに接続する	55
アウトオブバンドイーサネット管理ポート	56
サポートされる電源コードとプラグ	58
標準的な電源コード	58
ジャンパ電源コード	60
ファイバケーブル仕様	60



第 1 章

はじめに

ここでは、『Cisco MDS 9000 Series Configuration Guide』を使用している対象読者、構成、および表記法について説明します。また、関連資料の入手方法の情報を説明し、次の章にも続きます。

- [はじめに \(1 ページ\)](#)
- [対象読者 \(1 ページ\)](#)
- [表記法 \(1 ページ\)](#)
- [関連資料 \(2 ページ\)](#)
- [マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート \(3 ページ\)](#)

はじめに

ここでは、『Cisco MDS 9000 Series Configuration Guide』を使用している対象読者、構成、および表記法について説明します。また、関連資料の入手方法の情報を説明し、次の章にも続きます。

対象読者

このインストレーションガイドは、電子回路および配線手順に関する知識を持つ電子または電気機器の技術者を対象にしています。

表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。



(注) 「注釈」です。役立つ情報やこのマニュアルに記載されていない参考資料を紹介しています。

**注意**

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

警告は、次のように表しています。

**警告**

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。装置の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止策に留意してください。各警告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置に付属の安全についての警告を参照してください。ステートメント 1071。

関連資料

Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチのドキュメンテーションには、次のマニュアルが含まれます。

Release Notes

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/storage-networking/mds-9000-nx-os-san-os-software/products-release-notes-list.html>

『Regulatory Compliance and Safety Information』

<http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/hw/regulatory/compliance/RCSI.html>

互換性に関する情報

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/storage-networking/mds-9000-nx-os-san-os-software/products-device-support-tables-list.html>

インストールおよびアップグレード

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/storage-networking/mds-9000-nx-os-san-os-software/products-installation-guides-list.html>

Configuration

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/storage-networking/mds-9000-nx-os-san-os-software/products-installation-and-configuration-guides-list.html>

CLI

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/storage-networking/mds-9000-nx-os-san-os-software/products-command-reference-list.html>

トラブルシューティングおよび参考資料

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/storage-networking/mds-9000-nx-os-san-os-software/tsd-products-support-troubleshoot-and-alerts.html>

オンラインでドキュメントを検索するには、次の Web サイトにある Cisco MDS NX-OS Documentation Locator を使用してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/storage/san_switches/mds9000/roadmaps/doclocater.html

マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート

マニュアルの入手、Cisco バグ検索ツール (BST) の使用、サービスリクエストの送信、追加情報の収集の詳細については、[更新情報を参照してください。](#)

新しく作成された、または改訂されたシスコのテクニカルコンテンツをお手元で直接受信するには、[更新情報の RSS フィード \[英語\]](#)をご購読ください。RSS フィードは無料のサービスです。

マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート



第 2 章

Cisco MDS 9148V-K9 スイッチの概要

Cisco MDS 9148V-K9 スイッチは、48 個の 8/16/32/64 Gbps マルチスピードポートを備えた、強力でコンパクトな 1 ラックユニット (1 RU) の SAN ファブリック スイッチです。このスイッチには、次の主要な機能があります。

- スイッチのすべてのファイバチャネルポートに一貫した 64 Gbps 品質のパフォーマンスを提供します。
- 前世代の Cisco MDS9000 シリーズ スイッチと同様の可用性と信頼性を提供します。さらに、ポートチャネルリンク メンバーを 2 つの 24 ポートのポート グループ全体に分散して、ハードウェア レベルの高可用性をさらに高めることができます。
- ベース タイプで、24 ポートの 64-Gbps ファイバチャネルをサポートします。これは、8 ポート単位で最大 48 ポートまで拡張できます。これにより、24、32、40、および 48 ポートの 4 つのライセンス オプションが可能になっています。
- 自動ゾーン、スマートゾーニング、スロードレインの検出と分離、仮想 SAN (VSAN)、VSAN 間ルーティング (IVR) などのエンタープライズクラスの機能をサポートします。
- スイッチ間リンク (ISL) 診断、主要な HBA ベンダーによる HBA 診断、リモートトランシーバー エラー統計の収集、プロトコルデコーディング、ネットワーク分析ツール、統合された Cisco Call Home などのインテリジェントな診断ツールを提供します。
- ファブリック内のストレージデバイスにアクセスしている仮想マシンを可視化する仮想マシン識別子 (VMID) をサポートします。
- HTTP ベースの Cisco NX-API をサポートします。リモートスクリプトによる RPC スタイルのオンラインスイッチ コマンド実行のためのものです。
- セキュア化されたハードウェアを提供し、ブートローダー、システムイメージローダー、Joint Test Action Group (JTAG) インターフェイスなどの重要なコンポーネントへのアクセスを保護することで、悪意のある攻撃からシステム全体を保護します。

この章は次のトピックで構成されています。

- シャーシのコンポーネント (6 ページ)
- ファン モジュール (12 ページ)
- 電源 (13 ページ)

■ シャーシのコンポーネント


シャーシのコンポーネント

このセクションでは、シャーシのさまざまなコンポーネントについて説明します。

正面図

次の図に、スイッチの正面図を示します。

図 1:スイッチの正面図




504903

1	ファイバーチャネル暗号化ポート (9 ~ 12) および (33 ~ 36)	8	固定 FC ポート (48 x 8/16/32/64 Gbps、着脱可能な SFP または SFP+ 互換)
2	ファイバーチャネルポートグループポートグループは24個のポートで構成されます。	9	FC ポートステータス LED (48)
3	エアフロー グリル	10	管理ポートのアクティビティ LED (2)
4	slot0 USB3 ポート	11	管理ポートリンクステータス LED (2)
5	RS232シリアルコンソールポート (固定 RJ45 コネクタ)	12	ファンステータス LED
6	mgmt0 イーサネットアウトオブバンド管理ポート (10/100/1000Base-T、固定 RJ45 コネクタ)	13	電源ステータス LED
7	mgmt1 イーサネットアウトオブバンド分析ポート 注: MGMT1 ETH ポートはまだサポートされていません。	14	システムステータス LED

背面図

次の図に、スイッチの背面図を示します。

図 2:スイッチの背面図




1	電源障害ステータス LED (PSUごとに1つ)	6	アースパッド
2	電源装置ファン (PSUごとに1つ)	7	シャーシファンモジュール (4)

LED

3	電源装置のハンドル (PSU ごとに 1 つ)	8	電源装置のラッチ リリース (PSU ごとに 1 つ)
4	非スイッチ電源ソケット (IEC C14、PSU ごとに 1 つ)	9	電源装置 (2)
5	シャーシファンモジュールリリースラッチ (ファンモジュールごとに 2 つ)	10	電源ステータス LED (PSU ごとに 1 つ)

図 3: Cisco MDS 9148T の背面パネルのスロット番号



1	電源装置スロット 1	4	シャーシファンモジュールスロット 3
2	シャーシファンモジュールスロット 1	5	シャーシファンモジュールスロット 4
3	シャーシファンモジュールスロット 2	6	電源装置スロット 2

LED

スイッチの前面と背面の両方には LED があり、起動テストおよびオンライン操作中に、さまざまなシステムコンポーネントのステータスを示します。次の表に、各 LED の位置とその色の意味を示します。

表 1:スイッチのシャーシアクティビティ LED

インジケータ	機能	カラー	ステータス	状態
PWR : 電源 LED (シャーシのフロントパネル)	シャーシの電力および状態	消灯	消灯	次のいずれかの状態です。 <ul style="list-style-type: none">システムが PSU から十分な電力を受け取っていません。オペレーティングシステムが実行されていません。
		緑	点灯	両方の PSU が取り付けられ、動作しています。
		赤	点灯	次のいずれかの状態です。 <ul style="list-style-type: none">PSU に障害が発生しました。PSU が取り外されました。

インジケーター	機能	カラー	ステータス	状態
STATUS : ステータス LED (シャーシ のフロント パネル)	システムス テータス	緑	点灯	すべての診断に合格し、Cisco NX-OS が実行されており、システムが動作 しています。
		オレンジ	点灯	次のいずれかの状態です。 <ul style="list-style-type: none">システムは起動診断を実行して います。システムはブート中です。マイナー温度しきい値を超えて います。
		赤	点滅	次のモジュールのいずれかでエア フロー方向が正しくありません。 <ul style="list-style-type: none">ファン モジュール：スイッチは 10～15秒でシャットダウンしま す。PSU：スイッチは 10 分後に シャットダウンします。ファン モジュールと PSU：ス イッチは 10 分後にシャットダウ ンします。
			点灯	次のいずれかの状態です。 <ul style="list-style-type: none">起動中に診断テストに失敗した か、別の障害が発生しました。メジャー温度しきい値を超えて います。
FAN : ファ ンの状態 (シャーシ のフロント パネル)	ファンの正 常性	緑	点灯	すべてのシャーシファンモジュール が動作しています。
		赤	点灯	1 つのシャーシファンモジュールに 障害が発生しています。

インジケーター	機能	カラー	ステータス	状態
 PSU 電圧ステータス LED (各 PSU のフェースプレート)	電圧ステータス	緑	消灯	PSU への入力がありません。
			点灯	PSU の出力は問題ありません。
			点滅	PSU の出力に問題がありますが、入力は問題ありません。
 PSU 動作ステータス LED (各 PSU のフェースプレート)	Operation Status	オレンジ	消灯	PSU は正常に動作しています。
			点灯	次のいずれかの状態が PSU に存在します。 電圧オーバー 過電流 温度過上昇 ファンに障害が発生しています。
			点滅	PSU に障害がありますが、まだ動作しています。
ラベルのない LED (各ファンモジュールのフェースプレート)	ファンの動作ステータス	緑	点灯	シャーシファンモジュールは正常に動作しています。
		オレンジ	点灯	ファンモジュールのシャーシファンに障害が発生しています。

次の表では、スイッチのイーサネットポート LED について説明します。

LED の場所	ステータス	状態
左	消灯	リンクはありません。
	緑で点灯	物理リンクを示します。
右	消灯	リンク ラフィックはありません。
	オレンジで点滅	リンク ラフィックを示します。

次の表では、スイッチのファイバーチャネルポート LED について説明します。


■ ファンモジュール

ステータス	状態
緑で点灯	リンクがアップの状態です。
緑の定期的な点滅	リンクがアップしており、ポートビーコンがアクティブです。
緑の断続的な点滅	リンクが稼働しており、トラフィックがポートを流れています。
オレンジに点灯	ソフトウェアによってリンクがディセーブルにされています。
オレンジで点滅	障害が発生しています。
消灯	リンクが確立されていません。

ファンモジュール

ファンモジュールには、シャーシに挿入したり、シャーシから取り外したりするための固定ハンドルがあります。スイッチの自動シャットダウンを防ぐためには、少なくとも2つのファンモジュールが動作している必要があります。サポートされているファンモジュールは最大4つです。これにより冗長性が提供され、ファンモジュールに障害が発生した場合でも中断のない動作が可能になります。スイッチのファンモジュールはホットスワップに対応しているため、動作中にファンモジュールを交換しても、動作を中断させずにすみます。ファンモジュールの交換中には、シャーシを通過する内部のエアーフローが変化します。内部のエアーフローが長時間妨げられると、事前に設定された温度しきい値を超えて、システムが自動的にシャットダウンします。これは恒久的な損傷を防ぐためです。

図 4: ファンモジュール



データセンターでのさまざまなホットアイルやコールドアイル、およびラックの冷却構成に対応するため、2つのモデルのファンモジュールがあります。最初のタイプは、シャーシの背面でポート側の吸気と排気を行うエアーフローに対応しています。2番目のタイプは、エー

フローが反対方向を向いており、シャーシ背面で吸気、ポート側の排気を行います。エアーフローの方向は、各ファンモジュールに次のように示されています。


- 赤：ポート側吸気エアーフロー
- 青：ポート側排気エアーフロー

ファンモジュールの取り付けと取り外しの詳細については、[ファンモジュールの取り付けと取り外し](#)を参照してください。

電源

スイッチ PSUには、非スイッチ電源ソケット、PSUステータスLED、およびシャーシへのPSUの挿入と取り外しのためのハンドルがあります。スイッチには、少なくとも1台の動作中のPSUが必要です。最大2台のPSUをサポートします。これにより冗長性が提供され、PSUまたはグリッドに障害が発生した場合でも中断のない動作が可能になります。PSUはホットスワップに対応しているため、動作中にPSUを交換しても、動作を中断させずにすみます。PSUの交換中には、シャーシを通過する内部のエアーフローが変化します。内部のエアーフローが長時間妨げられると、事前に設定された温度しきい値を超えて、システムが自動的にシャットダウンします。これは恒久的な損傷を防ぐためです。

図 5:PSU



データセンターでのさまざまなホットアイルやコールドアイル、およびラックの冷却構成に対応するため、2つのモデルのPSUがあります。最初のタイプは、シャーシの背面でポート側

電源

の吸気と排気を行うエアーフローに対応しています。2番目のタイプは、エアーフローが反対方向を向いており、シャーシ背面で吸気、ポート側の排気を行います。エアーフローの方向は、各 PSU に次のように示されています。

- 赤：ポート側吸気エアーフロー
- 青：ポート側排気エアーフロー

スイッチは、同時に両方のエアーフロー タイプの PSU をサポートすることはできません。両方の PSU が、ポート側排気 PSU であるか、またはポート側吸気である必要があります。



(注) PSU のエアーフローの方向は、ファン モジュールのエアーフローの方向と一致する必要があります。

PSU の取り付けと取り外しの詳細については、[電源装置の取り付けと取り外し](#)を参照してください。



第 3 章

キャビネットおよびラックへの設置

- キャビネットおよびラックの要件 (15 ページ)

キャビネットおよびラックの要件

このセクションでは、次のタイプのキャビネットおよびラックが、0 ~ 40°C の外部周囲温度範囲に置かれた場合の Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチの要件について説明します。密閉型キャビネットを選択する場合は、次の熱検証済みタイプのいずれかを選択することをお勧めします。

- 標準穴あき型キャビネット
- ルーフ ファン トレイ（下から上への冷却用）付きの 1 枚壁型キャビネット

キャビネットおよびラックの一般的な要件

キャビネットまたはラックは、次のいずれかのタイプである必要があります。

- 標準 19 インチ、取り付け支柱が ANSI/EIA-310-D-1992 セクション 1 に基づく英国ユニバーサル ピッチの規格に準拠している 4 支柱 EIA キャビネットまたはラック。[穴あきキャビネットに固有の要件](#) および [ソリッドウォールキャビネットに固有の要件](#) を参照してください。
- 標準の、取り付け支柱が ANSI/EIA-310-D-1992 セクション 1 に基づく英国ユニバーサル ピッチの規格に準拠している 2 支柱 Telco ラック。

また、キャビネットまたはラックは、次の要件を満たしている必要があります。

- シャーシあたりの縦方向の最小ラック スペースは 1 RU、つまり 4.4 cm (1.75 インチ) である必要があります。
- 取り付け支柱内側端の間の幅は、少なくとも 45.1 cm (17.75 インチ) 必要です。これは、4 支柱 EIA ラックの場合、前方の 2 本の支柱の距離になります。
- RU あたりの最小ラック負荷定格を次の表に示します。

穴あき型キャビネットの要件

ラック タイプ	
EIA (4 支柱)	7.5 ポンド (3.4 kg)
Telco (2 支柱)	6.8 kg (15 ポンド)

4 支柱 EIA キャビネット（穴あき型または 1 枚壁型）の場合：

- FC ポートの光ファイバパッチケーブルの曲げ半径を考慮して、前面扉と前面の取り付け支柱の間の距離は 7.6 cm (3 インチ) 以上にする必要があります。
- Cisco ラック取り付けキットを取り付けられるように、前方取り付け支柱の外側と後方取り付け支柱の外側の距離は、66 ~ 81 cm (26 ~ 32 インチ) となっている必要があります。
- シャーシの背面とキャビネットの穴あき型背面ドア間（使用する場合）の距離は最小 7.6 cm (3.0 インチ) です。キャビネットのエアーフローに必要だからです。
- シャーシと側およびラックまたはキャビネットの側面のスペースは不要（横方向のエアーフローなし）。
- インターフェイスケーブルに必要なスペースは、最小 7.6 cm (3 インチ)、モジュールハンドルは最小 25 mm (1 インチ) です。

穴あき型キャビネットの要件

前面背面エアーフローを実現するために使用する穴あき型キャビネットは、[キャビネットおよびラックの一般的な要件](#)のセクションに示した要件のほかに、次の要件も満たしている必要があります。

- 前面扉および背面扉の全体に穴があり、面積の 60% 以上の穴が開いていること。扉の高さの 1 RUあたり 96.7 平方 cm (15 平方インチ) 以上開いていること。
- 上面も面積の 20% 以上の穴が開いているものを推奨します。
- 冷却を強化するために、キャビネットの床は開いたままにするか、穴あき板を取り付けることをお勧めしますが、必須ではありません。

リファレンス穴あき型キャビネット

これらの要件に適合する穴あき型キャビネットは、Rittal Corporation から入手できます。

Rittal Corporation One Rittal Place Springfield, OH 45504 電話: (800) 477-4000
キャビネット P/N: Rittal 9969427 キャビネットの説明: PS-DK/OEM キャビネット アセンブリ、1998 x 600 x 1000 (H x W x D) (42U)

1枚壁型キャビネットの要件

1枚壁型キャビネットは、[キャビネットおよびラックの一般的な要件セクション](#)に示した要件のほかに、次の要件も満たしている必要があります。

- ルーフ ファントレイと冷却機構が利用可能であること。このファントレイは、キャビネットの最下部から空気を引き込んで最上部から送出するもので、ファントレイを通る、キャビネット上部で必要なエアーフロー排出量は $849.5\text{m}^3/\text{h}$ 以上です。
- 下から上に適切に通気されるように、前面扉、背面扉、および両側面が存在し、すべて閉鎖型（穴なし）であること。
- 扉を開じて十分なエアーフローを確保するため、キャビネットの奥行きが $91.4\sim106.7\text{cm}$ ($36\sim42$ インチ) であること。
- キャビネットの床面吸気口として、968 平方センチメートル（150 平方インチ）以上が開いていること。
- 吸気を妨げないように、最下部の機器を床面開口部から最低 1 RU (4.4 cm、つまり 1.75 インチ) 上に設置できること。

■ 1枚壁型キャビネットの要件



第 4 章

Cisco MDS 9148V-K9 スイッチの設置

この章では、Cisco MDS 9148V-K9 スイッチとそのコンポーネントの設置方法について説明します。

システムの設置、操作、または保守を行う前に、[Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco MDS 9000 Family](#)文書を参照し、安全に関する重要な情報を確認してください。



警告 この装置は、立ち入りが制限された場所への設置を前提としています。立ち入り制限区域とは、特別な器具、鍵、錠、またはその他の保全手段を使用しないと入ることができないスペースを意味します。ステートメント 1017



警告 この機器の設置、交換、または保守は、訓練を受けた相応の資格のある人が行ってください。ステートメント 1030

- 取り付け前 (19 ページ)
- スイッチの設置 (26 ページ)
- スイッチのアース接続 (32 ページ)
- コンポーネントの取り付けと取り外し (33 ページ)

取り付け前

Cisco MDS 9000 シリーズ Telco および EIA シェルフ ブラケット

オプションの Telco および EIA シェルフ ブラケット キット（部品番号 DS-SHELF=）は、設置中にスイッチを一時的または永続的に支えることができます。前面ラックマウント ブラケットをラックマウント レールにしっかりと取り付けたら、シェルフ ブラケットは取り外すことができます。

Telco および EIA シェルフ ブラケット キットは、次の構成をサポートします。

シェルフ設置の注意事項

- 2 支柱 Telco ラック
- 4 支柱 EIA ラック



(注) Telco および EIA シェルフ ブラケットのオプション キットはスイッチに付属していません。キットを注文するには、スイッチのサプライヤにお問い合わせください。

このセクションでは、オプションの Telco および EIA シェルフ ブラケット キットを使用して、ラックまたはキャビネットにスイッチを取り付ける手順について説明します。

シェルフ設置の注意事項



注意

- ラックにキャスタが付いている場合、ブレーキがかかっているか、または別の方法でラックが固定されていることを確認してください。
- このキットを EIA ラックに取り付ける場合は、4 つのラック取り付け支柱すべてにシェルフを取り付けます。2 本の支柱のみを使用した場合、EIA 支柱の厚みが十分でないため、シェルフ ブラケットの曲がりを防止できない可能性があります。

シェルフ ブラケットの取り付けの前に

シェルフ ブラケットを取り付ける前に、キットの内容を確認します。次の表に、シェルフ キットの内容を示します。

数量	製品の説明
2	スライダ ブラケット
2	シェルフ ブラケット
1	クロスバー
2	10-32 X 3/8 インチ プラスなベネジ
16	12-24 X 3/4 インチ プラス ネジ
16	10-24 X 3/4 インチ プラス ネジ

必要な工具


設置には次の機器が必要です。

- No.2 プラス ドライバ
- 卷き尺と水準器（シェルフ ブラケットが同じ高さになるようにするため）

4 支柱 EIA ラックへのシェルフ ブラケット キットの取り付け

次の図は、4 支柱 EIA ラックへのシェルフ ブラケット キットの取り付け方法を示しています。

図 6: EIA ラックへのシェルフ ブラケット キットの取り付け



1	ラックマウント支柱	4	クロスバー
2	シェルフ ブラケット	5	10-32 ネジ
3	スライダ支柱		

EIA ラックにシェルフ ブラケットを取り付けには、次の手順に従います。

ステップ1 EIA ラックへのシェルフ ブラケット キットの取り付け に示すように、ラック取り付け支柱の内側にシェルフ ブラケットを配置します。シェルフ ブラケットの前面にあるネジ穴と、前面ラック取り付け支柱にある穴の位置を合わせます。4 本以上の 12-24 または 10-24 のネジを使用して、前面ラック取り付け支柱にシェルフ ブラケットを取り付けます。

(注) シェルフ ブラケットの一番下の穴は、ラック取り付け支柱にあるラック ユニットの一番下の穴 (1/2 インチのスペースのすぐ上にある穴) と位置が合っている必要があります。

ステップ2 他のシェルフ ブラケットで手順 1 を繰り返します。

ステップ3 シェルフ ブラケットの高さが揃っていることを確認します（必要に応じて水準器または巻き尺を使用）。

ステップ4 EIA ラックへのシェルフ ブラケット キットの取り付け に示すように、10-32 ネジを使用して、シェルフ ブラケットにクロスバーを取り付けます。

■ 設置前の注意事項

ステップ 5 EIA ラックへのシェルフ ブラケット キットの取り付け に示すように、シェルフ ブラケットにスライダ支柱を挿入します。それらを 4 本以上の 12-24 または 10-24 のネジを使用して、背面ラック取り付け支柱に取り付けます。

設置前の注意事項

エアーフローに関する考慮事項

スイッチには、スイッチを冷却するためのポート側吸気エアーフローまたはポート側排気エアーフローのどちらかが備わったファンモジュールと電源ユニットが付属しています。スイッチの FC ポートをコールドアイルに向ける場合は、スイッチにポート側吸気ファンと、赤色のカラーリングが施された電源モジュールが搭載されていることを確認します。スイッチのファンと電源モジュールをコールドアイルに向ける場合は、スイッチにポート側排気ファンと、青色のカラーリングが施された電源モジュールが搭載されていることを確認します。すべてのファンモジュールと電源モジュールは、エアーフローの方向が同じである必要があります。

AC 電源システムの接続に関する注意事項

スイッチの AC 電源装置を設置場所の電源に接続するには、次の注意事項に従ってください。

- 電源の冗長性を確保するには、各電源を個別の給電部（少なくとも個別の分岐回路）に接続する必要があります。
- 各国および地域の規定に準拠した回路を使用してください。
- シャーシに電力を供給する AC 電源コンセントには、アース付きのタイプを使用してください。コンセントに接続するアース用導体は、施設のサービス供給装置の保護大地アースに接続する必要があります。

設置に関するガイドライン

スイッチを設置するときは、次のガイドラインに従ってください。

- 新しい各スイッチにはライセンスが必要です。ライセンスのインストール方法については、[Cisco MDS 9000 Family NX-OS Licensing Guide](#) を参照してください。
- スイッチを設置する前に、設置場所の構成を計画し、設置環境を整えます。
- スイッチの周囲に、保守作業と十分なエアーフローのためのスペースがあることを確認します。エアーフローの要件は、[技術仕様](#) のセクションに記載されています。
- コールドアイルから冷気を吸気し、ホットアイルへ排気を行うように、スイッチがラックに配置されていることを確認します。詳細については、[エアーフローに関する考慮事項](#) のセクションを参照してください。
- 空調が、[技術仕様](#) のセクションに記載されている熱放散の要件を満たしていることを確認します。

- キャビネットまたはラックが、[キャビネットおよびラックへの設置](#)のセクションに記載された要件を満たしていることを確認します。
- シャーシが適切にアースされていることを確認します。スイッチを、アースされたラックに取り付けるのでない場合には、シャーシのシステムアースと、設置場所の電源アースの両方を、大地アースに接続することを推奨します。
- 設置場所の電源が、[技術仕様](#)に記載された要件を満たしていることを確認します。使用可能な場合は、電源障害に備えて無停電電源装置（UPS）を使用してください。

**注意**

鉄共振テクノロジーを使用するタイプの UPS は使用しないでください。このタイプの UPS は、Cisco MDS 9000 シリーズなどのシステムに使用すると、データ トラフィックパターンの変化によって入力電流が大きく変動し、動作が不安定になるおそれがあります。

- 電気回路の容量が、各国および地域の規格に準拠していることを確認します。

北米で 200/240 VAC の電源を使用する場合、回路を 2 極回路ブレーカーで保護する必要があります。

**注意**

入力電力の損失を防ぐには、スイッチに電力を供給する回路の合計最大負荷が、配線とブレーカーの定格電流の範囲内となるようにしてください。

スイッチの開梱および確認

**注意**

スイッチのコンポーネントを取り扱うときは、静電気防止用ストラップを着用し、モジュールのフレームの端だけを持ってください。

**ヒント**

シャーシを輸送する場合に備えて、輸送用の箱は保管しておいてください。

**(注)**

スイッチは、厳密に検査した上で出荷されています。輸送中の破損や内容品の不足がある場合には、ただちにカスタマー担当者に連絡してください。シスコのサポートをシスコのリセラーからご購入された場合は、リセラーに直接お問い合わせください。サポートをシスコから直接ご購入された場合は、[シスコ テクニカル サポート](#)にご連絡ください。

NEBS 準拠性

梱包内容を確認する手順は、次のとおりです。

1. カスタマーサービス担当者から提供された機器リストと、梱包品の内容を照合します。次の品目を含め、すべての品目が揃っていることを確認してください。
 - アース ラグ キット
 - ラックマウント キット
 - 静電気防止用リスト ストラップ
 - ケーブルとコネクタ
 - 発注したオプションの品目（あれば）
2. 破損の有無を調べ、内容品の間違いや破損がある場合には、カスタマーサービス担当者に連絡してください。次の情報を用意しておきます。
 - 発送元の請求書番号（梱包明細を参照してください）
 - 破損している装置のモデルとシリアル番号
 - 破損状態の説明
 - 破損による設置への影響
3. すべての電源とファントレイが、予想されるエアーフローの方向と合っているかどうかを確認します。ポート側吸気エアーフロー モジュールは赤色、ポート側排気エアーフロー モジュールは青色です。詳細については、[電源とファンモジュール](#)のセクションを参照してください。

NEBS 準拠性

ポート側吸気エアーフローの場合、デフォルト状態のシャーシは Network Equipment-Building System (NEBS) 準拠ではありません。NEBS 準拠にするには、次の手順を実行して NEBS キットを取り付けます。

1. NEBS ラックマウント ブラケットをスイッチに取り付けます。
2. NEBS エアーバッフルの切り込みをブラケットのスロットに合わせ、バッフルの端をスライドさせ、バッフルが所定の位置に固定されるようにして、バッフルを取り付けます。

図 7:2 支柱取り付け用の NEBS キット





図 8:4 支柱取り付け用の NEBS キット



1	NEBS エアーバッフル	3	ノッチ
---	--------------	---	-----

スイッチの設置

2	ラックマウント	4	スロット
---	---------	---	------

スイッチの設置方法の詳細については、[4支柱ラックへのスイッチの設置](#)および[2支柱ラックへのスイッチの設置](#)を参照してください。

スイッチの設置

この項では、ラックマウントキットを使用して、[キャビネットおよびラックの要件](#)のセクションに記載されている要件を満たすキャビネットまたはラックにスイッチを取り付ける手順について説明します。

4支柱ラックへのスイッチの設置

スイッチを取り付けるには、前面および背面取り付けガイドをスイッチに取り付け、スライダーレールをラックの背面に取り付け、スイッチをスライダーレール上でスライドさせ、スイッチをラックの前面に固定します。通常は、ラックの前面の方が、保守のためのアクセスが容易です。

始める前に


- 届いたスイッチを確認し、注文したすべての部品が揃っているかを確認します。
- スイッチのラックマウント キットに次の部品が含まれていることを確認してください。
 - ラックマウント ブラケット (2 個)
 - ラックマウント ガイド (2)
 - スライダ レール (2)
 - M4 x 0.7 x 8 mm のさらネジ (12)
- ラックを所定の場所に取り付けて固定します。
- スイッチが NEBS 標準を満たす必要がある場合は、準拠するように構成されていることを確認してください。
- スイッチのセットアップ方法を決定します。
 1. 次のように、シャーシのどちらの端をコールドアイルに配置するかを決めます。
 1. スイッチにポート側吸気モジュール（赤色のカラーリングのファンモジュール）がある場合は、ポートがコールドアイル側になるようにスイッチを配置します。
 2. スイッチにポート側排気モジュール（青色のカラーリングのファンモジュール）がある場合は、ファンと電源装置がコールドアイル側になるようにスイッチを配置します。

2. シャーシをラックに出し入れする方法を決定します。ポート側を先に挿入するか、または背面側を先に挿入するかです。ラックの前面または背面のどちらに、設置および保守中にシャーシを出し入れするためのより適切なスペースがあるかを検討してください。ラックに最初に入れる必要のある方の端にガイドを、反対の端にブラケットを取り付けます。

ステップ1 次の手順に従って、スイッチに2つのラックマウントブラケットを取り付けます。

1. 3個のネジ穴がシャーシ側面のネジ穴に合うようにフロントマウントブラケットを配置します。ラックマウントブラケットの任意のネジ穴3個を、シャーシ側面の4個のネジ穴のうちの3個に揃えることができます。使用するネジ穴は、ラックの要件とクリアランスの大きさによって異なります。クリアランスの詳細については、[キャビネットおよびラックの一般的な要件](#)を参照してください。
2. ラックマウントブラケットは、シャーシの前面または背面のいずれかに取り付けられます。その選択は、シャーシのどちらの端を最初にラックに挿入するかによって決まります。シャーシの後端を先に挿入する場合は、ブラケットをシャーシの前面に取り付けます。逆の場合も同様です。

図9:シャーシ前面へのラックマウントブラケットの取り付け



1.	M4 ネジ	2.	ラックマウント
----	-------	----	---------

3. 3本のM4ネジを使用してラックマウントブラケットをシャーシに固定し、1.36 N·m (12 インチポンド) のトルクで各ネジを締めます。
4. [ステップ1](#)を繰り返し、スイッチの反対側にもう一方のラックマウントブラケットを取り付け、スイッチの前面から同じ距離に配置します。

■ 4 支柱ラックへのスイッチの設置


ステップ2 アースされていないラックにシャーシを設置する場合、お客様が用意したアース線をシャーシに接続する必要があります。ただし、アースされたラックにシャーシを設置する場合は、このステップは省略できます。

ステップ3 スライダ レールをラックまたはキャビネットに次のように設置します。

1. スライダ レールに使用するラックまたはキャビネットの2本の支柱を決定します。ラックまたはキャビネットの4本の垂直な支柱のうち、2本の支柱をラックマウント ブラケットに使用し、残りの2本の支柱にはスライダ レールを取り付けます。
2. スライダ レールをラックの目的のレベルに合わせ、ラックのねじ山タイプに応じて2本の12-24ネジまたは2本の10-32ネジを使用して、ラックにスライダ レールを取り付けます。12-24ネジは3.39 N·m (30インチポンド) のトルクで締め、10-32ネジは2.26 N·m (20インチポンド) のトルクで締めます。
3. [ステップ2](#) を繰り返し、ラックの反対側にもスライダ レールを取り付けます。

スライダ レールが同じレベルになっていることを確認するには、水準器やメジャーを使用するか、垂直の取り付け支柱のネジ穴を慎重に数えます。

ステップ4 次の手順に従って、スイッチをラックに差し込んで取り付けます。



504438

1.	スライダ レール	3.	シャーシ
----	----------	----	------

2.	ラックマウント ネジ		
----	------------	--	--

1. スイッチを両手で持ち、スイッチの2つのラックマウントガイドを、スライダレールが取り付けられていないラックまたはキャビネットの支柱の間に合わせます。
2. ラックに取り付けたスライダレールにスイッチの両側の2つのラックマウントガイドを合わせます。ガイドをスライダレールに滑り込ませ、ブラケットがラックまたはキャビネットの2本の支柱に触れるまで、慎重にラック内でスイッチをスライドさせます。
(注) アース線をシャーシに接続した場合、アースラグが支柱の裏側に行くように、ラックマウント支柱の1つをわずかに曲げる必要があります。
3. シャーシを水平に保って、2本のネジ（ラックのタイプに応じて 12-24 または 10-32）を、ラックまたはキャビネットの支柱のケージナットまたはネジ穴を通るように、2つのブラケットに差し込みます（合計4本のネジを使用）。
4. 10-32 ネジは $2.26 \text{ N}\cdot\text{m}$ (20 インチポンド) で締め、12-24 ネジは $3.39 \text{ N}\cdot\text{m}$ (30 インチポンド) で締めます。

ステップ5 アース線をシャーシのアースパッドに接続していた場合、線のもう一方の端を設置場所のアースに接続します。

2 支柱ラックへのスイッチの設置

始める前に


- スイッチがNEBS標準を満たす必要がある場合は、準拠するように構成されていることを確認してください。
- スイッチのセットアップ方法を決定します。
 1. スイッチにポート側吸気モジュール（赤色のカラーリングのファンモジュール）がある場合は、ポートがコールドアイル側になるようにスイッチを配置します。
 2. スイッチにポート側排気モジュール（青色のカラーリングのファンモジュール）がある場合は、ファンと電源装置がコールドアイル側になるようにスイッチを配置します。
- シャーシをラックに出し入れする方法を決定します。最初にポート側から挿入するか、または最初に背面から挿入します。ラックの前面または背面のどちらに、設置および保守中にシャーシを出し入れするためのより適切なスペースがあるかを検討してください。ラックに最初に入れる必要のある方の端にガイドを、反対の端にブラケットを取り付けます。

■ 2支柱ラックへのスイッチの設置

ステップ1 次の手順に従って、スイッチに2つのラックマウントブラケットを取り付けます。

1. 4個のネジ穴がシャーシ側面のネジ穴に合うようにフロントマウントブラケットを配置します。ラックマウントブラケットの任意のネジ穴4個を、シャーシ側面の6個のネジ穴のうちの4個に揃えることができます。使用するネジ穴は、ラックの要件とクリアランスの大きさによって異なります。クリアランスの詳細については、[キャビネットおよびラックの一般的な要件](#)を参照してください。
2. ラックマウントブラケットは、シャーシの前面または背面のいずれかに取り付けられます。その選択は、シャーシのどちらの端を最初にラックに挿入するかによって決まります。シャーシの後端を先に挿入する場合は、ブラケットをシャーシの前面に取り付けます。逆の場合も同様です。

図 10: シャーシ前面へのラックマウントブラケットの取り付け




ステップ2 アースされていないラックにシャーシを設置する場合、お客様が用意したアース線をシャーシに接続する必要があります。ただし、アースされたラックにシャーシを設置する場合は、このステップは省略できます。

ステップ3 2支柱ラックにスイッチを取り付けます。


1. 両手でスイッチを持ち、ラックの2本の支柱の間に後ろ向きでスイッチを入れます。ラックマウントブラケットが2本のラック支柱と接触するまで、スイッチを慎重に移動します。
2. シャーシを水平に保って、3本のネジ（ラックのタイプに応じて 12-24 または 10-32）を、ラックまたはキャビネットの支柱のケージナットまたはネジ穴を通るように、2つのラックマウントブラケットに差し込みます（合計 6 本のネジを使用）。

図 11: シャーシ前面から 2 支柱ラックへスイッチを取り付ける



355537

図 12: シャーシ背面から 2 支柱ラックへスイッチを取り付ける



355624

■ スイッチのアース接続

3. 10-32 ネジは 20 インチポンド (2.26 N·m) で締め、12-24 ネジは 30 インチポンド (3.39 N·m) で締めます。

ステップ4 アース線をシャーシのアースパッドに接続していた場合、線のもう一方の端を設置場所のアースに接続します。

スイッチのアース接続

スイッチとラックが金属間接続されたアースされたラックにスイッチを取り付けると、スイッチ シャーシは自動的にアースされます。

また、お客様が準備したアース ケーブルをシャーシのアースパッドと設置場所のアースに接続することによりシャーシをアースすることもできます（これはラックがアースされていない場合に必要です）。



警告 この装置は、接地させる必要があります。アース導体を破損しないよう注意し、アース導体を正しく取り付けないまま装置を稼働させないでください。アースが適切かどうかはつきりしない場合には、電気検査機関または電気技術者に確認してください。**ステートメント 1024**




警告 装置を設置または交換するときには、必ずアースを最初に接続し、最後に取り外します。**ステートメント 1046**

ステップ1 ワイヤストリッパを使用して、アース線の端から 1.9 cm (0.75 インチ) ほど、被膜をはがします。

ステップ2 アース線の被膜を取り除いた端をアースラグの開放端に挿入し、圧着工具を使用してラグをアース線に圧着します。アース線をアースラグから引っ張り、アース線がアースラグにしっかりと接続されていることを確認します。

ステップ3 シャーシのアースパッドに貼られているラベルをはがします。2 本の M4 ネジを使用してアース線のラグをアースパッドに取り付け、1.3 ~ 1.7 Nm (11.5 ~ 15 インチポンド) のトルクでネジを締めます。

図 13:スイッチのアース接続



1	シャーシのアース パッド	3	2 本の M4 ネジを使用してアース ラグをシャーシに固定します
2	一方の端から 19 mm (0.75 インチ) 絶縁体を取り除いたアース ケーブルをアースラグに挿入し、所定の位置に圧着します		

ステップ 4 アース線の反対側の端を処理し、設置場所の適切なアースに接続して、スイッチに十分なアースが確保されるようにします。ラックが完全な接合によりアースされている場合は、ラックの購入先ベンダーが提供するマニュアルで説明されているようにアース線を接続します。

コンポーネントの取り付けと取り外し



警告 システムの稼働中は、バックプレーンに高電圧が流れています。保守を行う場合は注意してください。ステートメント 1034



注意 作業中は、スイッチの静電破壊を防ぐため、必ず静電気防止用リストストラップを着用してください。

静電気防止用アース ストラップの取り付け

ここでは、密閉された静電気防止用袋からシャーシを取り出す前の作業者の準備について説明します。

■ 静電気防止用アースストラップの取り付け

次の図は、静電気防止用ストラップを手首に取り付ける方法と、袖口を地面に接続するコードの接地方法を示しています。静電気防止用リストストラップは、作業者の静電気を制御する主要手段です。



(注) これらのイメージは、説明用です。シャーシの実際の外観とサイズは異なる場合があります。

図 14: 静電気防止用ストラップの着用





図 15: シャーシの取り扱い



電源装置の取り付けと取り外し

このセクションでは、スイッチの電源装置の取り付けと取り外しの手順について説明します。

電源装置の取り付け

一方の電源ユニット (PSU) でスイッチへの電力供給を続けながら、他方の電源ユニットを交換することができます。

電源ユニットの取り外し

始める前に

- n+n冗長性を実装するには、各PSUを個別の電源に接続する必要があります。それ以外の場合、必要な電源は1つだけです。
- 交換用モジュールを取り付けるシャーシへのアース接続が存在する必要があります。通常、シャーシはアースされたラックとの金属間接続によってアースされます。シャーシを接地する必要がある場合は、[スイッチのアース接続](#)を参照してください。

ステップ1 片手でPSUを下から支え、もう一方の手でハンドルを持ち、PSUのリリースラッチが右側になるように回し、その後部（電気接続のある端）を開いている電源スロットに合わせます。PSUをスロット上で慎重にスライドさせ、所定の位置に収まった手応えがあるまで移動させます。

（注） PSUがスロットの開口部に収まらない場合は、ユニットを裏返してもう一度試してください。

ステップ2 リリースラッチを使用せずにPSUをスロットから引き出してみて、取り付け具合を確認します。

PSUが動かなければ、スロットにしっかりと固定されています。PSUが動く場合は、慎重に、手応えがあるまでスロットに完全に押し込みます。

ステップ3 PSUの電源コンセントに電源ケーブルを接続します。

ステップ4 電源コードのもう一方の端がPSUに適した電源に接続されていることを確認します。電源にスイッチがある場合は、オンの位置にスライドします。

（注） 配電ユニットのコンセントの種類によっては、スイッチをコンセントに接続するために、オプションのジャンパケーブルが必要となる場合があります。

ステップ5 PSUのLEDが両方とも緑色であることを確認して、PSUが動作していることを確かめます。PSU LEDの意味については、[LEDセクション](#)を参照してください。

電源ユニットの取り外し

PSUの一方に障害が発生した場合、それを取り外すことができます。もう一方が、スイッチを操作するのに十分な電力を供給します。

ステップ1 電源ケーブルのプラグを持ち、PSUの電源ソケットからプラグを引き抜いて、PSUのLEDが両方とも消灯するまで待ちます。

ステップ2 PSUのハンドルを持ち、リリースラッチをハンドルの方向に押します。

ステップ3 もう一方の手でPSUを下から支えながら、シャーシから引き出します。

注意 ユニット背面の電気コネクタに触れないようにします。また、他の何かが接触してコネクタが損傷しないようにします。

ファン モジュールの取り付けと取り外し

このセクションでは、スイッチのファン モジュールの取り付けと取り外しの手順について説明します。

4つのファン モジュールの1つを交換する場合、1分以内であれば、スイッチを稼働させたまま古いファン モジュールを外してしまい、新しいものと交換することができます。1分以内に交換できない場合は、交換用ファン モジュールを手元に用意して交換作業ができるまで、元のファン モジュールをシャーシに置いたままにして、設計どおりのエアーフローを確保してください。



注意 動作中にモジュールを交換する場合は、交換用ファン モジュールのエアーフロー方向が正しい、つまりシャーシ内の他のモジュールと同じエアーフロー方向であることを確認してください。また、エアーフロー方向がコールドアイルから吸気し、ホットアイルへ排気することを確認します。そうでない場合、スイッチが過熱しシャットダウンする場合があります。

シャーシ内のモジュールすべてのエアーフロー方向を変更する場合は、スイッチをシャットダウンしてから、すべてのファンおよび電源モジュールを他のエアーフロー方向を使用するモジュールに交換する必要があります。動作中はすべてのモジュールでエアーフロー方向が同じである必要があります。

ファン モジュールの取り付け

新しいファン モジュールを取り付けるには、次の手順に従います。

始める前に

- スイッチが稼働中は、新しいファン モジュールを手元に用意して元のファン モジュールを取り外してから1分以内に取り付けるようにする必要があります。
- 新しいファン モジュールは、スイッチに取り付けられている他のファンおよび電源モジュールと同じエアーフロー方向になっている必要があります。これらすべてのモジュールは赤色のカラーリング（ポート側吸気エアーフロー）または青色のカラーリング（ポート側排気エアーフロー）になっている必要があります。
- ファン スロットからブランク プレートまたは既存のファン モジュールを取り外します。

ステップ1 ファン モジュールのハンドルを持ち、ファン モジュールの背面（電気コネクタがある側）をシャーシの空いているファン スロットに合わせます。

ステップ2 ファン モジュールベイにファン モジュールを挿入し、手応えがあるまでスライドさせます。

ステップ3 ステータス LED が点灯し、緑になることを確認します。LED の意味の詳細については、[LED](#) を参照してください。

■ ファンモジュールの取り外し

ファンモジュールの取り外し

ファンモジュールは、システムの動作中に取り外しや交換を行っても、電気事故が発生したりシステムが損傷したりすることができないように設計されています。



注意 Cisco MDS 9000 シリーズスイッチには、シャーシ内の温度が特定の安全しきい値を超えた場合に、システムをシャットダウンできる内部温度センサーが搭載されています。システム温度を正確に監視するため、温度センサーは、十分なエアフローがシャーシを通過することを必要とします。ファンモジュールがシャーシから取り外され、エアフローが減少した場合、システムは温度センサー情報を無視します。そして検出されないまま過熱することを防ぐために、5分後にシャットダウンします。ただし、高レベルの温度しきい値を超えると、スイッチはすぐにシャットダウンします。



警告 ファンモジュールを取り外すときに、回転しているファンの羽根に手を近づけないでください。ファンブレードが完全に停止してからファンモジュールを取り外してください。ステートメント 258

既存のファンモジュールを取り外す手順は、次のとおりです。

ステップ1 取り外すファンモジュールで、ファンモジュールハンドルの両側を押して（ファンモジュールに接続している部分に最も近い位置で）、モジュールがコネクタから外れるようにハンドルを引っ張ります。

ステップ2 ハンドルを持ち、シャーシからモジュールを引き出します。

注意 モジュール背面の電気コネクタに触れないようにし、他の何かが接触してコネクタが損傷しないようにします。



第 5 章

Cisco MDS 9148V-K9 スイッチの接続

Cisco MDS 9148V-K9 スイッチには、次のタイプのポートがあります。

- コンソール ポート：ローカル管理用の接続に使用する RS-232 ポート。
- MGMT 10/100/1000 イーサネット ポート：CLI や Fabric Manager などを介して、IP アドレスでスイッチにアクセスして管理するために使用できる 2 つのイーサネットポート。イーサネット ポートの 1 つを使用して、分析データをエクスポートすることもできます。
- ファイバ チャネル ポート：SAN への接続またはインバンド管理で使用できるファイバ チャネル ポート。
- USB ポート：構成ファイルのバックアップやファイルへのログ記録に使用できる、USB ディスク用の USB ポート。

この章では、Cisco MDS 9148V-K9 スイッチのさまざまなコンポーネントを接続する方法について説明します。

- ネットワーク接続の準備 (39 ページ)
- コンソール ポートの接続 (40 ページ)
- 管理ポートの接続 (42 ページ)
- ファイバ チャネル ポートへの接続 (42 ページ)
- スイッチの電源投入 (46 ページ)

ネットワーク接続の準備

設置場所でスイッチへのネットワーク接続を準備する際には、インターフェイスのタイプごとに以下を考慮してください。

- 各インターフェイス タイプに必要なケーブル
- 各信号タイプの距離制限
- 必要な他のインターフェイス機器

■ コンソールポートの接続

コンポーネントを設置する前に、その他すべての外部機器およびケーブルを使用可能にしておいてください。

コンソールポートの接続

このセクションでは、RS-232 コンソールポートを PC に接続する方法について説明します。コンソールポートを使用すると、次の機能を実行できます。

- CLI（コマンドラインインターフェイス）を使用してスイッチを設定する。
- ネットワークの統計データおよびエラーを監視する。
- SNMP エージェントパラメータを設定する。
- ソフトウェアのアップデートをスイッチにダウンロードするか、フラッシュメモリに収められたソフトウェアイメージをアタッチされたデバイスに配布します。
- スイッチの初期構成の実行
- パスワード回復の実行

コンソールポートから PC への接続

スイッチへのローカル管理アクセスのために、コンソールポートを PC のシリアルポートに接続できます。



(注) PCは、VT100 ターミナルエミュレーションをサポートしている必要があります。セットアップおよび構成時にスイッチと PC を通信させるには、ターミナルエミュレーションソフトウェア（一般的に HyperTerminal などの PC アプリケーション）を使用します。

コンソールポートに PC を接続するには、次の手順に従います。

ステップ1 管理ポートのデフォルト特性に合わせて、PC または端末のボーレートおよび文字フォーマットを次のように設定します。

- 9600 ボー
- 8 データビット
- 1 ストップビット
- パリティなし

ステップ2 PC に必要なアダプタを通信ポートに接続します。これは、スイッチ用に RJ-45 ソケットを提供するものである必要があります。

- DB-9シリアルポートの場合は、付属のRJ-45/DB-9メスアダプタを接続します。
- DB-25シリアルポートの場合は、付属のRJ-45/DB-25メスアダプタを接続します。
- USBポートの場合は、お客様が用意したUSB/シリアルドングルを接続します。

ステップ3 付属のコンソールケーブル（RJ-45/RJ-45ロールオーバーケーブル）の一端をコンソールポートに接続します。PCの通信ポートに接続されているメスのRJ-45アダプタにもう一方の端を接続します。

モデムからコンソールポートへの接続



注意 スイッチの起動中は、コンソールポートをモデムに接続しないでください。コンソールポートには、スイッチに電源を投入する前か、スイッチのブートプロセスが完了したあとで接続してください。

スイッチの電源投入前にコンソールポートをモデムに接続するには、次の手順に従います。

ステップ1 付属のコンソールケーブル（RJ-45/RJ-45ロールオーバーケーブル）をコンソールポートに接続します。

ステップ2 コンソールケーブルのもう一方の端を、付属のRJ-45/DB-25アダプタに接続します。

ステップ3 RJ-45/DB-25アダプタをモデムのDB-25ポートに接続します。

ステップ4 スイッチの電源を投入します。スイッチは自動的に起動し、モデム接続には次のデフォルトのコンソールポート特性が適用されます。

- 9600 ボー
- 8 データビット
- 1 ストップビット
- パリティなし
- デフォルトの初期化文字列（ATE0Q1&D2&C1S0=1\015）、以前に構成されている場合

(注) これらの設定を変更する方法については、[Cisco Fabric Manager Fundamentals Configuration Guide](#)を参照してください。

スイッチの電源投入後にコンソールポートをモデムに接続するには、次の手順に従います。

ステップ1 システムの起動が完了し、システムイメージが実行されていることを確認します。

ステップ2 付属のコンソールケーブル（RJ-45/RJ-45ロールオーバーケーブル）をコンソールポートに接続します。

■ 管理ポートの接続

ステップ3 コンソールケーブルのもう一方の端を、付属の RJ-45/DB-25 アダプタに接続します。

ステップ4 RJ-45/DB-25 アダプタをモデムの DB-25 ポートに接続します。

ステップ5 [Cisco Fabric Manager Fundamentals Configuration Guide](#) および[Cisco NX-OS 基本設定ガイド](#)の指定に従って、モデムを初期化して構成します。

管理ポートの接続

自動検知 10/100/1000 Mbps イーサネット管理ポートは、前面パネルの左側 (MGMT ETH0 および MGMT ETH1 というラベル) 、コンソールポートの下にあります。MGMT ETH0 は、デフォルトのイーサネット管理ポート (インターフェイス mgmt0) です。このポートは、アウトオブバンド管理およびリモート レシーバーへのデータストリーミングに使用されます。



(注) MGMT ETH1 は無効になっており、将来の使用のために予約されています。

管理ポートを外部ハブまたはスイッチに接続する場合、モジュラ型の RJ-45、ストレート UTP ケーブルを使用します。ルータに接続する場合、クロス ケーブルを使用します。

ファイバチャネルポートへの接続

このスイッチのファイバチャネルポートは、FC LC タイプの光ファイバ SFP+ トランシーバおよびケーブルと互換性があります ([SFP トランシーバのケーブルの取り外しおよび取り付けのセクション](#)を参照)。これらのポートは、SAN への接続またはインバンド管理に使用できます。インバンド管理用にスイッチを構成する方法については、[Cisco Fabric Manager Fundamentals Configuration Guide](#) または [Cisco NX-OS 基本設定ガイド](#)を参照してください。

各トランシーバは、ケーブルの接続先のトランシーバと適合している必要があります。また、信頼性の高い通信を実現するためには、ケーブル長の制限値を超えないようにする必要があります。SFP+ トランシーバは、個別に、またはこのスイッチと一緒に注文できます。



警告 クラス 1 レーザー製品です。ステートメント 1008



警告 接続されていない光ファイバケーブルやコネクタからは目に見えないレーザー光が放射されている可能性があります。レーザー光を直視したり、光学機器を使用して直接見たりしないでください。ステートメント 1051



(注)

トランシーバを扱う際には、シャーシに接続した静電気防止用リストストラップを着用してください。使用していない光コネクタにはカバーを付け、コネクタ端に触れないようになります。光ファイバケーブルのコネクタに、埃、油、その他の汚れが付いていないことを確認してください。

SFP トランシーバのケーブルの取り外しおよび取り付け



注意

光ファイバケーブルの損傷を防ぐために、ケーブルに公称制限値を超える張力をかけないでください。また、ケーブルに張力がかかっていない場合でも、ケーブルを半径 2.5 cm (1インチ) 未満になるまで強く曲げないでください。ケーブルに張力がかかっている場合は、半径 5 cm (2インチ) 未満に曲げないでください。

SFP トランシーバへのケーブルの取り付け



注意

ケーブルやトランシーバの破損を防止するため、トランシーバへのケーブルの取り付けは、トランシーバをポートに設置してから行ってください。

トランシーバにケーブルを取り付ける手順は、次のとおりです。

ステップ1 静電気防止用リストストラップを着用して、使用法に従います。


ステップ2 ケーブルのコネクタのダストカバーを外します。

ステップ3 ダストプラグを、トランシーバのケーブル側から取り外します。

ステップ4 ケーブルコネクタをトランシーバに合わせ、しっかりとまるまでコネクタをトランシーバに差し込みます。

SFP トランシーバからのケーブルの取り外し

図 16: LC タイプのケーブルをファイバ チャネル ポートへ接続する



注意 LC コネクタには、トランシーバに一方向にのみ挿入できるようにするキーがあります。ケーブルが取り付けにくい場合、ケーブルの向きを確認してください。

接続を確認する手順については、[Cisco Fabric Manager Fundamentals Configuration Guide](#) および [Cisco NX-OS 基本設定ガイド](#) を参照してください。

SFP トランシーバからのケーブルの取り外し



注意

- トランシーバからケーブルを引き抜くときは、ケーブルのコネクタ部分を持ってください。コネクタの光ファイバ ケーブル端子が損傷することがあるので、ジャケットスリーブを持って引っ張らないでください。
- ケーブルが抜けにくい場合は、ケーブルのラッチが外れているかどうか確認してください。

ケーブルを取り外す手順は、次のとおりです。

ステップ 1 静電気防止用リストストラップを着用して、使用法に従います。

ステップ 2 ケーブルのリリースラッチを押し、コネクタの接続部付近をつかんで、コネクタをトランシーバからゆっくり引き抜きます。

ステップ 3 ダスト プラグを、トランシーバのケーブル側に差し込みます。

ステップ 4 ケーブルの端にダスト カバーを取り付けます。

SFP トランシーバの取り外しおよび取り付け



警告 SFP トランシーバの取り外しおよび取り付けを行うと、耐用年数が短くなる可能性があります。絶対に必要な場合以外は SFP トランシーバの取り外しおよび取り付けを行わないでください。SFP トランシーバの取り付けまたは取り外しを行う際は、ケーブルやトランシーバの破損を防止するため、ケーブルを抜いた状態で行うことを推奨します。



(注) このスイッチには Cisco トランシーバのみを使用してください。各シスコ トランシーバには、そのトランシーバがスイッチの要件を満たしているかどうかをスイッチで確認できるように、モデル情報がコード化されています。

このスイッチは、次のタイプのラッチデバイスを備えたトランシーバをサポートします。

- マイラー タブ ラッチ
- 留め具式ラッチ

SFP トランシーバの取り付け

SFP+ トランシーバを取り付けるには、次の手順に従います。

ステップ1 静電気防止用リストストラップを着用して、使用法に従います。

ステップ2 FC ポートからダスト プラグを取り外します。

ステップ3 トランシーバをポートに差し込みます。

注意 トランシーバは、FC ポートに一方向にしか挿入できません。トランシーバが取り付けにくい場合は、トランシーバの向きと、タブやクラスプの位置が正しいかどうかを確認してからやり直してください。

ステップ4 ケーブルをトランシーバに接続しない場合は、トランシーバのケーブル側にダスト プラグを取り付けます。付いていればそのままにします。

SFP トランシーバの取り外し

SFP+ トランシーバを取り外すには、次の手順に従います。

ステップ1 静電気防止用リストストラップを着用して、使用法に従います。

ステップ2 接続されている光ファイバーケーブルがあれば取り外します。詳細については、[SFP トランシーバからのケーブルの取り外しセクション](#)を参照してください。

SFP トランシーバおよび光ファイバケーブルのメンテナンス

ステップ3 ポートからトランシーバを取り外します。

- マイラータブ ラッチ付きのトランシーバの場合、タブをまっすぐに（ひねらずに）ゆっくり引っ張り、ポートからトランシーバを抜き取ります。
- ベルクラスプラッチ付きのトランシーバの場合、下方向にクラスプを押し開き、ポートからトランシーバを抜き取ります。

ステップ4 トランシーバのケーブル側にダストカバーを挿入し、トランシーバを静電気防止用マットの上に置くか、または静電気防止袋に入れます。

ステップ5 別のトランシーバを取り付けない場合には、FC ポート ケージにきれいな状態のダスト プラグを挿入して保護します。

SFP トランシーバおよび光ファイバケーブルのメンテナンス

高精度の信号を維持し、コネクタの損傷を防ぐためには、SFP トランシーバおよび光ファイバケーブルを常に埃のない清潔な状態に保つ必要があります。減衰（光損失）は汚れによって増加します。減衰は 0.35 dB 未満に抑える必要があります。

メンテナンスの際には、次の注意事項に従ってください。

- SFP トランシーバは静電気に敏感です。静電破壊を防止するため、トランシーバを扱う際には、静電気防止用リストストラップを着用し、それをシャーシに接続してください。
- トランシーバは必要以上に抜き差ししないでください。取り付けおよび取り外しを頻繁に行うと、耐用年数が短くなります。
- 未使用の光接続端子には、必ずカバーを取り付けてください。埃が付着した場合には、埃によって光ファイバケーブルの先端が傷つかないように、使用前に清掃してください。
- コネクタの端に触れないように注意してください。コネクタに指紋やその他の汚染が付着するのを防ぐためです。
- 設置する前に、埃の付着や損傷がないかケーブルを検査してください。損傷が疑われる場合は、端を清掃し、露出計で光損失が過大になっていないかチェックします。

スイッチの電源投入

ここでは、スイッチの電源を投入し、コンポーネントの設置を確認する手順を示します。



注意 作業中は、スイッチの静電破壊を防ぐため、必ず静電気防止用リストストラップを着用してください。



(注) コンソール接続を通してスイッチの初期構成が完了するまでは、管理ETH0ポートをLANに接続しないでください。このポートの接続手順については、[管理ポートの接続](#)セクションを参照してください。



(注) このスイッチは、30分以内に起動するように設計されています。そのためには、すべての関連デバイスがすでに起動し、完全に動作している必要があります。

スイッチの電源を投入し、ハードウェアの動作状態を確認する手順は、次のとおりです。

ステップ1 十分なPSUとファンモジュールが取り付けられていることを確認します。

ステップ2 電源ケーブルを電源に差し込み、ケーブルが誤って引き抜かれないように配置します。

(注) 配電ユニットのコンセントの種類によっては、スイッチをコンセントに接続するために、オプションのジャンパ電源コードが必要となる場合があります。

ステップ3 電源ケーブルのもう一方の端を、必要な電源仕様を持つ、設置場所の電源コンセントに接続します。

ステップ4 [スイッチのアース接続](#)セクションで説明されているように、スイッチが適切に接地されていることを確認してください。

ステップ5 デバイスのシリアルコンソールポートに端末デバイスを接続します。詳細については、[コンソールポートの接続](#)セクションを参照してください。

ステップ6 Power On Automatic Provisioning (POAP)を使用する場合は、必要なファイルが入ったUSBスティックをUSBポートに挿入します。

ステップ7 設置場所の電源コンセントのスイッチをオンにします。スイッチが自動的に起動します。

ステップ8 ファンの音に注意します。スイッチの電源を投入すると、ただちに動作を開始するはずです。

(注) 動作するファンモジュールがない場合、スイッチを起動しないでください（ファンモジュールを交換する短時間は除きます）。Cisco MDS 9000 シリーズスイッチは、ファンモジュールが動作していない場合、数分後には過熱状態になります。

ステップ9 スイッチの起動が完了したら、LEDの点灯状態が次のようにあることを確認します。

- ファンステータス LED がグリーンに点灯。
- 各 PSU の両方の LED がグリーンに点灯。
- スイッチステータス LED がグリーンに点灯。システム LED がオレンジまたはレッドに点灯している場合、環境モニタから問題が報告されていることを意味します。
- ケーブルが接続されていない場合、イーサネットポートのリンク LED は点灯しません。

(注) ファイバチャネルポートのLEDは、ポートがイネーブルになるまでオレンジのままであります。また、管理ポートのLEDは、ポートが接続されるまで消灯しています。

■ スイッチの電源投入

ステップ 10 コンポーネントが正しく動作していない場合、それを取り外し、取り付け直してみます。それでも正常に動作しない場合は、カスタマーサービス担当者に連絡し、製品を交換してください。

(注) シスコのサポートをシスコのリセラーからご購入された場合は、リセラーに直接お問い合わせください。サポートをシスコから直接ご購入された場合は、[シスコテクニカルサポート](#)にご連絡ください。

ステップ 11 システムソフトウェアが起動し、スイッチが初期化され、エラーメッセージが生成されていないことを確認します。問題が発生した場合は、[Cisco MDS 9000 シリーズシステムメッセージガイド](#)を参照してください。問題を解決できない場合は、カスタマーサービス担当者に連絡してください。

ステップ 12 POAP を使用していない場合は、コンソール接続を介して自動的に起動されるセットアップスクリプトを使用して、スイッチの初期設定を手動で完了します。

ステップ 13 今後の参照用に、「設置場所の準備およびメンテナンス記録」付属のワークシートに記入します。

(注) スイッチの初回起動時は、基本的な構成ができるように、セットアップユーティリティが自動的に起動します。スイッチの構成定手順、およびモジュール接続の確認手順については、[Cisco Fabric Manager Fundamentals Configuration Guide](#) を参照してください。



第 6 章

技術仕様

- スイッチの仕様 (49 ページ)
- 電力仕様 (50 ページ)

スイッチの仕様

次の表に、スイッチの環境仕様を示します。

表 2:環境仕様

説明	仕様
温度、動作時	0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
温度、非動作時および保管時	-40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F)
湿度 (RH) 、動作時 (結露しないこと)	10 ~ 90 %
湿度 (RH) 、非動作時および保管時 (結露しないこと)	10 ~ 95 %
高度 (動作時)	-60 ~ 2000 m (-197 ~ 6500 フィート)

次の表に、スイッチの物理仕様を示します。

表 3:物理仕様

説明	仕様
寸法 (高さ X 幅 X 奥行)	4.37 x 43.94 x 45.72 cm (1.72 x 17.3 x 18 インチ) (PSU およびファンモジュールハンドルを除く)
ラック スペース	シャーシには 1 RU (4.45 cm または 1.75 インチ) 必要

電力仕様

説明	仕様
重量	9.9 kg (21.8 ポンド) 未実装時
ファンの寸法 (幅 X 高さ)	4.0 x 4.0 cm (1.575 x 1.575 インチ)
ファンスロット開口部寸法 (幅 X 高さ)	4.09 x 4.06 cm (1.614 x 1.602 インチ)
電源モジュール	<ul style="list-style-type: none"> • 500W AC、ポート側排気タイプ (スイッチあたり最大 2 基) • 500W AC、ポート側吸気タイプ (スイッチあたり最大 2 基) • AC 入力 : 100 ~ 240 V AC (10 % 範囲) • 周波数 : 50 ~ 60 Hz (公称) • 80 PLUS Platinum 認証
エアーフロー	<ul style="list-style-type: none"> • ポートの側の排気ファンを使用して背面から前面へ (ポートに向かって) • ポート側吸気ファンを使用して前面から背面へ (ポートに吸い込む) • 50 CFM (0.02 m³/s) 、システムファンアセンブリ経由、25°C • 100 CFM (0.04 m³/s) 最大 <p>過熱を避けるために、壁とシャーシ排気口の間には最低 6.4 cm (2.5 インチ) の空間、2 台のシャーシ間には最低 15.2 cm (6 インチ) の水平距離を確保することを推奨します。</p> <p>スイッチの過熱やシャットダウンを防ぐために、スイッチの空気取り入れ口はコールドアイルに配置する必要があります。</p>

電力仕様

一般的な電源仕様

次の表に、スイッチの AC 入力電源の仕様の一覧を示しています。

表 4: 電源仕様

AC 入力電源	仕様
AC 入力電圧	100 ~ 240 VAC
AC 入力周波数	公称 = 50 ~ 60 Hz
電源装置出力容量	500 W
出力ホールドアップ時間	20 ミリ秒

電源要件仕様

次の表に、スイッチの AC 電源の電力計算例を示します。

表 5: AC 電源の消費電力

電力モード	PSU	トラフィックレート	温度	電圧	光学系の速度	光学系の番号	ファントレイ	パワー: 110 V/60 Hz (ワット)	パワー: 220 V/50 Hz (ワット)	
標準	2	50 %	25 °C	定格	32G-SW	24	4	211	205	
					48	4	247	240		
					64G-SW	24	4	235	228	
					48	4	295	286		
	最大	100 %	25 °C		32G-SW	24	4	213	207	
					32G-SW	48	4	248	241	
					64G-SW	24	4	236	229	
					64G-SW	48	4	301	292	
			40°C		32G-SW	48	4	286	278	
					64G-SW	48	4	323	314	

■ コンポーネントの所要電力と発熱量

表 6: 電源ヒューズ情報

PID	ヒューズの種類	ヒューズ定格（アンペア）	I _{2t} （アンペア ² 秒）	ヒューズ溶融時間
DS-CAC-500W-I	タイムラグ	15	534	4 分@15A 2 分@30A
DS-CAC-500W-E			660	30 分@22.5A 0.15 秒@50A

コンポーネントの所要電力と発熱量

設置場所に必要な空調要件を決定するときには、熱放散を考慮してください。スイッチに関連する電力と熱は、次の考慮事項に応じて異なります。

- シャーシ外の環境（温度）
- シャーシ内の温度
- シャーシのハードウェア コンポーネントの障害
- 平均スイッチング トラフィック レベル

次の表に、スイッチのコンポーネントの所要電力と発熱量を示します。

表 7: スイッチの所要電力（最大値）と発熱量

モジュールの種類/製品番号	所要電力（ワット）	発熱量（BTU/Hr）	入力電流	
			110 VAC（アンペア）	220 VAC（アンペア）
Cisco MDS 9148V-K9 64-Gbps 48-ポート スイッチ	314（最大）	986	2.94	1.42



付録 A

ケーブルおよびポートの仕様

この付録には、Cisco MDS 9148T マルチレイヤ ファブリック スイッチで使用されるケーブルとコネクタに関する情報が含まれています。



注意 電源コード配線や他の潜在的なノイズ発生源は、シスコ機器で終端するネットワークケーブル配線からできるだけ離して設置することを強く推奨します。並行して走る長いケーブルが存在していて、それらを 1 m (3.3 フィート) 以上離して設置できない場合には、潜在的なノイズ発生源をシールドすることを推奨します。干渉を防ぐには、ケーブルをアース付きの金属属性コンジットに通してシールドする必要があります。

- ケーブルおよびアダプタ (53 ページ)
- コンソールポート (54 ページ)
- アウトオブバンドイーサネット管理ポート (56 ページ)
- サポートされる電源コードとプラグ (58 ページ)

ケーブルおよびアダプタ

アクセサリ キットには、次のものが含まれています。

- RJ-45 to RJ45 ロールオーバー ケーブル
- RJ-45-to-DB-9 メス型 DTE アダプタ (Terminal とラベル)
- RJ-45-to-DB-25 メス型 DTE アダプタ (Terminal とラベル)
- RJ-45-to-DB-25 オス型 DCE アダプタ (Modem とラベル)



(注) 追加のケーブルとアダプタはカスタマー サービス担当者に発注できます。

■ コンソールポート



(注)

製品をシスコのリセラーから購入された場合、テクニカルサポートについては、直接リセラーにお問い合わせください。この製品をシスコから直接購入された場合は、次のURLでシスコ テクニカルサポートまでご連絡ください。

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html>

コンソールポート

コンソールポートは、RJ-45 コネクタを備えた非同期の RS-232 シリアルポートです。コンソールポートを端末エミュレーションソフトウェアを実行しているコンピュータに接続する場合には、RJ-45/RJ-45 ロールオーバー ケーブルと RJ-45/DB-9 メス アダプタ、または RJ-45/DB-25 メス DTE アダプタを使用できます（コンピュータのシリアルポートに合わせてください）。

コンソールポートのピン割り当て

次の表に、スイッチのコンソールポートのピン割り当てを示します。

表 8: コンソールポートのピン割り当て

ピン留め	電波状態表示
1 ¹	RTS
2	DTR
3	TxD
4	GND
5	GND
6	RxD
7	DSR
8	CTS

1. ピン 1 は内部でピン 8 に接続されています。

DB-25 アダプタを使用してコンソールポートをコンピュータに接続する

コンソールポートを端末エミュレーションソフトウェアが稼働しているコンピュータに接続するには、RJ-45/RJ-45 ロールオーバー ケーブルおよび RJ-45/DB-25 メス型 DTE アダプタ

(Terminal とラベル) を使用します。次の表に、コンソールポート、RJ-45/RJ45 ロールオーバー ケーブル、RJ-45/DB-25 メス型 DTE アダプタのピン割り当てを示します。

表 9: DB-25 アダプタのポートモード信号とピン割り当て

コンソールポート	RJ-45 to RJ45 ロールオーバー ケーブル		RJ-45 to DB-25 ターミナルアダプタ	コンソール装置
信号	RJ-45 ピン	RJ-45 ピン	DB-25 ピン	信号
RTS	1	8	5	CTS
DTR	2	7	6	DSR
TxD	3	6	3	RxD
GND	4	5	7	GND
GND	5	4	7	GND
RxD	6	3	2	TxD
DSR	7	2	20	DTR
CTS	8	1	4	RTS

DB-9 アダプタを使用してコンソールポートをコンピュータに接続する

コンソールポートを端末エミュレーションソフトウェアが稼働しているコンピュータに接続するには、RJ-45/RJ-45 ロールオーバー ケーブルおよび RJ-45/DB-9 メス型 DTE アダプタ

(Terminal とラベル) を使用します。次の表に、コンソールポート、RJ-45/RJ-45 ロールオーバー ケーブル、RJ-45/DB-9 メス型 DTE アダプタのピン割り当てを示します。

表 10: DB-9 アダプタのポートモード信号とピン割り当て

コンソールポート	RJ-45 to RJ45 ロールオーバー ケーブル		RJ-45 to DB-9 端末アダプタ	コンソール装置
信号	RJ-45 ピン	RJ-45 ピン	DB-9 ピン	信号
RTS	1	8	8	CTS
DTR	2	7	6	DSR
TxD	3	6	2	RxD
GND	4	5	5	GND
GND	5	4	5	GND


■ アウトオブバンドイーサネット管理ポート

コンソール ポート	RJ-45 to RJ45 ロールオーバー ケーブル	RJ-45 to DB-9 端末アダプタ	コンソール装置
RxD	6	3	TxD
DSR	7	2	DTR
CTS	8	1	RTS

アウトオブバンドイーサネット管理ポート

10/100/1000 管理イーサネットポートをハブまたはスイッチに接続するには、モジュラ型の RJ-45、ストレート UTP ケーブルを使用します。

図 17: RJ-45 インターフェイス ケーブル コネクタ




次の表に、10/100/1000 BASE-T 管理ポート (MDI) ケーブルコネクタのピン割り当てと信号名を示します。

表 11: 10/100/1000 BASE-T 管理ポート ケーブルのピン割り当て

ピン留め	電波状態表示
1	BI DA+
2	BI DA-
3	BI DB+
4	BI DC+
5	BI DC-
6	BI DB-
7	BI DD+
8	BI DD-

次の図は、10/100/1000 BASE-T ケーブルの概略図を示しています。

図 18: ツイストペア 10/100/1000 BASE-T ケーブル



次の表に、10/100 BASE-T 管理ポート（MDI）ケーブルコネクタのピン割り当てと信号名を示します。


表 12: 10/100 BASE-T 管理ポート ケーブルのピン割り当て

ピン留め	電波状態表示
1	TD+
2	TD-
3	RD+
4	RD-
5	未使用
6	未使用
7	未使用
8	未使用

次の図は、10/100 BASE-T ケーブルの概略図を示しています。

サポートされる電源コードとプラグ

図 19: ツイストペア 10/100 BASE-Tケーブルの配線



サポートされる電源コードとプラグ

各スイッチの電源装置には、1本の電源コードが必要です。Cisco 認定コードは、製品と一緒に注文できます。国固有のプラグ付きの標準電源コードは、壁のコンセントで使用できます。ジャンパ電源コードは、キャビネットのコンセントで使用できます。ユーザーは、この製品の電源コード仕様を満たしている限り、製品の電源コードを自分で調達することもできます。



(注) サポートされるのは、シスコから注文された標準の電源コードまたはジャンパ電源コードだけです。






注意 システムの電源コードを注文しない場合は、ユーザーの責任で製品に適した電源コードを選択してください。この製品と互換性がない電源コードを使用すると、電気の安全性に関する危険が生じる可能性があります。アルゼンチン、ブラジル、および日本向けの注文では、システムとともに注文される適切な電源コードが必要です。

標準的な電源コード



スイッチ用のシスコ標準電源コードには、コードのアウトレット側に IEC C15 コネクタがあり、コードのインレット側に国固有のプラグがあります。

次の表に、スイッチでサポートされる電源コードと電源プラグを示します。

表 13: サポートされる電源コードとプラグ

ロケール	電源コード部品番号	電源プラグタイプ	長さ	電源プラグの参照図
アルゼンチン	CAB-9K10A-AR	IRAM 2073 プラグ (10 A)	2.5 m	 502981
オーストラリア	CAB-9K10A-AU	SAA/3 プラグ、AS 3112-1993 (10 A)	2.5 m	 502983
中国	CAB-9K10A-CH	GB1002 (10A)	2.5 m	 504984
ヨーロッパ	CAB-9K10A-EU	VIIG プラグ、CEE (7) VII (16 A)	2.5 m	 502984
Israel	CAB-9K10A-ISR	SI 32 パート 1.01 (16A)	4.27 m (14 フィート)	 502981
イタリア	CAB-9K10A-IT	1/3G プラグ、CEI 23-16 (10 A)	2.5 m	 502985
韓国	CAB-9K10A-KOR	CEE 7 標準シート VII (16A)	2.5 m	 502984
南アフリカ共和国	CAB-9K10A-SA	EL 208、SABS 164-1 (10 A)	1.82 m (5.12 フィート)	 502987
スイス	CAB-9K10A-SW	12G SEV 1011 (10 A)	2.5 m	 504988
台湾	CAB-9K10A-TWN	CNS 10917-2 & CNS 690 (15A)	4 m (13.12 ft)	 504985

■ ジャンパ電源コード



ロケール	電源コード部品番号	電源プラグタイプ	長さ	電源プラグの参照図
英国	CAB-9K10A-UK	BS89/13、BS 1363/A (13 A、交換可能なヒューズ)	2.5 m	 502886
北米	CAB-9K12A-NA	NEMA 5-15P プラグ (15 A)	2.5 m	 502882
ブラジル	CAB-250V-10A-BR	NBR 14136 (10A)	2.13 m (7 フィート)	 504365

ジャンパ電源コード

ジャンパ電源コードには、コードのアウトレット側にIECC15コネクタがあり、コードのインレット側にIEC C14コネクタがあります。このコードは、IEC C13コンセントレセプタブルと互換性があります。このタイプのコンセントレセプタブルは、キャビネット内の配電に一般的に使用されます。

次の表に、スイッチでサポートされるジャンパ電源コードと電源プラグを示します。

表 14:サポートされるジャンパ電源コード

[説明 (Description)]	プラグタイプ	長さ	図
CAB-C13-C14-2M	IEC C14 (250 VAC 10 A)	2.0 m (6.6 フィート)	
CAB-C13-C14-3M	IEC C14 (250 VAC 10 A)	3.0 m (9.8 フィート)	

ファイバケーブル仕様

ファイバケーブルの仕様については、Cisco MDS 9000 Family Pluggable Transceivers Data Sheet を参照してください。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。