

Konfigurieren des VLANs auf Cisco Switches der Serie Business 220

Ziel

In diesem Artikel wird die Konfiguration eines Virtual Local Area Network (VLAN) für die Cisco Switches der Serie Business 220 erläutert.

Einführung

In Szenarien, in denen die Trennung von Datenverkehr und Sicherheit Priorität hat, können VLANs erstellt werden, um die Sicherheit Ihres Netzwerks durch die Trennung des Datenverkehrs zu verbessern. Nur Benutzer, die einem VLAN angehören, können auf den Datenverkehr im VLAN zugreifen und diesen bearbeiten. Dies ist auch in Szenarien erforderlich, in denen mehrere Subnetze einen Uplink für das Gerät passieren müssen.

Unterstützte Geräte | Softwareversion

- Serie CBS 220 ([Datenblatt](#)) | 2,0 0,17

Standard-VLAN-Einstellungen

Wenn der Switch die werkseitigen Standardeinstellungen verwendet, erstellt er automatisch VLAN 1 als Standard-VLAN. Gehen Sie wie folgt vor, um das Standard-VLAN zu ändern:

Schritt 1


Melden Sie sich bei der Web-Benutzeroberfläche (UI) des Switches an.



Switch


Schritt 2

Wählen Sie **VLAN Management > Default VLAN Settings** aus.




Schritt 3

Geben Sie im Feld *Standard-VLAN-ID* eine neue VLAN-ID ein, um die Standard-VLAN-ID zu ersetzen.

A light grey form titled 'Default VLAN Settings'. It shows 'Current Default VLAN ID: 1' and 'Default VLAN ID: 2' in a text input field. A green oval highlights the input field. To the right of the field, it says '(Range: 1 - 4094, Default: 1)'.

Schritt 4

Klicken Sie auf **Apply** (Anwenden).


A light grey bar at the bottom of the form. On the left, it says 'Default VLAN Settings'. On the right, there are two buttons: 'Apply' (blue) and 'Cancel' (white). A green oval highlights the 'Apply' button.

VLAN-Einstellungen

Um ein VLAN zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:


Schritt 1

Melden Sie sich bei der Webbenutzeroberfläche an, und wählen Sie **VLAN Management > VLAN Settings** aus.



Schritt 2

Um ein VLAN hinzuzufügen, klicken Sie auf das **Plus**-Symbol. Das Fenster *VLAN hinzufügen* wird angezeigt.



Schritt 3

Um ein einzelnes VLAN zu erstellen, wählen Sie das **VLAN**-Optionsfeld, geben Sie die *VLAN-ID ein*, und optional VLAN-Name.

Schritt 4

Um einen VLAN-Bereich zu erstellen, klicken Sie auf das Optionsfeld **Bereich**, und geben Sie einen *VLAN-Bereich* (Bereich 2 - 4094) im Feld VLAN-Bereich ein.

Schritt 5

Klicken Sie auf **Apply**, um die Konfiguration zu speichern.

Add VLAN



VLAN

VLAN: (Range: 2 - 4094)

VLAN Name: (4/32 characters used)

Range

VLAN Range: - (Range: 2 - 4094)



Apply


Close

Konfiguration von Port zu VLAN

Nach der Erstellung der VLANs müssen Sie die Ports, die Sie dem entsprechenden VLAN zuweisen möchten, zuweisen. In den nächsten Schritten wird erklärt, wie Ports VLANs zugewiesen werden.

Schritt 1

Melden Sie sich bei der Webbenutzeroberfläche des Switches an, und wählen Sie **VLAN Management > Port to VLAN** aus.



Schritt 2

Wählen Sie im Feld *Filter* aus der *VLAN-ID* gleich der Dropdown-Liste das entsprechende VLAN aus.

Filter: VLAN ID equals to

AND Interface Type equals to

Interface Name Vlan Mo 5 mbe

Schritt 3

Wählen Sie im Feld *Filter* (Filter) aus der Dropdown-Liste *Interface Type* (Schnittstellentyp) den Schnittstellentyp aus, der dem VLAN hinzugefügt werden soll. Die verfügbaren Optionen sind entweder ein Port oder eine LAG (Link Aggregation Group).

Filter: VLAN ID equals to

AND Interface Type equals to

Interface Name Vlan Mode Member VID

Schritt 4

Klicken Sie auf **Los**.

Filter: VLAN ID equals to

AND Interface Type equals to

Schritt 5

Wählen Sie für jede Schnittstelle im Dropdown-Menü den Mitgliedschaftstyp aus. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Verboten - Die Schnittstelle ist nicht berechtigt, dem VLAN beizutreten, auch nicht nach der GVRP-Registrierung. Wenn ein Port kein Mitglied eines anderen VLAN ist, wird der Port durch Aktivierung dieser Option am Port zum internen VLAN 4095 (einem reservierten VID).
- Excluded (Ausgeschlossen): Die Schnittstelle ist derzeit kein VLAN-Mitglied. Dies ist der Standardwert für alle Ports und LAGs, wenn das VLAN neu erstellt wird.
- Tagged - Die Schnittstelle ist ein markiertes Mitglied des VLANs.
- Untagged - Die Schnittstelle ist ein nicht markiertes Mitglied des VLANs. Frames des VLAN werden unmarkiert an das Schnittstellen-VLAN gesendet.

Interface Name	Vlan Mode	Membership	PVID
GE1	General	Tagged	<input type="checkbox"/>
GE2	Trunk	Excluded	<input type="checkbox"/>
GE3	Trunk	Tagged	<input checked="" type="checkbox"/>
GE4	Trunk	Untagged	<input checked="" type="checkbox"/>

Die Optionen im Dropdown-Menü variieren je nach Portrolle.

Schritt 6

(Optional) Der Port VLAN Identifier (PVID) identifiziert das Standard-VLAN für die Schnittstelle. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die PVID der Schnittstelle auf die VID des VLANs festzulegen. PVID ist eine Einstellung pro Port.

Interface Name	Vlan Mode	Membership	PVID
GE1	General	Untagged	<input checked="" type="checkbox"/>

Schritt 7

Klicken Sie auf **Apply**, um die Einstellungen für das ausgewählte VLAN und den Schnittstellentyp zu speichern.

Port to VLAN

Fazit

Gute Arbeit! Nun haben Sie gelernt, wie Sie VLAN und Ports für VLAN auf den Cisco Switches der Serie Business 220 konfigurieren.

Weitere Konfigurationen finden Sie im [Cisco Business Switches der Serie 220](#).