

Konfiguration der OUI-Einstellungen (Organizational Unique Identifiers) für Telefonie auf einem Switch

Ziel

Das Voice Virtual Local Area Network (VLAN) wird verwendet, wenn der Datenverkehr von VoIP-Geräten (Voice over Internet Protocol) einem bestimmten VLAN zugewiesen wird, das aus Sprachgeräten wie IP-Telefonen, VoIP-Endgeräten und Sprachsystemen besteht. Der Switch kann Port-Mitglieder automatisch erkennen und zum Sprach-VLAN hinzufügen und die konfigurierte Quality of Service (QoS) Paketen vom Sprach-VLAN zuweisen. Wenn sich die Sprachgeräte in unterschiedlichen Sprach-VLANs befinden, sind IP-Router für die Kommunikation erforderlich.

Organizational Unique Identifiers (OUI) kann der OUI-Tabelle eine bestimmte MAC-Adresse (Media Access Control) eines Herstellers hinzufügen. Die ersten drei Bytes der MAC-Adresse haben eine Kennung des Herstellers, und die letzten drei Bytes enthalten eine eindeutige Stations-ID. Sobald die OUIs der Tabelle hinzugefügt wurden, wird die von einem bestimmten IP-Telefon an den Ports der Sprach-VLAN-Ports empfangene Sprache an das Sprach-VLAN weitergeleitet, sofern das betreffende IP-Telefon in der OUI-Tabelle aufgeführt ist.

Dieser Artikel enthält Anweisungen zum Konfigurieren der Telefonie-OUI-Einstellungen auf einem Switch.

Unterstützte Geräte

- Sx200-Serie
- Sx250-Serie
- Sx300-Serie
- Sx350-Serie
- SG350X-Serie
- Sx500-Serie
- Sx550X-Serie

Software-Version


- 1.4.7.06 — Sx200, Sx300, Sx500
- 2.2.5.68 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

Konfiguration der Telefon-OUI-Einstellungen auf einem Switch

OUI-Einstellungen für Telefonie konfigurieren


Wichtig: Bevor Sie mit den folgenden Schritten fortfahren, stellen Sie sicher, dass auf dem Switch VLANs konfiguriert sind. Wenn Sie wissen möchten, wie Sie die VLAN-Einstellungen auf Ihrem Switch konfigurieren, klicken Sie [hier](#), um weitere Anweisungen zu erhalten.

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm an, und wählen Sie **Erweitert** aus der Dropdown-Liste Anzeigemodus aus.



Hinweis: Wenn Sie über einen Switch der Serie Sx300 oder Sx500 verfügen, fahren Sie mit [Schritt 2 fort](#).

Schritt 2: Wählen Sie **VLAN Management > Voice VLAN > Telefone OUI** aus.



Hinweis: Die Menüoptionen können je nach verwendetem Switch variieren. In diesem Beispiel wird der SG350X-Switch verwendet.

Im Bereich "Telefonie-OUI-Betriebsstatus" wird angezeigt, ob Sprachdatenverkehr durch die OUIs identifiziert wird. Es ist standardmäßig deaktiviert. Um zu erfahren, wie diese Funktion konfiguriert wird, klicken Sie [hier](#) für Anweisungen.

Schritt 3: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste CoS/802.1p die CoS/802.1p-Warteschlange aus, die für den Sprachverkehr zugewiesen werden soll. Eine Warteschlange gleicht einem Puffer, der den ausgehenden Datenverkehr filtert und so lange speichert, bis er den Switch über einen ausgehenden Port verlassen kann.

Telephony OUI

Telephony OUI Operational Status: Enabled

CoS/802.1p: 6 ▼

Remark CoS/802.1p:

☀ Auto Membership Aging Time:

Apply Cancel

Telephony OUI Table

6 ▼
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

Hinweis: In diesem Beispiel wird 6 ausgewählt.

Schritt 4: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Remark CoS/802.1p**, um den ausgehenden Datenverkehr zu markieren.

Telephony OUI Operational Status: Enabled

CoS/802.1p: 6 ▼

Remark CoS/802.1p:

Schritt 5: Geben Sie in die Felder *Auto Membership Aging Time* (Zeit für automatische Mitgliedschaften) die Zeitverzögerung für das Entfernen eines Ports aus dem Sprach-VLAN ein, nachdem das Timeout aller MAC-Adressen der Telefone überschritten wurde, die den Ports zugeordnet sind. Sie kann in Tagen, Stunden und Minuten eingegeben werden.

Telephony OUI

Telephony OUI Operational Status: Enabled

CoS/802.1p: 6 ▼

Remark CoS/802.1p:

☀ Auto Membership Aging Time: 2 day(s) 12 hr(s) 30 min(s) (1 min - 30 days)

Apply Cancel

Hinweis: In diesem Beispiel beträgt die verwendete Alterungszeit 2 Tage, 12 Stunden und 30 Minuten.

Schritt 6: Klicken Sie auf **Apply**, um die Einstellungen zu übernehmen.


Schritt 7: Klicken Sie optional auf **Speichern**, um die Einstellungen in der Startkonfigurationsdatei zu speichern.

Save

cisco Language: English

10 Gigabit PoE Stackable Managed Switch

Telephony OUI

 Success. To permanently save the configuration, go to the [File Operations](#) page or

Telephony OUI Operational Status: Enabled

CoS/802.1p:

Remark CoS/802.1p:

Auto Membership Aging Time: day(s) hr(s) min(s) (1 min - 30 days)

Sie sollten jetzt die OUI-Einstellungen für Telefonie auf Ihrem Switch konfiguriert haben.

OUI-Tabelle für Telefonie konfigurieren

Die OUI-Tabelle für Telefonie zeigt Folgendes an:

- Telefonie-OUI - Zeigt die ersten sechs Stellen der MAC-Adresse an, die OUIs zugewiesen ist.
- Beschreibung - Zeigt die entsprechende OUI-Beschreibung an.

Schritt 1: Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um eine neue OUI hinzuzufügen.

Telephony OUI Table		
<input type="checkbox"/>	Telephony OUI	Description
<input type="checkbox"/>	00-01-e3	Siemens_AG_phone_____
<input type="checkbox"/>	00-03-6b	Cisco_phone_____
<input type="checkbox"/>	00-09-6e	Avaya_____
<input type="checkbox"/>	00-0f-e2	H3C_Aolynk_____
<input type="checkbox"/>	00-60-b9	Philips_and_NEC_AG_phone
<input type="checkbox"/>	00-d0-1e	Pingtel_phone_____
<input type="checkbox"/>	00-e0-75	Polycom/Veritel_phone____
<input type="checkbox"/>	00-e0-bb	3Com_phone_____

Schritt 2: Geben Sie die neue OUI in das Feld *Telefonie-OUI* ein. Es enthält drei Oktetten.

⚙️ Telephony OUI: (3 Octets)

Hinweis: In diesem Beispiel wird 00-34-ab verwendet.

Schritt 3: Geben Sie den OUI-Namen in das Feld *Beschreibung* ein.

Description: (12/32 characters used)

Hinweis: In diesem Beispiel wird das Beispielfeld verwendet.

Schritt 4: Klicken Sie auf **Übernehmen** und dann auf **Schließen**. Die Telefonie-OUI muss der Telefonie-OUI-Tabelle hinzugefügt werden.

⚙️ Telephony OUI: (3 Octets)

Description: (12/32 characters used)

Schritt 5: Klicken Sie optional auf **Standard-OUIs wiederherstellen**, um alle vom Benutzer erstellten OUIs zu entfernen und nur Standard-OUIs in der Tabelle anzuzeigen.

Telephony OUI Table		
<input type="checkbox"/>	Telephony OUI	Description
<input type="checkbox"/>	00-01-e3	Siemens_AG_phone_____
<input type="checkbox"/>	00-03-6b	Cisco_phone_____
<input type="checkbox"/>	00-09-6e	Avaya_____
<input type="checkbox"/>	00-0f-e2	H3C_Aolynk_____
<input type="checkbox"/>	00-34-ab	Sample Phone
<input type="checkbox"/>	00-60-b9	Philips_and_NEC_AG_phone
<input type="checkbox"/>	00-d0-1e	Pingtel_phone_____
<input type="checkbox"/>	00-e0-75	Polycom/Veritel_phone___
<input type="checkbox"/>	00-e0-bb	3Com_phone_____

Schritt 6. (Optional) Um eine bestimmte Telefonie-OUI zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen der gewünschten OUI, und klicken Sie dann auf **Löschen**.

Telephony OUI Table		
<input type="checkbox"/>	Telephony OUI	Description
<input type="checkbox"/>	00-01-e3	Siemens_AG_phone_____
<input type="checkbox"/>	00-03-6b	Cisco_phone_____
<input type="checkbox"/>	00-09-6e	Avaya_____
<input type="checkbox"/>	00-0f-e2	H3C_Aolynk_____
<input checked="" type="checkbox"/>	00-34-ab	Sample Phone
<input type="checkbox"/>	00-60-b9	Philips_and_NEC_AG_phone
<input type="checkbox"/>	00-d0-1e	Pingtel_phone_____
<input type="checkbox"/>	00-e0-75	Polycom/Veritel_phone____
<input type="checkbox"/>	00-e0-bb	3Com_phone_____

Hinweis: In diesem Beispiel wird 00-34-ab gelöscht.

Schritt 7: Klicken Sie optional auf **Speichern**, um die Einstellungen in der Startkonfigurationsdatei zu speichern.

Save

cisco Language: Eng

10 Gigabit PoE Stackable Managed Switch

Telephony OUI

Success. To permanently save the configuration, go to the [File Operations](#)

Telephony OUI Operational Status: Enabled

CoS/802.1p:

Remark CoS/802.1p:

Auto Membership Aging Time: day(s) hr(s) min(s) (1 min -

Telephony OUI Table

<input type="checkbox"/>	Telephony OUI	Description
<input type="checkbox"/>	00-01-e3	Siemens_AG_phone_____
<input type="checkbox"/>	00-03-6b	Cisco_phone_____
<input type="checkbox"/>	00-09-6e	Avaya_____
<input type="checkbox"/>	00-0f-e2	H3C_Aolynk_____
<input type="checkbox"/>	00-60-b9	Philips_and_NEC_AG_phone
<input type="checkbox"/>	00-d0-1e	Pingtel_phone_____
<input type="checkbox"/>	00-e0-75	Polycom/Veritel_phone___
<input type="checkbox"/>	00-e0-bb	3Com_phone_____

Sie sollten nun die konfigurierte OUI-Tabelle für Telefonie auf Ihrem Switch konfiguriert haben.

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.