

Lernen Sie den WAP125 Wireless-AC/N Dual Band Desktop Access Point mit PoE kennen



Einführung

Der WAP125 Wireless-AC/N Dual-Band Desktop Access Point mit PoE ist die neueste Ergänzung der Liste der Wireless Access Points von Cisco. Der WAP125 nutzt gleichzeitig Dual-Band-Funkmodule, um die Abdeckung und die Benutzerkapazität zu verbessern. Gigabit Ethernet LAN-Schnittstellen mit Power over Ethernet (PoE) ermöglichen eine flexible Installation und reduzieren die Kosten für Verkabelung und Verkabelung.

Um einen hochsicheren Gastzugriff für Besucher und andere Benutzer bereitzustellen, unterstützt der WAP125 ein Captive Portal mit mehreren Authentifizierungsoptionen und der Möglichkeit, Rechte, Rollen und Bandbreite zu konfigurieren. Konfiguration eines Clusters von WAPs für nahtloses Roaming innerhalb eines Campus und Verwaltung über eine einzige IP-Adresse.


In diesem Artikel wird der WAP125 Wireless-AC/N Dual Band Desktop Access Point mit PoE vorgestellt.

Produktmerkmale

- Die Single-Point-Einrichtung, eine Technologie ohne Controller, vereinfacht die Bereitstellung und Verwaltung mehrerer Access Points, ohne dass zusätzliche Hardware erforderlich ist.
- Hochleistungs-Gigabit-Ethernet-Port für große Dateiübertragungen und mehrere Benutzer
- Mehrere interne Antennen

- Priorisierung des Netzwerkverkehrs durch Intelligent Quality of Service (QoS) zur Aufrechterhaltung der Spitzenleistung wichtiger Netzwerkanwendungen
- IPv6-Unterstützung für die Bereitstellung zukünftiger Netzwerkanwendungen und Betriebssysteme ohne kostspielige Upgrades
- Einfache Installation und intuitives webbasiertes Dienstprogramm
- FindIT Network Management Support
- einfache Desktop-Bereitstellung des WAP

Paketinhalt



- a) WAP125 Wireless-AC/N Dual-Band Desktop Access Point mit PoE Ethernet-Kabel
- b) Ethernet-Kabel
- c) Leitfaden zu den ersten Schritten
- d) Netzteil

Mindestanforderungen

- Ein Switch oder Router mit PoE-Unterstützung, PoE-Injector oder Netzteil
- Java-fähiger Webbrowser für die webbasierte Konfiguration

Standardeinstellungen

Parameter	Standardwert
Benutzername	Cisco

Kennwort	Cisco
LAN-IP-Adresse	192.168.1.1
Fallback-LAN-IP	192.168.1.245
Subnetzmaske	255.255.255,0

Produktansichten


Vorderansicht

Auf der Vorderseite sind das Cisco Logo und die Multifunktions-LED zu sehen.



Rückseite

Auf der Rückseite sehen Sie den Reset-Knopf, den 12-V-Gleichstrom-Netzadapterport (2,5 A), den LAN-Port mit Power over Ethernet, den Netzschalter und den Kensington-Buchse.



Untenansicht

Im unteren Bereich des Bildschirms sehen Sie den Aufkleber mit Informationen zum Gerät, z. B. die genaue Modellnummer mit der Gerätebeschreibung, den Leistungsspezifikationen, der Seriennummer, der MAC-Adresse und weiteren wichtigen Informationen.



Technische Details

Status-LEDs

Funktion	LED-Name	LED-Verhalten
Multifunktions-System-LED	Stromversorgung	<p>Aus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der WAP361 ist nicht mit Strom versorgt. <p>Blau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solid - Mindestens ein Wireless-Client ist mit dem WAP verbunden. • Blinkt - Firmware-Upgrade wird durchgeführt <p>Grün</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solid - Es sind keine Wireless-Clients verbunden. • Blinkt - WAP361 bootet <p>Rot</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solid - WAP361 kann nicht mit beiden Firmware-Images gestartet

		werden.
LINK/ACT-LED	LINK/ACT-LED	Auf der linken Seite des Ports. Die Leuchte leuchtet stetig, wenn eine Verbindung zwischen dem entsprechenden Port und einem anderen Gerät erkannt wird. Die LED blinkt, wenn der Port Datenverkehr weiterleitet.
PoE-LED	PoE-LED	(Gelb) Auf der rechten Seite des Ports. Die Leuchte leuchtet stetig, wenn ein Gerät an den entsprechenden Anschluss angeschlossen wird.

Hinweis: Weitere Informationen zu den Produktspezifikationen des WAP125 erhalten Sie [hier](#).

Verwandte Inhalte

- [Erste Schritte für den WAP125 Wireless-ACN Dual-Band Desktop Access Point mit PoE](#)