



IPCC Enterprise プラットフォームの仕様

この章では、IPCC Enterprise コンポーネントのハードウェア仕様およびソフトウェア仕様について説明しています。また、各コンポーネントを IPCC Enterprise システムの一部として展開した場合にサポートされない機能のリストも掲載されています。

この章は、次のセクションで構成されています。

- 「IPCC Enterprise サーバ プラットフォーム」 (P.2-2)
- 「IPCC Enterprise のオペレーティング システム要件について」 (P.2-3)
- 「IPCC Enterprise ネットワークおよび Active Directory ドメインの要件について」 (P.2-3)
- 「IPCC Enterprise のサードパーティ ソフトウェア要件について」 (P.2-3)
- 「IPCC Enterprise コンポーネントのバージョン間の相互運用性について」 (P.2-4)
- 「ライセンス要件とシステム制約」 (P.2-4)
- 「IPCC の国際化サポートとローカリゼーションのサポート」 (P.2-4)
- 「IPCC 環境でサポートされていないコンポーネント機能について」 (P.2-4)

IPCC Enterprise サーバ プラットフォーム

IPCC 7.0(0) のコンポーネントがサポートされているのは、Cisco MCS または MCS と同等のサーバだけです。プラットフォームのサイジングに関する推奨ガイドラインなど、ハードウェア要件の個別項目（サーバの特定ブランドやモデルではありません）については、『Cisco ICM/IPCC Enterprise 7.0(0) Bill of Materials』（BOM）を参照してください。

『Cisco ICM/IPCC Enterprise 7.0(0) Bill of Materials』は Cisco.com から入手できます。次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/ps1001/products_usage_guidelines_list.html

次の表は、同じマシンにインストールできる IPCC コンポーネントについての一般的なガイドラインです。詳細な展開モデル、パフォーマンスの制約、ネットワークに関する考慮事項、およびインストール オプションについては、『Cisco IP Contact Center Enterprise Edition ネットワーク デザイン (SRND)』を参照してください。



(注)

IPCC コンポーネントは、必ず「クリーン」な状態のマシン（オペレーティング システムと前提ソフトウェアを新規にインストールしたマシン）にインストールしてください。どのような場合でも、IPCC コンポーネントをドメイン コントローラや DNS サーバにインストールすることは避けてください。

IPCC Enterprise コンポーネント	ハードウェアへのインストールに関する注意事項
CallManager	専用マシンにインストールしてください。CallManager と同じマシンには、他の IPCC Enterprise コンポーネントをインストールしないでください。
ICM	ICM ソフトウェア コンポーネントは、耐障害性を確保するために、(サイド A およびサイド B に) 二重化してインストールしてください。 ICM Logger は、他の ICM ソフトウェア コンポーネントと別のマシンにインストールしてください。 一般的に、CTI サーバは IPCC PG と同じマシンにインストールしません（これは、必須条件ではありません）。
IP IVR	IP IVR は、ICM Logger またはアドミン ワークステーションと同じマシンにインストールしないでください。
CTI OS および CAD	CTI OS Agent Desktop と Supervisor Desktop は、別々のマシンにインストールしてください。
Cisco Collaboration Server	Collaboration Server のデータベース サーバとクライアントは、別々のマシンにインストールしてください。Cisco Collaboration Server を Dynamic Content Adapter と同じマシンにインストールしないでください。
Cisco E-Mail Manager	E-Mail Manager のデータベース サーバとクライアントは、別々のマシンにインストールしてください。
Dynamic Content Adapter	Dynamic Content Adapter は、専用のマシンにインストールしてください。Dynamic Content Adapter を Cisco Collaboration Server と同じマシンにインストールしないでください。
Cisco Media Blender	

IPCC Enterprise のオペレーティング システム要件について

IPCC Enterprise コンポーネントのオペレーティング システム要件については、次のドキュメントを参照してください。

- Call Manager については、http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_callmg/ の「Call Manager Compatibility Matrix」を参照してください。
- IP IVR については、http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/sw_ap_to/index.htm の「Cisco Response Solutions (CRS) Software and Hardware Compatibility Guide」を参照してください。
- その他のすべての IPCC Enterprise コンポーネントについては、<http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/icm/index.htm> の「Cisco Intelligent Contact Management Software Release 7.0(0) Bill of Materials」を参照してください。

IPCC Enterprise ネットワークおよび Active Directory ドメインの要件について

System IPCC 7.0(0) コンポーネントには、Windows Active Directory ドメインが必要です。Active Directory の設定とその他のネットワーク設定の要件の詳細については、『Cisco ICM/IPCC Enterprise & Hosted Editions ステージングガイド』を参照してください。ネットワークに関するその他の検討事項や計画に関するガイドラインについては、『Cisco IP Contact Center Enterprise Edition ネットワーク デザイン (SRND)』を参照してください。

IPCC Enterprise のサードパーティ ソフトウェア要件について

多くの IPCC コンポーネントには、そのインストール前にロードされていなければならないサードパーティ製の前提ソフトウェアがあります。各 IPCC コンポーネントの前提ソフトウェアを確認するには、次のドキュメントを参照してください。



(注)

サポートされているサードパーティ製ソフトウェアのバージョンについては、『Cisco ICM/IPCC Enterprise 7.0(0) Bill of Materials』を参照してください。

IPCC コンポーネント	ドキュメント
Cisco CallManager	『CallManager インストールガイド』
Cisco IP-IVR	『Cisco IP IVR インストールガイド』
Cisco ISN	『Cisco Internet Service Node Installation Guide』
Cisco ICM ソフトウェア	『ICM Installation Guide for Cisco ICM Enterprise Edition』
Cisco CTI Object Server	『CTI OS System Manager's Guide for Cisco ICM/IPCC Enterprise & Hosted Editions』
Cisco Collaboration Server	『Cisco Collaboration Server Installation Guide for Cisco ICM/IPCC Enterprise & Hosted Editions』
Cisco Media Blender	『Cisco Media Blender Installation Guide for Cisco ICM/IPCC Enterprise & Hosted Editions』
Cisco Dynamic Content Adapter	『Cisco Dynamic Content Adapter Installation and Integration Guide』
Cisco E-Mail Manager	『Cisco E-Mail Manager Installation and Configuration Guide for Cisco ICM/IPCC Enterprise & Hosted Editions』

IPCC Enterprise コンポーネントのバージョン間の相互運用性について

IPCC Enterprise 7.0(0) でサポートされている Cisco IP Phone および IPCC コンポーネント (CallManager、IP IVR、CTI OS など) のバージョンのリストは、『*IPCC Compatibility Guide*』を参照してください。『*IPCC Compatibility Guide*』は、今後のコンポーネントリリースおよびサービスリリースを反映するために、定期的に更新されます。『*IPCC Compatibility Guide*』は、Cisco.com から入手できます。次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/custcosw/ps1844/prod_technical_documentation.html

ライセンス要件とシステム制約

ライセンス要件とシステム制約については、『*Cisco Intelligent Contact Management Software Release 7.0(0) Bill of Materials*』を参照してください。

IPCC の国際化サポートとローカリゼーションのサポート

System IPCC Enterprise の国際化サポートとローカリゼーションのサポートの詳細については、『*Cisco Intelligent Contact Management Software Release 7.0(0) Bill of Materials*』を参照してください。

IPCC 環境でサポートされていないコンポーネント機能について

このセクションでは、IPCC Enterprise の展開で使用した場合にサポートされなくなる各コンポーネントの機能を示します。

- IPCC Enterprise では、CRS クラスタリング (同じ CTI ルート ポイントにフェールオーバーする二重化された IP IVR) はサポートされません。
- CRS 4.0 (IP IVR) では、スクリプト用のリポジトリ プロファイルを複数のクラスタで共有することは許可されません。
- IPCC Enterprise 7.0 ではパーティショニングはサポートされません。

IPCC Enterprise コンポーネントをインストールして設定する前に、『*ICM/IPCC Enterprise 7.0 Release Notes*』を参照して、IPCC Enterprise 環境でサポートされていないコンポーネント機能および設定を確認してください。IPCC Enterprise では、Cisco Call Manager の一部の機能を使用できないため、特に注意が必要です。

『*ICM/IPCC Enterprise 7.0 Release Notes*』は、

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/ps1001/prod_release_notes_list.html で参照できます。