

# **Ultra-M UCS 240 M4 single-HDD-falen - Warm-spoelprocedure - CPS**

## **Inhoud**

[Inleiding](#)

[Achtergrondinformatie](#)

[Afkortingen](#)

[Werkstroom van de MoP](#)

[Enkelvoudig HDD-defect](#)

[Enkelvoudig HDD-falen op een computing server](#)

[Enkelvoudig HDD-falen op een controllerserver](#)

[Enkelvoudig HDD-falen op een OSD-computing server](#)

[Enkelvoudig HDD-defect op een OSPF-server](#)

## **Inleiding**

Dit document beschrijft de stappen die vereist zijn om de defecte HDD-schijf in een server te vervangen in een Ultra-M instelling die Cisco Policy Suite (CPS) virtuele netwerkfunctie (VPN's) hosts.


## **Achtergrondinformatie**

Ultra-M is een voorverpakte en gevalideerde gevirtualiseerde mobiele pakketoplossing die is ontworpen om de plaatsing van VPN's te vereenvoudigen. OpenStack is de Gevirtualiseerde Infrastructuur Manager (VIM) voor Ultra-M en bestaat uit deze knooppunten:

- berekenen
- Object Storage Disk - computing (OSD)
- Controller
- OpenStack Platform - Director (OSPF)

De hoge architectuur van Ultra-M en de betrokken onderdelen zijn zoals in deze afbeelding te zien:

# Ultra-M




UltraM-architectuur

Opmerking: Ultra M 5.1.x release wordt overwogen om de procedures in dit document te definiëren. Dit document is bedoeld voor het Cisco-personeel dat bekend is met het Cisco Ultra-M platform en bevat details over de stappen die moeten worden uitgevoerd op OpenStack niveau op het moment dat de OspD-server wordt vervangen.

## Afkortingen

VNF	Virtuele netwerkfunctie
ESC	Elastic Service Controller
MOP	Procedure
OSD	Objectopslaglocaties
HDD	Station vaste schijf
SSD	Solid State Drive
VIM	Virtual-infrastructuurbeheer
VM	Virtuele machine
EM	Element Manager
UAS	Ultra Automation Services
UUID	Universele unieke ID-versterker

## Werkstroom van de MoP



## Enkelvoudig HDD-defect

1. Elke Baremetal-server wordt voorzien van twee HDD-schijven om in Raid 1-configuratie als oplegschijf te kunnen fungeren. Bij een defect met één HDD, aangezien er sprake is van redundantie met 1 niveau, kan de defecte HDD-schijf Hot Switched worden.

2. Raadpleeg de procedure om een defecte component op UCS C240 M4-server hier te vervangen: [De servercomponenten vervangen](#)
3. In het geval van een enkelvoudige HDD-storing wordt alleen de defecte HDD Hot Folder ingesteld en is er daarom geen upgrade vereist nadat u nieuwe disks hebt vervangen.
4. Nadat u de disks hebt vervangen, wacht u op de gegevenssync tussen de disks. Het kan een paar uur duren om af te ronden.
5. In een op OpenStack gebaseerde (Ultra-M) oplossing kan UCS 240M4-bladeserver één van deze rollen vervullen: Bereken, OSD-computing, controller en OSPD.
6. De stappen die vereist zijn om de enkele HDD-storing in elk van deze serverrollen aan te pakken, zijn dezelfde en in dit gedeelte wordt beschreven welke gezondheidscontroles moeten worden uitgevoerd vóór de Hot Folder van de schijf.

## Enkelvoudig HDD-falen op een computing server

1. Als de storing van vaste-schijfruimte wordt waargenomen in UCS 240M4, dat als een computing-knooppunt fungeert, voert u deze gezondheidscontroles uit voordat u de Hot-wap-procedure van de defecte schijf start.
2. Identificeer de VM's die op deze server worden uitgevoerd en controleer of de functies goed zijn.

### Identificeer de VM's die worden Hosted in het computing-knooppunt

Identificeer de VM's die op de computing-server worden aangeboden en controleer of ze actief en actief zijn.

De computingserver bevat een combinatie van VM's/Elastic Services Controller (ESC):

```
[stack@director ~]$ nova list --field name,host | grep compute-8
| 507d67c2-1d00-4321-b9d1-da879af524f8 | VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75-88a2d6fa82ea | pod1-compute-8.localdomain | ACTIVE |
| f9c0763a-4a4f-4bbd-af51-bc7545774be2 | VNF2-DEPLOYM_c2_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-3812653ee229 | pod1-compute-8.localdomain | ACTIVE |
| 75528898-ef4b-4d68-b05d-882014708694 | VNF2-ESC-ESC-0 | pod1-compute-8.localdomain | ACTIVE |
```

Opmerking: In de hier weergegeven output komt de eerste kolom overeen met de universeel-unieke IDentifier (UUID), de tweede kolom is de VM naam en de derde kolom is de hostname waar de VM aanwezig is.

## Gezondheidscontroles

1. Meld u aan bij het ESC-bestand dat in het computerknooppunt is opgeslagen, en controleer de status.

```
[admin@VNF2-esc-esc-0 esc-cli]$ escadm status
0 ESC status=0 ESC Master Healthy
```

## 2. Meld u aan bij de UAS die in het computerknooppunt is opgeslagen, en controleer de status.

```
ubuntu@autovnf2-uas-1:~$ sudo su
root@autovnf2-uas-1:/home/ubuntu# confd_cli -u admin -C
Welcome to the Confd CLI
admin connected from 127.0.0.1 using console on autovnf2-uas-1
autovnf2-uas-1#show uas ha
uas ha-vip 172.18.181.101
autovnf2-uas-1#
autovnf2-uas-1#
autovnf2-uas-1#show uas
uas version 1.0.1-1
uas state ha-active
uas ha-vip 172.18.181.101
INSTANCE IP STATE ROLE
-----
172.18.180.4 alive CONFD-SLAVE
172.18.180.5 alive CONFD-MASTER
172.18.180.8 alive NA

autovnf2-uas-1#show errors
% No entries found.
```

3. Als de controles op de gezondheid geen resultaat hebben, gaat u verder met de foutieve diskprocedure voor Hot Folder en wacht u op de gegevenssync's, aangezien het een paar uur kan duren om te voltooien. Raadpleeg: [De servercomponenten vervangen](#)

4. Herhaal deze gezondheidscontroleprocedures om te bevestigen dat de gezondheidsstatus van de VM's die op computerknooppunt worden georganiseerd, wordt hersteld.

## Enkelvoudig HDD-falen op een controllerserver

1. Als de storing van de vaste-schijf ruimte wordt waargenomen in UCS 240M4, dat als het controllerknooppunt fungiert, voert u deze gezondheidscontroles uit voordat u de Hot-wap-procedure van de defecte schijf start.

2. Controleer de Pacemaker status op de controllers.

3. Meld u aan bij een van de actieve controllers en controleer de status van Pacemaker. Alle diensten moeten worden uitgevoerd op de beschikbare controllers en worden gestopt op de mislukte controller.

```
[heat-admin@pod1-controller-0 ~]$ sudo pcs status
Cluster name: tripleo_cluster
Stack: corosync
Current DC: pod1-controller-0 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum
Last updated: Thu Jun 28 07:53:06 2018          Last change: Wed Jan 17 11:38:00 2018 by root
via cibadmin on pod1-controller-0

3 nodes and 22 resources conimaged

Online: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

Full list of resources:

ip-10.2.2.2    (ocf::heartbeat:IPAddr2):      Started pod1-controller-0
ip-11.120.0.42 (ocf::heartbeat:IPAddr2):      Started pod1-controller-1
```

```

ip-11.119.0.42 (ocf::heartbeat:IPAddr2):           Started pod1-controller-2
ip-11.120.0.50 (ocf::heartbeat:IPAddr2):           Started pod1-controller-0
ip-11.118.0.48 (ocf::heartbeat:IPAddr2):           Started pod1-controller-1
ip-192.200.0.102      (ocf::heartbeat:IPAddr2):     Started pod1-controller-2
Clone Set: haproxy-clone [haproxy]
    Started: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]
Master/Slave Set: galera-master [galera]
    Masters: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]
Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]
    Started: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]
Master/Slave Set: redis-master [redis]
    Masters: [ pod1-controller-0 ]
    Slaves: [ pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]
openstack-cinder-volume      (systemd:openstack-cinder-volume):     Started pod1-controller-
0
my-ipmilan-for-controller-0   (stonith:fence_ipmilan):           Started pod1-controller-1
my-ipmilan-for-controller-1   (stonith:fence_ipmilan):           Started pod1-controller-2
my-ipmilan-for-controller-2   (stonith:fence_ipmilan):           Started pod1-controller-0

Daemon Status:
corosync: active/enabled
pacemaker: active/enabled
pcsd: active/enabled

```

#### 4. Controleer de MariaDB-status in de actieve controllers.

```

[stack@director] nova list | grep control
| 4361358a-922f-49b5-89d4-247a50722f6d | pod1-controller-0 | ACTIVE | - | Running |
ctlplane=192.200.0.102 |
| d0f57f27-93a8-414f-b4d8-957de0d785fc | pod1-controller-1 | ACTIVE | - | Running |
ctlplane=192.200.0.110 |

[stack@director ~]$ for i in 192.200.0.102 192.200.0.110 ; do echo "**** $i ****" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_local_state_comment'\\" ; sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_cluster_size'\\""; done
*** 192.200.0.152 ***
Variable_name      Value
wsrep_local_state_comment  Synced
Variable_name      Value
wsrep_cluster_size        2
*** 192.200.0.154 ***
Variable_name      Value
wsrep_local_state_comment  Synced
Variable_name      Value
wsrep_cluster_size        2

```

Controleer dat deze lijnen aanwezig zijn voor elke actieve controller:

```

wsrep_local_state_comment: Synced
wsrep_cluster_size: 2

```

#### 5. Controleer Rabbitmq status bij de actieve controllers.

```

[heat-admin@pod1-controller-0 ~]$ sudo rabbitmqctl cluster_status
Cluster status of node 'rabbit@pod1-controller-0' ...
[{"nodes": [{"disc": ["rabbit@pod1-controller-0", "rabbit@pod1-controller-1",
    "rabbit@pod1-controller-2"]}], "running_nodes": ["rabbit@pod1-controller-2",
    "rabbit@pod1-controller-1",
    "rabbit@pod1-controller-0"]}]

```

```

{cluster_name,<<"rabbit@pod1-controller-0.localdomain">>},
{partitions,[]},
{alarms,[{'rabbit@pod1-controller-2',[]},
      {'rabbit@pod1-controller-1',[]},
      {'rabbit@pod1-controller-0',[]}]}

```

6. Als de controles op de gezondheid geen resultaat hebben, voert u de diskette Hot Folder uit en wacht u op de gegevenssync's, aangezien deze misschien een paar uur nodig heeft om te voltooien. Raadpleeg: [De servercomponenten vervangen](#)

7. Herhaal deze procedures voor de gezondheidscontrole om te bevestigen dat de gezondheidsstatus van de controller wordt hersteld.

## Enkelvoudig HDD-falen op een OSD-computing server

Als de storing van HDD-harde schijven wordt waargenomen in UCS 240M4, dat fungeert als een OSD-Computknooppunt, voert u deze controles uit voordat u de Hot Folder start.

### Identificeer de VM's die worden Hosted in het OSD-computing knooppunt

1. De computing-server bevat ESC VM.

```

[stack@director ~]$ nova list --field name,host | grep osd-compute-1
| 507d67c2-1d00-4321-b9d1-da879af524f8 | VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75-88a2d6fa82ea | pod1-compute-8.localdomain | ACTIVE |
| f9c0763a-4a4f-4bbd-af51-bc7545774be2 | VNF2-DEPLOYM_c1_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-3812653ee229 | pod1-compute-8.localdomain | ACTIVE |
| 75528898-ef4b-4d68-b05d-882014708694 | VNF2-ESC-ESC-0 | pod1-compute-8.localdomain | ACTIVE |
| f5bd7b9c-476a-4679-83e5-303f0aae9309 | VNF2-UAS-uas-0 | pod1-compute-8.localdomain | ACTIVE |

```

Opmerking: In de hier weergegeven output komt de eerste kolom overeen met de (UUID), de tweede kolom is de VM naam en de derde kolom is de hostname waar de VM aanwezig is.

2. Ceph-processen zijn actief op de OSD-Computserver.

```

[root@pod1-osd-compute-1 ~]# systemctl list-units *ceph*

```

UNIT	LOAD	ACTIVE	SUB	DESCRIPTION
var-lib-ceph-osd-ceph\x2d11.mount	loaded	active	mounted	/var/lib/ceph/osd/ceph-11
var-lib-ceph-osd-ceph\x2d2.mount	loaded	active	mounted	/var/lib/ceph/osd/ceph-2
var-lib-ceph-osd-ceph\x2d5.mount	loaded	active	mounted	/var/lib/ceph/osd/ceph-5
var-lib-ceph-osd-ceph\x2d8.mount	loaded	active	mounted	/var/lib/ceph/osd/ceph-8
ceph-osd@11.service	loaded	active	running	Ceph object storage daemon
ceph-osd@2.service	loaded	active	running	Ceph object storage daemon
ceph-osd@5.service	loaded	active	running	Ceph object storage daemon

```

ceph-osd@8.service           loaded active running Ceph object storage daemon
system-ceph\x2ddisk.slice    loaded active active  system-ceph\x2ddisk.slice
system-ceph\x2dosd.slice     loaded active active  system-ceph\x2dosd.slice
ceph-mon.target              loaded active active  ceph target allowing to start/stop all
ceph-mon@.service instances at once
ceph-osd.target               loaded active active  ceph target allowing to start/stop all
ceph-osd@.service instances at once
ceph-radosgw.target          loaded active active  ceph target allowing to start/stop all
ceph-radosgw@.service instances at once
ceph.target                  loaded active active  ceph target allowing to start/stop all
ceph*@.service instances at once

```

### 3. Controleer of OSD (HDD-schijf) op Journal (SSD) in kaart is gebracht.

```

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph-disk list
/dev/sda :
/dev/sda1 other, iso9660
/dev/sda2 other, xfs, mounted on /
/dev/sdb :
/dev/sdb1 ceph journal, for /dev/sdc1
/dev/sdb3 ceph journal, for /dev/sdd1
/dev/sdb2 ceph journal, for /dev/sde1
/dev/sdb4 ceph journal, for /dev/sdf1
/dev/sdc :
/dev/sdc1 ceph data, active, cluster ceph, osd.1, journal /dev/sdb1
/dev/sdd :
/dev/sdd1 ceph data, active, cluster ceph, osd.7, journal /dev/sdb3
/dev/sde :
/dev/sde1 ceph data, active, cluster ceph, osd.4, journal /dev/sdb2
/dev/sdf :
/dev/sdf1 ceph data, active, cluster ceph, osd.10, journal /dev/sdb4

```

### 4. Controleer of de gezondheid van de Ceph en de OSD-boommapping goed zijn.

```

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph -s
cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666
health HEALTH_OK
  1 mons down, quorum 0,1 pod1-controller-0,pod1-controller-1
  monmap e1: 3 mons at {pod1-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod1-controller-
1=11.118.0.11:6789/0,pod1-controller-2=11.118.0.12:6789/0}
    election epoch 28, quorum 0,1 pod1-controller-0,pod1-controller-1
  osdmap e709: 12 osds: 12 up, 12 in
    flags sortbitwise,require_jewel_osds
  pgmap v941813: 704 pgs, 6 pools, 490 GB data, 163 kobjects
    1470 GB used, 11922 GB / 13393 GB avail
      704 active+clean
client io 58580 B/s wr, 0 op/s rd, 7 op/s wr

```

```

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph osd tree
ID WEIGHT  TYPE NAME          UP/DOWN REWEIGHT PRIMARY-AFFINITY
-1 13.07996 root default
-2 4.35999   host pod1-osd-compute-0
  0 1.09000     osd.0            up  1.00000      1.00000
  3 1.09000     osd.3            up  1.00000      1.00000

```

```

6 1.09000      osd.6           up  1.00000      1.00000
9 1.09000      osd.9           up  1.00000      1.00000

-4 4.35999      host pod1-osd-compute-2
2 1.09000      osd.2           up  1.00000      1.00000
5 1.09000      osd.5           up  1.00000      1.00000
8 1.09000      osd.8           up  1.00000      1.00000
11 1.09000     osd.11          up  1.00000      1.00000
-5 4.35999      host pod1-osd-compute-3
1 1.09000      osd.1           up  1.00000      1.00000
4 1.09000      osd.4           up  1.00000      1.00000
7 1.09000      osd.7           up  1.00000      1.00000
10 1.09000     osd.10          up  1.00000      1.00000

```

5. Als de controles op de gezondheid geen resultaat hebben, gaat u verder met de foutieve diskprocedure voor Hot Folder en wacht u op de gegevenssync's, aangezien het een paar uur kan duren om te voltooien. Raadpleeg [De serveronderdelen vervangen](#)

6. Herhaal deze procedures voor de gezondheidscontrole om te bevestigen dat de gezondheidsstatus van de VM's die op OSD-Computeknop worden georganiseerd, wordt hersteld.

## Enkelvoudig HDD-defect op een OSPF-server

1. Als de storing van de HDD-schijf wordt waargenomen in UCS 240M4, dat fungeert als een OSPD-knooppunt, wordt u aangeraden deze controles uit te voeren voordat u de Hot Folder van de defecte schijf start.

2. Controleer de status van de OpenStack en de lijst met knooppunten.

```
[stack@director ~]$ source stackrc
[stack@director ~]$ openstack stack list --nested
[stack@director ~]$ ironic node-list
[stack@director ~]$ nova list
```

3. Controleer of alle ondercloudservices zich in geladen, actieve en actieve status bevinden vanaf het OSPD-knooppunt.

```
[stack@director ~]$ systemctl list-units "openstack*" "neutron*" "openvswitch*"

```

UNIT	LOAD	ACTIVE	SUB	DESCRIPTION
neutron-dhcp-agent.service	loaded	active	running	OpenStack Neutron DHCP Agent
neutron-openvswitch-agent.service	loaded	active	running	OpenStack Neutron Open vSwitch Agent
neutron-ovs-cleanup.service	loaded	active	exited	OpenStack Neutron Open vSwitch Cleanup Utility
neutron-server.service	loaded	active	running	OpenStack Neutron Server
openstack-aodh-evaluator.service	loaded	active	running	OpenStack Alarm evaluator service
openstack-aodh-listener.service	loaded	active	running	OpenStack Alarm listener service
openstack-aodh-notifier.service	loaded	active	running	OpenStack Alarm notifier service
openstack-ceilometer-central.service	loaded	active	running	OpenStack ceilometer central agent
openstack-ceilometer-collector.service	loaded	active	running	OpenStack ceilometer collection service
openstack-ceilometer-notification.service	loaded	active	running	OpenStack ceilometer notification agent

```

openstack-glance-api.service           loaded active running OpenStack Image Service (code-
                                             named Glance) API server
openstack-glance-registry.service      loaded active running OpenStack Image Service (code-
                                             named Glance) Registry server
openstack-heat-api-cfn.service        loaded active running Openstack Heat CFN-compatible
                                             API Service
openstack-heat-api.service            loaded active running OpenStack Heat API Service
openstack-heat-engine.service         loaded active running Openstack Heat Engine Service
openstack-ironic-api.service          loaded active running OpenStack Ironic API service
openstack-ironic-conductor.service    loaded active running OpenStack Ironic Conductor
                                             service
openstack-ironic-inspector-dnsmasq.service loaded active running PXE boot dnsmasq service for
                                             Ironic Inspector
openstack-ironic-inspector.service     loaded active running Hardware introspection service
                                             for OpenStack Ironic
openstack-mistral-api.service         loaded active running Mistral API Server
openstack-mistral-engine.service      loaded active running Mistral Engine Server
openstack-mistral-executor.service    loaded active running Mistral Executor Server
openstack-nova-api.service           loaded active running OpenStack Nova API Server
openstack-nova-cert.service          loaded active running OpenStack Nova Cert Server
openstack-nova-compute.service       loaded active running OpenStack Nova Compute Server
openstack-nova-conductor.service     loaded active running OpenStack Nova Conductor Server
openstack-nova-scheduler.service     loaded active running OpenStack Nova Scheduler Server
openstack-swift-account-reaper.service (swift) - Account Reaper
openstack-swift-account.service      loaded active running OpenStack Object Storage
                                             (swift) - Account Server
openstack-swift-container-updater.service loaded active running OpenStack Object Storage
                                             (swift) - Container Updater
openstack-swift-container.service    loaded active running OpenStack Object Storage
                                             (swift) - Container Server
openstack-swift-object-updater.service loaded active running OpenStack Object Storage
                                             (swift) - Object Updater
openstack-swift-object.service       loaded active running OpenStack Object Storage
                                             (swift) - Object Server
openstack-swift-proxy.service        loaded active running OpenStack Object Storage
                                             (swift) - Proxy Server
openstack-zaqar.service             loaded active running OpenStack Message Queuing
                                             Service (code-named Zaqar) Server
openstack-zaqar@1.service            loaded active running OpenStack Message Queuing
                                             Service (code-named Zaqar) Server Instance 1
openvswitch.service                 loaded active exited  Open vSwitch

```

LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded.

ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.

SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type.

37 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.

To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.

4. Als de controles op de gezondheid geen resultaat hebben, voert u de diskette Hot Folder uit en wacht u op de gegevenssync's, aangezien deze misschien een paar uur nodig heeft om te voltooien. Raadpleeg [De serveronderdelen vervangen](#)

5. Herhaal deze procedures voor de gezondheidscontrole om te bevestigen dat de gezondheidsstatus van het OSPD-knooppunt wordt hersteld.