

# Executar script do Backhaul Manager no CGOS CGR 1000

## Contents

[Introduction](#)  
[Prerequisites](#)  
[Requirements](#)  
[Componentes Utilizados](#)  
[Informações de Apoio](#)  
[Etapas para executar o script](#)  
[Saída do log](#)

## Introduction

Este documento descreve como executar o script bhmgr.tcl no Cisco 1000 Series Connected Grid Router (CGR1000) com Connected Grid Operating System (CGOS). O backhaul refere-se ao túnel ipsec que se conecta de volta ao Head End Router (HER).

## Prerequisites

### Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

### Componentes Utilizados

Este documento é restrito para a versão CGOS em roteadores da série CGR1000; CGR1120, CGR1240.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

## Informações de Apoio

Normalmente, o CGR está localizado em uma área remota com conexão 3G como a conexão principal. Para proteger o tráfego para o datacenter, o CGR usa um túnel ipsec. Como resultado, considere o túnel ipsec como o backhaul. O script bhmgr.tcl quando configurado corretamente

tenta reiniciar a conexão do backhaul se houver um problema de link. Por exemplo, a conectividade da placa 3G pode ser irrelevante. Como a interface pode ficar presa, o script de backhaul pode recarregar o módulo 3G no CGR para recuperar o link. Se esse procedimento não for bem-sucedido, o script tentará reinicializar o CGR como último recurso.

## Etapas para executar o script

1. Determine quais interfaces precisam ser monitoradas. Normalmente, o backhaul deve monitorar o túnel ipsec porque o túnel forma a conexão de volta ao HER. Além disso, você precisa determinar que interface o túnel ipsec usa para formar o túnel. Por exemplo; Ethernet2/1 é a conexão principal e Tunnel 0 é o túnel ipsec.

2. Configure a variável de ambiente. Somente determinada variável de ambiente é necessária, as outras serão padrão se não forem definidas. Mais informações podem ser encontradas na leitura do próprio script. Por padrão, a redefinição da interface é feita a cada 360 minutos e a recarga é feita a 720 minutos quando o temporizador expira.

Variável de ambiente	Descrições
bh_iflist	Refere-se à interface na qual o script de backhaul gerenciará.
bhmgr_track_obj_instance	O objeto de controle que está configurado no roteador. Esse número deve corresponder ao número da instância.
eem_dbg_level	A configuração do número 2 permite o registro. Se isso não for configurado, nenhum registro será configurado.

Por exemplo;

```
event manager environment bh_iflist "eth2/1 tunnel0"
event manager environment bhmgr_track_obj_instance "1"
event manager environment eem_dbg_level "2"
```

3. Configure o objeto de controle para apontar para o túnel ip sec. Use track 1, pois ele será configurado para a etapa 4 durante a parte de configuração do miniaplicativo EEM.

Por exemplo;

```
track 1 interface tunnel0 line-protocol
delay up 120 down 120
```

4. Use esta configuração para rastrear o objeto 1 no miniaplicativo EEM.

Por exemplo;

```
event manager applet bhmgrbtdown
event track 1 state down
action 1.0 syslog priority critical msg Backhaul is down
action 2.0 cli tclsh volatile:bhmgr.tcl bhmgr_process_bh_down
action 3.0 cli command maximum-timeout
event manager applet bhmgrbhup
event track 1 state up
```

```
action 1.0 syslog priority errors msg Backhaul is up
action 2.0 cli tclsh volatile:bhmgr.tcl bhmgr_process_bh_up
action 3.0 cli command maximum-timeout
```

5. O script do gerenciador de backhaul é integrado no CGOS e está localizado na partição volátil. Se o script de backhaul estiver ausente, coloque bhmgr.tcl na partição volátil.

6. Agende o bhmgr\_monitor com a configuração. Quando isso for executado, o script configurará a variável de ambiente na Etapa 2. Se a variável de ambiente não for encontrada, o script usará a configuração padrão no script.

Por exemplo;

```
scheduler job name bhmgr_monitor
tclsh volatile:/bhmgr.tcl bhmgr_monitor
```

Saída:

```
eem_dbg_level : 2
eem_dbg_level : 2
bhmgr_track_obj_instance : 1
bhmgr_track_obj_instance : 1
Environment variable not found
Environment variable not found
```

7. Agende o script para execução periódica.

Por exemplo;

```
scheduler schedule name bhmgr_monitor_schedule
job name bhmgr_monitor
time start now repeat 0:0:10
```

**Saída do log**

Quando o túnel ipsec está ativo, a saída de registro mostra que o backhaul está ativo. Quando o túnel ipsec está inoperante, a saída de registro mostra que o backhaul está inoperante. No momento da fase de inatividade, o contador começa a diminuir para 0 e executar a redefinição da interface ou a recarga do roteador. Se o backhaul voltar a ficar on-line, o contador será redefinido para o valor padrão.

Quando o túnel ipsec está online, a saída de registro mostra que o **Backhaul está ativo**. Quando a saída de registro mostra que **Backhaul está inoperante**, o túnel ipsec está inoperante. O contador começará a diminuir:

```
2017 Mar 20 18:36:35 AST05-CGR %EEM_ACTION-3-ERROR: Backhaul is up
2017 Mar 20 18:36:36 AST05-CGR %EEM_ACTION-2-CRIT: bhmgr: Backhaul is up
```

```
2017 Mar 20 20:29:02 AST05-CGR %EEM_ACTION-2-CRIT: Backhaul is down
```

```
2017 Mar 20 20:29:40 AST05-CGR %EEM_ACTION-2-CRIT: bhmgr: 29 mins and 23 sec to BH Reset
```

```
2017 Mar 20 20:29:40 AST05-CGR %EEM_ACTION-2-CRIT: bhmgr: 59 mins and 23 sec to RELOAD
```

**Depois que o contador de redefinição de BH desce para 0, o script do gerenciador de backhaul tenta redefinir a interface quando a saída do log mostra o acerto da política de redefinição de BH:**

```
2017 Mar 20 17:43:33 AST05-CGR %EEM_ACTION-2-CRIT: bhmgr: 7 mins and 57 sec to BH Reset
```

```
2017 Mar 20 17:43:33 AST05-CGR %EEM_ACTION-2-CRIT: bhmgr: 37 mins and 57 sec to RELOAD
```

```
2017 Mar 20 17:43:34 AST05-CGR %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configured from vty by admin on scheduler
```

```
2017 Mar 20 17:43:35 AST05-CGR last message repeated 2 times
```

```
2017 Mar 20 17:43:35 AST05-CGR %EEM_ACTION-2-CRIT: bhmgr: 7 mins and 55 sec to BH Reset
```

```
2017 Mar 20 17:43:35 AST05-CGR %EEM_ACTION-2-CRIT: bhmgr: 37 mins and 55 sec to RELOAD
```

```
2017 Mar 20 17:53:36 AST05-CGR %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configured from vty by admin on scheduler
```

```
2017 Mar 20 17:53:37 AST05-CGR %EEM_ACTION-2-CRIT: bhmgr: BH Reset policy hit
```

```
2017 Mar 20 17:53:37 AST05-CGR %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configured from vty by admin on scheduler
```

```
2017 Mar 20 17:53:38 AST05-CGR last message repeated 1 time
```

```
2017 Mar 20 17:53:38 AST05-CGR %EEM_ACTION-2-CRIT: bhmgr: Performing module 2 reload in 30 seconds.
```

**Quando o contador para RELOAD desce para 0, o script do gerenciador de backhaul tenta recarregar o roteador quando a saída do registro mostra BH RELOAD policy hit:**

```
2017 Mar 20 18:04:18 AST05-CGR %EEM_ACTION-2-CRIT: bhmgr: 49 mins and 55 sec to BH Reset
```

```
2017 Mar 20 18:04:18 AST05-CGR %EEM_ACTION-2-CRIT: bhmgr: 17 mins and 12 sec to RELOAD
```

```
2017 Mar 20 18:04:19 AST05-CGR %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configured from vty by admin on scheduler
```

```
2017 Mar 20 18:04:20 AST05-CGR last message repeated 2 times
```

```
2017 Mar 20 18:04:20 AST05-CGR %EEM_ACTION-2-CRIT: bhmgr: 49 mins and 53 sec to BH Reset
```

```
2017 Mar 20 18:04:20 AST05-CGR %EEM_ACTION-2-CRIT: bhmgr: 17 mins and 10 sec to RELOAD
```

```
2017 Mar 20 18:14:21 AST05-CGR %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configured from vty by admin on scheduler
```

```
2017 Mar 20 18:14:22 AST05-CGR last message repeated 2 times
```

```
2017 Mar 20 18:14:22 AST05-CGR %EEM_ACTION-2-CRIT: bhmgr: 39 mins and 51 sec to BH Reset
```

```
2017 Mar 20 18:14:23 AST05-CGR %EEM_ACTION-2-CRIT: bhmgr: 7 mins and 8 sec to RELOAD
```

```
2017 Mar 20 18:14:24 AST05-CGR %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configured from vty by admin on scheduler
```

```
2017 Mar 20 18:14:24 AST05-CGR last message repeated 1 time
```

```
2017 Mar 20 18:14:24 AST05-CGR %EEM_ACTION-2-CRIT: bhmgr: 39 mins and 49 sec to BH Reset
```

```
2017 Mar 20 18:14:24 AST05-CGR %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configured from vty by admin on scheduler
```

```
2017 Mar 20 18:14:25 AST05-CGR %EEM_ACTION-2-CRIT: bhmgr: 7 mins and 6 sec to RELOAD
```

```
2017 Mar 20 18:24:26 AST05-CGR %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configured from vty by admin on scheduler
```

```
2017 Mar 20 18:24:27 AST05-CGR last message repeated 2 times
```

```
2017 Mar 20 18:24:27 AST05-CGR %EEM_ACTION-2-CRIT: bhmgr: 29 mins and 46 sec to BH Reset
```

```
2017 Mar 20 18:24:27 AST05-CGR %EEM_ACTION-0-EMERG: BH RELOAD policy hit. Performing reload in 30 seconds
```