Cisco ThreatGridアプライアンスのSSHクライア ントの設定

内容

<u>概要</u> <u>問題</u> <u>解決方法</u> <u>PuTTY</u> <u>SecureCRT</u>

概要

このドキュメントでは、SSHを介してCisco ThreatGridアプライアンスと適切に動作するように 異なるSSHクライアントを設定する方法について説明します。

問題

Cisco ThreatGridアプライアンスへの接続時に、SSHクライアントに誤った疑似グラフィックスが表示される。



解決方法

PuTTY

ステップ1:図に示すように、[PuTTY Configuration] -> [Window] -> [Translation]の下の[Remote character set]として[DEC-MCS]を選択します。



ステップ2:図に示すように、[PuTTY Configuration] -> [Connection] -> [Data] の下に、[Terminal-type string] としてputtyを入力します。

Category:			
- Session - Logging - Terminal - Keyboard - Bell - Features - Window - Appearance - Behaviour - Translation - Selection - Colours - Connection - Data - Proxy - Telnet - Rlogin - Serial - Seri	Data to Login details Auto-login username When username is not sp Prompt OUse sy Terminal details Terminal details Terminal speeds Environment variables Value	send to the server becified: ystem username (1) putty 38400,38400	A <u>d</u> d Remove

ステップ3:設定したセッションを開きます。



SecureCRT

ステップ1:図に示すように、[Session Options] -> [Terminal] -> [Emulation]で[Terminal]として [Linux]を選択します。

- Consection	- Constanting	
Connection Logon Actions SSH2 SFTP Session Advanced	Terminal: Linux	ANSI Color
 Port Forwarding Remote/X11 	Linux	
 Finitian Finitian 	Size	On resize
Modes Emacs Mapped Keys Advanced Appearance Window Log File Printing X/Y/Zmodem	Logical rows: 24 Logical columns: 256 Scrollback	Synchronize view to size Scale the font Retain size and font
	Scrollback buffer: 2000	
		Cancel OK

ステップ2:設定したセッションを開きます。

