

Montaggio a parete interna WAP150

Sommario

[Obiettivo](#)

[Dispositivi interessati](#)

[Installazione in interni](#)

[Materiali necessari per il montaggio](#)

[fori di foratura per ancoraggi](#)

[Inserimento di ancoraggi e viti nella parete](#)

[Montaggio di WAP150 a parete](#)

[Conclusioni](#)

Obiettivo

Per garantire prestazioni ottimali, è possibile montare il punto di accesso WAP150 su una parete.

L'obiettivo di questo documento è dimostrare le opzioni e le caratteristiche di montaggio di WAP150.

Per una dimostrazione completa delle opzioni di montaggio in interni WAP150, vedere il video seguente:

Dispositivi interessati

- WAP150

Installazione in interni

Materiali necessari per il montaggio

Per montare WAP150 in ambienti interni, è necessario utilizzare i seguenti materiali dai kit di montaggio:

- 2 - Viti (0,26" / 0,69")

- 2 - Ancoraggi (0,32" / 0,87")



fori di foratura per ancoraggi

Innanzitutto, utilizzate un righello per determinare le posizioni dei fori di montaggio. I fori devono trovarsi a una distanza di 3-5/8 pollici l'uno dall'altro. Contrassegnare e praticare i fori di conseguenza.

In questa dimostrazione è stato utilizzato un bit di foratura da 5/32 pollici per praticare i fori.

Inserimento di ancoraggi e viti nella parete

Inserire gli ancoraggi da 0,32/0,87 pollici nei fori forati, quindi avvitare le viti da 0,26/0,69 pollici in ciascun ancoraggio.

Serrare le viti in posizione, lasciando spazio sufficiente per montare il WAP150 sulle viti.

Montaggio di WAP150 a parete

Infine, allineare la parte posteriore del WAP150 alle viti e posizionare il WAP150 per bloccare il dispositivo in posizione.

Conclusioni

In questo modo si conclude l'esercitazione sulle opzioni di montaggio per interni per il WAP150. Per garantire una copertura uniforme per una posizione interna, il WAP150 può essere fissato su una parete all'interno dell'area. Con gli strumenti appropriati e il kit di montaggio, entrambe le opzioni possono essere stabilite rapidamente e facilmente.