

# Opzioni di montaggio per interni WAP361

## Sommario

[Obiettivo](#)

[Dispositivi interessati](#)

[Montaggio in interni WAP361](#)

[Materiali del kit di montaggio](#)

[Montaggio a parete](#)

[Montaggio scatola di giunzione](#)

[Conclusioni](#)

## **[Obiettivo](#)**

Il WAP361 Wireless-AC/N Dual Radio Wall Plate Access Point con PoE può essere montato all'interno su una parete o una scatola di giunzione. L'obiettivo di questo documento è dimostrare e comprendere le opzioni e le caratteristiche di montaggio di WAP361.

Per una dimostrazione completa delle opzioni di montaggio in interni WAP361, vedere il video seguente:

## **[Dispositivi interessati](#)**

- WAP361

## **[Montaggio in interni WAP361](#)**

### **[Materiali del kit di montaggio](#)**

Nel kit di montaggio WAP361 sono inclusi i seguenti elementi:

- Staffa di montaggio WAP361

- (2) Viti M3.5
- (2) Viti M3-P0.5
- Chiave Torque



### Montaggio a parete

Per installare WAP361 direttamente su una parete, rimuovere la piastra di parete e gli eventuali cavi collegati. Innanzitutto, rimuovere le etichette posizionate nella parte superiore e inferiore della piastra a muro, mostrando le viti posizionate dietro le etichette. Svitare quindi la piastra dalla parete e scollegare i cavi Ethernet dalla piastra.

Quindi, fissare la staffa di montaggio alla parete utilizzando le viti M3.5 fornite nel kit di montaggio. Dopo aver fissato la staffa al muro, montare il WAP361 sulla staffa. Collegare quindi i cavi al WAP361 e fissare la vite di sicurezza M3 P0.5 alla parte superiore del WAP361 utilizzando la chiave di serraggio a coppia.

### Montaggio scatola di giunzione

Per montare il WAP361 su una scatola di collegamento, collegare prima la staffa di montaggio sulla scatola di collegamento utilizzando le viti M3.5. Dopo aver fissato la staffa di montaggio alla scatola di collegamento, collegare i cavi al WAP361 e collegare il dispositivo alla staffa. Infine, inserire la vite di sicurezza M3 P0.5 attraverso il foro situato nella parte superiore del WAP361 e serrare utilizzando una chiave di serraggio.

### Conclusioni

Per garantire una copertura uniforme in una posizione interna, il WAP361 può essere fissato su una parete o su una cassetta di giunzione all'interno della zona. Con gli strumenti appropriati e il kit di montaggio, entrambe le opzioni possono essere raggiunte rapidamente e facilmente.