

Unidades de disco duro del reemplace en ESA/SMA/WSA

Contenido

[Introducción](#)

[Substituya una unidad de disco duro en un dispositivo 2U](#)

[Substituya una unidad de disco duro en un dispositivo 1U](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe cómo substituir las unidades de disco duro en los dispositivos 1U y 2U.

Substituya una unidad de disco duro en un dispositivo 2U

Dispositivo de seguridad del correo electrónico (ESA): C3x0, C6x0, X10x0

Dispositivo de la Administración de seguridad (S A): M6x0, M10x0

Dispositivo de seguridad de la red (WSA): S3x0, S6x0

La Matriz redundante de discos independientes (RAID) en los dispositivos 2U es hardware basado. Las unidades de disco duro son movibles y intercambiables en funcionamiento calientes.

1. Durante el funcionamiento normal, abra la unidad de disco duro original y quítela.
2. Inserte la unidad de disco duro RMA, asegure el asiento apropiado y la unidad está trabada.

Después de un breve periodo de tiempo, las luces comienzan a centellar que indique que se está reconstruyendo el envase RAID. Mientras que ocurre la reconstrucción, usted puede ser que reciba más alertas RAID - esto es normal. La reconstrucción pudo reducir la producción del correo en sistemas más ocupados, pero no tiene de otra manera ningún efecto sobre los funcionamientos normales. Este proceso puede tardar algunas horas. Después de que se complete, las alertas RAID deben ocurrir no más.

Nota: Si dos o más unidades de disco duro han fallado, substituya solamente un en un momento de la unidad de disco duro. No substituya la segunda unidad de disco duro hasta que la reconstrucción RAID sea completa de la primera unidad de disco duro substituida. Usted puede monitorear el estatus RAID del CLI con el **comando version**.

Ejemplo de las disposiciones de la unidad:



**X1070 mostrado*

Nota: X1070 como se muestra es un dispositivo completamente poblado. No todos los modelos del dispositivo tendrán una configuración completamente poblada de la bahía de unidad. Hay separadores de millares de la bandeja de la unidad para las bahías inusitadas. No quite ni inserte las unidades de disco duro en estas bahías pues no serán utilizadas por el dispositivo.

Substituya una unidad de disco duro en un dispositivo 1U

ESA: C170

S A: M170

WSA: S170

Nota: Las unidades de disco duro en ESA C160, S A M160, o WSA S160 no son elegibles para una Autorización de devolución de materiales (RMA). Si el dispositivo todavía se cubre conforme a un contrato de servicio técnico válido, el dispositivo debe ser substituido.

El RAID en el C170, el M170, y el S170 es software basado. El HDDs no es intercambiable caliente, ellos es caliente-reemplazable.

Precaución: Asegurese que usted substituye la unidad de disco duro fallada cuanto antes; si no, si la unidad de disco duro restante falla, se pierden todos sus datos.

Para quitar y instalar (substituir) las unidades de disco duro en el dispositivo de las Cisco 170 Series, siga los siguientes pasos:

1. **Asegúrese que el dispositivo esté en línea.**
2. Del panel frontal del dispositivo de las Cisco 170 Series, quite la unidad de disco duro presionando el botón a la derecha de la bahía hasta que se libere la palanca. Saque la unidad de disco duro. - Una alerta será generada.
3. Registro en el dispositivo después del retiro de la Unidad fallada y cerrado el dispositivo.
4. Después de que el dispositivo se accione de, en el panel frontal del dispositivo de las Cisco 170 Series, alinéese el portador de la unidad de disco duro con la bahía de unidad de disco duro y empújelo hacia adentro hasta que se asiente. Avance la palanca en el lugar.
5. Después de la instalación del nuevo disco duro, dé vuelta al poder detrás en el dispositivo.
6. En el panel frontal del dispositivo de las Cisco 170 Series, asegurese los indicadores HDD1

y HDD0 son verde intermitente para indicar que las unidades de disco duro son activas ahora.

Después de un breve periodo de tiempo, las luces comienzan a centellar que indique que se está reconstruyendo el envase RAID. Mientras que ocurre la reconstrucción, usted puede ser que reciba más alertas RAID - esto es normal. La reconstrucción pudo reducir la producción del correo en sistemas más ocupados, pero no tiene de otra manera ningún efecto sobre los funcionamientos normales. Este proceso puede tardar algunas horas. Después de que se complete, las alertas RAID deben ocurrir no más.

Ejemplo de las disposiciones de la unidad:



**C170 mostrado*

Información Relacionada

- [Dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco - Guías del usuario final](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)