

Visualizza il dashboard su RV110W

Obiettivi

La pagina RV110W Dashboard visualizza una vasta gamma di informazioni concise su molte funzioni del dispositivo.

Questo documento spiega come visualizzare il dashboard sull'RV110W.

Dispositivi interessati

RV110W

Visualizza il dashboard

Passaggio 1. Nell'utility di configurazione Web scegliere **Stato > Dashboard**.

Refresh Rate:

Device Information	LAN (Local Network) Interface details
System Name: routerE3A2B6	MAC Address: 54:75:D0:E3:A2:B6
Firmware Version: 1.1.0.9	IPv4 Address: 192.168.1.1
Serial Number: CBT15140AAL	DHCP Server: Enabled
Resource Utilization	WAN (Internet) Information details
CPU: 2%	IPv4 Address:
Memory: 55% (34/64 MB)	State: Down
Current Time: 01/01/10 12:21 AM	Wireless Networks details
System Up Time: 0 Days, 0 Hours, 21 Minutes, 24 Seconds	ciscosb1 : Active
Syslog Summary details manage logging	ciscosb2 : Disabled
Emergency: Logging Disabled	ciscosb3 : Disabled
Alert: Logging Disabled	ciscosb4 : Disabled
Critical: Logging Disabled	VPN
Error: Logging Disabled	QuickVPN Users: 0/0
Warning: Logging Disabled	PPTP Users: 0/0

Passaggio 2. Per aggiornare periodicamente il dashboard con le informazioni aggiornate, scegliere un'ora dal menu a discesa Frequenza di aggiornamento.

Passaggio 3. Nel pannello di controllo vengono visualizzate le seguenti informazioni:

·Informazioni dispositivo

Device Information
System Name: routerE3A2B6
Firmware Version: 1.1.0.9
Serial Number: CBT15140AAL

- System Name - Nome del dispositivo.

- Versione firmware - La versione software corrente in esecuzione sul dispositivo.

- Numero di serie - Il numero di serie del dispositivo.

·Utilizzo delle risorse

Resource Utilization	
CPU:	4%
Memory:	56% (35/64 MB)
Current Time:	01/01/10 12:00 AM
System Up Time:	0 Days, 0 Hours, 0 Minutes, 35 Seconds

- CPU: la quantità di CPU utilizzata dal dispositivo.

- Memoria - Quantità di memoria libera o non utilizzata.

- Current Time - L'ora impostata dal dispositivo.

- Tempo di operatività del sistema: la durata dell'operatività del sistema.

·Riepilogo Syslog

Syslog Summary	details	manage logging
Emergency:	Logging Disabled	
Alert:	Logging Disabled	
Critical:	Logging Disabled	
Error:	Logging Disabled	
Warning:	Logging Disabled	

Indica se la registrazione è abilitata per le seguenti categorie di eventi:

- Emergenza — Il sistema è inutilizzabile. Questo viene in genere trasmesso a tutti i processi.

- Allarme: è necessario intervenire immediatamente.

- Critico: vengono registrate le condizioni critiche, ad esempio un errore del dispositivo rigido.

- Errore — Vengono registrate le condizioni di errore.

- Warning (Avviso) - Vengono registrate le condizioni di avviso.

·Interfaccia LAN (rete locale)

LAN (Local Network) Interface	details
MAC Address:	54:75:D0:E3:A2:B6
IPv4 Address:	192.168.1.1
DHCP Server:	Enabled

- Indirizzo MAC - Indirizzo MAC del router.

- Indirizzo IPv4 - Indirizzo IP locale del router.

- Server DHCP: stato del server DHCP IPv4 del router (abilitato o disabilitato).

·Informazioni WAN (Internet)

WAN (Internet) Information details	
IPv4 Address:	
State:	Down

- Indirizzo IPv4 - Indirizzo IP della porta WAN del router.
- State — Lo stato della connessione Internet (Su o Giù).

·Reti wireless

Wireless Networks details	
ciscosb1 :	Active
ciscosb2 :	Disabled
ciscosb3 :	Disabled
ciscosb4 :	Disabled

Elenca lo stato dei quattro SSID di rete wireless.

·VPN

VPN	
QuickVPN Users:	0/0
PPTP Users:	0/0

- Utenti QuickVPN: numero di utenti QuickVPN assegnati al dispositivo e in uso.
- Utenti PPTP: il numero di utenti Point-to-Point Tunneling Protocol assegnati al dispositivo e in uso.