


WAP571またはWAP571EアクセスポイントでのWireless Distribution System(WDS)の設定

目的

Wireless Distribution System(WDS)では、複数のアクセスポイントを接続できます。WDSを使用すると、接続されたアクセスポイントはワイヤレス接続を介して相互に通信できます。この機能により、ローミングするクライアントはシームレスなエクスペリエンスを得ることができます。これにより、複数のワイヤレスネットワークの管理が容易になり、ネットワークの接続に必要なケーブルの量が削減されます。

ワイヤレスアクセスポイント(WAP)は、単一のポイントツーポイントモードアクセスポイント、ポイントツーマルチポイントブリッジ、またはリピータとして機能できます。ポイントツーポイントモードでは、単一のWAPがクライアントやネットワーク内の他のデバイスからの接続を受け入れます。ポイントツーマルチポイントブリッジモードでは、単一のWAPは多くのアクセスポイント間の共通リンクとして動作します。WAPは、互いに遠いアクセスポイント間の接続を確立できるリピータとしても機能します。ワイヤレスクライアントはこのリピータに接続できます。WDSの役割システムは、リピータの役割と同様に比較できます。



注：WDSを使用している場合は、ペアのWAPの1つが、2つの側の通信中に情報を再送信する必要があるため、最初のホップ後に最大の無線スループットを半分にすることができます。

この記事では、WAP571またはWAP571EアクセスポイントでWDSブリッジを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

- WAP571
- WAP571E

[Software Version]

- 1.0.1.9— WAP571、WAP571E

WDSの設定のガイドライン：

1. WDSは、特定のペアのCisco WAPデバイスでのみ動作します。ペアは次のとおりです。

- WAP121 (WAP321搭載)
- WAP131 (WAP351搭載)
- WAP150 (WAP361搭載)
- WAP551 (WAP561搭載)
- 複数のWAP371
- 複数のWAP571
- 複数のWAP571E

2. これらのデバイスの任意のペア間にWDSリンクを1つだけ設定できます。つまり、リモートのメディアアクセスコントロール(MAC)アドレスが、特定のWAPのWDSページに1回だけ表示されることがあります。

3. 無線、IEEE 802.11モード、チャンネル帯域幅、およびチャンネルの設定がデバイスに同じである必要があります。


4. チャンネル選択を指定し、自動に設定しないでください。

注：802.11n 2.4 GHz帯域でブリッジを操作する場合は、20 MHz WAPデバイスを検出するために、チャンネル帯域幅をデフォルトの20/40 MHzではなく20 MHzに設定します。チャンネル帯域幅の不一致により、リンクが切断されます。


WDSの設定

注：この記事の画像は、WAP571から取得したものです。

ステップ1: WAPのWebベースユーティリティのいずれかにログインし、[Wireless] > [Bridge]を選択します。



ステップ2:[Bridge]で、ドロップダウンメニューをクリックし、[WDS Bridge]を選択します。



ステップ3：設定するWDSポートの横にあるチェックボックスをオンにし、[Edit]ボタンをクリックします。



ステップ4:[Enable] チェックボックスをオンにして、WDSを有効にします。



ステップ5:[Radio]で、ドロップダウンメニューをクリックして、WDS設定を適用する無線インターフェイスを選択します。

注：この例では、無線1(5 GHz)が選択されています。

WDS Settings				
	WDS Port	Enable	Radio	Local MAC Address
<input checked="" type="checkbox"/>	WDS0	<input checked="" type="checkbox"/>	Radio 1 (5 GHz) ▼ Radio 1 (5 GHz)	00:41:D2:A0:FA:20
<input type="checkbox"/>	WDS1	<input type="checkbox"/>	Radio 2 (2.4 GHz)	00:41:D2:A0:FA:20
<input type="checkbox"/>	WDS2	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (5 GHz) ▼	00:41:D2:A0:FA:20
<input type="checkbox"/>	WDS3	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (5 GHz) ▼	00:41:D2:A0:FA:20

注：[ローカルMACアドレス(Local MAC Address)]領域には、現在使用されているWAPのMACアドレスが表示されます。

ステップ6:[Remote MAC Address]フィールドに宛先WAPのMACアドレスを入力します。これは、WDSブリッジの反対側のアクセスポイントです。

Radio	Local MAC Address	Remote MAC Address (xxxxxxxxxxxx)	Encryption
Radio 1 (5 GHz) ▼	00:41:D2:A0:FA:20	00:41:D2:A1:C3:C0	None ▼
Radio 1 (5 GHz) ▼	00:41:D2:A0:FA:20		None ▼
Radio 1 (5 GHz) ▼	00:41:D2:A0:FA:20		None ▼
Radio 1 (5 GHz) ▼	00:41:D2:A0:FA:20		None ▼

注：フィールドの横にある左矢印ボタンをクリックして、代わりにMACアドレスを選択することもできます。左矢印は、ネイバーWAPのすべてのMACアドレスのリストと、そのネットワーク名またはService Set Identifier(SSID)を示します。

ステップ7:[Encryption]ドロップダウンリストから必要なオプションを選択します。これは、WDSリンクに使用できる暗号化のタイプです。次のオプションがあります。

- None：暗号化は使用されません。このオプションは、すべての無線モードで使用できます。これは、ネットワークにセキュリティ上の問題がない場合、またはWPAをサポートしていないデバイスがある場合に使用されます。このオプションを選択した場合は、[ステップ10に進みます](#)。

注：追加する各リモートアクセスポイントにセキュリティを設定することを推奨します。

- [WPA Personal]:WPAは、事前共有キーを使用して2つのアクセスポイント間で認証します。このオプションは、すべての無線モードで使用できます。

Radio	Local MAC Address	Remote MAC Address (XXXXXXXXXXXX)	Encryption
Radio 1 (5 GHz) ▼	00:41:D2:A0:FA:20	00:41:D2:A1:C3:C0	None ▼
Radio 1 (5 GHz) ▼	00:41:D2:A0:FA:20		None WPA Personal
Radio 1 (5 GHz) ▼	00:41:D2:A0:FA:20		None ▼
Radio 1 (5 GHz) ▼	00:41:D2:A0:FA:20		None ▼

注：この例では、[WPA Personal]が選択されています。

ステップ8: (オプション) [WDS ID]フィールドに、WAPの認証用のWDS IDを入力します。このIDはリンクのIDとして機能し、WDSに接続するすべてのWAPデバイスで同じである必要があります。範囲は2 ~ 32文字です。

Encryption

WPA Personal ▼

Hidden Details

WDS ID: (Range: 2 - 32 Characters)

Key: (Range: 8 - 63 Characters)

注：この例では、Link2WAP571が使用されています。

ステップ9:[Key]フィールドにWAPの認証のキーを入力します。このキーは、WDSに接続するすべてのWAPデバイスで同じである必要があります。範囲は8 ~ 63文字です。

Encryption

WPA Personal ▼

Hidden Details


WDS ID: (Range: 2 - 32 Characters)

Key: (Range: 8 - 63 Characters)

注：この例では、F0rWAP571が使用されています。

ステップ10：ボタンをクリック クします。

ステップ11:[確認]ウィンドウの[OK]をクリックして続行します。



注：WDSブリッジに接続する他のWAPについても、上記のすべての手順を繰り返します。最大4つのWDSインターフェイスを追加できます。

これで、WDSを使用してアクセスポイントを正常に接続できました。