



INDEX

B

BAT

- アプリケーションの概要 1-1
 - インストール 1-2
 - エラー メッセージ 64-5
 - オンライン ヘルプ 1-13
 - ジョブのスケジュール 63-1
 - 設定プロセスの概要 1-4
 - データ入力ファイル 1-3
 - トラブルシューティング 64-5
 - トラブルシューティング、パフォーマンスの 64-8
 - バージョン 1-13
 - ブラウザの要件 1-13
 - ログファイルのロケーション 64-4
- BAT スプレッドシート
- Catalyst 6000 FXS ポート 48-4
 - FXS 用 VG224 ゲートウェイまたは VG224 ゲート
ウェイ
FXS 用 CSV データ ファイルの作成
作成、VG224 ゲートウェイ用の CSV デー
タ ファイルの 48-5
 - IP テレフォニー デバイス 3-35
 - T1 CAS または T1/E1 PRI 用 VG200 ゲートウェイ
48-1
 - Unified CM Assistant カスタム マネージャ アシ
スタント、プロキシ モード用の 28-12
 - Unified CM Assistant デフォルト マネージャ アシ
スタント 28-10
- 概要 1-9
- 使用、CSV データ ファイルのための 1-9
 - 追加、既存の電話機への回線の 10-11, 43-3
 - 電話機 3-35
 - 電話機とユーザ 24-2
 - フィールドの説明
 - 回線の追加 10-12, 43-4
 - ユーザ デバイス プロファイル 34-5
 - ユーザの更新 18-3
 - マネージャとアシスタントのアソシエーション
28-10

- ユーザ 15-3
- ユーザ デバイス プロファイル 34-3

- BAT のパフォーマンス B-1
- BAT.xlt、「BAT スプレッドシート」を参照
- Bulk Provisioning Service
 - BPS のアクティブ化 63-2
 - BPS の非アクティブ化 63-4

C

- Catalyst 6000 FXS ポート
- 作成、CSV データ ファイルの 48-4
 - テキストベースの CSV ファイル、作成 A-18
 - テキストベースの CSV ファイル形式 A-19
- Cisco CRS
- Unified CM Auto-Register Phone Tool に必要
61-2
 - 設定、Unified CM Auto-Register Phone Tool の
61-6
 - トラブルシューティング、Unified CM
Auto-Register Phone Tool 64-9
- Cisco Customer Response Solution、「Cisco CRS」を参照
- Cisco IPMA 設定ウィザード 28-2
- Cisco Unified CallManager
- 概要、レコードの挿入の 1-12
 - 自動登録の有効化、Unified CM Auto-Register
Phone Tool での 61-3
- 挿入
- CTI ポート 6-1, 17-1, 39-1, 48-1
 - H.323 クライアント 6-1, 17-1, 39-1, 48-1
 - Unified CM Assistant マネージャとアシスタ
ントのアソシエーション 29-2
 - VG200 ゲートウェイ (FXS または FXO)
48-7
 - VG200 ゲートウェイ (T1 CAS または T1/E
PRI) 48-7
 - 電話機 6-1, 17-1, 39-1, 48-1
 - 電話機とユーザ 27-1
 - ユーザ 17-1
- Cisco Unified CallManager Assistant、
「Unified CM Assistant」を参照

Cisco Unified IP-IVR

Unified CM Auto-Register Phone Tool に必要
61-2

Client Matter Code

BAT の考慮事項 50-3
 CSV ファイルの設定値 (表) 50-7
 CSV ファイルを挿入する場合の BAT の設定 (表)
50-9
 更新、既存の CSV ファイルの 50-6
 削除、コードの設定 (BAT) の 51-1
 作成、CSV ファイル (BAT.xlt) の 50-4
 作成、カスタムの CSV ファイル (テキストベ
ース) の A-20
 設定チェックリスト (表) 50-2
 挿入、BAT への CSV ファイルの 50-8

CMC

テキストベースの CSV ファイル、更新 A-21

CPG

テキストベースの CSV ファイル、更新 A-24

CSV、カンマ区切り値テキスト ファイル 1-3, A-1

CSV データ ファイル

概要 1-6
 更新、既存のデバイスの 1-7
 使用、BAT スプレッドシート (BAT.xlt) の 1-9
 追加、新しいデバイスの 1-6

CSV、テキストベース

Catalyst 6000 FXS ポート、作成 A-18
 Catalyst 6000 FXS ポート形式 A-19

CMC

オプション 50-5
 更新 A-21

CPG

オプション 52-4
 更新 A-24

CTI ポート形式 A-3

CTI ポートとユーザ形式 A-4

FAC

オプション 50-5
 更新 A-22

FXO または FXS ポート形式 A-15

H.323 クライアント形式 A-3

H.323 クライアントとユーザ形式 A-4

T1 CAS、T1/E1 PRI 形式 A-16

VG200 ゲートウェイ、作成 A-15

VG224 ゲートウェイ、作成 A-17

概要 A-1

電話機

エクスポート ファイル、詳細 A-5
 オプション 4-1

作成 A-2

作成する場合のヒント A-2

ユーザ形式での A-3

マネージャとアシスタントのアソシエーション

カスタム形式 A-14

作成 A-13

マネージャとアシスタントのデフォルト形式
A-13

ユーザ

形式 A-8

更新 A-9

作成 A-7

ユーザ デバイス プロファイル

2 回線形式 A-11

エクスポート ファイル A-12

作成 A-10

ユーザ デバイス プロファイル形式 A-10

ユーザ デバイス プロファイルのオプション
36-2

CTI ポート

削除 8-1, 13-1, 40-1

ダミーの MAC アドレス、使用 6-2, 27-1, 39-2

テキストベースの CSV 形式 A-3

CTI ポートとユーザ

テキストベースの CSV 形式 A-4

E

E1 PRI

作成、VG200 ゲートウェイ用の CSV ファイルの
48-1

テキストベースの CSV ファイル形式 A-16

フィールドの説明、VG200 Gateway テンプレート
の 45-26

E1 PRI ポート 45-10

F

FAC

テキストベースの CSV ファイル、更新 A-22

Forced Authorization Code

BAT の考慮事項 50-3

CSV ファイルの設定値 (表) 50-7

- CSV ファイルを挿入する場合の BAT の設定 (表)
50-9
- 更新、既存の CSV ファイルの 50-6
- 削除、コードの設定 (BAT) の 51-1
- 作成、CSV ファイル (BAT.xlt) の 50-4
- 作成、カスタムの CSV ファイル (テキストベース) の A-20
- 設定チェックリスト (表) 50-2
- 挿入、BAT への CSV ファイルの 50-8
- FXO**
- 挿入、Cisco Unified CallManager への VG200 ゲートウェイの 48-7
- テキストベースの CSV ファイル形式、VG200 ゲートウェイ用 A-15
- FXO ポート 45-9
- FXS**
- Catalyst 6000 ポート
- 作成、CSV データ ファイルの 48-4
- テキストベースの CSV 形式 A-19
- VG200 ゲートウェイ**
- 挿入、Cisco Unified CallManager への 48-7
- テキストベースの CSV ファイル形式 A-15
- 作成、Catalyst 6000 ポート用テンプレートの 45-11
- H**
- H.323 クライアント**
- 削除 8-1, 13-1, 40-1
- テキストベースの CSV 形式 A-3
- H.323 クライアントとユーザ**
- テキストベースの CSV 形式 A-4
- I**
- IP テレフォニー デバイス**
- サポート、BAT による 16-1
- IP テレフォニー デバイス、「電話機」を参照
- IPMA 設定ウィザード 28-2
- M**
- MGCP**
- T1 PRI ポートまたは E1 PRI ポート、追加 45-10
- T1-CAS ポート 45-10
- N**
- NM-1V 45-16
- NM-2V 45-16
- NM-HDV 45-16
- P**
- PIN**
- リセット 21-1
- S**
- sub-unit 45-7, 45-12
- T**
- T1 CAS**
- 作成、VG200 ゲートウェイ用の CSV データ ファイルの 48-1
- テキストベースの CSV ファイル形式 A-16
- フィールドの説明、VG200 テンプレートの 45-23
- T1 PRI**
- 作成、VG200 ゲートウェイ用の CSV ファイルの 48-1
- テキストベースの CSV ファイル形式 A-16
- フィールドの説明、VG200 Gateway テンプレートの 45-26
- T1 PRI ポート 45-10
- T1-CAS ポート、追加 45-10
- U**
- UDP、「ユーザ デバイス プロファイル」を参照
- Unified CM Assistant**
- アシスタント テンプレート、プロキシ モードのための 28-3
- 概要 28-1
- 削除、アシスタントの
- カスタム ファイルの使用 32-3
- 説明 32-1
- 削除、マネージャとアシスタントのアソシエーションの 30-1
- 削除、マネージャの
- カスタム ファイルの使用 31-3
- クエリーの使用 31-1, 32-1

- 説明 31-1
- 作成、CSV データ ファイルの 28-10
- 生成、レポートの 33-1
- 設定、電話機と回線の 28-2
- 挿入、マネージャとアシスタントのアソシエーションの 29-2
- テキストベースの CSV ファイル、作成 A-13
- テキストベースの CSV ファイルのカスタム形式 A-14
- 電話機
 - アシスタントの設定オプション 28-5
 - シェアドラインモード 28-8
 - シェアドラインの例 28-9
 - プロキシモード 28-2
 - プロキシ回線、新しい電話機の 28-6
 - プロキシ回線、既存の電話機の 28-7
 - プロキシ回線の例 28-6
 - マネージャの設定オプション 28-5
- マネージャ テンプレート、プロキシ モードのための 28-3
- マネージャとアシスタントの回線設定、プロキシモード 28-4
- マネージャとアシスタントのシェアドライン設定 28-9
- Unified CM Auto-Register Phone Tool
 - Cisco CRS を必要とする 61-2
 - Cisco Unified IP-IVR を必要とする 61-2
 - アクティブ化、Unified CM Auto-Register Phone Tool サービスの 61-8
 - アンインストール 61-7
 - インストールの概要 61-5
 - 解除、電話番号に対する制限の 61-13
 - 概要 61-1
 - 起動、サービスの 61-9
 - 言語プロンプト 61-4
 - 削除 62-3
 - 検索、電話番号の保護 61-12
 - 再起動、サービスの 61-9
 - 制限、電話番号の 61-12
 - 設定、Cisco CRS サーバ上の 61-6
 - 設定、自動登録機能のオプションの 61-10
 - 設定、使用のためのオプションの 61-10
 - 停止、サービスの 61-9
 - 手順、エンドユーザ用の 62-4
 - トラブルシューティング 64-9
 - 必要条件 61-2
 - 保護、電話番号の 61-4, 61-12
- リロード、設定の 61-3
- ログ ファイルのロケーション 64-9
- V
- VG200 ゲートウェイ
 - 削除、ゲートウェイの 47-1
 - 作成、T1 CAS または T1/E1 PRI 用の CSV データ ファイルの 48-1
 - 作成、テキストベースの CSV ファイル A-15
 - 作成、テンプレートの 45-6, 45-12
 - 生成、レポートの 49-1
 - 挿入、Cisco Unified CallManager (FXS または FXO) への 48-7
 - 挿入、Cisco Unified CallManager (T1 CAS または T1/E1 PRI) への 48-7
 - フィールドの説明
 - T1 CAS テンプレート 45-23
 - T1/E1 PRI テンプレート 45-26
- VG200 ゲートウェイ テンプレート
 - FXO ポート、追加 45-9
- VG224 ゲートウェイ
 - 作成、テキストベースの CSV ファイル A-17
- VIC-2FXO 45-7
- VIC-2FXS 45-7, 45-12
- VWIC-1MFT-E1 45-7
- VWIC-1MFT-T1 45-7
- VWIC-2MFT-E1 45-7
- VWIC-2MFT-T1 45-7
- あ
- アンインストール
 - Unified CM Auto-Register Phone Tool 61-7
- い
- インストール
 - Unified CM Auto-Register Phone Tool 前提条件 61-5
 - Unified CM Auto-Register Phone Tool の概要 61-5
- う
- 上書き、テンプレート値の 1-6

- え
- エクスポート
- 移動、Cisco Unified CallManager 間のレコードの 9-1
 - 使用、エクスポート ファイルの 1-7
 - 手順、電話機レコードのエクスポートの 9-4
 - 電話機と 1 人以上のユーザ 9-5
 - 電話機レコードのオプション 9-1
 - フィールド
 - All Phone Details 9-3
 - All User Device Profile Details 41-2
 - Default Phone 9-2
 - Default Remote Destination Profile ファイル形式の詳細 56-28
 - Default User Device Profile 41-3
 - ユーザ デバイス プロファイルのオプション 41-4
 - ユーザ デバイス プロファイルのレコード形式 41-1
 - ユーザ レコードのオプション 20-1
 - ユーザのレコード形式 20-1
 - ラインアピランス 23-2
 - リモート接続先プロファイル レコードのオプション 56-26
- エクスポートされるフィールド 56-28
- All Phone Details 9-3
 - All User Device Profile Details 41-2
 - Default Phone 9-2
 - Default User Device Profile 41-3
- エラー メッセージ、BAT の 64-5
- か
- 回線
- 更新、ユーザ デバイス プロファイルへの 42-1
 - 最大数 3-5
 - 追加と更新、テンプレート上での 3-5
 - フィールドの説明、追加または更新用のテンプレートの 3-26
 - マスター電話機テンプレート 1-5
- 回線の追加
- 既存の電話機への 10-10, 43-1, 43-2
 - 既存の電話機への、BAT スプレッドシートを使用した 10-11, 43-3
 - 既存のユーザ デバイス プロファイルへの 10-10, 43-1, 43-2
 - 電話機テンプレートへの 3-5
- フィールドの説明、BAT スプレッドシートの 10-12, 43-4
- フィールドの説明、テンプレートの 3-26
- 概要
- BAT アプリケーション 1-1
 - BAT スプレッドシート 1-9
 - Cisco Unified CM Assistant 28-1
 - CSV データ ファイル 1-6
 - Unified CM Auto-Register Phone Tool ツール 61-1
 - インストール 1-2
 - 検証 1-11
 - 挿入、Cisco Unified CallManager へのレコードの 1-12
 - データ入力ファイル 1-3
 - テキストベースの CSV ファイル A-1
 - テンプレート 1-5
 - ファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの 1-7
 - ユーザ 15-1
 - ユーザ デバイス プロファイル 34-2
 - レポート 12-1, 22-1, 44-1
- カスタム ファイル
- 更新、電話機の 7-3
 - 削除、Unified CM Assistant マネージャの 31-3, 32-3
 - 削除、電話機の 8-3, 40-3
 - 削除、ユーザの 19-3
 - 使用 1-7
 - 使用、パスワードと PIN のリセットのための 21-3
- 関連付け、ファイル形式の、テキストベースの CSV ファイルについての 4-7, 25-2, 37-1, 56-21
- く
- クエリー
- カスタマイズ、フィルタの 1-7
 - 更新、回線の 42-1
 - 更新、電話機の 7-1
 - 削除、Unified CM Assistant マネージャの 31-1, 32-1
 - 削除、コール ピックアップ グループの 53-1
 - 削除、電話機の 8-1, 13-1
 - 削除、ユーザの 19-1
 - 使用、パスワードと PIN のリセットのための 21-1
 - リモート接続先プロファイルの削除 56-24

- け
- ゲートウェイ
 - 関連付け、ファイル形式の、テキストベースの CSV ファイルについての 46-6
 - ゲートウェイ テンプレート
 - Catalyst 6000 FXS ポート
 - 作成、テンプレートの 45-11
 - POTS ポートの設定 (表) 45-36
 - VG200 ゲートウェイ テンプレート
 - FXO ポート、追加 45-9
 - T1 PRI ポートまたは E1 PRI ポート、追加 45-10
 - T1-CAS ポート、追加 45-10
 - 作成、テンプレートの 45-6, 45-12
 - 検索 45-4
 - 設定 45-15
 - 追加または更新 45-6
 - ポートの設定 (表) 45-36
 - ゲートウェイ ファイル形式
 - 検索 46-1
 - 設定 46-3
 - ゲートウェイ ファイル形式の設定 46-3
 - 言語プロンプト、Unified CM Auto-Register Phone Tool の 61-4
 - 検索
 - UDP テンプレート 35-1
 - UDP ファイル形式、テキストベースの CSV の 36-2
 - ゲートウェイ テンプレート 45-4
 - ゲートウェイ ファイル形式 46-1
 - ジョブ 63-5
 - 電話機テンプレート 3-3
 - 電話機のファイル形式 4-2
 - ファイル 2-1
 - 保護、Unified CM Auto-Register Phone Tool からの電話番号の 61-12
 - ユーザ テンプレート 16-2
 - リモート接続先のファイル形式 56-16
 - 検証
 - オプション 1-11
 - 概要 1-11
 - 電話機とユーザのレコード 26-2
 - 電話機のレコード 5-1, 38-1
 - ユーザ デバイス プロファイルのレコード 38-2
- こ
- 更新
 - 回線、ユーザ デバイス プロファイルへの 42-1
 - 電話機設定の、Unified CM Auto-Register Phone Tool を使用した 62-4
 - ライン アピアランス 23-4
 - 更新、回線の
 - フィールドの説明 10-4, 42-4
 - コール ピックアップ グループ
 - BAT の考慮事項 52-2
 - CSV ファイルの設定値 (表) 52-5
 - CSV ファイルを挿入する場合の BAT の設定 (表) 52-7
 - クエリーを使用したコール ピックアップ グループの削除 53-1
 - 更新、既存の CSV ファイルの 52-4
 - 作成、CSV ファイル (BAT.xlt) の 52-3
 - 作成、カスタムの CSV ファイル (テキストベース) の A-23
 - 挿入、BAT への CSV ファイルの 52-6
 - コピー
 - テンプレート 35-5
 - 電話機テンプレート 3-9
 - ファイル形式、テキストベースの CSV の 36-4
 - ファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの 4-4, 46-4, 56-18
 - ユーザ テンプレート 16-4
- さ
- サービスのアクティブ化
 - BPS 63-2
 - Unified CM Auto-Register Phone Tool 61-8
 - サービスの追加または更新 3-6
 - 再起動、電話機の
 - カスタム ファイルの使用 11-3
 - クエリーの使用 11-1
 - 更新後 11-1
 - 削除
 - Unified CM Assistant アシスタント 32-1
 - Unified CM Assistant マネージャ 31-1
 - VG200 ゲートウェイ 47-1
 - コール ピックアップ グループ 53-1
 - テンプレート 35-6
 - 電話機テンプレート 3-10

- 電話機の、カスタム ファイルを使用した 8-3, 40-3
 - 電話機の、クエリーを使用した 8-1, 13-1
 - ファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの 4-6, 36-6, 46-5
 - マネージャとアシスタントのアソシエーション 30-1
 - ユーザ 19-1
 - ユーザ デバイス プロファイル 40-1
 - ユーザ テンプレート 16-5
 - リモート接続先のファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの 56-20
 - リモート接続先プロファイル、クエリーを使用 56-24
- し**
- 自動登録、Cisco Unified CallManager での有効化
 - 自動登録の有効化、Unified CM Auto-Register Phone Tool での 61-3
 - 自動登録機能のオプション、設定 61-10
 - ジョブ
 - BPS のアクティブ化 63-2
 - BPS の非アクティブ化 63-4
 - 検索 63-5
 - スケジュール 63-7
 - 表示、ログ ファイルの 63-8
- せ**
- 設定、Cisco Unified CallManager レコードの、プロセス 1-4
 - 前提条件
 - Unified CM Auto-Register Phone Tool 61-5
- そ**
- 挿入、Cisco Unified CallManager へのレコードの、概要 1-12
- た**
- ダウンロード、電話機設定の、Unified CM Auto-Register Phone Tool を使用した 62-4
 - ダミーの MAC アドレス 3-37, 6-2, 27-1, 39-2
 - リストの生成 12-6
 - 短縮ダイヤル設定の追加または更新 3-7, 3-8
- ち**
- 着信番号アナライザ
 - トレース設定ファイル 64-2
- て**
- 手順、Unified CM Auto-Register Phone Tool エンドユーザ用の 62-4
 - テンプレート
 - BAT テンプレートの概要 1-5
 - 上書き、値の 1-6
 - 検索 35-1
 - コピー 35-5
 - コピー、電話機の 3-9
 - コピー、ユーザの 16-4
 - 削除 35-6
 - 削除、電話機の 3-10
 - 削除、ユーザの 16-5
 - 追加または更新、IP サービスの 3-6
 - 追加または更新、回線の 3-5
 - 追加または更新、短縮ダイヤルの 3-7, 3-8
 - フィールドの説明
 - VG200 ゲートウェイ - T1 CAS ゲートウェイ 45-23
 - 追加または更新、回線の 3-26
 - 電話機 3-11
 - ユーザ 16-6
 - ユーザ デバイス プロファイル 35-3
 - 変更 35-5
 - 変更、電話機の 3-9
 - 変更、ユーザの 16-4
 - マスター電話機 1-5
 - テンプレート タイプ
 - Catalyst 6000 FXS ポート 45-11
 - IP テレフォニー デバイス 3-4
 - Unified CM Assistant アシスタント、プロキシモード用の 28-3
 - Unified CM Assistant マネージャ、プロキシモード用の 28-3
 - VG200 ゲートウェイ テンプレート 45-6, 45-12
 - 電話機 3-4
 - ユーザ 16-3
 - ユーザ デバイス プロファイル 35-3
 - 電話機
 - CAPF の設定 3-51, 16-8
 - Unified CM Assistant アシスタント 28-5

- Unified CM Assistant マネージャの設定 28-5
 - Unified CM Auto-Register Phone Tool を使用して設定 61-3
 - 有効化、自動登録機能の 61-3
 - エクスポート ファイル、すべての詳細を含む A-5
 - エクスポートのオプション、レコードの 9-1
 - エクスポートの手順、レコードの 9-4
 - 検証、レコードの 5-1, 38-1
 - 更新 7-1, 18-1, 19-1
 - 更新、カスタム ファイルを使用した 7-3
 - 更新、クエリーを使用した 7-1
 - 削除 8-1, 13-1, 40-1
 - 作成、テキストベースの CSV ファイル A-2
 - 生成、レポートの 12-2
 - 挿入、Cisco Unified CallManager への 6-1, 17-1, 39-1, 48-1
 - ダミーの MAC アドレス、使用 3-37, 6-2, 27-1, 39-2
 - ダミーの MAC アドレス リスト 12-6
 - 追加
 - IP サービス 3-6
 - 回線 3-5
 - 既存の電話機への回線の 10-10, 43-1, 43-2
 - 短縮ダイヤルの設定 3-7, 3-8
 - ユーザと～ 24-1
 - テンプレート
 - IP テレフォニー サービス用 3-4
 - コピー 3-9
 - 削除 3-10
 - 作成、新規に 3-4
 - テンプレートの検索 3-3
 - フィールドの説明 3-11
 - 変更 3-9
 - プロキシ モード、Unified CM Assistant の 28-2
 - リロード、設定の 61-3
 - レポートのオプション 12-3
 - 電話機とユーザ
 - 検証、レコードの 26-2
 - 使用、BAT スプレッドシートの 24-2
 - 挿入、Cisco Unified CallManager への 27-1
 - テキストベースの CSV 形式 A-3
 - 電話番号
 - 解除、制限の 61-13
 - 検索、Unified CM Auto-Register Phone Tool からの電話番号の保護 61-12
 - 制限、Unified CM Auto-Register Phone Tool からの 61-12
 - 保護、Unified CM Auto-Register Phone Tool からの 61-12
- ## と
- トラブルシューティング
 - BAT 64-5
 - BAT のパフォーマンス 64-8
 - BAT ログ ファイル 64-4
 - Unified CM Auto-Register Phone Tool 64-9
 - トラブルシューティング用メッセージ
 - BAT excel sheet does not respond to actions 64-5
 - BAT menu does not display in Cisco Unified CallManager 64-5
 - BAT spreadsheet gives a compilation error while exporting data 64-5
 - BAT.xlt spreadsheet dose not work with Excel XP (Office XP) 64-7
 - cannot access complete BAT functionality 64-5
 - CSV data files do not match phone template/sample file 64-6
 - export to BAT does not work in BAT.xlt file 64-5
 - job does not display in find and list job window 64-7
 - jobs remain in hold state 64-6
 - jobs remain in pending state 64-6
 - MAC address values are not allowed in CSV file if dummy MAC address option selected 64-7
 - port number not configured in template 64-7
 - Unified CM Auto-Register Phone Tool 番号へのダイヤル時、ビジー トーンが聞こえる 64-9
 - uploaded csv file does not display 64-6
 - when Cisco CRS starts, JTAPI shows partial service or out of service 64-9
 - トレース設定ファイル
 - 表示 64-2
- ## は
- バージョン、表示 1-13
 - パスワード
 - リセット 21-1

- ひ
- 表示、トレース設定ファイル 64-2
- ふ
- ファイル形式、テキストベースの CSV ファイル ゲートウェイの
 関連付け 46-6
- ファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの
 概要 1-7
 関連付け 4-7, 25-2, 37-1, 56-21
 検索 4-2, 36-2, 56-16
 コピー 4-4, 36-4, 46-4, 56-18
 削除 4-6, 36-6, 46-5
 電話機の作成 4-3, 46-3
 変更 4-5, 36-5, 46-5
 ユーザ デバイス プロファイル 36-3
 リモート接続先プロファイルの作成 56-17
- ファイルのアップロードとダウンロード
 アップロード 2-4
 検索 2-1
 削除 2-5
 ダウンロード 2-3
- フィールドの説明
 BAT スプレッドシート
 回線の追加 10-12, 43-4
 ユーザ デバイス プロファイル 34-5
 ユーザの更新 18-3
- VG200 ゲートウェイ - T1 CAS テンプレート 45-23
- VG200 ゲートウェイ - T1/E1 PRI テンプレート 45-26
- 更新、BAT スプレッドシートを使用したユーザの 18-3
- 更新、回線の 10-4, 42-4
 追加または更新、回線の 3-26
 電話機テンプレート 3-11
 ユーザ デバイス プロファイル テンプレート 35-3
 ユーザ テンプレート 16-6
- ブラウザの要件 1-13
- へ
- ヘルプ、オンライン 1-13
- 変更
- 電話機テンプレート 3-9
 ファイル形式、テキストベースの CSV の 36-5
 ファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの 4-5, 46-5
 ユーザ テンプレート 16-4
 リモート接続先のファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの 56-19
- ほ
- 保護、Unified CM Auto-Register Phone Tool からの電話番号の 61-4, 61-12
 保持、更新時のユーザ レコードの 18-2
- ま
- マスター電話機テンプレート 1-5
- ゆ
- ユーザ
- エクスポート、レコードの 20-1
 エクスポートされるレコード形式 20-1
 更新 18-1
 削除 19-1
 カスタム ファイルの使用 19-3
 クエリーの使用 19-1
 作成、CSV データ ファイルの 15-3
 生成、レポートの 22-1
 挿入、Cisco Unified CallManager への 17-1
 追加の概要 15-1
 テキストベースの CSV 形式 A-8
 テキストベースの CSV ファイル、更新 A-9
 テキストベースの CSV ファイル、作成 A-7
 テンプレート
 検索 16-2
 コピー 16-4
 削除 16-5
 作成、新規に 16-3
 フィールドの説明 16-6
 変更 16-4
 ユーザ 16-3
 ～と電話機の追加 24-1
 フィールドの説明、BAT スプレッドシートを使用した更新についての 18-3

- 保持、格納されている値の 18-2
- ユーザの更新に使用するフィールドの説明 18-3
- リセット、パスワードと PIN の 21-1
- ユーザ デバイス プロファイル
 - BAT スプレッドシート
 - 使用 34-3
 - フィールドの説明 34-5
 - エクスポート ファイル、すべての詳細を含む A-12
 - エクスポート ファイルの形式 41-1
 - エクスポートのオプション、レコードの 41-4
 - 概要 34-2
 - 検証、レコードの 38-2
 - 更新、回線の 42-1
 - 削除 40-1
 - 作成、CSV データ ファイルの 34-3
 - 追加、既存の～への回線の 10-10, 43-1, 43-2
 - テキストベースの CSV ファイル、作成 A-10
 - テキストベースの CSV ファイル形式 A-10
 - 手順、追加の 34-2
 - テンプレート
 - 検索 35-1
 - コピー 35-5
 - 削除 35-6
 - 作成 35-3
 - 変更 35-5
 - レポート、生成 44-2
- ユーザと電話機
 - 検証、レコードの 26-2
 - 使用、BAT スプレッドシートの 24-2
 - 挿入、Cisco Unified CallManager への 27-1
- リセット、パスワードと PIN の
 - カスタム ファイルの使用 21-3
 - クエリーの使用 21-1
- リモート接続先のファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの
 - 削除 56-20
 - 変更 56-19
- リモート接続先プロファイル
 - エクスポートのオプション、レコードの 56-26
- リモート接続先プロファイル テンプレート 56-1

れ

- レポート
 - Unified CM Assistant マネージャ アシスタント 33-1
 - VG200 ゲートウェイ 49-1
 - 概要 12-1, 22-1, 44-1
 - ダミーの MAC アドレス 12-6
 - 電話機 12-2
 - 電話機のオプション 12-3
 - ユーザ 22-1
 - ユーザ デバイス プロファイル 44-2

ろ

- ログ ファイル
 - BAT 64-4
 - 表示、ジョブのログ ファイルの 63-8
 - ファイル名の表記法 64-4
 - レポート ログ ファイル 12-7, 22-3, 33-3, 49-3

ら

- ライン アピアランス
 - エクスポート 23-2
 - 更新 23-4

り

- リセット、電話機の
 - カスタム ファイルの使用 11-3
 - クエリーの使用 11-1
 - 更新後 11-1