



パーティションの設定

パーティションには、電話番号（DN）およびルートパターンが登録されているルートパターンのリストが含まれています。パーティションは、編成、ロケーション、およびコールタイプに基づいて、ルートプランを複数の論理サブセットに分割することにより、コールルーティングを容易にするものです。パーティションの詳細については、『*Cisco CallManager システム ガイド*』の「パーティションおよびコール検索スペース」を参照してください。

ルートパーティションを検索、追加、更新、または削除するには、次のトピックを参照してください。

- [パーティションの特定 \(P.19-2\)](#)
- [パーティションの追加 \(P.19-4\)](#)
- [パーティションの更新 \(P.19-5\)](#)
- [パーティションの削除 \(P.19-6\)](#)
- [パーティションの設定値 \(P.19-8\)](#)
- [パーティションの検索 \(P.19-12\)](#)

パーティションの特定

ネットワーク内にはいくつかのパーティションが存在することがあるので、Cisco CallManager では、固有の条件を指定して、固有のパーティションを特定することができます。パーティションを特定する手順は、次のとおりです。



(注)

Cisco CallManager Administration では、ブラウザセッションでの作業中は、パーティションの検索設定が保持されます。別のメニュー項目に移動してからこのメニュー項目に戻ってくる場合でも、検索に変更を加えたり、ブラウザを閉じたりしない限り、パーティションの検索設定は保持されます。

手順

ステップ 1 **Route Plan > Class of Control > Partition** の順に選択します。

Find and List Partitions ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 ドロップダウン リスト ボックスから、次の条件のいずれかを選択します。

- begins with (前方一致)
- contains (中間一致)
- ends with (後方一致)
- is exactly (完全一致)

ステップ 3 必要に応じて適切な検索テキストを指定し、**Find** をクリックします。また、ページごとに表示する項目の数も指定できます。



(注)

データベースに登録されているパーティションをすべて検索するには、検索テキストを入力せずに **Find** をクリックします。

検出されたパーティションのリストが、次の項目別に表示されます。

- Partition name (パーティション名)
- Description



(注) 該当するパーティションの横にあるチェックボックスをオンにして、**Delete Selected** をクリックすると、Find and List Partitions ウィンドウから複数のパーティションを削除できます。Matching Records タイトルバーにあるチェックボックスをオンにして **Delete Selected** をクリックすると、ウィンドウ内のすべてのパーティションを削除できます。

ステップ 4 レコードのリストから、検索条件と一致するパーティションをクリックします。

ウィンドウに、選択したパーティションが表示されます。

関連項目

- [パーティションの追加 \(P.19-4\)](#)
- [パーティションの更新 \(P.19-5\)](#)
- [パーティションの削除 \(P.19-6\)](#)
- [パーティションの設定値 \(P.19-8\)](#)
- [パーティションの検索 \(P.19-12\)](#)

パーティションの追加

パーティションを追加する手順は、次のとおりです。

手順

- ステップ 1** メニューバーで **Route Plan > Class of Control > Partition** の順に選択します。
- ステップ 2** **Add a New Partition** をクリックします。
- ステップ 3** 適切な設定値を入力します (表 19-1 を参照)。
- ステップ 4** **Insert** をクリックして、新しいパーティションを追加します。



(注) 複数のパーティションを設定できます。複数のパーティションを入力するには、各パーティションエントリに対して 1 行を使用します。最大 75 のパーティションを入力できます。入力できる文字数は、それぞれの名前と説明を合計して 1475 文字までです。各行のパーティション名と説明はコンマ (,) で区切ってください。説明を入力しない場合、Cisco CallManager は、名前を説明として使用します。

関連項目

- [パーティションの特定 \(P.19-2\)](#)
- [パーティションの更新 \(P.19-5\)](#)
- [パーティションの削除 \(P.19-6\)](#)
- [パーティションの設定値 \(P.19-8\)](#)
- [パーティションの検索 \(P.19-12\)](#)

パーティションの更新

パーティションを更新する手順は、次のとおりです。

手順

-
- ステップ 1** メニューバーで **Route Plan > Class of Control > Partition** の順に選択します。
 - ステップ 2** 更新するパーティションを見つけて表示します。P.19-2 の「パーティションの特定」を参照してください。
 - ステップ 3** パーティション名、説明、タイム スケジュール、または時間帯を変更し、**Update** をクリックします。
 - ステップ 4** **Restart Devices** をクリックします。そのパーティションに関連したデバイスを再起動すると、影響を受けるゲートウェイ上のコールがすべて欠落します。
-

関連項目

- [パーティションの特定 \(P.19-2\)](#)
- [パーティションの追加 \(P.19-4\)](#)
- [パーティションの削除 \(P.19-6\)](#)
- [パーティションの設定値 \(P.19-8\)](#)
- [パーティションの検索 \(P.19-12\)](#)

パーティションの削除

パーティションを削除する手順は、次のとおりです。

始める前に

パーティションがコーリング検索スペースなどの項目またはルートパターンに割り当てられている場合は、そのパーティションを削除できません。パーティションを使用しているコーリング検索スペースなどの項目を検索するには、Partition Configuration ウィンドウの **Dependency Records** リンクをクリックします。Dependency Records がシステムで使用可能になっていない場合、Dependency Records Summary ウィンドウにメッセージが表示されます。Dependency Records の詳細については、P.A-4 の「[Dependency Records へのアクセス](#)」を参照してください。使用中のパーティションを削除しようとすると、Cisco CallManager はエラーメッセージを表示します。現在使用されているパーティションを削除する場合は、事前に、次の作業のどちらか一方または両方を実行しておく必要があります。

- 削除するパーティションを使用しているコーリング検索スペースやデバイスなどの項目すべてに、別のパーティションを割り当てる。
- 削除するパーティションを使用しているコーリング検索スペースやデバイスなどの項目を削除する。

手順

-
- ステップ 1** メニューバーで **Route Plan > Class of Control > Partition** の順に選択します。
 - ステップ 2** 削除するパーティションを見つけます。P.19-2 の「[パーティションの特定](#)」を参照してください。
 - ステップ 3** 削除するパーティションのチェックボックスをオンにして、**Delete Selected** をクリックします。



ヒント

Matching Record(s) タイトルバーにあるチェックボックスをオンにして **Delete Selected** をクリックすると、リスト内のパーティションをすべて削除できます。

この操作を実行すると取り消せないことを確認するメッセージが表示されます。

ステップ 4 パーティションを削除するには、**OK** をクリックします。削除操作を取り消すには、**Cancel** をクリックします。

**注意**

パーティションを削除するときは、削除するパーティションが正しいか慎重に確認してください。削除したパーティションを元に戻すことはできません。不用意に削除すると、削除したパーティションを作成し直す必要があります。

**ヒント**

パーティションの削除は、削除するパーティションを見つけて表示し、**Delete** をクリックすることによっても実行できます。

関連項目

- [パーティションの特定 \(P.19-2\)](#)
- [パーティションの追加 \(P.19-4\)](#)
- [パーティションの更新 \(P.19-5\)](#)
- [パーティションの設定値 \(P.19-8\)](#)
- [パーティションの検索 \(P.19-12\)](#)

パーティションの設定値

表 19-1 では、パーティションの設定値について説明します。

表 19-1 パーティションの設定値


フィールド	説明
(Partition Name, Description)	<p>名前を <code>partition name and description</code> ボックスに入力します。各パーティション名が、そのルートプランに固有の名前であることを確認してください。パーティション名には、英数字、スペース、ハイフン (-)、およびアンダースコア (_) を使用できます。</p> <p> (注) パーティション名の長さによって、コーリング サーチ スペースに追加できるパーティションの最大数が制限されます。表 19-2 に、パーティション名が固定長である場合にコーリング サーチ スペースに追加できるパーティションの最大数の例を示します。</p> <p>パーティション名の後にコンマ (,) を入力してから、そのパーティション名と同じ行に説明を入力します。説明を入力しない場合は、Cisco CallManager が、自動的にこのフィールドにパーティション名を入力します。</p> <p>各パーティションおよび説明には新しい行を使用してください。</p>

表 19-1 パーティションの設定値（続き）

フィールド	説明
Time Schedule	<p>ドロップダウン リスト ボックスから、このパーティションに関連付けるタイム スケジュールを選択します。関連付けられたタイム スケジュールは、パーティションがいつ着信コールを受信できるかを指定します。</p> <p>デフォルト値は <i>None</i> です。この値は、time-of-day ルーティングが有効ではなく、パーティションが常にアクティブであることを意味します。</p> <p>パーティションのタイム スケジュールとの関連は、次のフィールドにある Time Zone 値との組み合わせで、time-of-day ルーティング用のパーティションを設定します。指定されたタイム スケジュールに対して、このパーティションへの着信コールがチェックされます。</p>
Time Zone	<p>次のいずれかのオプションを選択し、パーティションを時間帯に関連付けます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Originating Device : このオプションを選択すると、発信側デバイスの時間帯に関連付けられたタイム スケジュールに対してパーティションがチェックされます。 • Specific Time Zone : このオプションを選択する場合は、ドロップダウン リスト ボックスから時間帯を選択します。この時間帯の中でパーティションが指定されたときに、関連付けられたタイム スケジュールに対してパーティションがチェックされます。 <p>これらのオプションはすべて Time Zone を指定します。着信コールがあると、Cisco CallManager 上の現在時刻は、オプションの 1 つを選択したときの特定の時間帯セットに変換されます。この特定の時間は、Time Schedule フィールドの値に対して検証されます。</p>

**ワンポイント・アドバイス**

パーティションには、内容を表す簡潔な名前を使用してください。通常、`CompanynameLocationCalltype` の形式が、内容を簡潔に表し、パーティションをすばやくかつ簡単に識別できる方式です。たとえば、`CiscoDallasMetroPT` は、Dallas の Cisco オフィスからの、LATA (Local Access and Transport Area) 間の無料コール用のパーティションを特定できます。

**ヒント**

必要に応じて、**Partition Name & Description** テキストボックスに各パーティションの名前と説明を入力することにより、複数のパーティションを同時に入力できます。必ず、各パーティション エントリに対して 1 行を使用し、パーティション名と説明はコンマで区切ってください。

表 19-2 に、パーティション名が固定長である場合にコーリング サーチ スペースに追加できるパーティションの最大数の例を示します。この最大数の計算方法の詳細については、『*Cisco CallManager システム ガイド*』の「パーティション名の制限」を参照してください。

表 19-2 コーリング サーチ スペースのパーティション制限

パーティション名の長さ	パーティションの最大数
2 文字	170
3 文字	128
4 文字	102
5 文字	86
...	...
10 文字	46
15 文字	32

関連項目

- [パーティションの特定 \(P.19-2\)](#)
- [パーティションの追加 \(P.19-4\)](#)
- [パーティションの更新 \(P.19-5\)](#)
- [パーティションの削除 \(P.19-6\)](#)
- [パーティションの検索 \(P.19-12\)](#)

パーティションの検索

パーティションの数が 250 より多い場合は、該当する CallManager Administration ウィンドウの Partition ドロップダウン リスト ボックスの横に省略記号 (...) ボタンが表示されます。(...) ボタンをクリックすると、目的のパーティションを検索できます。パーティションを検索する手順は、次のとおりです。

手順

ステップ 1 Partition ドロップダウン リスト ボックスの横にある ... ボタンをクリックします。

Select Partition ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 List items where Name contains フィールドにパーティション名の一部を入力します。

ステップ 3 Select item to use ボックスに表示されるパーティションのリストで希望するパーティション名をクリックし、**OK** をクリックします。

関連項目

- [パーティションの特定 \(P.19-2\)](#)
- [パーティションの追加 \(P.19-4\)](#)
- [パーティションの更新 \(P.19-5\)](#)
- [パーティションの削除 \(P.19-6\)](#)
- [パーティションの設定値 \(P.19-8\)](#)