



デバイスの設定

Cisco CallManager では、テレフォニー ネットワーク内で次のデバイスを設定することができます。

- CTI ルート ポイント
- ゲートキーパー
- ゲートウェイ
- 電話機 (CTI ポートを含む)
- ボイスメール ポート
- トランク
- デバイス プロファイル、電話ボタンテンプレート、ソフトキー テンプレート、および CAPF Report などのデバイス設定

ここでは、次の内容について説明します。

- [Cisco CallManager へのデバイスの追加 \(P.55-2\)](#)
- [デバイスの再起動またはリセット \(P.55-2\)](#)

Cisco CallManager へのデバイスの追加

IP テレフォニー ネットワーク内のゲートウェイや Cisco IP Phone などのデバイスを使用する場合は、事前にそれらのデバイスを Cisco CallManager 設定データベースに追加しておく必要があります。これらのデバイスのいくつかは、Add a New Device ウィンドウを使用して追加できます。テレフォニー デバイスの追加手順については、次の各項を参照してください。

- CTI ルート ポイントの追加 (P.56-2)
- ゲートキーパーの追加 (P.60-6)
- Cisco CallManager へのゲートウェイの追加 (P.61-2)
- 電話機の追加 (P.62-5)
- トランクの追加 (P.63-4)

デバイスの再起動またはリセット

デバイス ウィンドウ内の **Reset** ボタンをクリックするか、デバイスに関連した Find and List ウィンドウ内で **Reset** アイコンをクリックすると、いつでもデバイスを再起動またはリセットすることができます。デバイスをシャットダウンしないで再起動するには、**Restart** ボタンをクリックします。デバイスをシャットダウンしてから起動するには、**Reset** ボタンをクリックします。デバイスをリセットまたは再起動しないで直前のウィンドウに戻るには、**Close** をクリックします。



(注)

ゲートウェイまたはトランクを再起動またはリセットすると、そのゲートウェイまたはトランクを使用している進行中のコールがすべて終了されます。それ以外のデバイスでは、コールが完了するまで待機してから、再起動またはリセットされます。