임베디드 AP803 AP가 부팅할 수 없는 IR829 복 구

목차

<u>소개</u>

<u>문제</u>

솔루션

1단계. 사용 가능한 AP 이미지가 있는 TFTP-Server를 준비합니다.

2단계. AP가 TFTP-서버에 도달할 수 있는지 확인합니다.

3단계. AP의 콘솔에 연결하고 Initialize for TFTP Copy를 선택합니다.

4단계. 이미지의 복사 및 압축을 시작합니다.

5단계. 복사 및 추출된 이미지를 부팅합니다.

소개

이 문서에서는 IR829가 부트로더/rommon에 고정될 때 포함된 액세스 포인트를 복구하는 방법에 대해 설명합니다.

문제

IR829에는 포함된 액세스 포인트 AP803이 있습니다. 이 AP는 별도의 부트, 부트로더(rommon) 및 IOS AP 이미지를 실행하고 있습니다.

예를 들어, AP IOS 이미지가 손상되거나 실수로 제거된 경우 새 이미지를 복구하고 IR829의 AP에 복사할 수 있어야 합니다.

플래시에서 파일을 쉽게 복사할 수는 없습니다.IR829의 IOS에서 플래시에 액세스할 수 있습니다. 내장형 AP803에서 액세스할 수 있습니다.

솔루션

먼저, AP IOS 이미지가 부팅되지 않았고 디바이스가 rommon으로 종료되었는지 확인합니다.

가장 쉬운 방법은 IR829의 IOS에서 AP803 콘솔에 연결한 후 표시되는 프롬프트를 확인하는 것입니다.

AP803의 콘솔에 연결하려면 먼저 wlan-ap0 인터페이스에 IP 주소가 구성되어 있는지 확인한 다음 다음 명령을 실행합니다.

IR829#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with ${\tt CNTL/Z.}$

IR829(config)#int wlan-ap0

The wlan-ap 0 interface is used for managing the embedded AP.

Please use the "service-module wlan-ap 0 session" command to console into the embedded AP IR829(config-if)#ip addr 192.168.100.1 255.255.255.0

IR829(config-if)#end
IR829#service-module wlan-ap 0 session
Trying 192.168.100.1, 2004 ... Open

Connecting to AP console, enter Ctrl-^ followed by x, then "disconnect" to return to router prompt 다음 중 하나가 표시됩니다.

AP에 유니파이드 이미지가 로드된 경우

AP2c5a.0f08.a4a8>

AP에 자율 이미지가 로드된 경우

ap>

AP가 rommon인 경우

ap:

처음 두 사례에서 AP의 이미지가 로드되고 필요한 경우 CLI를 사용하여 다른 버전으로 전환할 수 있습니다.자세한 내용은

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/800/829/software/configuration/guide/b_IR8 00config/b_ap803.html을 참조하십시오.

세 번째 경우에는 부트로더 또는 rommon이 AP에서 적합한 이미지를 부팅할 수 없습니다.

이 경우 TFTP(Trivial File Transfer Protocol)를 통해 다음 단계를 통해 작업 이미지를 AP에 복사할 수 있습니다.

1단계. 사용 가능한 AP 이미지가 있는 TFTP-Server를 준비합니다.

다음 위치에서 AP 이미지를 다운로드할 수 있습니다. https://software.cisco.com/download/home/286289725/type

- 자율 이미지의 경우: https://software.cisco.com/download/home/286289725/type/284180979/
- 통합 이미지의 경우: https://software.cisco.com/download/home/286289725/type/280775090

2단계. AP가 TFTP-서버에 도달할 수 있는지 확인합니다.

이 문서의 경우 TFTP-server는 192.168.99.1이며 IR829의 GigabitEthernet 1에 직접 연결된 PC에서 실행됩니다.

AP 측의 GigabitEthernet0은 IR829 라우터 측의 인터페이스 Wlan-GigabitEthernet0에 연결됩니다. 또한 TFTP 다운로드가 발생하는 인터페이스입니다.

WLAN-GigabitEthernet0은 물리적 IR829의 GigabitEthernet1-4와 동일한 L2 인터페이스로, 동일한 VLAN에 할당할 수 있습니다.

IOS에서 다음을 구성합니다.

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
IR829(config)#interface GigabitEthernet1
IR829(config-if)# switchport access vlan 99
IR829(config-if)#interface Vlan99
IR829(config-if)# ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
IR829(config-if)#interface Wlan-GigabitEthernet0
IR829(config-if)# switchport access vlan 99
IR829(config-if)# no ip address
IR829(config-if)#end
```

위 에서는 IR829에 물리적으로 있는 GigabitEthernet1을 VLAN 99에 할당한 다음 IP 주소 192.168.99.2을 VLAN 인터페이스에 할당하고 마지막으로 동일한 VLAN 99에 Wlan-GigabitEthernet0을 할당합니다.

3단계. AP의 콘솔에 연결하고 Initialize for TFTP Copy를 선택합니다.

```
ap: set IP_ADDR 192.168.99.3
ap: set NETMASK 255.255.255.0
ap: tftp_init
ap: ether_init
ap: flash_init
Initializing Flash...
mifs[0]: 7 files, 2 directories
mifs[0]: Total bytes : 131334144
mifs[0]: Bytes used : 55296
mifs[0]: Bytes available : 131278848
mifs[0]: mifs fsck took 0 seconds.
...done Initializing Flash.
```

선택적으로, 손상된 플래시로 인해 첫 번째 시도가 실패할 경우파일 시스템에서 다음 명령을 실행할 수 있습니다.

```
ap: format flash:
Are you sure you want to format "flash:" (all data will be lost) (y/n)?y
mifs[0]: 0 files, 1 directories
mifs[0]: Total bytes : 131334144
mifs[0]: Bytes used : 4096
mifs[0]: Bytes available : 131330048
mifs[0]: mifs fsck took 0 seconds.
Filesystem "flash:" formatted
```

다른 서브넷에 도달하기 위해 기본-GW가 필요한 경우 다음을 사용할 수 있습니다.

```
ap: set DEFAULT_ROUTER <ip>
```

4단계. 이미지의 복사 및 압축을 시작합니다.

이때 TFTP-server에서 파일을 복사하여 AP803의 플래시에 추출합니다.

```
ap: tar -xtract tftp://192.168.99.1/ap1g3-k9w7-tar.153-3.JI1.tar flash:
extracting info (282 bytes)
ap1g3-k9w7-mx.153-3.JI1/ (directory) 0 (bytes)
ap1g3-k9w7-mx.153-3.JI1/html/ (directory) 0 (bytes)
```

```
extracting aplg3-k9w7-mx.153-3.JI1/img_sign_rel_sha2.cert (1371 bytes) extracting info.ver (282 bytes) ap:
```

모든 작업이 정상적으로 진행되면 플래시:이미지 이름과 이미지 이름 포함:

```
ap: dir flash:
Directory of flash:/
    -rwx 282
                  <date>
                                      info
3
    drwx
         2048
                   <date>
                                      ap1g3-k9w7-mx.153-3.JI1
208 -rwx 282
                  <date>
                                      info.ver
116649984 bytes available (14684160 bytes used)
ap: dir flash:/ap1g3-k9w7-mx.153-3.JI1
Directory of flash:/ap1g3-k9w7-mx.153-3.JI1/
4
    drwx 2048
               <date>
                                     html
195 -rwx 13028126 <date>
                                     ap1g3-k9w7-mx.153-3.JI1
196 -rwx 1136
                 <date>
                                     CO2.bin
197 -rwx 2594
                 <date>
                                     CO5.bin
198
    -rwx
         5024
                  <date>
                                     RO2.bin
199
    -rwx
         9884
                 <date>
                                      RO5.bin
200
    -rwx 12962
               <date>
                                     CA2.bin
201 -rwx 12962 <date>
                                     CA5.bin
202 -rwx 282
                 <date>
                                     info
203 -rwx 32004 <date>
                                     file_hashes
                                     final_hash
204 -rwx 141
                 <date>
                  <date>
                                     final_hash.sig
205 -rwx 512
206
    -rwx
         1375
                  <date>
                                      img_sign_rel.cert
207
    -rwx 1371
                  <date>
                                     img_sign_rel_sha2.cert
```

116649984 bytes available (14684160 bytes used)

5단계. 복사 및 추출된 이미지를 부팅합니다.

마지막 단계는 AP가 새로 복사된 이미지를 부팅하도록 하는 것입니다.

```
ap: boot flash:/aplg3-k9w7-mx.153-3.JI1/aplg3-k9w7-mx.153-3.JI1

Loading "flash:/aplg3-k9w7-mx.153-3.JI1/aplg3-k9w7-mx.153-3.JI1" ...########

File "flash:/aplg3-k9w7-mx.153-3.JI1/aplg3-k9w7-mx.153-3.JI1" uncompressed and installed, entry point: 0x60080000 executing...

Stop MAC.

Starting IOS...
```

이 시점에서 이미지를 시작해야 하며, 어느 정도 시간이 지나면 선택한 이미지의 프롬프트가 표시 됩니다.

부트로더/rommon은 지금부터 이미지 유형에 대한 IOS의 구성에 따라 이 이미지를 사용합니다.