

vPC对等体从一个连结7000 F1模块的林克迁移到M1模块配置示例

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[配置](#)

[网络图](#)

[配置步骤](#)

[迁移步骤](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

[常见问题](#)

Q. [在新成员被添加后，它是否是可能的添加从M卡的新建的成员到vPC对等体链路，但是留下套件的一个当前F1成员然后删除它？](#)

简介

本文定义了必要的步骤移植从连结7000 F1模块的一条虚拟PortChannel (vPC)对等体链路到M1模块。当F1模块需要为可扩展性或其他原因时，升级此方案也许发生。

[先决条件](#)

[要求](#)

Cisco 建议您了解以下主题：

- 连结操作系统CLI
- vPC规则

[使用的组件](#)

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 连结7000版本6.1.x和以后
- M1/F1系列线卡

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

网络图

对于此测验，蓝线映射彼此通信两台主机的数据路径。

配置步骤

模块3和模块4是N7K-F132XP-15线卡。这是当前配置从vPC观点。

```
N7K1# show run vpc
version 6.1(2)feature vpc
vpc domain 10
role priority 100
peer-keepalive destination 10.201.254.254 source 10.201.254.253 vrf VPC
peer-gateway
auto-recovery

interface port-channel11
vpc peer-link

interface port-channel120
vpc 20

interface port-channel130
vpc 30

N7K2# show run vpc
version 6.1(2)
feature vpc
vpc domain 10
role priority 200
peer-keepalive destination 10.201.254.253 source 10.201.254.254 vrf VPC
peer-gateway
auto-recovery

interface port-channel11
vpc peer-link

interface port-channel120
vpc 20

interface port-channel130
vpc 30

interface port-channel150
vpc 50
```

迁移步骤

1. 关闭vPC对等体链路端口通道1。

```
N7K2# show run vpc
version 6.1(2)
feature vpc
vpc domain 10
role priority 200
peer-keepalive destination 10.201.254.253 source 10.201.254.254 vrf VPC
peer-gateway
auto-recovery

interface port-channel1
vpc peer-link

interface port-channel20
vpc 20

interface port-channel30
vpc 30

interface port-channel50
vpc 50
```

此操作暂停在第二侧的vPC链路。vPC链路在主要的侧。

2. 关闭端口e3/1和e4/1并且从两个连接模块删除信道组配置。

```
Int e3/1,e4/1
Shut
No channel-group 1
```

```
N7K1# show port-c sum
Flags: D - Down      P - Up in port-channel (members)
      I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
      S - Suspended   r - Module-removed
      S - Switched    R - Routed
      U - Up (port-channel)
      M - Not in use. Min-links not met
-----
Group Port-      Type      Protocol Member Ports
      Channel
-----
1      Po1(SD)    Eth       NONE      --
20     Po20(SU)   Eth       LACP      Eth3/4(P)
30     Po30(SU)   Eth       LACP      Eth4/4(P)
50     Po50(SD)   Eth       LACP      Eth2/12(D)
100    Po100(RU)  Eth       LACP      Eth2/48(P)
```

3. 请使用M1端口并且捆绑它到vPC端口通道。请使用模块的7端口，是N7K-M108X2-12L线卡。配置e7/7有相同的配置作为e3/1或e4/1在两边。对于此示例，使用单个端口。在真实世界情况下，将有超过一个端口。然而，同样步骤适用。

```
interface Ethernet7/7
switchport
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
no shutdown
```

```
N7K1# show port-c sum
Flags: D - Down      P - Up in port-channel (members)
       I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
       S - Suspended   r - Module-removed
       S - Switched    R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
```

Group	Port- Channel	Type	Protocol	Member Ports
1	Po1(SD)	Eth	LACP	Eth7/7(D)
20	Po20(SU)	Eth	LACP	Eth3/4(P)
30	Po30(SU)	Eth	LACP	Eth4/4(P)
50	Po50(SD)	Eth	LACP	Eth2/12(D)
100	Po100(RU)	Eth	LACP	Eth2/48(P)

4. 启动在两边的端口通道1。

```
interface Ethernet7/7
switchport
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
no shutdown
```

```
N7K1# show port-c sum
Flags: D - Down      P - Up in port-channel (members)
       I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
       S - Suspended   r - Module-removed
       S - Switched    R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
```

Group	Port- Channel	Type	Protocol	Member Ports
1	Po1(SD)	Eth	LACP	Eth7/7(D)
20	Po20(SU)	Eth	LACP	Eth3/4(P)
30	Po30(SU)	Eth	LACP	Eth4/4(P)
50	Po50(SD)	Eth	LACP	Eth2/12(D)
100	Po100(RU)	Eth	LACP	Eth2/48(P)

这启动在第二侧的vPC链路。现在您的对等体链路在M1线卡。

在此测验中，将有在使用辅助路径的流量的一个小中断，当故障切换到主路径。更改窗口为更改的这些类型总是推荐为所有不需要的surprises适应。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

常见问题

Q. 在新成员被添加后，它是否是可能的添加从M卡的新建的成员到vPC对等体链路，但是留下套件的当前F1成员然后删除它？

A. 对等体链路不可能形成用从不同的卡类型的端口例如M1和F1。