

在RV110W上配置端口范围转发

目标

“端口范围转发规则”(Port Range Forwarding Rules)页面列出设备的所有可用端口转发规则，并允许配置端口转发规则。


本文档的目的是说明如何在RV110W上配置端口范围转发。

适用设备

- RV110W

端口范围转发

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Firewall > Port Range Forwarding。系统将显示Port Range Forwarding页面：



Port Range Forwarding					
Port Range Forwarding Rules Table					
Application	Start	End	Protocol	IP Address	Enable
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	TCP <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	TCP <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	TCP <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	TCP <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	TCP <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	TCP <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

步骤2.在Application字段中，输入端口转发将应用到的应用的名称。

步骤3.在“开始”字段中，输入端口号，该端口号开始为应用程序转发的端口范围。

步骤4.在“结束”字段中，输入端口号，该端口号将结束要为应用程序转发的端口范围。

Port Range Forwarding

Port Range Forwarding Rules Table					
Application	Start	End	Protocol	IP Address	Enable
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	TCP	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	TCP	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	UDP	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	TCP & UDP	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	TCP	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	TCP	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	TCP	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

步骤5.从Protocol下拉列表中，选择端口范围使用的协议。

- TCP — 安全但较慢的UDP传输协议。
- UDP — 传输协议，比TCP快，但安全性较低。
- TCP和UDP — 接受任一传输协议。

步骤6.在IP地址字段中，输入LAN端主机的IP地址，该主机会将特定IP流量转发到该LAN端。

步骤7.选中Enable框以启用此规则。

步骤8.单击“保存”。