

RV215W上的VPN直通配置

目标

VPN直通是通过Internet连接两个安全网络的一种方式。在网络上启用VPN直通时，它允许从VPN客户端发起的VPN流量通过互联网，并允许VPN连接成功。

VPN直通通常是点对点隧道协议(PPTP)和IPSec直通的组合。需要VPN直通，因为最近使用的所有路由器都包含网络地址转换 (NAT — 允许多台计算机共享同一个互联网连接)，并且PPTP和IPSec都不能与NAT配合使用。要允许路由器中的PPTP、L2TP和IPSec，我们使用VPN直通的观念。

注意：无需打开任何端口即可启用VPN直通，它将自动工作。在配置VPN直通之前，必须在主机和远程端完成基本VPN设置。要配置VPN，请参阅“Basic VPN Setup on RV215W (在RV215W上配置VPN基本设置)”一文。

本文介绍如何在RV215W上配置VPN直通。

适用设备


·RV215W

软件版本

·v1.1.0.5

VPN 传递

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择VPN > VPN Passthrough。“VPN直通”页打开：



步骤2.选中所需的复选框以允许VPN直通。可用选项包括：

- IPSec直通 — 使用NAT-T，该NAT-T将IPSec数据包合并到与NAT配合使用的UDP数据包中。
- PPTP直通 — 在路由器中使用，方法是将GRE (不适用于NAT) 替换为与NAT配合使用的增强GRE。
- L2TP直通 — 使用NAT-T，该NAT-T将IPSec数据包合并到与NAT配合使用的UDP数据包中。

。第2层隧道协议(L2TP)是用于在第2层通过Internet启用点对点会话的方法。

第3步。(可选)如果需要禁用任何VPN直通,请取消选中相应的复选框。

步骤4.单击“保存”。